20190328---基于C语言的数字滤波器实现

笔记本: gxm_blaze的笔记本

创建时间: 2019/3/28 0:19 **更新时间:** 2019/5/28 13:56

作者: 晓明

URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E9%98%B6%E5%B8%A6%E9%80%...

1. 传统滤波器分为低通, 高通, 带通, 带阻四种滤波器, 他们有统一的S函数形态

$$G(s) = \frac{p_2 * s^2 + p_1 * s + p_0}{s^2 + e_1 * s + e_0}, \quad G(s) = \frac{p_2 * s^2 + p_1 * s + p_0}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} * s + \omega_0^2},$$

3. 上面的式子中, p2和p1决定滤波器类型

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q} * s + \omega_0^2$$
,其衰减为

4. 双二阶低通滤波器为:


$$A(\Omega) = G(j * \omega) * G(-j * \omega) = \frac{Q^2}{(\Omega^4 * Q^2 - 2 * \Omega^2 * Q^2 + \Omega^2 + Q^2)}$$

$$G(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{O} * s + \omega_0^2}$$


5. 双二阶高通滤波器为:

$$A(\Omega) = \frac{-Q^2 * \Omega^4}{(\Omega^4 * Q^2 - 2 * \Omega^2 * Q^2 + \Omega^2 + Q^2)}$$

- 6. Dotx上代码的实现上,也是基本如此,统一的分母形式,改变p2,p1可以得到不同类型的 滤波器
 - 1. Notch Filter: filter_setTf_sca(filt, R_(1.0), R_(0.0), freq*freq, R_(1.0),
 damp*freq, freq*freq, Ts, freq)
 - 2. Notch Filter: filter_setTf_sca(filt, R_(1.0), R_(0.0), freq*freq, fac, damp*freq, freq*freq, Ts, freq)
 - 3. LowPass Filter: filter_setTf_sca(filt, R_(0.0), R_(0.0), freq*freq, R_(1.0), damp*freq, freq*freq, Ts, FILTER_NOPREWRAP)
 - **4.** HighPass Filter: filter_setTf_sca(filt, R_(1.0), R_(0.0), R_(0.0), R_(1.0), damp*freq, freq*freq, Ts, FILTER_NOPREWRAP)
- 7. 公式中的R就是1/Q,也可直接叫做阻尼系数,相同的中心频率下,R表示的是带宽或者通带升降的速度



9. 从时间尺度上来看,阻尼系数R的作用就是当信号输入发生阶跃后,滤波器自生需要稳定的 时间。低的阻尼系数可以带来较为窄的选择性,但是,需要信号自身足够稳定和缓变才可 以使用,个人感觉,对于大部分控制用途的滤波器,阻尼系数应该尽可能设定在1.0以上, 减少增加不必要的的虚轴极点。



10. 11. 因此对这些二阶滤波器进行S域到Z域的变换就可以得到控制器所需的离散滤波器 $z=e^{sT}=\frac{e^{sT/2}}{e^{-sT/2}}\approx\frac{1+sT/2}{1-sT/2}$ 12. Z到S用的是一次展开, $z=e^{sT}=\frac{e^{sT/2}}{e^{-sT/2}}$

10.

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$$

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2}) \quad \omega = 2 \arctan(\frac{\Omega T}{2})$$

采用欧

13. S到Z用的是线性映射 拉方程cosx=(e^jx+e^-jx)/2, sinx=(e^jx-e^-jx)/2j

$$s = c \bullet th\left(\frac{s_1T}{2}\right) = c\frac{1 - e^{-s_1T}}{1 + e^{-s_1T}}$$

14. 将这个变换由虚轴延伸到整个复平面


$$sinh(x) = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}$$
 $cosh(x) = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$

15. 考虑使用欧拉方程

$$tanh(x) = \frac{sinhx}{coshx}, \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$


16. 最终可以得到S到Z的变换

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$




18.

19. 因为S到Z变换是一个非线性变换,所以,S域的滤波器为了得到准确的滤波频率必须要做 适当的预畸变, freq=2/sampling T*tan(target freq*sampling T/2),这种情况下Z变换后 的滤波器频率会正好落在目标频率上。以10ms采样的系统为例,系统最大能设计的滤波 器带宽为314rad,在离散域设计一个200rad的带阻滤波器,需要准备的连续域滤波器带 宽在300rad左右,双线性变换才能刚好满足要求。



20.


21. 最后,作为在Dot X上的实列,采用Damping系数R=1.0,过滤3p,过滤3, 6, 9p, 过 滤, 3, 6, 9, 12p之后的波形如下, 可以看到Dot X自带的滤波器工作非常正常。 (关闭 FADamping输出情况下)




23. 无关项:对于输入u输出y表达的差分方程,可以表达为积分累加增益网络,其中对于输入u的部分,和输出y的部分,可以完全解耦,u的闭环决定了x为状态量额传递函数,多个复合x不同阶次的输入,可以用线性的方式,定义u的不同阶次导数累加实现。

20190503

- 1. 修正对于Damping系数的看法,如同Bode图展示的,Damping系数还会带来频率点附近的相移,Damping系数取大了之后,相移区域会扩大,如果在这个附近存在扰动,则会引发控制器的震荡。
- 2. 如下RotSpd的Pitch滤波器和Torque滤波器仅差了一个1P的滤波器,但是可以看到, Damping系数太大了以后,出现了一个1p附近的振荡,而且Torque滤波器的相位比Pitch滤波器延迟了大约60°,比原始信号延迟了30°



5. 经过修改Torque滤波器的NF1P的Damping系数为0.05后,问题得到了解决,下图中Torque滤波器中的1p信号也得到了有效的清除



7. 结论: 所以Damping系数的选取,应该与信号本身的特质相关,如果信号比较干净,也有比较大的惯性,则取一个较低的Damping有助于后面的控制,如果信号比较糟烂,滤波器的Damping需要大一些,但是后面的控制就很难做,增益系数等都不敢放的太大。

8. 坎贝尔图的分析里,有可能需要吧滤波器的特性放进去,稳定工作区间的+/-10%内不得有滤波器的相位反转区域

20190504


1. 在3米风速的2号Case中发现,在切入转速之前,风轮转速较低的时候,FA Damping的3p 动态滤波可能会和塔筒频率(0.52Hz)接近,滤波器的0.5Hz左右信号的输入输出相位出现巨大的反转,导致了系统震荡,切入转速之前需不要避免FA Damping工作。

2. 在5.5米风速1号Case中,在切入转速上,Spd-Torque控制环路配合1p滤波器,仿真过程中现象发生了逐渐的控制失稳,因为仿真系统外部的1p扰动并不存在,所以,存粹是是Spd-Torque控制回路自己的特定频率相位裕度不足造成的,关闭NF1P滤波器问题解决。

20190520

1. 在DotX中发现一个特殊的Notch滤波器,在常规Notch滤波器上增加了Fac系数,DotX中取值为0.8,通过Matlab仿真可以看出,中心频率的左侧相位裕度明显提升,由延迟90°改为延迟45°,右侧的相位超前增加45°,幅值也由0db变为最大4db。配合低通滤波器的滞后相移,这种Notch滤波器效果应该会比较好,在调稳定苦难时,可以考虑测试这个滤波器。

```
% LOWPASS: filt_sys = tf([0 freq*damping*0 freq*freq*1], [1 freq*damping, freq*freq]);
% HIGHPASS: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*0], [1 freq*damping, freq*freq]);
% NOTCH: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*1], [1 freq*damping, freq*freq]);
% NOTCH2: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*1], [0.8 freq*damping, freq*freq]);
% BANDPASS: filt_sys = tf([0 freq*damping*1 freq*freq*0], [1 freq*damping, freq*freq]);
```



4. 开始在Dot X中的Notch滤波器参数中,添加BandPass滤波器属性,为传动链DTD做准备

20190522

5.


- 1. DotX中复用了Notch滤波器结构,补充了BandPass滤波器的功能,需要注意的是,DotX滤波器有串联滤波器的功能,对于BandPass带通滤波器,可能需要考虑并联结构,所以,后续需要花精力做出一个串并联滤波器结构属性和方法来统一操作。
- 2. 为了提升控制稳定性,在滤波器中补充Lag-Lead类型,放在串联滤波器结构之中,Lead-Lag滤波器如下:

$$lead-lag = rac{(au_1 s + 1)(au_2 s + 1)}{(1 + rac{ au_1}{b} s)(1 + b au_2 s)}$$

4. 经过简化的后的LeadLag表达式如下,基本保持了和原系统滤波器的一致形态,其中,damping和之前其它滤波器一致,反映的是LeadLag的覆盖相位范围,Mag大于0时为LagLead, 小于0时为LeadLag (控制上没有价值)

```
% LOWPASS: filt_sys = tf([0 freq*damping*0 freq*freq*1], [1 freq*damping, freq*freq]);
% HIGHPASS: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*0], [1 freq*damping, freq*freq]);
% NOTCH: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*1], [1 freq*damping, freq*freq]);
% NOTCH2: filt_sys = tf([1 freq*damping*0 freq*freq*1], [0.8 freq*damping, freq*freq]);
% BANDPASS: filt_sys = tf([0 freq*damping*1 freq*freq*0], [1 freq*damping, freq*freq]);
% LeadLag: filt_sys = tf([1 damping*freq, freq*freq], [1 freq*exp(mag)*damping, freq*freq]);
```

6. 选取freq=5, damping=0.5, Mag=0.5的伯德图如下:




20190528

7.


1. 新增PID控制的Z变换的Bode图分析,PID控制的S域和Z域在Matlab中的构成如下:

```
% PID: filt_sys = tf([Ti*Td, Ti, 1], [0, Ti, 0]);
% filt0_sys = tf([Kp*Ti*Td, Kp*Ti, Kp], [0, Ti, 0]);
% Ki=Kp*sampling_T/Ti;
% Kd=Kp*Td/sampling_T;
% z = tf('z',1);
% z.Ts = sampling_T;
% filt0_z = ((Kp+Kd) + (-Kp+Ki-2*Kd)*z^-1 + Kd*z^-2)/(1-z^-1);
2.
```


- 3. 对于一个典型的比例积分环节,当Ti大于sampling_T则S域和Z域之间的关系基本贴合
- 4. 对于kp = 0.002, Ti=0.02的一个比例积分环节伯德图如下,可以看到的确贴合



6. 但当Ti小于sampling_T,例如对于kp = 0.002,Ti=0.001,Td=0.0的一个接近纯积分环节伯德图如下:



- 8. 可以看到模拟PID和数字PID的幅值差别不大,相位差别在30rad/s附近开始分叉,高频如果存在某些高增益,会增加产生谐振的可能性。
- 9. 对于kp = 0.002, Ti=0.001, Td=0.05的一个接近纯积分环节伯德图如下:



11. 可以看到经过并联微分环节矫正后,系统的幅值和相位裕度都得到了提升

12. 结论: 如果需要使用离散PID, Ti尽量大于采样时间, 如果做不到, 在考虑各种矫正措施