Отчёт по лабораторной работе

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Работа №4. Синхронизация микроконтроллера и управление таймерами

Вариант 8

Студент Керимов А. Ш.

Группа ИУ7-54Б

Преподаватель А.Ю. Попов

Введение

Цель работы — изучение архитектуры микроконтроллеров ARM7 TDMI и средств проектирования и отладки цифровых устройств на их основе.

Индивидуальное задание. Устройство управления метрономом, состоящее из двух блоков генерации звука и динамика. Генераторы выдают звуки, соответствующие слабым и сильным долям такта. В каждый момент работает только один генератор. Программа функционирования: трехдольный ритм 100 ударов в минуту. Длительность звукового сигнала (0.2 секунды). При нажатии на кнопку: отключение.

Частота внешнего генератора: 12 МГц.


Частота процессорного ядра: 60 МГц.

Частота синхронизации таймера: 30 МГц.

Настройка таймера

Для корректной работы используемого в программе таймера были проведены необходимые расчеты параметров. В соотвествии с заданными начальными условиями (PLL = 12, CCLK = 60, Timer0 = 30) были получены следующие результаты: M = 40, N = 2; CCLKSEL = 8; USB Divider = 6;

Настройки таймера можно видеть на рисунках ниже:





Листинг программы

```
#include <LPC23xx.H>
#define STB 26 //Port1.26
#define CLK 27 //Port1.27
#define DIO 28 //Port1.28
void delay(unsigned int t) {
//Сбросить таймер
      TOTC = 0x00000000;
//Установить задержку в мс в регистре совпадения МСР
      TOMR0 = t;
//Запустить таймер
     TOTCR = 0x00000001;
//Ожидаем окончания счета
     while (TOTCR&0x1) {};
void tm1638 sendbyte(unsigned int x) {
            unsigned int i;
            IODIR1 |= (1<<DIO);//Устанавливаем пин DIO на вывод
            for(i = 0; i < 8; i++)
                  IOCLR1=(1<<CLK);//Сигнал СLК устанавливаем в 0
                  delay(1);//Задержка
                  if (x&1)
                              {IOSET1=(1<<DIO);} //Устанавливаем значение на выходе DIO
                  else
                                     {IOCLR1=(1<<DIO);}
                  delay(1);//Задержка
      x >>= 1;
      IOSET1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 1
      delay(2);
}
unsigned int tm1638 receivebyte() {
            unsigned int i;
            unsigned int x=0;
            IODIR1 &= ~(1<<DIO);//Устанавливаем пин DIO на ввод
            for(i = 0; i < 32; i++)
    {
                  IOCLR1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 0
                  delay(1);//Задержка
                  if (IOPIN1&(1<<DIO)) {
                        x = (1 << i);
                  }
                  delay(1);//Задержка
      IOSET1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 1
      delay(2);
    }
      return x;
}
void tm1638 sendcmd(unsigned int x)
{
                  //Устанавливаем пассивный высокий уровень сигнала STB
                  IOSET1 = (1 << STB);
                  //Устанавливаем пины CLK, DIO, STB на вывод
                  IODIR1 = (1 << CLK) | (1 << DIO) | (1 << STB);
                  //Устанавливаем активный низкий уровень сигнала STB
                  IOCLR1 = (1 << STB);
                  tm1638 sendbyte(x);
}
void tm1638 setaddr(unsigned int adr) {
```

```
//Установить адрес регистра LED инидикации
            tm1638 sendcmd(0xC0|adr);
}
void tm1638 init() {
            unsigned int i;
            //Разрешить работу индикации
            tm1638 sendcmd(0x88);
            //Установить режим адресации: автоинкремент
            tm1638 sendcmd(0x40);
      //Установить адрес регистра LED инидикации
            tm1638_setaddr(0);
            //Сбросить все
            for (i=0;i<=0xf;i++)
                  tm1638 sendbyte(0);
            //Установить режим адресации: фиксированный
            tm1638 sendcmd(0x44);
}
void Timer0 Init(void){
//Предделитель таймера = 12000
     TOPR = 12000;
//Сбросить счетчик и делитель
     TOTCR = 0x00000002;
//При совпадении останавливаем, сбрасываем таймер
     TOMCR = 0x00000006;
//Регистр совпадения = 1000 (1 Гц)
     TOMR0 = 1000;
void setbyte(unsigned int addr, unsigned int byte) {
      tm1638_setaddr(addr);
      tm1638 sendbyte(byte);
}
#define DYNAMIC 1
#define STRONG 3
#define WEAK
int main (void) {
     unsigned n, i;
      Timer0_Init();
      tm1638_init();
     n = 1;
      for (;;) {
            tm1638 sendcmd(0x46);
            i = tm1638 receivebyte();
            if (i == 0) {
                  setbyte (DYNAMIC, 1);
                  if (n++ % 3) {
                        setbyte (STRONG, 0);
                        setbyte (WEAK, 1);
                  } else {
                        setbyte(WEAK, 0);
                        setbyte (STRONG, 1);
                  }
            else {
                  setbyte(DYNAMIC, 0);
                  setbyte(STRONG, 0);
                  setbyte(WEAK, 0);
```

```
delay(200);
}
```

Тестирование

Программа была протестирована на микроконтроллере на базе микросхемы ТМ1638. В качестве индикаторов использовались первые три светодиода на плате. Программа функционировала в полном соответствие с индивидуальным заданием.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы были изучены системы синхронизации микроконтроллера NXP LPC2368 и принципы функционирования таймеров общего назначения; в соответствии с индивидуальным заданием была разработана программа, моделирующая запуск двигателя. Программа была протестирована на микроконтроллере на базе микросхемы ТМ1638