

podklad pre elektrikára: zásuvka + vypínač pri stolíku a vývod pre LED zrkadlo · doplnok k elektro projektu bytu v18
kóty z pôdorysu – pred sekaním overiť na mieste · výška = os krabice od hotovej podlahy

stoiš pri posteli a pozeráš na skriňu · vľavo stena s oknom (soklík + záves), vpravo stena s dverami



Spálňa - skriňa so stolíkom · podklad pre elektrikára · kóty z pôdorysu, pred sekaním overiť na mieste