# FAT文件系统原理

-http://www.sjhf.net

文本结构	」索引:		图片表格索引:	表 1 分区表参数 表 2 扩展分区表项的内容
一、硬盘的	物理结构		图 1 硬盘的物理结构	表 3 FAT32 分区DBR的位置划分
二、硬盘的	逻辑结构		图 2 winhex下的磁盘MBR	表 4 FAT32 分区的BPB字段
三、磁盘	3.1 MBR扇区		图 3 winhex给出的MBR参数的意义	表 5 FAT32 分区的扩展BPB字段
引导原理	3.2 扩展分区		图 4 分区表类型标志	表 6 FAT16 分区上的DBR组成
	4.1 关于DBR	4.1.1 FAT32 DBR扇区	图 5 一个 4 分区的磁盘结构图示	表 7 FAT16 分区的BPB字段
	4.1 大 J DDK	4.1.2 FAT16 DBR扇区	图 6 分区表链接图示	表 8 FAT16 分区的扩展BPB字段
	4.2 关于保留		图 7 磁盘的整体结构图示	表 9 FAT16 分区大小与对因簇 大小
四、FAT分 区原理	扇区		图 8 winhex下的FAT32 基本分区DBR 图	表 11 FAT16 目录项的定义
		4.3.1 存储过程 假想	图 9 winhex给出的图 8DBR参数说明	表 12 FAT32 分区大小与对因簇 大小
	4.3 FAT表和数 据的存储原则	4. 3. 2 FAT16 存 储原理	图 10 winhex所截FAT16 的文件分配 表	表 13 FAT表的取值含义
		4. 3. 3 FAT32 存 储原理	图 4.3.11 Fat16 的组织形式	表 14 FAT32 短文件目录项的定义
五、结束			图 4.3.12 Fat32 的组织形式	表 15 FAT32 长文件目录项的定义

### 一、硬盘的物理结构:



硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。硬盘由一个或几个表面镀有 磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电 路组成(图 1), 其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。

硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制 下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。当系统向硬盘写入数据 时,磁头中"写数据"电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在 写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了; 当系统从硬盘中读数据

时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。

### [返回索引]

二、硬盘的逻辑结构。

硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。如果有N个盘片。1 2N个面,对应 2N个磁头(Heads),从 0、1、2 开始编号。每个盘片被划分。1 干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。)每个盘片的划分规则通常是一样的。这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为 0、1、2······每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是 512byte,并按照一定规则编号为 1、2、3······形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。这三个参数即是硬盘的物理参数。我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。

### [返回索引]

三、磁盘引导原理。

#### 3.1 MBR (master boot record) 扇区:

计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。进行完一系列检测和配置以后。开始按bios中设定的系统引导顺序引导系统。假定现在是硬盘。Bios执行完自己的程序后如何 把执行权交给硬盘呢。交给硬盘后又执行存储在哪里的程序呢。其实,称为mbr的一段代码起着举足轻重的作用。MBR(master boot record),即主引导记录,有时也称主引导扇区。位于整个硬盘的 0 柱面 0 磁头 1 扇区(可以看作是硬盘的第一个扇区),bios在执行自己固有的程序以后就会jump到mbr中的第一条指令。将系统的控制权交由mbr来执行。在总共512byte的主引导记录中,MBR的引导程序占了其中的前 446 个字节(偏移 0H~偏移 1BDH),随后的 64 个字节(偏移 1BEH~偏移 1FDH)为DPT(Disk PartitionTable,硬盘分区表),最后的两个字节"55 AA"(偏移 1FEH~偏移 1FFH)是分区有效结束标志。

MBR不随操作系统的不同而不同,意即不同的操作系统可能会存在相同的 MBR,即使不同,MBR也不会夹带操作系统的性质。具有公共引导的特性。我们来分析一段mbr。下面是用winhex查看的一块希捷 120GB硬盘的mbr。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	访问 ▼
0000000000	33	C0	8E	D0	${\tt BC}$	00	7C	FB	50	07	50	1F	FC	${\tt BE}$	1B	70	3缼屑. 鸓.P
0000000010	${\tt BF}$	1B	06	50	57	В9	E5	01	F3	A4	${\rm CB}$	${\tt BD}$	${\tt BE}$	07	В1	04	?.PW瑰.螭私??
0000000020	38	6E	00	7C	09	75	13	83	C5	10	E2	F4	CD	18	8B	F5	8n. .u.兣.怍?嬽
0000000030	83	C6	10	49	74	19	38	2C	74	F6	A0	В5	07	B4	07	8B	/
0000000040	F0	${\tt AC}$	3C	00	74	${\mathbb F}{\mathbb C}$	ВВ	07	00	B4	0E	${\rm CD}$	10	$\mathbb{E}\mathbb{B}$	F2	88	瓞<.t??腧
0000000050	4E	10	E8	46	00	73	2A	FE	46	10	80	7E	04	0B	74	0B	N.鐵.s*榉.€~t.
0000000060	80	7E	04	0C	74	05	A0	B6	07	75	D2	80	46	02	06	83	€~t.牰.u襽F
0000000070	46	08	06	83	56	0A	00	E8	21	00	73	05	A0	В6	07	EΒ	F僔?.s.轴. ë
080000000	BC	81	3E	${\mathbb F}{\mathbb E}$	7D	55	AA	74	0B	80	7E	10	00	74	C8	A0	紒>襛Ŭ猼.€~t葼
0000000090	В7	07	$\mathbb{E}\mathbb{B}$	A9	8B	${\mathbb F}{\mathbb C}$	1E	57	8B	F5	${\rm CB}$	${\tt BF}$	05	00	8A	56	?氅孅.₩嫫丝奦Ⅴ
00000000A0	00	B4	08	${\rm CD}$	13	72	23	8A	C1	24	3F	98	8A	${\rm DE}$	8A	FC	.??r#觤\$?槉迠 Śu
00000000B0	43	F7	E3	8B	D1	86	D6	B1	06	D2	EE	42	F7	E2	39	56	C縻嬔喼?翌B麾9VV
00000000C0	0A	77	23	72	05	39	46	08	73	10	В8	01	02	${\tt BB}$	00	7C	.w#r.9F.s.?.? .
00000000D0	8B	4E	02	8B	56	00	${\rm CD}$	13	73	51	4F	74	4E	32	E4	8A	婲.媀.?sQOtN2鋳Š
00000000E0	56	00	${\Bbb C}{\Bbb D}$	13	$\mathbb{E}\mathbb{B}$	E4	8A	56	00	60	ВВ	$\mathtt{A}\mathtt{A}$	55	B4	41	CD	Ⅴ.?脘奦.`华U硱 Í
00000000F0	13	72	36	81	$\mathbb{F}\mathbb{B}$	55	$\mathbb{A}\mathbb{A}$	75	30	F6	C1	01	74	2B	61	60	.r6伽狐0隽.t+a`
0000000100	6A	00	6A	00	${\mathbb F}{\mathbb F}$	76	0A	FF	76	08	6A	00	68	00	7C	6A	j.j. v. v.j.h.
0000000110	01	6A	10	B4	42	8B	F4	CD	13	61	61	73	0E	4F	74	0B	.j.碆嬼?aas.0t
0000000120	32	E4	8A	56	00	${\rm CD}$	13	EB	D6	61	F9	C3	49	6E	76	61	2鋳V.?胫a Invaa
0000000130	6C	69	64	20	70	61	72	74	69	74	69	6F	6E	20	74	61	lid partition ta
0000000140	62	6C	65	00	45	72	72	6F	72	20	6C	6F	61	64	69	6E	ble.Error loadin
0000000150	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	g operating syst
0000000160	65	6D	00	4D	69	73	73	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	em.Missing opera
0000000170	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	00	00	00	00	ting system
0000000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0000000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	MBR引导代码
00000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000001B0	00	00	00	00	00	20	44	63	33	B1	33	B1	00	00	80	01	,Dc3??.€.
00000001C0	01	00	07	FE	FF	7B	3F	00	00	00	3D	A8	DA	00	00	00	DPT硬盘分区表
00000001D0	C1	7C	OF	${\tt FE}$		FF		A8		00			1E	OD	00	00	新.? Y.E?
00000001E0	00	00	00	00	00	00	00	005	00	00	00	00	00	00	00	00	- 分权省效标志
00000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	90	00	00	00	00	00	55	AA	

你的硬盘的 MBR 引导代码可能并非这样。不过即使不同,所执行的功能大体是一样的。

我们看 DPT 部分。操作系统为了便于用户对磁盘的管理。加入了磁盘分区的概念。即将一块磁盘逻辑划分为几块。磁盘分区数目的多少只受限于 C~Z 的英文字母的数目,在上图 DPT 共 64 个字节中如何表示多个分区的属性呢?microsoft 通过链接的方法解决了这个问题。在 DPT 共 64 个字节中,以 16 个字节为分区表项单位描述一个分区的属性。也就是说,第一个分区表项描述一个分区的属性,一般为基本分区。第二个分区表项描述除基本分区外的其余空间,一般而言,就是我们所说的扩展分区。 这部分的大体说明见表 1。

	表 1	图2分区表	第一字段
字节位	字段		
移	长度	值	字段名和定义
0x01BE	ВҮТЕ	0x80	引导指示符 (Boot Indicator) 指 明该分区是否是 活动分区。
0x01BF	ВҮТЕ	0x01	开始磁头 (Starting Head)
0x01C0	6 位	0x01	开始扇区 (Starting Sector) 只用了 0~5 位。后面的 两位(第 6 位和第 7 位)被开始柱面 字段所使用
0x01C1	10 位	0x00	开始柱面 (Starting Cylinder) 除 了开始扇区字段 的最后两位外, 还使用了1位来 组成该柱面值。 开始柱面是一个 10位数,最大值 为 1023
0x01C2	ВҮТЕ	0x07	系统 ID(System ID) 定义了分区 的类型,详细定 义,请参阅图 4
0x01C3	ВҮТЕ	0xFE	结束磁头(Ending Head)
0x01C4	6 位	0xFF	结束扇区(Ending Sector) 只 使用了0~5 位。 最后两位(第 6、 7 位)被结束柱面 字段所使用
0x01C5	10 位	0x7B	结束柱面(Ending Cylinder)除了 结束扇区字段最 后的两位外,还 使用了1位,以 组成该柱面值。 结束柱面是一个 10位的数,最大 值为1023
0x01C6	DWORD	0x0000003F	相对扇区数

			(Relative Sectors) 从该磁 盘的开始到该分 区的开始的位移 量,以扇区来计 算
0x01CA	DWORD	0x00DAA83D	总扇区数(Total Sectors) 该分区 中的扇区总数

注:上表中的超过1字节的数据都以实际数据显示,就是按高位到地位的方式显示。存储时是按低位到高位存储的。两者表现不同,请仔细看清楚。以后出现的表,图均同。

也可以在winhex中看到这些参数的意义:

HEX	Boot Record, 基础偏移量:0	
Offset	析數	数值
他致		
0 111111	Master bootstrap loader code	33 CO SE DO BC OO 7C FB
	引导代码	
	Table Entry #1	
1BE	80 = active partition活动分区标志	80 80表示活动,00表示非
1BF	Start head #忧臟女	1
100	Start sector #比麻豆	1
100	Start cylinder #恍柱帝	0
1C2	Operating system indicator (hex	07 分区类型标志
1C3	End head	254
1C4	End sector 结束扇包	63
1C4	End cylinder	891
106	Sectors preceding partition 1	63 本分区之前的扇区数
1CA	Length of partition 1 in sector	14329917 本分区的扇区总数
Partition	Table Entry #2	
1CE	80 = active partition	00
1CF	Start head	0
1D0	Start sector	1
1D0	Start cylinder	892
1D2	Operating system indicator (hex	OF
1D3	End head	254
1D4	End sector	63
1D4	End cylinder	1023
1D6	Sectors preceding partition 2	14329980
1DA	Length of partition 2 in sector	220106565
Partition	Table Entry #3	
1DE OH	80 = active partition	00
1DF /H	Start head	0
1E0 2H	Start sector	0
1E0 2H	Start cylinder	0
1E2 4H	Operating system indicator (hex	00
1E3 5H	End head	0
1E4 6H	End sector	0
1E4 6H	End cylinder	0
1E6 <b>8H</b>	Sectors preceding partition 3	0
1EA CH	Length of partition 3 in sector	0
Partition	Table Entry #4	
1EE	80 = active partition	00
1EF	Start head	0
1F0	Start sector	0
1F0	Start cylinder	0
1F2	Operating system indicator (hex	00
1 <b>F</b> 3	End head	0
1F4	End sector WWW.Sil	f.net
1F4	End cylinder	0
1F6	Sectors preceding partition 4	0

说明: 每个分区表项占用 16 个字节, 假定偏移地址从 0 开始。如图 3 的分区表项 3。分区表项 4 同分区表项 3。

- 1、0H偏移为活动分区是否标志,只能选 00H和 80H。80H为活动,00H为非活动。其余值对microsoft而言为非法值。
- 2、重新说明一下(这个非常重要): 大于1个字节的数被以低字节在前的存储格式格式(little endian format)或称反字节顺序保存下来。低字节在前的格式是一种保存数的方法,这样,最低位的字节最先出现在十六进制数符号中。例如,相对扇区数字段的值 0x3F000000 的低字节在前表示为0x0000003F。这个低字节在前 的格式数的十进制数为 63。
- 3、系统在分区时,各分区都不允许跨柱面,即均以柱面为单位,这就是通 常所说的分区粒度。有时候我们分区是输入分区的大小为 7000M, 分出来却是 6997M, 就是这个原因。 偏移 2H和偏移 6H的扇区和柱面参数中, 扇区占 6 位 (bit), 柱面占 10 位(bit), 以偏移 6H为例, 其低 6 位用作扇区数的二进制表 示。其高两位做柱面数 10 位中的高两位,偏移 7H组成的 8 位做柱面数 10 位中 的低 8 位。由此可知,实际上用这种方式表示的分区容量是有限的,柱面和磁 头从 0 开始编号, 扇区从 1 开始编号, 所以最多只能表示 1024 个柱面×63 个扇 区×256 个磁头×512byte=8455716864byte。即通常的 8.4GB(实际上应该是 7.8GB左右) 限制。实际上磁头数通常只用到 255 个(由汇编语言的寻址寄存器决 定),即使把这3个字节按线性寻址,依然力不从心。 在后来的操作系统中,超 过 8. 4GB的分区其实已经不通过C/H/S的方式寻址了。而是通过偏移CH~偏移FH 共 4 个字节 32 位线性扇区地址来表示分区所占用的扇区总数。可知通过 4 个字 节可以表示 2<sup>32</sup> 个扇区,即 2TB=2048GB,目前对于大多数计算机而言,这已 经是个天文数字了。在未超过 8. 4GB的分区上, C/H/S的表示方法和线性扇区的 表示方法所表示的分区大小是一致的。也就是说,两种表示方法是协调的。即 使不协调,也以线性寻址为准。(可能在某些系统中会提示出错)。超过 8.4GB 的分区结束C/H/S一般填充为FEH FFH FFH。即C/H/S所能表示的最大值。有时候 也会用柱面对1024的模来填充。不过这几个字节是什么其实都无关紧要了。

虽然现在的系统均采用线性寻址的方式来处理分区的大小。但不可跨柱面的原则依然没变。本分区的扇区总数加上与前一分区之间的保留扇区数目依然必须是柱面容量的整数倍。(保留扇区中的第一个扇区就是存放分区表的MBR或虚拟MBR的扇区,分区的扇区总数在线性表示方式上是不计入保留扇区的。如果是第一个分区,保留扇区是本分区前的所有扇区。

附:分区表类型标志如图 4

```
分区类型标志:
00 空,mocrosoft不允许使用。
                             63 GNU HURD or Sys
01 FAT32
02 XENIX
                             64 Novell Netware
                             65 Novell Netware
03 XENIX usr
                             70 Disk Secure Mult
04 FAT16 <32M
                             75 PC/IX
05 Extended
                             80 Old Minix
06 FAT16
                             81 Minix/Old Linux
07 HPFS/NTFS
                             82 Linux swap
XIA 80
                             83 Linux
09 AIX bootable
                             84 0S/2 hidden C:
OA OS/2 Boot Manage
                             85 Linux extended
OB Win95 FAT32
                             86 NTFS volume set
OC Win95 FAT32
                             87 NTFS volume set
OE Win95 FAT16
                             93 Amoeba
OF Win95 Extended(>8GB)
                             94 Amoeba BBT
10 OPUS
                             AO IBM Thinkpad hidden
11 Hidden FAT12
                             A5 BSD/386
12 Compaq diagnost
                             A6 Open BSD
16 HiddenFAT16
                             A7 NextSTEP
                             B7 BSDI fs
14 Hidden FAT16<32GB
17 Hidden HPFS/NTFS
                             B8 BSDI swap
18 AST Windows swap
                             BE Solaris boot
1B Hidden FAT32
                                partition
1C Hidden FAT32 partition
                             CO DR-DOS/Novell DOS
   (using LBA-mode
                                secured partition
   INT 13 extensions)
                             C1 DRDOS/sec
1E Hidden LBA VFAT partition C4 DRDOS/sec
24 NEC DOS
                             C6 DRDOS/sec
3C Partition Magic
                             C7 Syrinx
40 Venix 80286
                             DB CP/M/CTOS
41 PPC PreP Boot
                             El DOS access
42 SFS
                             E3 DOS R/O
4D QNX4. x
                             E4 SpeedStor
4E QNX4.x 2nd part
                             EB BeOS fs
4F QNX4.x 3rd part
                             F1 SpeedStor
50 Ontrack DM
                             F2 DOS 3.3+ secondary
51 Ontrack DM6 Aux
                                partition
52 CP/M
                             F4 SpeedStor
53 oNtRACK DM6 Aux
                             FE LAN step
54 OnTrack DM6
                             FF BBT
55 EZ-Drive
                      rww.sjhf.net
56 Golden Bow
5C Priam Edisk
                              图4
61 Speed Stor
```

#### 3.2 扩展分区:

扩展分区中的每个逻辑驱动器都存在一个类似于MBR的扩展引导记录(Extended Boot Record, EBR),也有人称之为虚拟mbr或扩展mbr,意思是一样的。扩展引导记录包括一个扩展分区表和该扇区的标签。扩展引导记录将记录只包含扩展分区中每个逻辑驱动器的第一个柱面的第一面的信息。一个逻辑驱动器中的引导扇区一般位于相对扇区 32 或 63。但是,如果磁盘上没有扩展分区,那么就不会有扩展引导记录和逻辑驱动器。第一个逻辑驱动器的扩展分区表中的第一项指向它自身的引导扇区。第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。如果不存在进一步的逻辑驱动器,第二项就不会使用,而且被记录成一系列零。如果有附加的逻辑驱动器,那么第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第一项会指向它本身的引导扇区。第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。扩展分区表的第三项和第四项永远都不会被使用。

主引导记录 第1分区表项 第2分区表项 主引导记录区表 第3分区表项 第 4 分区表项 0x55AA 引导扇区 基本分区1 数据 引导扇区 基本分区 2 数据 硬盘 引导扇区 基本分区 3 数据 扩展分区表 扩展引导记录 逻辑驱动器 0x55AA 引导扇区 数据 扩展分区 扩展引导记录 扩展分区表 逐 0x55AA ~辩驱 引导扇区 动器 数据

图5 一个4分区的基本磁盘

通过一幅 4 分区的磁盘结构图可以看到磁盘的大致组织形式。如图 5:

[返回索引]

关于扩展分区,如图 6 所示,扩展分区中逻辑驱动器的扩展引导记录是一个连接表。该图显示了一个扩展分区上的三个逻辑驱动器,说明了前面的逻辑驱动器和最后一个逻辑驱动器之间在扩展分区表中的差异。



图6 分区表链接图示

除了扩展分区上最后一个逻辑驱动器外,表2中所描述的扩展分区表的格 式在每个逻辑驱动器中都是重复的:第一个项标识了逻辑驱动器本身的引导扇 区,第二个项标识了下一个逻辑驱动器的 EBR。最后一个逻辑驱动器的扩展分 区表只会列出它本身的分区项。最后一个扩展分区表的第二个项到第四个项被 使用。

表 2	扩展分区表项的内容								
扩展分区表项	分区表项的内容								
第一个项	包括数据的开始地址在内的与 扩展分区中当前逻辑驱动器有 关的信息								
第二个项	有关扩展分区中的下一个逻辑 驱动器的信息,包括包含下一 个逻辑驱动器的 EBR 的扇区的 地址。如果不存在进一步的逻 辑驱动器的话,该字段不会被 使用								

第三个项	未用
第四个项	未用


扩展分区表项中的相对扇区数字段所显示的是从扩展分区开始到逻辑驱动器中第一个扇区的位移的字节数。总扇区数字段中的数是指组成该逻辑驱动器的扇区数目。总扇区数字段的值等于从扩展分区表项所定义的引导扇区到逻辑驱动器末尾的扇区数。

有时候在磁盘的末尾会有剩余空间,剩余空间是什么呢?我们前面说到,分区是以1柱面的容量为分区粒度的,那么如果磁盘总空间不是整数个柱面的话,不够一个柱面的剩下的空间就是剩余空间了,这部分空间并不参与分区,所以一般无法利用。照道理说,磁盘的物理模式决定了磁盘的总容量就应该是整数个柱面的容量,为什么会有不够一个柱面的空间呢。在我的理解看来,本来现在的磁盘为了更大的利用空间,一般在物理上并不是按照外围的扇区大于里圈的扇区这种管理方式,只是为了与操作系统兼容而抽象出来CHS。可能其实际空间容量不一定正好为整数个柱面的容量吧。关于这点,如有高见,请告知http://www.sjhf.net或zymail@vip.sina.com。

### [返回索引]

四、FAT分区原理。

### 先来一幅结构图:



# [返回索引]

现在我们着重研究 FAT 格式分区内数据是如何存储的。FAT 分区格式是 MICROSOFT 最早支持的分区格式,依据 FAT 表中每个簇链的所占位数 (有关概念,后面会讲到) 分为 fat12、fat16、fat32 三种格式"变种",但其基本存储方式是相似的。

仔细研究图 7 中的 fat16 和 fat32 分区的组成结构。下面依次解释 DBR、FAT1、FAT2、根目录、数据区、剩余扇区的概念。提到的地址如无特别提示均为分区内部偏移。

### [返回索引]

4.1 关于DBR.

DBR区(DOS BOOT RECORD)即操作系统引导记录区的意思,通常占用分区的 第0扇区共512个字节(特殊情况也要占用其它保留扇区,我们先说第0扇)。 在这512个字节中,其实又是由跳转指令,厂商标志和操作系统版本号, BPB(BIOS Parameter Block),扩展BPB, os引导程序,结束标志几部分组成。 以用的最多的FAT32 为例说明分区DBR各字节的含义。见图 8。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	对应字符
00000000	EB	58	90	4D	53	57	49	4E	34	2E	31	00	02	08	20	00	隭怣 SWIN4.1
00000010	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	3F	00	00	00	?.??
00000020	3F	04	7D	00	32	1F	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	7.}.2
00000030	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	80	00	29	FE	1C	39	33	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20	€.)?93NO NAME
00000050	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	FA	33	C9	8E	D1	ВС	FAT32 ?庵鸭
00000060	F8	7B	8E	C1	$\mathtt{BD}$	78	00	С5	76	00	1E	56	16	55	BF	22	鴞幜絰.舦∀.Ծ?
00000070	05	89	7E	00	89	4E	02	В1	OB	${\tt FC}$	F3	A4	8E	D9	BD	00	. 墌. 塏.? 俳.
08000000	7C	C6	45	FE	OF	8B	46	18	88	45	F9	38	4E	40	7D	25	艵?婩.圖?N@}%
00000090	8B	C1	99	ВВ	00	07	E8	97	00	72	1A	83	EB	ЗА	66	A1	嬃櫥钘.r.冸:f?
000000A0	1C	7C	66	ЗВ	07	8A	57	FC	75	06	80	CA	02	88	56	02	. f;.奧黸.€?均.
000000В0	80	СЗ	10	73	ED	${\tt BF}$	02	00	83	7E	16	00	75	45	8B	46	€?s砜儈证婩
000000C0	1C	8B	56	1E	В9	03	00	49	40	75	01	42	ВВ	00	7E	E8	.媀.?.I@u.B?~?
000000D0	5F	00	73	26	ВО	F8	4F	74	1D	8B	46	32	33	D2	В9	03	s&傍Ot.婩23夜.
000000E0	00	3B	C8	77	1E	8B	76	OE	ЗВ	CE	73	17	2B	F1	03	46	.;萋.媣.;蝧.+?F
000000F0	1C	13	56	1E	EB	D1	73	ОВ	EB	27	83	7E	2A	00	77	03	∀.胙s.?儈*.w.
00000100	E9	FD	02	BE	7E	7D	${\tt AC}$	98	03	FO	${\tt AC}$	84	CO	74	17	3C	辇.緙}瑯.瓞劺 t.<
00000110	FF	74	09	В4	OE	ВВ	07	00	CD	10	EB	EE	BE	81	7D	EB	t.??.?腩緛}?
00000120	E5	BE	7F	7D	EΒ	EO	98	CD	16	5E	1F	66	8F	04	CD	19	寰 }豚樛.^.f??
00000130	41	56	66	бΑ	00	52	50	06	53	бΑ	01	6A	10	8B	F4	60	AVfj.RP.Sj.j.嬼
00000140	80	7E	02	OE	75	04	В4	42	EB	<b>1</b> D	91	92	33	D2	F7	76	€~u.碆?憭3吟v
00000150	18	91	F7	76	18	42	87	CA	F7	76	1A	88	F2	8A	E8	CO	.戺 v.B 轉鱲.婒婅?
00000160	CC	02	OA	CC	В8	01	02	88	56	40	${\tt CD}$	13	61	8D	64	10	?.谈奨ேa 峝.
00000170	5E	72	OA	40	75	01	42	03	5E	ОВ	49	75	В4	СЗ	OD	OA	^r.@u.B. ^.Iu 疵
00000180	49	6E	76	61	6C	69	64	20	73	79	73	74	65	6D	20	64	Invalid system d
00000190	69	73	6B	OD	OA	44	69	73	6B	20	49	2F	4F	20	65	72	iskDisk I/O er
000001A0	72	6F	72	OD	OA	52	65	70	6C	61	63	65	20	74	68	65	rorReplace the
000001B0	20	64	69	73	6B	2C	20	61	6E	64	20	74	68	65	6E	20	disk, and then
000001C0	70	72	65	73	73	20	61	6E	79	20	6B	65	79	OD	OA	00	press any key
000001D0	6B	65	79	OD	OA	00	00	00	49	4F	20	20	20	20	20	20	key IO
000001E0	53	59	53	4D	53	44	4F	53	20	20	20	58	59	53	7E	01	SYSMSDOS SYS~.
000001F0	00	57	49	4E	42	4F	4F	54			59	53	00	00	55	AA	.WINBOOT SYSU
									৪	8							

# [返回索引]

图 8 的对应解释见表 3

表 3 FAT32 分区上 DBR 中各部 分的位置划分									
字节位移	字段长度	字段名	对应图8颜色						
0x00	3 个字节	跳转指令							
0x03	8 个字节	厂商标志 和 os 版本 号							
0x0B	53 个字节	BPB							
0x40	26 个字节	扩展 BPB							
0x5A	420 个字节	引导程序 代码							
0x01FE	2 个字节	有效结束 标志							

<mark>[返回索引]</mark> 图 9 给出了winhex对图 8 DBR的相关参数解释:

<b>∰</b> Boot Se	ctor FAT32, 基础偏移量:0	
Offset	标题	<b>教</b> 值
0	JMP instruction	EB 58 90
3	OEM	MSWIN4.1
		,
BIOS Param	eter Block	
В	Bytes per sector	512
D	Sectors per cluster	8
E	Reserved sectors	32
10	Number of FATs	2
11	Root entries (unused)	0
13	Sectors (on small volumes)	0
15	Media descriptor (hex)	F8
16	Sectors per FAT (small vol.)	0
18	Sectors per track	63
1A	Heads	255
1C	Hidden sectors	63
20	Sectors (on large volumes)	8193087
FAT32 Sect:	ion	
24	Sectors per FAT	7986
28	Flags	0
2A	Version	0
2C	Root dir 1st cluster	2
30	FSInfo sector	1
32	Backup boot sector	6
34	(Reserved)	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		00 00 00 00 00 00
40	BIOS drive (hex, HD=8x)	80
41	(Vnused)	0
42	Ext. boot signature (29h)	29
43	Volume serial number (decimal)	
43	Volume serial number (hex)	FE 1C 39 33
47	Volume label	NO NAME
52	File system	FAT32
1	www.sjhf.net	
1FE	Signature (55 AA) 🔼 🧐	55 AA

根据上边图例,我们来讨论DBR各字节的参数意义。

MBR将CPU执行转移给引导扇区,因此,引导扇区的前三个字节必须是合法的可执行的基于x86的CPU指令。这通常是一条跳转指令,该指令负责跳过接下来的几个不可执行的字节(BPB和扩展BPB),跳到操作系统引导代码部分。

跳转指令之后是8字节长的OEM ID,它是一个字符串, OEM ID标识了格式 化该分区的操作系统的名称和版本号。为了保留与MS-DOS的兼容性,通常 Windows 2000 格式化该盘是在FAT16 和FAT32 磁盘上的该字段中记录了"MSDOS 5.0",在NTFS磁盘上(关于ntfs,另述),Windows 2000 记录的是"NTFS"。

通常在被Windows 95 格式化的磁盘上OEM ID字段出现"MSWIN4.0",在被 Windows 95 OSR2 和Windows 98 格式化的磁盘上OEM ID字段出现 "MSWIN4.1" 。

接下来的从偏移 0x0B开始的是一段描述能够使可执行引导代码找到相关参 数的信息。通常称之为BPB(BIOS Parameter Block), BPB一般开始于相同的位 移量,因此,标准的参数都处于一个已知的位置。磁盘容量和几何结构变量都 被封在BPB之中。由于引导扇区的第一部分是一个x86 跳转指令。因此,将来通 过在BPB末端附加新的信息,可以对BPB进行扩展。只需要对该跳转指令作一个 小的调整就可以适应BPB的变化。 图 9 已经列出了项目的名称和取值,为了系 统的研究,针对图 8,将FAT32 分区格式的BPB含义和扩展BPB含义释义为表格, 见表4和表5。

表 4 FAT32 分区的 BPB 字段								
字节位移	字段 长度 (字 节)	图 8 对应取值	名称和定义					
0x0B	2	0x0200	扇区字节数 (Bytes Per Sector) 硬件扇区的大小。本字段合法的十进制值有 512、1024、2048 和 4096。对大多数磁盘来说,本字段的值为512					
0x0D	1	0x08	每簇扇区数(Sectors Per Cluster),一簇中的扇区数。由于 FAT32 文件系统只能跟踪有限个簇(最多为 4 294 967 296 个),因此,通过增加每簇扇区数,可以使 FAT32 文件系统支持最大分区数。一个分区缺省的簇大小取决于该分区的大小。本字段的合法十进制值有 1、2、4、8、16、32、64 和 128。Windows 2000 的FAT32 实现只能创建最大为32GB的分区。但是,Windows 2000 能够访问由其他操作系统(Windows 95、0SR2 及其以后的版本)所创建的更大的分区					
0x0e	2	0x0020	保留扇区数(Reserved Sector)第一个FAT开始之前 的扇区数,包括引导扇区。本 字段的十进制值一般为32					
0x10	1	0x02	FAT 数 (Number of FAT) 该分区上 FAT 的副本数。本字段的值一般为 2					
0x11	2	0x0000	根目录项数(Root Entries)只					

			有 FAT12/FAT16 使用此字段。 对 FAT32 分区而言, 本字段必 须设置为 0
0x13	2	0x0000	小扇区数(Small Sector)(只有 FAT12/FAT16 使用此字段)对 FAT32 分区而言,本字段必须设置为 0
0x15	1	0xF8	媒体描述符(Media Descriptor)提供有关媒体被使用的信息。值 0xF8 表示硬盘,0xF0 表示高密度的 3.5 寸软盘。媒体描述符要用于MS-DOS FAT16 磁盘,在Windows 2000 中未被使用
0x16	2	0x0000	每 FAT 扇区数 (Sectors Per FAT) 只被 FAT12/FAT16 所使用,对 FAT32 分区而言,本字段必须设置为 0
0x18	2	0x003F	每道扇区数(Sectors Per Track) 包含使用 INT13h 的磁 盘的"每道扇区数"几何结构 值。该分区被多个磁头的柱面 分成了多个磁道
0x1A	2	0x00FF	磁头数(Number of Head) 本字段包含使用 INT 13h 的磁盘的"磁头数"几何结构值。例如,在一张 1.44MB 3.5 英寸的软盘上,本字段的值为 2
0x1C	4	0x0000003F	隐藏扇区数(Hidden Sector) 该分区上引导扇区之前的扇区 数。在引导序列计算到根目录 的数据区的绝对位移的过程中 使用了该值。本字段一般只对 那些在中断 13h 上可见的媒体 有意义。在没有分区的媒体上 它必须总是为 0
0x20	4	0x007D043F	总扇区数(Large Sector)本字段包含 FAT32 分区中总的扇区数
0x24	4	0x00001F32	每 FAT 扇区数 (Sectors Per FAT) (只被 FAT32 使用) 该分区 每个 FAT 所占的扇区数。计算 机利用这个数和 FAT 数以及 隐藏扇区数 (本表中所描述的)来决定根目录从哪里开始。该计算机还可以从目录中的项数决定该分区的用户数据区从哪里开始
0x28	2	0x00	扩展标志(Extended Flag)(只 被 FAT32 使用)该两个字节结

			构中各位的值为: 位 0-3: 活动 FAT 数(从 0 开始计数,而不是 1). 只有在不使用镜像时才有效 位 4-6: 保留 位 7: 0 值意味着在运行时 FAT 被映射到所有的 FAT 1 值表示只有一个 FAT 是活动的 位 8-15: 保留
0x2A	2	0x0000	文件系统版本(File ystem Version)只供 FAT32 使用,高字节是主要的修订号,而低字节是次要的修订号。本字段支持将来对该 FAT32 媒体类型进行扩展。如果本字段非零,以前的 Windows 版本将不支持这样的分区
0x2C	4	0x00000002	根目录簇号(Root Cluster Number)(只供 FAT32 使用)根 目录第一簇的簇号。本字段的 值一般为 2,但不总是如此
0x30	2	0x0001	文件系统信息扇区号(File System Information SectorNumber) (只供 FAT32 使用) FAT32 分区的保留区中的文件系统信息(File System Information, FSINFO)结构的扇区号。其值一般为 1。在备份引导扇区(Backup Boot Sector)中保留了该 FSINFO 结构的一个副本,但是这个副本不保持更新
0x34	2	0x0006	备份引导扇区(只供 FAT32 使用) 为一个非零值,这个非零值表示该分区保存引导扇区的副本的保留区中的扇区号。本字段的值一般为 6,建议不要使用其他值
0x36	12	12 个字节 均为 0x00	保留(只供 FAT32 使用)供以后扩充使用的保留空间。本字段的值总为 0

表 5 FAT32 分区的扩展 BPB 字段						
字节 位移	字段 长度	图 8 对应取值	字段名称和定义			

	(字 节)		
0x40	1	0x80	物理驱动器号(Physical Drive Number)与BIOS物理驱动器号有关。软盘驱动器被标识为0x00,物理硬盘被标识为0x80,而与物理磁盘驱动器无关。一般地,在发出一个INT13h BIOS调用之前设置该值,具体指定所访问的设备。只有当该设备是一个引导设备时,这个值才有意义
0x41	1	0x00	保留(Reserved) FAT32 分区 总是将本字段的值设置为 0
0x42	1	0x29	扩展引导标签(Extended Boot Signature) 本字段必 须要有能被 Windows 2000 所 识别的值 0x28 或 0x29
0x43	4	0x33391CFE	分区序号(Volume Serial Number) 在格式化磁盘时所 产生的一个随机序号,它有 助于区分磁盘
0x47	11	"NO NAME"	卷标(Volume Label) 本字段 只能使用一次,它被用来保 存卷标号。现在,卷标被作 为一个特殊文件保存在根目 录中
0x52	8	"FAT32"	系统 ID(System ID) FAT32 文件系统中一般取为"FAT32"

## 「返回索引」

DBR的偏移 0x5A开始的数据为操作系统引导代码。这是由偏移 0x00 开始的跳转指令所指向的。在图 8 所列出的偏移 0x00~0x02 的跳转指令"EB 58 90"清楚地指明了0S引导代码的偏移位置。jump 58H加上跳转指令所需的位移量,即开始于 0x5A。此段指令在不同的操作系统上和不同的引导方式上,其内容也是不同的。 大多数的资料上都说win98,构建于fat基本分区上的win2000,winxp所使用的DBR只占用基本分区的第 0 扇区。他们提到,对于fat32,一般的 32 个基本分区保留扇区只有第 0 扇区是有用的。实际上,以FAT32 构建的操作系统如果是win98,系统会使用基本分区的第 0 扇区和第 2 扇区 存储os引导代码;以FAT32 构建的操作系统如果是win2000 或winxp,系统会使用基本分区的第 0 扇区和第 0xC扇区(win2000 或winxp,其第 0xC的位置由第 0 扇区的 0xAB偏移指出)存储os引导代码。所以,在fat32 分区格式上,如果DBR一扇区的内容正确而缺少第 2 扇区(win98 系统)或第 0xC扇区(win2000 或winxp系统),系统也是无法启动的。如果自己手动设置NTLDR双系统,必须知道这一点。

DBR扇区的最后两个字节一般存储值为 0x55AA的DBR有效标志,对于其他

的取值,系统将不会执行DBR相关指令。 上面提到的其他几个参与os引导的扇 区也需以 0x55AA为合法结束标志。

### [返回索引]

FAT16 DBR:

FAT32 中DBR的含义大致如此,对于FAT12 和FAT16 其基本意义类似,只是 相关偏移量和参数意义有小的差异,FAT格式的区别和来因,以后会说到,此处 不在多说FAT12与FAT16。我将FAT16的扇区参数意义列表。感兴趣的朋友自己 研究一下,和FAT32大同小异的。

表 6 一个 FAT16 分区上的引导扇区段						
字节位 移	字段长度 (字节)	字段名称				
0x00	3	3 跳转指令(Jump Instruction)				
0x03	8	OEM ID				
0x0B	25	BPB				
0x24	26	扩展 BPB				
0x3E	448	引导程序代码(Bootstrap Code)				
0x01FE	4	扇区结束标识符(0x55AA)				

# [返回索引]

	表 7 FAT16 分区的 BPB 字段								
字节位移	字段 长度 (字 节)	例值	名称和定义						
0x0B	2	0x0200	扇区字节数 (Bytes Per Sector) 硬件扇区的大小。 本字段合法的十进制值有 512、1024、2048 和 4096。 对大多数磁盘来说,本字段 的值为 512						
0x0D	1	0x40	每簇扇区数(Sectors Per Cluster) 一个簇中的扇区数。由于 FAT16 文件系统只能跟踪有限个簇(最多为65536 个)。因此,通过增加每簇的扇区数可以支持最大分区数。分区的缺省的簇的						

			大小取决于该 分区的大小。本字段合法的十进制值有 1、2、4、8、16、32、64 和 128。导致簇大于32KB(每扇区字节数*每簇扇区数)的值会引起磁盘错误和软件错误
0x0e	2	0x0001	保留扇区数(Reserved Sector)第一个FAT开始之 前的扇区数,包括引导扇 区。本字段的十进制值一般 为1
0x10	1	0x02	FAT 数(Number of FAT)该分区上 FAT 的副本数。本字段的值一般为 2
0x11	2	0x0200	根目录项数(Root Entries) 能够保存在该分区的根目录 文件夹中的 32 个字节长的 文件和文件夹名称项的总 数。在一个典型的硬盘上, 本字段的值为 512。其中一 个项常常被用作卷标号 (Volume Label),长名称的 文件和文件夹每个文件使用 多个项。文件和文件夹项的 最大数一般为 511,但是如 果使用的长文件名,往往都 达不到这个数
0x13	2	0x0000	小扇区数(Small Sector) 该分区上的扇区数,表示为 16位(〈65536)。对大于 65536个扇区的分区来说, 本字段的值为0,而使用大 扇区数来取代它
0x15	1	0xF8	媒体描述符(Media Descriptor)提供有关媒体 被使用的信息。值 0xF8 表 示硬盘,0xF0 表示高密度的 3.5 寸软盘。媒体描述符要 用于 MS-DOS FAT16 磁盘, 在 Windows 2000 中未被使 用
0x16	2	0x00FC	每 FAT 扇区数 (Sectors Per FAT) 该分区上每个 FAT 所占用的扇区数。计算机利用这个数和 FAT 数以及隐藏扇区数来决定根目录在哪里开始。计算机还可以根据根目录中的项数 (512) 决定该分区的用户数据区从哪里开始

0x18	2	0x003F	每道扇区数(Sectors Per Trark)		
0x1A	2	0x0040	磁头数(Number of head)		
0x1C	4	0x0000003F	隐藏扇区数(Hidden Sector)该分区上引导扇区 之前的扇区数。在引导序列 计算到根目录和数据区的绝 对位移的过程中使用了该值		
0x20	4	0x003EF001	大扇区数(Large Sector) 如果小扇区数字段的值为 0,本字段就包含该 FAT16 分区中的总扇区数。如果小扇区数字段的值不为 0,那 么本字段的值为 0		

表 8 FAT16 分区的扩展 BPB 字段							
字节位移	字段 长度 (字 节)	图 8 对应取值	字段名称和定义				
0x24	1	0x80	物理驱动器号(Physical Drive Number)与BIOS物理驱动器号有关。软盘驱动器被标识为0x00,物理硬盘被标识为0x80,而与物理磁盘驱动器无关。一般地,在发出一个INT13hBIOS调用之前设置该值,具体指定所访问的设备。只有当该设备是一个引导设备时,这个值才有意义				
0x25	1	0x00	保留(Reserved) FAT16 分区一般将本字段的值设置为0				
0x26	1	0x29	扩展引导标签(Extended Boot Signature) 本字段必 须要有能被 Windows 2000 所识别的值 0x28 或 0x29				
0x27	2 0x52368BA8		卷序号(Volume Serial Number) 在格式化磁盘时所 产生的一个随机序号,它有 助于区分磁盘				
0x2B	11	"NO NAME"	卷标(Volume Label) 本字 段只能使用一次,它被用来 保存卷标号。现在,卷标被				

			作为一个特殊文件保存在根 目录中
0x36	8	"FAT16"	文件系统类型(File System Type)根据该磁盘格式,该 字段的值可以为FAT、 FAT12或FAT16

### 4.2 关于保留扇区

在上述 FAT 文件系统 DBR 的偏移 0x0E 处,用 2 个字节存储保留扇区的数目。所谓保留扇区(有时候会叫系统扇区,隐藏扇区), 是指从分区 DBR 扇区开始的仅为系统所有的扇区,包括 DBR 扇区。在 FAT16 文件系统中,保留扇区的数据通常设置为 1,即仅仅 DBR 扇区。而在 FAT32 中,保留扇区的数据通常取为 32,有时候用 Partition Magic 分过的 FAT32 分区会设置 36 个保留扇区,有的工具可能会设置 63 个保留扇区。

FAT32 中的保留扇区除了磁盘总第 0 扇区用作 DBR,总第 2 扇区 (win98 系统)或总第 0xC 扇区 (win2000, winxp) 用作 OS 引导代码扩展部分外,其余扇区都不参与操作系统管理与磁盘数据管理,通常情况下是没作用的。操作系统之所以在 FAT32 中设置保留扇区,是为了对 DBR 作备份或留待以后升级时用。FAT32中,DBR 偏移 0x34 占 2 字节的数据 指明了 DBR 备份扇区所在,一般为 0x06,即第 6 扇区。当 FAT32 分区 DBR 扇区被破坏导致分区无法访问时。可以用第 6扇区的原备份替换第 0扇区来找回数据。

## [返回索引]

4.3 FAT表和数据的存储原则。

FAT 表 (File Allocation Table 文件分配表),是 Microsoft 在 FAT 文件系统中用于磁盘数据(文件)索引和定位引进的一种链式结构。假如把磁盘比作一本书,FAT 表可以认为相当于书中的目录,而文件就是各个章节的内容。但FAT 表的表示方法却与目录有很大的不同。

在 FAT 文件系统中,文件的存储依照 FAT 表制定的簇链式数据结构来进行。同时,FAT 文件系统将组织数据时使用的目录也抽象为文件,以简化对数据的管理。

#### [返回索引]

★存储过程假想:

我们模拟对一个分区存储数据的过程来说明FAT文件系统中数据的存储原则。

假定现在有一个空的完全没有存放数据的磁盘,大小为 100KB,我们将其想象为线形的空间地址。为了存储管理上的便利,我们人为的将这 100KB的空间均分成 100 份,每份 1KB。我们来依次存储这样几个文件: A. TXT(大小10KB), B. TXT(大小53.6KB), C. TXT(大小20.5KB)。

最起码能够想到,我们可以顺序的在这 100KB空间中存放这 3 个文件。同时不要忘了,我们还要记下他们的大小和开始的位置,这样下次要用时才能找

的到,这就像是目录。为了便于查找,我们假定用第 1K的空间来存储他们的特 征(属性)。还有,我们设计的存储单位是 1KB,所 以,A. TXT我们需要 10 个存 储单位(为了说明方便,我们把存储单位叫做"簇"吧。也能少打点字,呵 呵。), B. TXT需要 54 个簇, C. TXT需要 21 个簇。可能有人会说B. TXT和C. TXT不 是各自浪费了不到1簇的空间吗?干嘛不让他们紧挨着,不是省地方吗?我的 回答是,如果按照这样的方式存储,目录中原本只需要记下簇号,现在还需要 记下簇内的偏移,这样会增加目录的存储量,而且存取没有了规则,读取也不 太方便,是得不偿失的。

根据上面所说的思想,我们设计了这样的图 4.3.1 所示的存储方式。

A. TXT B. TXT C. TXT 录 占 剩余 1 占10簇 占54簇 占21 簇 14 簇 簇

图 4.3.1 整个 100KB 空间

我们再考虑如何来写这三个文件的目录。对于每个文件而言,一定要记录 的有:文件名,开始簇,大小,创建日期、时间,修改日期、时间,文件的读 写属性等。这里大小能不能用结束簇来计算呢?一定不能,因为文件的大小不 一定就是整数个簇的大小,否则的话像 B. TXT 的内容就是 54KB 的内容了,少了 固然不行,可多了也是不行的。那么我们怎么记录呢?可以想象一下。为了管 理上的方便,我们用数据库的管理方式来管理我们的目录。于是我把 1KB 再分 成 10 份, 假定开始簇号为 0, 定义每份 100B 的各个位置的代表含义如图 4.3.2




图 4.3.2 每行 100B 共 10 行(这是例子, 非 Fat 系统)

这样设计的结构绝对可以对文件进行正确的读写了。接着让我们设计的文件系 统工作吧。先改动个文件,比如 A. TXT,增加点内容吧!咦?增加后往哪里放 呀,虽然存储块的后面有很多空间,但紧随其后 B. TXT 的数据还顶着呢?要是 把 A. TXT 移到后边太浪费 处理资源,而且也不一定解决问题。这个问题看来暂 时解决不了。

那我们换个操作,把 B. txt 删了, b. txt 的空间随之释放。这时候空间如 图 4.3.3, 目录如图 4.3.4

图 4.3.3 整个 100KB 空间 A. TXT C. TXT 录 占 剩余 1 占10簇 空白54簇 占 21 簇 14 簇 簇

2004. 3. 22 2004. 3. 22 10:41 10 只读 A. TXT 1 10:41 C. TXT 65 20.5 2000:3:8 21:11 2005:3:8 9:11 系统 # *10* 行 记 录 文件大小 读写属性 创建日期、时间 修改日期、时间 保留(12 文件名(占 开始簇(占4个 (占10个字 (占4字 50 个字节) 字节) (占10字节) (占10字节) 字节) #) #)

图 4.3.4 每行 100B 共 10 行(这是例子, 非 Fat 系统)

这个操作看来还可以,我们接着做,在存入一个文件 D. txt (大小为 60. 3KB),总 共 100 簇的空间只用了 31 簇,还有 68 簇剩余,按说能放下。可是?往那里放 呢?没有61个连续的空间了,目录行没办法写了,看来 无连续块存储暂时也 不行。

你一定能够想到我们可以在连续空间不够或增加文件长度的时候转移影响 我们操作的其他文件,从而腾出空间来,但我要问你,那不是成天啥也不要干 了,就是倒腾东西了吗?

看来我们设计的文件系统有致命的漏洞,怎么解决呢?。。。。

0 0 0 0 0 0

其实可以这样解决:

首先我们允许文件的不连续存储。目录中依然只记录开始簇和文件的大 小。那么我们怎么记录文件占用那些簇呢,以文件映射簇不太方便,因为文件 名是不固定的。我们换个思想,可以用簇来映射文件,在整个存储空间的前部 留下几簇来记录数据区中数据与簇号的关系。对于上例因为总空间也不大,所 以用前部的 1Kb 的空间来记录这种对应,假设 3 个文件都存储,空间分配如 图 4.3.5,同时修改一下目录,如图 4.3.6

图 4.3.5 整个 100KB 空间




图 4.3.6 每行 100B 共 10 行(这是例子, 非 Fat 系统)

	A. TXT	2	10	2004. 3. 22 10:41	2004. 3. 22 10:41	只读	
	B. TXT	12	53. 6	1949:10:1 12:0	2003. 8. 22 20:40	隐藏	
<b>共</b>	C. TXT	66	20. 5	2000:3:8 21:11	2005:3:8 9:11	系统	
10 行							
记 录				0			
				0			
		开始簇(占4个 字节)	文件大小 (占 10 个字 节)	创建日期、时间 (占 10 字节)	修改日期、时间 (占 10 字节)	读写属性 (占4字 节)	保留(12 字节)


第一簇用来记录数据区中每一簇的被占用情况,暂时称其为文件分配表。结合 文件分配表和文件目录就可以达到完全的文件读取了。我们想到,把文件分配 表做成一个数据表,以图 4.3.7 的形式记录簇与数据的对应。

图 4.3.7 文件分配表

簇 4	2	3	 11	12	13	 65	66	67	 86	87	 99
对 应 数 据	A. TXT (1)	A. TXT (2)	 A. TXT (10)	B. TXT (1)	B. TXT (2)	 B. TXT (54)	C. TXT (1)	C. TXT (2)	 C. TXT (21)		

用图 4.3.7 的组织方式是完全可以实现对文件占有簇的记录的。但还不够效率。比如文件名在文件分配表中记录太多,浪费空间,而实际上在目录中已经记录了文件的开始簇了。所以可以改良一下,用链的方式来存放占有簇的关系,变成 图 4.3.8 的组织方式。

图 4.3.8 改良后的文件分配表



参照图 4.3.8 来理解一下文件分配表的意义。如文件 a. txt 我们根据目录项中指定的 a. txt 的首簇为 2,然后找到文件分配表的第 2 簇记录,上面登记的是 3,我们就能确定下一簇是 3。找到文件分配表的第 3 簇记录,上面登记的是 4,我们就能确定下一簇是 4...... 直到指到第 11 簇,发现下一个指向是FF,就是结束。文件便丝毫无误读取完毕。

我们再看上面提到的第三种情况,就是将 b. txt 删除以后,存入一个大小为 60. 3KB 的 d. txt。利用簇链可以很容易的实现。实现后的磁盘如 图 4. 3. 9 4. 3. 10 4. 3. 11

图 4.3.9 整个 100KB 空间划分

	_	-,,			
文件 分配 表	A. TXT	D. TXT	C. TXT	D. TXT	空
第 0 意	第 第 1 2~11 賽 <i>簇</i>	第 12~65 簇	第 66~86 簇	第 87 <sup>~</sup> 93 簇	第 94 <sup>~</sup> 99 簇

图 4.3.10 文件分配表




图 4.3.11 目录 每行 100B 共 10 行(这是例子, 非 Fat 系统)

共 10	A. TXT	2	10	2004. 3. 22 10:41	2004. 3. 22 10:41	只读	
行记							
录	C. TXT	66	20. 5	2000:3:8 21:11	2005:3:8 9:11	系统	
	D. TXT	12	60.3	1999:5:1 8:00	2003:3:20 14:0	存档	



上面是我们对文件存储的一种假设,也该揭开谜底的时候了。上面的思想 其实就是 fat 文件系统的思想的精髓(但并不是,尤其像具体的参数的意义与我 们所举的例子是完全不同的。请忘掉上边细节,努力记忆下边)。

### [返回索引]

### ★FAT16 存储原理:

当把一部分磁盘空间格式化为fat文件系统时,fat文件系统就将这个分区 当成整块可分配的区域进行规划,以便于数据的存储。一般来讲,其划分形式 如图 7 所示。我们把FAT16 部分提取出来, 详细描述一下:

FAT16 是Microsoft较早推出的文件系统,具有高度兼容性,目前仍然广泛应用于个人电脑尤其是移动存储设备中,FAT16 简单来讲由图 4.3.12 所示的 6 部分组成(主要是前 5 部分)。引导扇区(DBR) 我们已经说过, FAT16 在DBR之后没有留有任何保留扇区,其后紧随的便是FAT表。FAT表是FAT16 用来记录磁盘数据区簇链结构的。像前面我们说过的例子一样,FAT将磁盘空间按一定数目的扇区为单位进行划分,这样的单位称为簇。通常情况下,每扇区 512 字节的原则是不变的。簇的大小一般是 2"(n为整数)个扇区的大小,像512B, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K。实际中通常不超过 32K。 之所以簇为单位而不以扇区为单位进行磁盘的分配,是因为当分区容量较大时,采用大小为512b的扇区管理会增加fat表的项数,对大文件存取增加消耗,文件系统效率不高。分区的大小和簇的取值是有关系的,见表 9

图 4.3.12 Fat16 的组织形式

引导扇区	FAT1	FAT2(重 复的)	根文件夹	其他文件夹及所有 文件	剩余扇区
1 扇 区	实际情况 取大小	同 FAT1	32 个 扇区	开始簇编号(从2开 始)	不足一簇

#### 「返回索引」

表 9 FAT16 分区大小与对因簇大小				
分区空间大小	每个簇的扇区	簇空间大		

		小
0MB-32MB	1	512 个字 节
33MB-64MB	2	1k
65MB-128MB	4	2k
129MB-225MB	8	4k
256MB-511MB	16	8k
512MB-1023MB	32	16k
1024MB-2047MB	64	32k
2048MB-4095MB	128	64k

注意: 少于 32680 个扇区的分区中, 簇空间大小可最多达到每个簇 8 个扇 区。不管用户是使用磁盘管理器来格式化分区,还是使用命令提示行键入 format 命令格式化,格式化程序都创建一个12位的FAT。少于16MB的分区, 系统通常会将其格式化成 12 位的FAT, FAT12 是FAT的初始实现形式, 是针对小 型介质的。FAT12 文件分配表要比FAT16 和FAT32 的文件分配表小,因为它对每 个条目使用的空间较少。这就给数据留下较多的空间。所有用FAT12格式化的 5. 25 英寸软盘以及 1. 44MB的 3. 5 英寸软盘都是由FAT12 格式化的。除了FAT表 中记录每簇链结的二进制位数与FAT16不同外,其余原理与FAT16均相同,不再 单独解释。。。

格式化 FAT16 分区时,格式化程序根据分区的大小确定簇的大小,然后根 据保留扇区的数目、根目录的扇区数目、数据区可分的簇数与 FAT 表本身所占 空间 来确定 FAT 表所需的扇区数目,然后将计算后的结果写入 DBR 的相关位

FAT16 DBR 参数的偏移 0x11 处记录了根目录所占扇区的数目。偏移 0x16 记录了 FAT 表所占扇区的数据。偏移 0x10 记录了 FAT 表的副本数目。系统在得 到这几项参数以后,就可以确定数据区的开始扇区偏移了。

FAT16 文件系统从根目录所占的 32 个扇区之后的第一个扇区开始以簇为单 位进行数据的处理,这之前仍以扇区为单位。对于根目录之后的第一个簇,系 统并不编号为第0簇或第1簇(可能是留作关键字的原因吧),而是编号为第2 簇,也就是说数据区顺序上的第1个簇也是编号上的第2簇。


FAT 文件系统之所以有 12, 16, 32 不同的版本之分, 其根本在于 FAT 表用 来记录任意一簇链接的二进制位数。以 FAT16 为例,每一簇在 FAT 表中占据 2 字节(二进制 16 位)。所以, FAT16 最大可以表示的簇号为 0xFFFF(十进制的 65535), 以 32K 为簇的大小的话, FAT32 可以管理的最大磁盘空间为: 32KB× 65535=2048MB, 这就是为什么 FAT16 不支持超过 2GB 分区的原因。

FAT 表实际上是一个数据表,以2个字节为单位,我们暂将这个单位称为 FAT 记录项,通常情况其第 1、2 个记录项(前 4 个字节)用作介质描述。从第三 个记录项开始记录除根目录外的其他文件及文件夹的簇链情况。根据簇的表现 情况 FAT 用相应的取值来描述, 见表 10

表 10 FAT16 记录项的取值 含义(16 进制)			
FAT16 记录项的取值	对应 簇现 情况		
0000	未分 配的 簇		
0002~FFEF	已分 配的 簇		
FFF0~FFF6	系统 保留		
FFF7	坏簇		
FFF8~FFFF	文件 结束 簇		

看一幅在 winhex 所截 FAT16 的文件分配表,图 10:

# [返回索引]



如图,FAT表以"F8 FF FF FF" 开头,此2字节为介质描述单元,并不参与FAT表簇链关系。小红字标出的是FAT扇区每2字节对应的簇号。

相对偏移 0x4~0x5 偏移为第 2 簇(顺序上第 1 簇),此处为FF,表示存储在第 2 簇上的文件(目录)是个小文件,只占用 1 个簇便结束了。

第 3 簇中存放的数据是 0x0005, 这是一个文件或文件夹的首簇。其内容为第 5 簇, 就是说接下来的簇位于第 5 簇——〉 FAT表指引我们到达FAT表的第 5 簇指向,上面写的数据是"FF FF",意即此文件已至尾簇。

第 4 簇中存放的数据是 0x0006,这又是一个文件或文件夹的首簇。其内容为第 6 簇,就是说接下来的簇位于第 6 簇——〉FAT表指引我们到达FAT表的第 6 簇指向,上面写的数据是 0x0007,就是说接下来的簇位于第 7 簇——〉FAT表指引我们到达FAT表的第 7 簇 指向……直到根据FAT链读取到扇区相对偏移  $0x1A^{\sim}0x1B$ ,也就是第 13 簇,上面写的数据是 0x000E,也就是指向第 14 簇—

一〉14 簇的内容为"FF FF",意即此文件已至尾簇。

后面的FAT表数据与上面的道理相同。不再分析。

FAT表记录了磁盘数据文件的存储链表,对于数据的读取而言是极其重要的,以至于Microsoft为其开发的FAT文件系统中的FAT表创建了一份备份,就是我们看到的FAT2。FAT2与FAT1的内容通常是即时同步的,也就是说如果通过正

常的系统读写对FAT1 做了更改,那么FAT2 也同样被更新。如果从这个角度来看,系统 的这个功能在数据恢复时是个天灾。

FAT 文件系统的目录结构其实是一颗有向的从根到叶的树,这里提到的有向是指对于 FAT 分区内的任一文件(包括文件夹),均需从根目录寻址来找到。可以这样认为:目录存储结构的入口就是根目录。

FAT 文件系统根据根目录来寻址其他文件(包括文件夹),故而根目录的位置必须在磁盘存取数据之前得以确定。FAT 文件系统就是根据分区的相关 DBR 参数与 DBR 中存放的已经计算好的 FAT 表(2份)的大小来确定的。格式化以后,跟目录的大小和位置其实都已经确定下来了:位置紧随 FAT2 之后,大小通常为 32 个扇区。根目录之后便是数据区第 2 簇。

FAT 文件系统的一个重要思想是把目录(文件夹)当作一个特殊的文件来处理,FAT32 甚至将根目录当作文件处理(旁:NTFS 将分区参数、安全权限等好多东西抽象为文件更是这个思想的升华),在 FAT16 中,虽然根目录地位并不等同于普通的文件或者说是目录,但其组织形式和普通的目录(文件夹)并没有不同。FAT分区中所有的文件夹(目录)文件,实际上可以看作是一个存放其他文件(文件夹)入口参数的数据表。所以目录的占用空间的大小并不等同于其下所有数据的大小,但也不等同于 0。通常是占很小的空间的,可以看作目录文件是一个简单的二维表文件。其具体存储原理是:

不管目录文件所占空间为多少簇,一簇为多少字节。系统都会以 32 个字节 为单位进行目录文件所占簇的分配。这 32 个字节以确定的偏移来定义本目录下的一个文件(或文件夹)的属性,实际上是一个简单的二维表。

这 32 个字节的各字节偏移定义如表 11:

表 11 FAT16 目录项 32 个字节的表示定义				
字节偏移(16 进制)	字节数	定义		
$0x0^{\sim}0x7$	8	文件名		
0x8~0xA	0x8~0xA 3 扩展名			
		00000000(读写)		
		00000001(只读)		
		属 00000010(隐藏)		
0xB	1	性 9 00000100(系统)		
		节 00001000(卷标)		
		00010000(子目录)		
		00100000(归档)		
0xC~0x15	10	系统保留		
0x16~0x17	2	文件的最近修改时间		
0x18~0x19	2	文件的最近修改日期		
0x1A~0x1B 2 表示文件的		表示文件的首簇号		
0x1C~0x1F	4	表示文件的长度		

对表 11 中的一些取值进行说明:

- (1)、对于短文件名,系统将文件名分成两部分进行存储,即主文件名+扩展名。0x0~0x7字节记录文件的主文件名,0x8~0xA记录文件的扩展名,取文件名中的ASCII码值。不记录主文件名与扩展名之间的"." 主文件名不足8个字符以空白符(20H)填充,扩展名不足3个字符同样以空白符(20H)填充。0x0偏移处的取值若为00H,表明目录项为空;若为E5H,表明目录项曾被使用,但对应的文件或文件夹已被删除。(这也是误删除后恢复的理论依据)。文件名中的第一个字符若为"."或".."表示这个簇记录的是一个子目录的目录项。
- "."代表当前目录; ".."代表上级目录(和我们在dos或windows中的使用意思是一样的,如果磁盘数据被破坏,就可以通过这两个目录项的具体参数推算磁盘的数据区的起始位置,猜测簇的大小等等,故而是比较重要的)
- (2)、0xB的属性字段:可以看作系统将0xB的一个字节分成8位,用其中的一位代表某种属性的有或无。这样,一个字节中的8位每位取不同的值就能反映各个属性的不同取值了。如00000101就表示这是个文件,属性是只读、系统。
- (3)、 $0xC^{\sim}0x15$  在原FAT16 的定义中是保留未用的。在高版本的WINDOWS系统中有时也用它来记录修改时间和最近访问时间。那 样其字段的意义和FAT32的定义是相同的,见后边FAT32。
- (4)、 $0x16^{\sim}0x17$  中的时间=小时\*2048+分钟\*32+秒/2。得出的结果换算成 16 进制填入即可。也就是:0x16 字节的  $0^{\sim}4$  位是以 2 秒为 单位的量值;0x16 字节的  $5^{\sim}7$  位和 0x17 字节的  $0^{\sim}2$  位是分钟;0x17 字节的  $3^{\sim}7$  位是小时。
- (5)、 $0x18^{\circ}0x19$  中的日期=(年份-1980)\*512+月份\*32+日。得出的结果换算成 16 进制填入即可。也就是:0x18 字节  $0^{\circ}4$  位是日期数;0x18 字节  $5^{\circ}7$  位和 0x19 字节 0 位是月份;0x19 字节的  $1^{\circ}7$  位为年号,原定义中  $0^{\circ}119$  分别代表  $1980^{\circ}2099$ ,目前高版本的Windows允许取  $0^{\circ}127$ ,即年号最大可以到 2107年。
- (6)、 $0x1A^{\sim}0x1B$ 存放文件或目录的表示文件的首簇号,系统根据掌握的首簇号在FAT表中找到入口,然后再跟踪簇链直至簇尾,同时用  $0x1C^{\sim}0x1F$ 处字节判定有效性。就可以完全无误的读取文件(目录)了。
- (7)、普通子目录的寻址过程也是通过其父目录中的目录项来指定的,与数据文件(指非目录文件)不同的是目录项偏移 0xB的第 4 位置 1,而数据文件为0。

对于整个FAT分区而言,簇的分配并不完全总是分配干净的。如一个数据区为 99 个扇区的FAT系统,如果簇的大小设定为 2 扇区,就会有 1 个扇区无法分配给任何一个簇。这就是分区的剩余扇区,位于分区的末尾。有的系统用最后一个剩余扇区备份本分区的DBR,这也是一种好的备份方法。

早的FAT16 系统并没有长文件名一说,Windows操作系统已经完全支持在 FAT16 上的长文件名了。FAT16 的长文件名与FAT32 长文件名的定义是相同的, 关于长文件名,在FAT32 部分再详细作解释。

### [返回索引]

★FAT32 存储原理:

FAT32 是个非常有功劳的文件系统, Microsoft成功地设计并运用了它, 直

到今天NTFS铺天盖地袭来的时候,FAT32 依然占据着Microsoft Windows文件系统中重要的地位。FAT32 最早是出于FAT16 不支持大分区、单位簇容量大以致空间急剧浪费等缺点设计的。实际应用中,FAT32 还是成功的。

FAT32 与FAT16 的原理基本上是相同的,图 4.3.13 标出了FAT32 分区的基本构成。

图 4.3.13 Fat32 的组织形式

引导扇区	其余保留扇区	FAT1	FAT2(重复的)	根文 件夹 首簇	其他文件夹及所有文件	剩余扇区
1扇 区	31 个扇区	<i>实际情况取</i> 大小	同 FAT1	第2簇		不足一簇
保留扇区				数据区		

### [返回索引]

FAT32 在格式化的过程中就根据分区的特点构建好了它的DBR,其中BPB参数是很重要的,可以回过头来看一下表 4 和表 5。首先FAT32 保留扇区的数目默认为 32 个,而不是FAT16 的仅仅一个。这样的好处是有助于磁盘DBR指令的 长度扩展,而且可以为DBR扇区留有备份空间。上面我们已经提到,构建在FAT32上的win98 或win2000、winXP,其操作系统引导代码并非只占一个扇区了。留有多余的保留扇区就可以很好的拓展OS引导代码。在BPB中也记录了DBR扇区的备份扇区编号。 备份扇区可以让我们在磁盘遭到意外破坏时恢复DBR。

FAT32 的文件分配表的数据结构依然和FAT16 相同,所不同的是,FAT32 将记录簇链的二进制位数扩展到了 32 位,故而这种文件系统称为FAT32。32 位二进制位的簇链 决定了FAT表最大可以寻址 2T个簇。这样即使簇的大小为 1 扇区,理论上仍然能够寻址 1TB范围内的分区。但实际中FAT32 是不能寻址这样大的空间的,随着分区空间大小的增加,FAT表的记录数会变得 臃肿不堪,严重影响系统的性能。所以在实际中通常不格式化超过 32GB的FAT32 分区。WIN2000及之上的0S已经不直接支持对超过 32GB的分区格式化成FAT32, 但WIN98 依然可以格式化大到 127GB的FAT32 分区,但这样没必要也不推荐。同时FAT32 也有小的限制,FAT32 卷必须至少有 65527 个簇,所以对于小的分区,仍然需要使用FAT16 或FAT12。

分区变大时,如果簇很小,文件分配表也随之变大。仍然会有上面的效率问题存在。既要有效地读写大文件,又要最大可能的减少空间的浪费。FAT32同样规定了相应的分区空间对应的簇的大小,见表 12:

表 12 FAT32 分区大小与对因簇大小				
分区空间大小	每个簇的扇区	簇空间大 小		
<8GB	8	4k		
>=8GB 且<16GB	16	8k		
>=16GB 且<32GB	32	16k		
>=32GB	64	32k		

簇的取值意义和FAT16类似,不过是位数长了点罢了,比较见表 13:

表 13 FAT 各系统记录项的取值含义(16 进制)			
FAT12 记录项 的取值	FAT16 记录项的取值	FAT32 记录项的取 值	对应簇的表现情况
000	0000	00000000	未分配的簇
002~FFF	0002~FFEF	00000002~FFFFFEF	己分配的簇
FF0~FF6	FFF0~FFF6	FFFFFFF0~FFFFFF6	系统保留
FF7	FFF7	FFFFFF7	坏簇
FF8 <sup>~</sup> FFF	FFF8 <sup>~</sup> FFFF	FFFFFFF8~FFFFFFF	文件结束簇

FAT32 的另一项重大改革是根目录的文件化,即将根目录等同于普通的文 件。这样根目录便没有了FAT16 中 512 个目录项的限制,不够用的时候增加簇 链,分配空簇即可。而且,根目录的位置也不再硬性 地固定了,可以存储在分 区内可寻址的任意簇内,不过通常根目录是最早建立的(格式化就生成了)目录 表。所以,我们看到的情况基本上都是根目录首簇占簇区顺序上的第1个簇。 在图 4.3.12 中也 是按这种情况制作的画的。

FAT32 对簇的编号依然同FAT16。顺序上第 1 个簇仍然编号为第 2 簇,通常 为根目录所用(这和FAT16 是不同的, FAT16 的根目录并不占簇区空间, 32 个扇 区的根目录以后才是簇区第1个簇)

FAT32 的文件寻址方法与FAT16 相同,但目录项的各字节参数意义却与 FAT16 有所不同,一方面它启用了FAT16 中的目录项保留字段,同时又完全支持 长文件名了。

对于短文件格式的目录项。其参数意义见表 14:

### [返回索引]

表 14 FAT32 短文件目录项 32 个字节的表示定义				
字节偏移(16 进制)	字节数		定义	
0x0~0x7	8		文件名	
0x8~0xA	3	扩展名		
			00000000(读写)	
			00000001(只读)	
		属	00000010(隐藏)	
0xB*	1	性 [字	00000100(系统)	
		节	00001000(卷标)	
			00010000(子目录)	
			00100000(归档)	
0xC	1	系统保留		
0xD	1	创建时间的 10 毫秒位		
0xE~0xF	2	文件创建时间		
0x10~0x11	2		文件创建日期	
0x12~0x13	2		文件最后访问日期	
0x14~0x15	2	文件起始簇号的高 16 位		
0x16~0x17	2		文件的最近修改时间	
0x18~0x19	0x18~0x19 2		文件的最近修改日期	
0x1A~0x1B	2	文件起始簇号的低 16 位		
$0x1C^{\sim}0x1F$	4	表示文件的长度		

<sup>\*</sup> 此字段在短文件目录项中不可取值 0FH, 如果设值为 0FH, 目录段 为长文件名目录段

### [返回索引]

说明:

- (1)、这是FAT32 短文件格式目录项的意义。其中文件名、扩展名、时间、 日期的算法和FAT16时相同的。
- (2)、由于FAT32 可寻址的簇号到了 32 位二进制数。所以系统在记录文件 (文件夹)开始簇地址的时候也需要 32 位来记录, FAT32 启用目录项偏移 0x12~0x13 来表示起始簇号的高 16 位。
- (3)、文件长度依然用 4 个字节表示,这说明FAT32 依然只支持小于 4GB的 文件(目录),超过4GB的文件(目录),系统会截断处理。

FAT32的一个重要的特点是完全支持长文件名。长文件名依然是记录在目 录项中的。为了低版本的 OS 或程序能正确读取长文件名文件,系统自动为所有 长文件名文件创建了一个对应的短文件名, 使 对应数据既可以用长文件名寻

址,也可以用短文件名寻址。不支持长文件名的 OS 或程序会忽略它认为不合法 的长文件名字段, 而支持长文件名的 0S 或程序则会以长文件名为显式项来记录 和编辑,并隐藏起短文件名。

当创建一个长文件名文件时,系统会自动加上对应的短文件名,其一般有 的原则:

- (1)、取长文件名的前6个字符加上"~1"形成短文件名,扩展名不变。
- (2)、如果已存在这个文件名,则符号"~"后的数字递增,直到5。
- (3)、如果文件名中"~"后面的数字达到5,则短文件名只使用长文件名的 前两个字母。通过数学操纵长文件名的剩余字母生成短文件名的后四个字母, 然后加后缀"~1"直到最后(如果有必要,或是其他数字以避免重复的文件名)。
  - (4)、如果存在老 OS 或程序无法读取的字符,换以""

长文件名的实现有赖于目录项偏移为 0xB 的属性字节,当此字节的属性 为:只读、隐藏、系统、卷标,即其值为 OFH 时, DOS 和 WIN32 会认为其不合 法而忽略其存在。这正是长文件名存在的依据。将目录项的 0xB 置为 0F, 其他 就任由系统定义了, Windows 9x 或 Windows 2000、XP 通常支持不超过 255 个字 符的长文件名。系统将长文件名以13个字符为单位进行切割,每一组占据一个 目录项。所以可能一个文件需要多个目录项,这时长文件名的 各个目录项按倒 序排列在目录表中,以防与其他文件名混淆。

长文件名中的字符采用 unicode 形式编码(一个巨大的进步哦),每个字符 占据2字节的空间。其目录项定义如表15。

表 15	FAT32 长文件目录项 32 个字节的表示定义			
字节偏移 (16 进制)	字节数	定义		
		7 保留未用		
		6 1表示长文件最后一个目录项		
		展 佐留未用		
		字 4		
0x0	1	世 3		
		意 2 顺序号数值		
$0x1^{\sim}0xA$	10	长文件名 unicode 码①		
0xB	1	长文件名目录项标志,取值 0FH		
0xC	1	系统保留		
0xD	1	校验值(根据短文件名计算得出)		
0xE~0x19	12	长文件名 unicode 码②		
0x1A~0x1B	2	文件起始簇号(目前常置 0)		
0x1C~0x1F	4	长文件名 unicode 码③		

系统在存储长文件名时, 总是先按倒序填充长文件名目录项, 然后紧跟其 对应的短文件名。从表 15 可以看出,长文件名中并不存储对应文件的文件开始 簇、文件大小、各种时间和日期属性。文件的这些属性还是存放在短文件名目 录项中,一个长文件名总是和其相应的短文件名一一对应,短文件名没有了长 文件名还可以读,但长文件名如果没有对应的短文件名,不管什么系统都将忽 略其存在。所以短文件名是至关重要的。在不支持长文件名的环境中对短文件 名中的文件名和扩展名字段作更改(包括删除,因为删除是对首字符改写E5H), 都会使长文件名形同虚设。 长文件名和短文件名之间的联系光靠他们之间的位 置关系维系显然远远不够。其实,长文件名的 0xD字节的校验和起很重要的作 用,此校验和是用短文件名的11个字符通过一种运算方式来得到的。系统根据 相应的算法来确定相应的长文件名和短文件名是否匹配。这个算法不太容易用 公式说明,我们用一段c程序来加以说明。

假设文件名 11 个字符组成字符串shortname[],校验和用chknum表示。得到 过程如下:

```
int i, j, chknum=0;
    for (i=11; i>0; i--)
        chksum = ((chksum \& 1) ? 0x80 : 0) + (chksum >> 1) +
shortname[j++];
```

如果通过短文件名计算出来的校验和与长文件名中的 0xD 偏移处数据不相 等。系统无论如何都不会将它们配对的。

依据长文件名和短文件名对目录项的定义,加上对簇的编号和链接,FAT32 上数据的读取便游刃有余了。

五、结束。

### [返回索引]

本文出自数据恢复(www.sjhf.net), 疏漏在所难免, 希望指正。若需转载请保留 此信息;若需修改,请用以下方式与作者取得联系

- 1, http://www.sjhf.net
- 2, zymail@vip.sina.com