La Modulation

fill page fill page

Sommaire

1	intr	oducti	ion sur la modulation	2
2	la modulation d'amplitude			3
	2.1	la con	nmunication en modulation d'amplitude	3
	2.2	la mo	dulation AM double bande avec porteuse	4
		2.2.1	Principe	4
		2.2.2	représentation temporelle d'un signal DBAP	4
		2.2.3	représentation spectrale d'un signal AM DBAP	5
		2.2.4	puissance d'un signal AM DBAP	5
	2.3	démod	dulation des signaux AM DBAP	6
		2.3.1	démodulation cohérente	6
		2.3.2	démodulation AM par détection d'enveloppe	6
	2.4	la mo	dulation AM double bande sans porteuse	7
		2.4.1	principe	7
		2.4.2	Cas d'un signal modulant sinusoïdal	7
		2.4.3	Cas d'un signal modualant quelconque	8
	2.5	Démo	dulation des signaux AM DBSP	8
		2.5.1	principe	8
		2.5.2	Représentation spectrale	

Chapitre 1 introduction sur la modulation

Chapitre 2

la modulation d'amplitude

2.1 la communication en modulation d'amplitude

Un système de communication transmet à travers un canal des inormations de la source vers un utilisateur :

- La source fournit l'information sous la forme d'une signal analogique ou numèrique (la souce peut peut être un microphone , un lecteur de disque capteur , données numériques . . .) ;
- L'émetteur inscrit cette information sur l'amplitude d'une porteuse sinusoïdale de fréquence f_0 : c'est la modulation d'amplitude (les informations sont inscrite dans l'amplitude de la porteuse);
- L'antenne d'émission transforme ce signal électrique en onde électromagnétique . l'antenne de reception effectue l'opération inverse ;
- L'antenne de reception transforme l'onde électromagnetique en signal électrique et on retrouve a la base de l'antenne un signal qui est exactement la même forme que le signal qui a été envoyé sur l'antenne d'émission, la différence est que, et a cause de la distance, le signal ici est beaucoup plus faible, et la valeur l'amplitude est dans les mV ou µV alors que dans l'amplitude de signal modulé est dans les V.
- Le recepteur sélectionne dans la multitude des signaux captés par l'antenne, l'émission qui nous s'intéresse et il va extraire l'information c'est qu'on appele : la démodulation, et cette information peut être traduit par un haut (si l'information est un audio).

2.2 la modulation AM double bande avec porteuse

2.2.1 principe

Pour Produire un signal modulé en amplitude, il faut :

- Une porteuse sinusoïdale de fréquence f_0 .
- Une information BF qui peut être un signal audio, vidéo, analogique ou numérique.

Soit $p(t) = \cos 2\pi f_0 t$ la porteuse et m(t) le message à transmettre. Le message AM DBAP s'écrit : la porteuse et m(t) le message à transmettre. Le message AM DBAP s'écrit :

$$s(t) = (A + m(t)) \cos 2\pi f_0 t$$
 (2.1)

Dans le cas d'un signal modulant sinusoïdal $m(t) = Am \cos 2\pi f_m t$, le signal AM DBAP devient :

$$s(t) = (A + A_m \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t$$

$$= A \left(1 + \frac{A_m}{A} \cos 2\pi f_m t \right) \cos 2\pi f_0 t$$

$$= A \left(1 + k \cos 2\pi f_m t \right) \cos 2\pi f_0 t$$

$$(2.2)$$

Avec $k = \frac{Am}{A}$: indice de modulation (ou taux de modulation) = rapport entre l'amplitude du signal modulant et celle de la porteuse. Pour un signal modulant quelconque, l'indice de modulation est défini par :

$$k = \frac{|m(t)|_{max}}{A} \tag{2.3}$$

2.2.2 représentation temporelle d'un signal DBAP

Si $k \leq 1$, l'enveloppe du signal modulé s(t) possède exactement la forme du signal modulant. Si k>1, l'enveloppe du signal modulé ne correspond pas au signal modulant : le signal AM est surmodulé. En pratique, on doit toujours avoir $k \leq 1$.

Détermination de l'indice de modulation k à partir de la représentation temporelle du signal AM DBAP :

$$\begin{cases} s_{max} = A (1+k) \\ s_{min} = A (1-k) \end{cases}$$

$$\Rightarrow k = \frac{s_{max} - s_{min}}{s_{max} + s_{min}}$$
(2.4)

2.2.3 représentation spectrale d'un signal AM DBAP

$$s(t) = A (1 + k \cos 2\pi f_m t) \cos 2\pi f_0 t$$

= $A \cos 2\pi f_0 t + kA \cos 2\pi f_m t \cos 2\pi f_0 t$
= $A \cos 2\pi f_0 t + \frac{ka}{2} \cos 2\pi (f_0 - f_m) t + \frac{ka}{2} \cos 2\pi (f_0 + f_m) t$

Le spectre du signal AM DBAP possède donc une raie d'amplitude à la fréquence f_0 de la porteuse et deux raies latérales d'amplitude ka 2 aux fréquences $f_0 - f_m$ et $f_0 + f_m$

- la porteuse a une amplitude A;
- les raies latérales superieure et inférieure ont la même amplitude $\frac{ka}{2}$;
- l'encombrement spectral du signal AM est le double de la fréquence $BF: B=2f_m$.

Remarque: la place ocupée par ce signal modulé va de $f_0 - f_m \rightarrow f_0 + f_m$, donc la bande ocupée est égale a 2 fois la fréquence de signal modulant. si nous voulons produire un signal modulé en amplitude par un signal BF à $10 \,\mathrm{kHz}$, notre spectre en signal modulé aura un largeur de $2 \times 3 = 6 \,\mathrm{kHz}$, le faite de manipuler l'amplitude de la sinusoïde m'élargit le spectre de signal.

Dans le pratique où **le signal modulant est quelconque** mais de spectre borné, *John Renshaw Carson* à démontré en 1914 que le spectre a une forme semblable.

2.2.4 puissance d'un signal AM DBAP

Dans le cas d'un signal modulant sinusoïdal, le signal appliquée à l'entenne a 3 composantes, donc la puissance totale dissipée dans l'antenne est la somme de 3 puissance :

$$\begin{cases} P_s &= P_{porteuse} + P_{BLI} + P_{BLS} \\ P_{BLI} &= P_{BLS} \end{cases}$$

d'où:

$$P_s = P_{porteuse} + 2 \times P_{BL} \tag{2.5}$$

$$P_s = \frac{A^2}{2} + 2 \times \frac{\left(\frac{kA}{2}\right)^2}{2} = \frac{A^2}{2} + \frac{k^2 A^2}{4} = \left(1 + \frac{k^2}{2}\right) \frac{A^2}{2}$$
 (2.6)

$$P_s = \left(1 + \frac{k^2}{2}\right) P_{porteuse} \tag{2.7}$$

En général, le signal AM transmis ne doit pas être sur modulé $:k \leq 1$. Pour k=1 (valeur maximale), on a :

$$P_s = \frac{3}{2} P_{porteuse} \Rightarrow P_{porteuse} = \frac{2}{3} P_s \tag{2.8}$$

Donc seul un tiers (au maximum) de la puissance du signal AM contient l'information utile. C'est un inconvinient de la modualtion AM DBAP : gaspillage de puissance.

2.3 démodulation des signaux AM DBAP

2.3.1 démodulation cohérente

Pour un signal m(t) tel que $|m(t)|_{max} = 1$, on a :

$$v(t) = s(t) \cos 2\pi f_0 t$$

$$= A(1 + k \cdot m(t)) \cos^2 2\pi f_0 t$$

$$= \frac{A}{2} (1 + k \cdot m(t)) (1 + \cos 4\pi f_0 t)$$

$$= \frac{A}{2} + \frac{k \cdot A}{2} m(t) + \frac{A}{2} \cos 4\pi f_0 t + \frac{k \cdot A}{2} m(t) \cos 4\pi f_0 t$$

Aprés filtrage et suppression de la composante continue $\frac{A}{2}$, on obtient le signal :

$$\hat{m}(t) = \frac{k \cdot A}{2} m(t) \tag{2.9}$$

La démodulation cohérente présente le problème de la synchronisation de la porteuse locale avec la porteuse à l'émission. Une méthode de démodulation plus efficace est *la détection d'enveloppe*.

2.3.2 démodulation AM par détection d'enveloppe principe

mesure de l'enveloppe du signal pour récupérer le signal modulant $m\left(t\right)$: Détecteur d'enveloppe :

fonctionnement

2.4 la modulation AM double bande sans porteuse

2.4.1 principe

La modulation d'amplitude avec porteuse n'est pas le seul type de modulation, nous avons développer par la suite d'autre types de modulation en particulier la modulation double bande sans porteuse.

La modulation d'amplitude double bande sans porteuse (double side band suppressed carrier) est utilisée dans les multiplexages stéréo. Le principe consiste à multiplier le signal modulant m(t) avec la porteuse p(t). Le signal modulé ne contient pas le signal de la porteuse : ceci permet d'éviter de le retrouver lors de la démodulation. Le signal AM modulé en amplitude Double Bande Sans Porteuse (DBSP) s'écrit :

$$s(t) = p(t) \times m(t) \tag{2.10}$$

2.4.2 Cas d'un signal modulant sinusoïdal

On considère le cas simple d'un signal modulant sinusoïdal $m(t) = A \cdot \cos(2\pi f_m t)$ avec $f_m \ll f_0$. Le signal AM s'écrit alors :

$$s(t) = \cos(2\pi f_0 t) \cdot A \cos(2\pi f_m t) \tag{2.11}$$

Représentation temporelle

Représentation spectrale Pour déterminer le spectre de s(t), il faut le décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux. On a :

$$s(t) = \cos 2\pi f_0 t \cdot A \cos 2\pi f_m t = \frac{A}{2} \cos 2\pi \left(f_0 + f_m \right) t + \frac{A}{2} \cos 2\pi \left(f_0 - f_m \right) t$$
(2.12)

Le spectre d'amplitude du signal modulé s(t) est donc constitué de deux raies symétriques situées aux fréquences $f_0 - f_m$ et $f_0 + f_m$. De plus, il n'y a pas de composantes spectrales à la fréquence f_0 de la porteuse. L'allure du spectre d'amplitude du signal modulé justifie l'appelation Double Bande Sans Porteuse.

Le signal modulé est un signal à bande étroite, centré autour de la fréquence f_0 de la porteuse. Le but de la modualtion est atteint : le signal BF est transformé en un signal HF.

2.4.3 Cas d'un signal modualant quelconque

Représentation temporelle

Représentation spectrale Le spectre d'amplitude du signal AM DBSP avec un signal modulant quelconque est constitué de deux bandes symétriques, centrées autour de f_0 : la bande latérale inférieure (BLI) et la bande latérale supérieure (BLS).

L'occupation spectrale du signal AM DBSP est :

$$B_s = 2 \times B_m \tag{2.13}$$

remarque : La transmission d'un signal en modulation AM DBSP nécessite donc une largeur de bande double de celle du signal modulant.

2.5 Démodulation des signaux AM DBSP

2.5.1 principe

2.5.2 Représentation spectrale