ACACG ----- CHECK ELEVE C172 SP ----- ACACG

PREVOL	<u>PREVOL</u>
<u>Carburant</u>	<u>Huile</u>
- Purges (1er vol de la journée)x13 - Carburant (G et D)Quantité V	- Niveau.(5 à 8 qt)V (si < 6 ajouter 1 qt) - Trappe de visiteFermée
	<u>Train avant</u>
- Commandes	- Pneu Etat / Gonflage (2,5 bar) - Amortisseur Gonflage - Barre de traction Retirée
- BATON	<u>Train droit</u> Comme à gauche
- Jauges carburant	Aile droiteComme à gauche Extrados
- Gilets et CanotA bord	- AntennesV
Aile gauche	- <u>Bouchons réservoirs</u> En place
- Volet Etat / Jeu - Aileron Etat / Débattement - Saumon / Nav / Strob Etat - Bord d'attaque et Phares Etat - Prise air libre Non obstruée - Avertisseur décrochage Non obstrué	Fuselage droit - Etat général
- Cache Pitot Retiré Train gauche	- ProfondeurEtat / Débattement - DirectionEtat / Débattement - BCNEtat
- PneuEtat / Gonflage (3 bar)	<u>Fuselage gauche</u>
Section avant - Prise statiqueNon obstruée	- Etat généralV - Statique PANon obstruée
- CapotageEtat - Entrées d'airDégagées	(si applicable) - <u>Porte de soute</u> Fermée à clé
- Hélice et CôneEtat	<u>Cales</u> Enlevées
	C 172 SP ACACG DRS STF MAI 2019

AVANT MISE EN ROUTE	Si moteur chaud	
	ou noyé	
- Consignes passagersDiffusées	- Gaz	
- Prévol () Effectuée	- Mixture Plein pauvre	
- Frein de parcSerré	- Démarreur START (10 s max)	
- Documents A bord	- Mixture Poussé progressivement	
- Horamètre Noté	- Pression d'huileV	
- Sièges et Ceintures R	- Régime1200 T/M	
- PortesFermées (doucement)		
- CommandesLibres et bon sens - TRIMNeutre	APRES MISE EN ROUTE	
- Statique secours Poussé	- Régime 1200 T/M	
- AutonomieAnnoncée	- Suction (4 à 5)V	
- Masse et Centrage Annoncés	- ALTON	
- Badin et VarioV à zéro	- Charge ALTV	
- BAT ON	- Avionics ON	
- AvionicsON	- Directionnel Dégrossi	
- AVIONICSON Ventilateur / Fréq com-nav / <u>Nav</u> -Gps / Atis	- Altimètre	
<i>Qnh réglé x3 / Contact twr / Code transpondeur</i>	- QNH GPS et PA (si applicable)	
- AvionicsOFF	- TranspondeurSTBY	
- Panneau d'alarmeTesté	- Volets Rentrés	
- EssenceOuvert	- Portes	
- RéservoirsBoth	- Clairance roulage Demandée	
- BreakersV Enclenchés	- Bloc départ Noté	
- BCN ON	- Bloc depart	
B 01,	ROULAGE	
DEMARRAGE MOTEUR		
	- Phare Selon besoin	
- Magnétos Clé en place	- Frein de parc Desserré	
- Sécurité « Personne devant ! »	- FreinsV ligne droite	
- Pieds Prêt à freiner	- Instruments VSVV virage	
0.5		
- Gaz	ESSAIS MOTEUR	
- Mixture Plein pauvre	- Pieds Sur freins	
- PompeON	- Pieds Sur Ireins - Phare OFF	
- Mixture Plein riche (5 sec)	- Phare OFF - Temp et Pression d'huile V	
- Mixture Plein pauvre		
- PompeOFF	- Régime	
- DémarreurSTART (10 s max)	- Selection magnetos	
- Mixture Poussée progressivement	- Suction (4 à 5)V	
- Pression d'huile	- Suction (4 a 5)	
- Régime		
	- Régime1200 T/M	
APRES 2 ECHECS		
TOUJOURS ATTENDRE 3 MN		

C 172 SP ACACG DRS STF MAI 2019

AVANT ALIGNEMENT	<u>CROISIERE</u>		
- CeinturesAttachées	- M oteurRég / Mixt / Pres°/ Temp		
- PortesVérouillées			
- Serrage gazDesserré	- Gyro Directionnel recalé		
- Mixture Plein riche	- AltimètreCalage V		
- BAT + ALTV ON	-		
- MagnétosV 1+2	POINT TOURNANT		
- BreakersV	Ton Ton / Estimás		
- Instruments moteurV « vert »	- TopTop / Estimée - RouteRoute / Cap / Recalage		
- VoletsSelon besoin	- AltitudeAdaptée (mto/relief/zone)		
- TRIM électV	- Moteur		
- TRIMR Décollage	- EssenceBilan / Réservoir		
- Moyens radio-navAffichés	- Radio-navContact / Fréquences		
- Transpondeur Code + ALT	- Radio-navContact / 1 requences		
- PAOFF	DESCENTE CROISIERE		
- CommandesDégagées			
- FenêtresFermées	Briefing arrivée		
- Frein de parcV Desserré	Fréquences / ATIS / MTO / TOD / Piste		
Briefings départ et sécurité	Trajectoire arrivée		
Piste / Vent / Trajectoire départ	- MoteurRég / Plein riche / Temp		
Pannes décollage	- Essence Jauges V		
	- GyroDirectionnel recalé		
ALIGNE	- Altimètre Calage V		
- Directionnel et CompasR/V QFU	S		
- Phare et StrobSelon besoin	<u>AVANT ATTERRISSAGE</u>		
- TOP décollage	Briefing atterrissage		
1 of deconage	Vent / Configuration / Vitesse		
DECOLLAGE	Point de touché / Procédure RDG		
- TalonsAu plancher	- FreinsV en pression		
- Régime 2300 T/M mini	- Train.		
- Badin	- Moteur Régime		
- Voyants alarmes Eteints	- PhareON		
	- Volets		
MONTEE INITIALE	- EssenceV Plein Riche / Both		
- VitesseStabilisée	TOTAL A T TO		
- Instruments moteursV	<u>FINALE</u>		
- Volets Rentrés vers 300'/Sol	- Volets20°/30°		
- Pompe et PhareOFF	- TalonsAu plancher		
	•		

C 172 SP ACACG DRS STF MAI 2019

PISTE DEGAC	<u>GEE</u>	<u>PARAME</u>	<u> </u>	
- Volets		PHASE DU VOL	<u>Volets</u>	Vi (Kts)
- Phare et Strob	Selon besoin	Décollage (plein gaz)	0 / 10°	55
ADDET MACE	CLID	Montée initiale (plein gaz)	0 / 10°	75 / 70
ARRET MOTI	<u>LUK</u>	Montée normale (plein gaz)	0°	80
- Frein de parc		Montée Vz max (plein gaz)	0°	75
- Bloc Arrivée		Montée pente max (plein gaz)	0 /10°	65 / 60
- Avionics		Croisière 2000' (2300 T/M)		105
- Phare		économique 6000' (2400 T/M)	0°	110
- Régime		Croisière 2000"(2400' T/M) standard 6000' (2500 T/M)	0°	110 115
- Magnétos		Croisière 2000' (2550 T/M)	0°	115
- Régime 150	$00 \text{ T/M} \rightarrow 15 \text{ s}$	rapide 2000' (2550 T/M)	0°	120
- Mixture	Etouffoir	Descente normale (2100 T/M)	0°	115
- Magnétos O	FF / Clé retirée	Descente rapide (2400 T/M)	0°	130
- BAT		Palier attente (1800 T/M)	0°	80
- Radio / GPS / Transp	OFF	Palier approche (1800 T/M)	10°	75
- Horamètre		Descente approche (1500 T/M)	10°	75
- Commandes		Atterrissage normal ()	30°	65 + Kve
- Compensateur		Atterrissage sans volet ()	0°	70 + Kve
- Réservoirs		Atterrissage court ()	30°	60 + Kve
- Cache Pitot		Plané finesse max	0°	70
- Caies	En place	Plané évolution	0 / 30°	70 / 65
		RDG : Volets $30^{\circ} \rightarrow 20^{\circ}$ Volets $20^{\circ} \rightarrow 10^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$		60 mini 65 mini
<u>LIMITATIO</u>	NS	voicts 20 → 10 → 0		OJ IIIIII
VS0 48 Kts VNE 163 Kts	VFE 10° 110 Kts	MAJORATION KVE		
VS 53 Kts VNO 130 Kts	VFE > 10° 85 Kts	Moins de 5 Kts de vent	Kve = 0 K	ts
AMENIA AD ALVERO CARDO AZ COMO	DEL CONTES S	De 5 à 15 Kts de vent $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{1$		
VENT TRAVERSIER MAXI DEMONTRE ATTERISSAGE ET DECOLLAGE : 15 Kts		Plus de 15 Kts de vent	Kve = +10	
ATTERRISSAGE SANS VOLET DISTANCE ATTERISSAGE : + 50 %		CONSOMMATION		
ATTERRISSAGE VENT ARRI		CAPACITE TOTALE 56 USG (210 litres) CAPACITE UTILISABLE 53 USG (201 litres) ATTENTE 1800 T/M (40 %)		
ATTERO +10% PAR TRAN				6 USG/H
		CROISIERE ECO (55%)		
CHARGE UTILE F-ONDU \rightarrow 388 Kg F-OOOO \rightarrow 379 Kg		CROISIERE STD (65 %) 9 USG/H		
		CROISIERE RAPIDE (75 %)10 USG/H		
			PACACG DRS	

PRESSION D'HUILE ANORMALE

Au sol couper le moteur

En vol surveiller la température d'huile Si augmentation « soulager » le moteur Atterrir immédiatement

FEU MOTEUR AU SOL

<u>Laisser tourner 2 à 3 mn</u> (1800 T/M)

<u>Puis tout couper</u>

Essence / Moteur / Batterie

Au démarrage si le moteur ne part pas actionner le démarreur en mettant PG Puis tout couper

Essence / Moteur / Batterie

Evacuer l'avion

Utiliser l'extincteur si nécessaire

PANNE MOTEUR AVANT VR

Réduire / Freiner / Tout couper

PANNE MOTEUR EN VOL

Prendre 70 Kts

En montée initiale rendre la main et se poser en secteur avant (pas de ½ tour en-dessous de 700')

Puis tenter le redémarrage

Mixture / Essence / Contacts

 ${\it Plein \ riche / Ouvert-Both-Pompe \ ON / 1+2 \ start}$

Si panne confirmée

PROCEDURE RADIO DETRESSE

« Mayday » / 7700 / Balise ON

ATTERRISSAGE FORCE

Préparer la cabine

Ouvrir les portes / Consignes sécurité

Puis couper l'essence et le moteur

Couper la batterie seulement si atterrissage assuré

Prendre la vitesse de plané évolution

Volets selon besoin \rightarrow 70 Kts (10°) / 65 Kts (30°)

Poser queue légerement basse

Freiner énergiquement

AMERISSAGE

Préparer la cabine

Portes ouvertes / Consignes passagers Gilet et canot en place

Prendre la vitesse d'impact

Sans moteur....... 65 Kts (10°) / 70 Kts (lisse) Avec moteur...... 55 Kts (30°) / Vz -300 ft/mn

Poser l'avion à plat

Se poser face au vent si mer agitée et vent fort, parallèle aux vagues par forte houle et vent calme

Tout en se protégeant

Gonfler gilet et canot à l'extérieur L'avion ne flotte que quelques mn / Rester groupé

FEU MOTEUR EN VOL

Fermer l'essence et mettre PG Puis couper le moteur

Si besoin étouffer le feu en prennant de la vitesse

Ventiler la cabine

- \rightarrow Procédure radio détresse \leftarrow
- → Procédure att/amer forcé ←
 Ne pas tenter de redémarrer

FEU D'ORIGINE ELECTRIQUE

Fumée et odeur caractéristiques

<u>Couper tous les contacts électriques</u> y compris la batterie / NE PAS couper les mag

Maîtriser le feu et ventiler la cabine Identifier et isoler le circuit défaillant

- BAT.....ON
 Breakers...V
- Contacts ON 1 par 1

Atterrir dès que possible

ATTERRISSAGE FORCE AVEC MOTEUR

→ Procédure radio détresse ← Préparer la cabine

Ouvrir les portes / Consignes sécurité

Chercher un terrain (75 Kts \rightarrow 40 m/s)

Tout couper (1) avant l'impact

Mais seulement si atterrissage assuré!

Atterrir court

PANNE ELECTRIQUE TOTALE

Plus rien! (jauges, volets, radio...)

Couper la batterie et l'alternateur Atterrir dès que possible

VOYANT SOUS TENSION ALLUME

Panne d'alternateur ou de régulateur

Couper l'avionic

Vérifier si breaker ALT enclenché

Doit le rester si ré-enclenchement nécessaire

Couper (2 s) la batterie et l'alternateur puis les remettre sur ON

Si problème persistant

Couper l'alternateur Consommation électrique minimum Atterrir dès que possible

AIGUILLE EN BUTEE

Surcharge

Couper l'alternateur Consommation électrique minimum Atterrir dès que possible

PROBLEME RADIO

- BAT + ALT	V Oì
- Avionic	V ON
- Radio (freq / vol)	V
- Boite de mélange (sélection)	V
- Inter-com (sensibilité / vol)	V
- Casque (branchement / vol)	<i>T</i>
* ` '	

Si problème casque

Utiliser le micro manuel et le speaker

Si panne radio confirmée

7600

Executer la **dernière clairance** et/ou suivre la **procédure publiée Téléphoner** si nécessaire (BRIA / TWR)

PROBLEME TRANSPONDEUR

- Mode		V
- ALT /	Charge alternateur	.V

Recyclage (ALT / OFF/ ALT) ou Ident sur demande ATC

BOUGIES ENCRASSEES AU SOL

Sélectionner le **magnéto concerné** Prendre **2000** T/M et **appauvrir**

DECOLLAGE COURT

Mise en puissance « pieds sur freins »
Rotation 55 Kts (10°)

Montée initiale 60 Kts (10°) / 65 Kts (0°)

Pour passer les obstacles

ATTERRISSAGE COURT

Prendre 60 Kts + Kve (30°) Freiner énergiquement

ATTERISSAGE PROFONDEUR HS

Stabiliser en palier à 65 Kts (20°) Ne plus utiliser le trim sauf pour l'arrondi Pour descendre jouer avec la puissance

ATTERRISSAGE AILERONS HS

Prendre **70 Kts**Pour virer utiliser les **palonniers** (Φ < 30°)
Moteur réduit en courte

ATTERRISSAGE PNEU A PLAT

Nez haut et **aile haute** (côté pneu HS) Utiliser le frein opposé pour tenir l'axe sur piste

ATTERRISSAGE VENT DE TRAVERS

15 Kts maxi

Volets minimum

en fonction de la longueur de bande

Manche dans le vent et pied opposé

SORTIE DE VRILLE

Moteur réduit
Ailerons au neutre et manche en avant
Stopper la rotation avec le pied opposé
Ressource souple

VIRAGE ENGAGE

Moteur réduit Récupérer une inclinaison nulle Ressource souple

C 172 SP ACACG DRS /STF MAI 2019