

Empresa de Productos Inyectables

INTRUCCION DE TRABAJO

PASTEURIZADOR

IT 2-06-06

Revisión:02

Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

- 1. Estado técnico general del equipo.
- 2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
- 3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- 1. Abrir la llave R-2103 y llenar el tanque reservorio con agua suavizada.
- 2. Una vez lleno se cierra la llave.
- Encender la bomba de producto (P-202), la (P-205) de agua caliente y el homogenizador, cuando el agua alcanza 90°C temperatura de pasteurización (lo indica la pantalla del panel de control) se presiona el Botón INICIAR USUARIO.
- 4. Una vez que la pizarra de control del pasteurizador indica que la temperatura de salida del producto es de 4°C procedemos a la pasteurización de la leche.
- 5. Abrir la llave R-4115 para que el agua del tanque reservorio valla hasta el desagüe.
- 6. Girar la tubería de recirculación del producto para el desagüe y antes de que se vacíe completamente el tanque reservorio. Para esto se abre la llave R-1107 del tanque 102 de preparación o la llave R-1109 del tanque 103, (nunca se pueden abrir las dos llaves al mismo tiempo) y se enciende la bomba 104 que es la de enviar la leche al tanque reservorio.
- 7. Una vez que la leche comience a caer en el tanque reservorio se cuentan 6 minutos y giramos nuevamente la tubería que se encontraba hacia el desagüe al interior del tanque; rápidamente se cierra R-4115 y abro la llave R-4114 para llenar el tanque de inoculación 404, R-4111 para el 403, R-4108 para el tanque 402 y R-4105 para el 401 en dependencia del que se quiera llenar.

Nota: Cuando los tanques de inoculación alcancen el volumen deseado, se cierra la llave de este y se abre la llave del otro tanque. Esta operación hay que realizarla con rapidez para que no se pierda la leche por el desagüe.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

INTRUCC	LABIOFAM	
	Grupo Empresarial	

TRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-06	
PASTEURIZADOR	Revisión:02	
PASTEURIZADOR	Página 2 de 2	

- Empresa de Productos Inyectables
- 8. Una vez que toda la leche que se encontraba en los tanques de preparación haya pasado al tanque reservorio y de este al serpentín del pasteurizador, se activa el sensor de bajo nivel y la alarma y sin dejar que el tanque reservorio se quede vacío completamente del producto:
- 9. Se coloca en manual la bomba de producto (VDF2001).
- 10. Se abre la llave de agua suavizada R- 2103, transcurrido 6 minutos se cierra la llave del tanque de inoculación que se encontraba llenándose.
- 11. Se abre nuevamente la llave R-4115.

3. LIMPIEZA (diaria):

- 1. Abrir la llave R-2103 y llenar el tanque reservorio con agua suavizada.
- 2. Una vez lleno se cierra la llave.
- 3. Encender la bomba de producto (P-202), la (P-205) de agua caliente.
- 4. La VDF2001 manual.
- 5. Oprimir Botón Temperatura de Lavado cuando el agua alcance 60°C
- 6. Añadir 1,5 litros de Sosa.
- 7. Dejar recircular durante 20 min.
- 8. Drenar y enjuagar con abundante agua suavizada.
- 9. Comenzar el procedimiento nuevamente para la limpieza con 1,230 litros de ácido fosfórico.

Nota: Para la limpieza de una pequeña tubería que se encuentra encima del tanque reservorio se cierra la Rm-2105 y la R-2104. Este procedimiento se realiza por un corto tiempo, luego se abren estas llaves.

- 10. Se drena el producto después de los 20min.
- 11. Se apagan los botones encendidos.
- 12. Se enjuaga con suficiente agua suavizada.
- 13. Se cierra la llave R-2103.