LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 1 de 15

- **1. Objetivo**: Establecer los pasos a seguir para la preparación de los parenterales de gran volumen (Sueros).
- 2. Alcance: Aplicable a la línea de producción de Sueros.

#### 3. Referencias:

- 3.1 PG 2-01-1 Elaboración y Control de los documentos y registros.
- 3.2 Regulación No.16-2012. Directrices sobre buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos.
- 3.3 PE 2-05-1 Rotación del personal
- 3.4 PE 2-05-2 Requisitos para el trabajo en las áreas productivas
- 3.5 PE 2-05-03 Recepción y devolución
- 3.6 PE 2-05-6 Limpieza y desinfección
- 3.7 Tecnologías de los productos

### 4. Términos y Definiciones:

IT: Instrucción de Trabajo.

**Reactor:** Recipientes de acero inoxidable con base abovada y provistos de tapa abovada; para resistir altas presiones y vacíos considerables. Se emplea en la industria farmacéutica para la mezcla y homogenización de líquidos.

#### 5. Responsabilidades:

#### 5.1 Jefe de Brigada, Jefe de Línea e Inspector de Calidad:

- a) Controlar que se ejecute lo descrito en este procedimiento.
- 5.2 Técnicos (Preparadores) y Auxiliares:
- a) Cumplir con lo descrito en el procedimiento.

#### 6. Desarrollo:

En el área de preparación estará ubicado este manual. Esta área es un área limpia por lo que debe seguirse las instrucciones del PE 2-05-2.

Cada producto relaciona el equipamiento específico y las materias primas a emplear para su elaboración. Opere cada equipo según su IT.

El uso de una u otra balanza dependerá de la cantidad a pesar.

El área limpia debe estar libre de producto anterior y descontaminada.

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por	Abraham Castro Salgado	Director UEB Inyectables		

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 2 de 15

El técnico, dígase preparador, debe utilizar los medios de protección durante el proceso de preparación según sea necesario como cinto de labor y fuerza, máscara de protección contra polvos, etc. Verificará que las materias primas a emplear en cada preparación coinciden con lo especificado en el registro maestro El área de pesada y de preparación debe tener buena iluminación, así como sistema de climatización.

La materia prima que no se emplee en el lote debe guardarse con cuidado en su envase original hasta el momento de su uso para evitar su oxidación y contaminación microbiana.

Para la elaboración de los diferentes productos se empleara el equipamiento que se mencionan a continuación.

#### **Equipos:**

Reactor de acero inoxidable de 1000 L de capacidad con sistema de agitación y calentamiento-enfriamiento

Tanque reservorio del llenado de acero inoxidable con tapa de 1000 L de capacidad

Sistema de filtración (Filtro Sartorius con Cartucho filtrante (0,65 + 0,45) µm o Filtro Prensa con Placas clarificantes de celulosa, Bomba de trasiego y Mangueras atóxicas reforzadas)

Balanza técnica

Báscula

Termómetro

La muestra debe tomarse en un depósito limpio y seco. Antes de tomar la muestra, endulce el depósito, una vez tomada la muestra tápelo.

El técnico llenará los registros  $R_2$  2-05-3."Control de las materias primas",  $R_1$  2-05-6."Limpieza y desinfección del equipo" y el Registro maestro. Los dos primeros registros se conservarán por un período de un año, el registro maestro estará vigente hasta un año después del vencimiento del producto.

Al finalizar el trabajo limpie los equipos y el área según PE 2-05-6.Limpieza y desinfección.

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS	
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02	
Empresa de Productos Invectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 3 de 15	l

# SOLUCIÓN ACD.

### **Materias primas:**

Sodio citrato dihidratado o anhidro Ácido cítrico monohidratado o anhidro Dextrosa monohidratada o anhidra Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento), vierta las ¾ partes del total del agua para inyección.
- Cerciórese que la temperatura del agua no sea superior a 40 °C.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
  - Sodio citrato
  - Ácido cítrico
  - Dextrosa
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección, enrasando hasta el volumen indicado en el Registro maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos.
- Recircule el producto por 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad  $(0,65-0,45)~\mu m$ .
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora sin presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Invectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 4 de 15

# Diagrama de flujo de la preparación de SOLUCIÓN ACD

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor (la temperatura no debe exceder 40°)

Incorpore las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Sodio citrato, Ácido cítrico, Dextrosa

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Homogenice por 20 min.

Recircule el producto por 10 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso. Control de Calidad)

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Invectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 5 de 15

#### CALCIO SIMPLE

#### **Materias primas:**

Calcio gluconato monohidratado para inyección Ácido bórico Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total de agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Abra la llave de vapor y comienze a calentar el agua para inyección
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore el Acido Bórico. Agite hasta total disolución.
- Manteniendo la agitación incorpore el Gluconato de Calcio hasta su total disolución cuando el agua haya alcanzado la temperatura de ebullición (100 °C).
- Cierre la llave de vapor
- Detenga la agitación y compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Enfríe el producto hasta temperatura ambiente (25 − 30 °C).
- Detenga la agitación y añada agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro (Enrase). Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos.
- Recircule el producto durante 10 minutos, emplee para ello la bomba de trasiego.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente incolora o ligeramente amarilla, sin presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 6 de 15

# Diagrama de flujo de la preparación de CALCIO SIMPLE

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Verter las ¾ partes del agua para inyección al reactor

Abra la llave de vapor y caliente el agua para inyección hasta 100 °C. Incorpore el ácido bórico. Agite y disuelva

Añada el Gluconato de calcio. Agite hasta total disolución

Deje enfriar el producto hasta temperatura ambiente (25 – 30 °C)

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase).

Homogenice por 20 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso. Control de Calidad)

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Invectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 7 de 15

#### **DEXTROSA 5 %**

#### **Materias primas:**

Dextrosa monohidratada o anhidra Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) aproximadamente las ¾ partes del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Cerciórese de que la temperatura del agua no sea superior a 40 °C e incorpore la dextrosa. Agite hasta disolver.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos.
- Recircule el producto durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 400 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al Laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De no emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65 + 0,45) μm
- Compruebe que el producto es una solución transparente incolora, sin presencia de partículas extrañas
- Limpie los equipos y el área.

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 8 de 15

# Diagrama de flujo de la preparación de DEXTROSA 5%

Compruebe las pesadas.
1
Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)
1
Venten les 3/ neutre del total del enve neue inversión el necetar (le temperature ne
Verter las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor (la temperatura no debe exceder 40°C)
T. Company of the com
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Incorpore la Dextrosa. Agite hasta total disolución
J.
Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome
muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
J.
Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)
Deteriga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Emase)
$\downarrow$
Homogenice por 20 min
D
Recircule por 10 min
Tome muestra 400 mL (Control de proceso. Control de Calidad)
Tome macona 400 mz (Common de proceso. Common de Camada)
<b>↓</b>
Filtración clarificante (0,65 + 0,45) µm

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 9 de 15

# **SOLUCIÓN RINGER LACTADA**

#### **Materias primas:**

Calcio cloruro dihidratado. Potasio cloruro Sodio cloruro Sodio lactato Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento), vierta las ¾ partes del total del agua para inyección.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
- Calcio cloruro dihidratado.
- Potasio cloruro.
- Sodio cloruro.
- Sodio lactato
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección, enrasando hasta el volumen indicado en el Registro Maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos.
- Recircule el producto por 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad  $(0,65-0,45)~\mu m$ .

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 10 de 15

- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora sin presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación de SOLUCIÓN RINGER LACTADA

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Verter las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor

Incorpore las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Calcio cloruro dihidratado, Potasio cloruro, Sodio cloruro, Sodio Lactato

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Homogenice por 20 min

Recircule el producto por 10 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso. Control de Calidad)

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 11 de 15

# **SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA**

#### **Materias primas:**

Sodio cloruro Potasio cloruro Dextrosa monohidratada o anhidra Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección, en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) aproximadamente las ¾ partes del agua para inyección total.
- Compruebe que la temperatura del agua no excede los 40 °C
- Presione el interruptor e incorpore las materias primas en el orden siguiente manteniendo la agitación constante hasta total disolución:
- Cloruro de sodio.
- Cloruro de potasio
- Dextrosa
- Detenga la agitación. Verifique que la materia prima esté totalmente disuelta, extrayendo solución por la llave de salida del reactor y devolviendo dicha solución al reactor. Si se encuentra totalmente disuelta continúe el proceso. Si ocurre lo contrario continúe agitando hasta lograr la total disolución.
- Añada agua para inyección y enrase hasta el volumen indicado en el Registro Maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución.
- Detenga la agitación y recircule el producto durante 20 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al Laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante de porosidad  $(0.65 + 0.45)~\mu m$

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
Empresa de Productos Inyectables	MANUAL DE PREPARACIÓN DE PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Revisión:02
		Página 12 de 15

- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación de SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ pates del total del agua para inyección al reactor (la temperatura no debe exceder 40 °C)

Incorpore las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Sodio Cloruro, Potasio cloruro, Dextrosa

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice.

Recircule el producto por 20 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso. Control de Calidad)

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS	
Empresa de Productos Invectables	MANUAL DE PREPARACIÓN DE PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Revisión:02	
		Página 13 de 15	

# SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA.

# **Materias primas:**

Sodio cloruro Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el Sodio Cloruro. Agite hasta total disolución.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio del llenado empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
Empresa de Productos Inyectables	MANUAL DE PREPARACIÓN DE PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Revisión:02
		Página 14 de 15

# Diagrama de flujo de la preparación de la SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓGICA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor

Incorpore el Cloruro de Sodio. Agite hasta total disolución

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Homogenice por 20 min

Recircule el producto por 10 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso. Control de Calidad)

LABIOFAM Grupo Empresarial	MANUAL	MPS
	MANUAL DE PREPARACIÓN DE	Revisión:02
Empresa de Productos Inyectables	PARENTERALES DE GRAN VOLUMEN	Página 15 de 15

# **AGUA PARA INYECCIÓN**

# **Materias primas:**

Agua para inyección

#### **Procedimiento:**

- Verifique la calidad del agua para inyección, en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) la cantidad de agua para inyección reflejada en el Registro Maestro.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 200 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso.
- De resultar satisfactorios filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm.
- Compruebe que el producto es un líquido transparente, incoloro e inodoro, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación del AGUA PARA INYECCIÓN.

Verifique el pH y la conductividad del agua para inyección.

Verter el agua para inyección en el reactor hasta completar el volumen según Registro Maestro.

Tome muestra 200 mL (Control de proceso Control Calidad)