| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 1 de 57 |

- **1. Objetivo**: Establecer los pasos a seguir para la preparación de soluciones farmacéuticas parenterales de pequeño volumen.
- 2. Alcance: Aplicable a las líneas de producción de Bulbos e Infusiones.

### 3. Referencias:

- 3.1 PG 2-01-1 Elaboración y Control de los documentos y registros.
- 3.2 Regulación No.16-2012. Directrices sobre buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos.
- 3.3 PE 2-05-1 Rotación del personal.
- 3.4 PE 2-05-2 Requisitos para el trabajo en las áreas productivas
- 3.5 PE 2-05-03 Recepción y devolución
- 3.6 PE 2-05-6 Limpieza y desinfección.
- 3.7 Tecnologías de los productos.

## 4. Términos y Definiciones:

- 4.1 IT: Instrucción de Trabajo.
- **4.2 Reactor:** Recipientes de acero inoxidable con base abovada y provistos de tapa abovada; para resistir altas presiones y vacíos considerables. Se emplea en la industria farmacéutica para la mezcla y homogenización de líquidos.

### 5. Responsabilidades:

- 5.1 Jefe de Brigada, Jefe de Línea e Inspector de Calidad:
- a) Controlar que se ejecute lo descrito en este procedimiento.
- 5.2 Técnicos (Preparador) y Auxiliares:
- a) Cumplir con lo descrito en el procedimiento.

#### 6. Desarrollo:

En el área de preparación estará ubicado este manual. Esta área es un área limpia por lo que debe seguirse las instrucciones del PE 2-05-2. Requisitos para el trabajo en las áreas productivas. El área limpia debe estar libre de producto anterior y descontaminada.

Cada producto relaciona el equipamiento específico y las materias primas a emplear para su elaboración. Opere cada equipo según su IT. El uso de una u otra balanza dependerá de la cantidad a pesar.

|              | Nombre y Apellidos     | Cargo           | Firma | Fecha |
|--------------|------------------------|-----------------|-------|-------|
| Aprobado por | Abraham Castro Salgado | Director        |       |       |
| Aprobado por | Abraham Castro Salgado | UEB Inyectables |       |       |

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 2 de 57 |

El técnico, dígase preparador, debe utilizar los medios de protección durante el proceso de preparación según sea necesario como cinto de labor y fuerza, máscara de protección contra polvos, y gases, etc.

Verificará que las materias primas a emplear en cada preparación coinciden con lo especificado en el registro maestro

Las áreas de pesada y de preparación deben tener buena iluminación, así como sistema de climatización.

La materia prima que no se emplee en el lote debe guardarse con cuidado en su envase original hasta el momento de su uso para evitar su oxidación y contaminación microbiana.

Para la elaboración de los diferentes productos se empleara el equipamiento que se menciona a continuación:

- Reactor de acero inoxidable de 1000 L de capacidad con sistema de agitación y calentamiento-enfriamiento.
- Tanque de preparación de acero inoxidable de 100 L de capacidad con sistema de agitación.
- Tanque auxiliar
- Tanque reservorio del llenado de acero inoxidable con tapa de 500 L de capacidad
- Tanque reservorio del llenado de acero inoxidable de 100 L de capacidad
- Sistema de filtración (Filtro Sartorius con Cartucho filtrante (0,65 + 0,45) μm, (0,45 + 0,22) μm, (1 - 2) μm o Filtro Prensa con Placas clarificantes de celulosa, Bomba de trasiego y Mangueras atóxicas reforzadas)
- Balanza técnica
- Báscula
- Termómetro

Tenga en cuenta que para usar la camiseta de vapor del reactor no puede ser un volumen menor de 200 L.

El uso del reactor o tanque de preparación para la elaboración de los productos dependerá de la presentación los de pequeño formato (5, 10 mL) solo se producen en el tanque.

Los siguientes productos: Atropina, Antiespasmódico, Anestésico local y Clorpromazina son regulados (DROGA) por lo que debe tenerse especial cuidado durante la manipulación del mismo y el control de las pérdidas, así como también de llenar los registros que controlan este tipo de producto.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 3 de 57 |

Los productos que se relacionan a continuación durante su preparación deben mantener el burbujeo de nitrógeno  $(N_2)$  desde que se vierte el agua para inyección en el reactor hasta que se envase el último bulbo: Clorpromazina, Complejo vitamínico B, Sulfadimidina, Tiosulfato de sodio 25%, Vitamina B1. Para ello instale el balón de  $N_2$  con manómetro, coloque una manguera que va desde el balón de nitrógeno hasta una varilla metálica, la cual es introducida dentro del reactor, lo más cerca posible del producto para garantizar el burbujeo del mismo.

La muestra debe tomarse en un depósito limpio y seco. Antes de tomar la muestra, endulce el depósito, una vez tomada la muestra tápelo.

El técnico llenará los registros  $R_2$  2-05-3."Control de las materias primas",  $R_1$  2-05-6."Limpieza y desinfección del equipo" y el Registro maestro. Los dos primeros registros se conservarán por un período de un año, el registro maestro estará vigente hasta un año después del vencimiento del producto.

Al finalizar el trabajo limpie los equipos y el área según PE 2-05-6.Limpieza y desinfección.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 4 de 57 |

#### **ADRENALINA**:

## **Materias primas:**

Epinefrina base Sodio Metabisulfito Sodio Cloruro Acido clorhídrico (p.a) (ajuste pH y clarificar) Agua para inyección

La Epinefrina se oxida rápidamente al exponerse al aire y la luz. Use máscara de protección con filtros para pesar el sodio metabisulfito, es irritante.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor o tanque de preparación de acero inoxidable, vierta las ¾ partes del agua para inyección total indicada en el Registro Maestro.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
  - Metabisulfito de sodio.
  - Epinefrina base.
  - Sodio cloruro.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Ajuste pH con ácido clorhídrico (p.a) hasta obtener una solución transparente e incolora que no contenga ningún precipitado con un pH entre 2,2 y 5,0.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección, enrasando hasta el volumen indicado en el Registro maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos.
- Recircule el producto con agitación por 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0.65- 0.45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora y no contiene ningún precipitado.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 5 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de la ADRENALINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor o tanque de preparación.

Añada las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Metabisulfito de sodio, Epinefrina base, Sodio cloruro. Agite y disuelva.

Tome muestra, envíela a Control Calidad y mida pH que debe estar entre (2,2 – 5,0), ajuste si es necesario con HCL (p.a.)

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 20 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 6 de 57 |

## **AGUA PARA INYECCIÓN**

## **Materias primas:**

Agua para inyección

### **Procedimiento:**

- Verifique la calidad del agua para inyección, en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) la cantidad de agua para inyección reflejada en el Registro Maestro.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 200 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso.
- De resultar satisfactorios filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm.
- Compruebe que el producto es un líquido transparente, incoloro e inodoro, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación del AGUA PARA INYECCIÓN.

Verifique el pH y la conductividad del agua para inyección.

Verter el agua para inyección en el reactor hasta completar el volumen según Registro Maestro.

Tome muestra 200 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65 + 0,45) µm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 7 de 57 |

# inyectables

## **ANESTÉSICO LOCAL**

### **Materias Primas:**

Lidocaína clorhidrato Epinefrina base Sodio metabisulfito Sodio cloruro Metilparabeno Propilparabeno Agua para inyección

La Epinefrina base debe protegerse del aire y la luz por ser fácilmente oxidable y fotosensible.

El metabisulfito de sodio es tóxico e irritante para las mucosas nasales, fundamentalmente.

Por sus características anestésicas el personal debe protegerse de los aerosoles del Clorhidrato de Lidocaína.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente la mitad del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Abra la llave de vapor para que el mismo circule por la camiseta del reactor y caliente el agua hasta 90- 95 °C.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el Propilparabeno y el Metilparabeno. Agite hasta total disolución.
- Cierre la llave de vapor. Deje enfriar la solución hasta temperatura ambiente.
- Añada agua para inyección hasta las ¾ partes del volumen de fabricación total.
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas manteniendo la agitación constante en el orden siguiente:
  - Metabisulfito de sodio
  - Epinefrina base
  - Lidocaína clorhidrato
  - Cloruro de sodio
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 8 de 57 |

- Tome muestra del producto (aproximadamente 200 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

## Diagrama de flujo de la preparación del ANESTÉSICO LOCAL.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta la mitad del agua para inyección al reactor.

Caliente de 90-95 <sup>o</sup>C para disolver el metilparabeno y propilparabeno. Agite hasta total disolución.

Cierre la llave de vapor. Deje enfríar la solución hasta temperatura ambiente

Añada agua para inyección hasta las ¾ partes del volumen total a fabricar

Incorpore las materias primas en el siguiente orden manteniendo la agitación constante: Metabisulfito de Sodio, Epinefrina base, Lidocaina Clorhidrato, Cloruro de Sodio

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 200 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ            |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02    |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 9 de 57 |

### **ANTIESPASMODICO**

## **Materias primas:**

Papaverina clorhidrato Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello tome y envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor o tanque de preparación de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total de agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore la papaverina clorhidrato. Agite hasta total disolución.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque de preparación, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 100 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho clarificante de porosidad (0,65-0.45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente incolora o ligeramente amarilla, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 10 de 57 |

Diagrama de flujo de la preparación del ANTIESPASMÓDICO.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor o tanque de preparación.

Añada la Papaverina clorhidrato. Agite y disuelva

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, compruebe la total disolución de la materia prima, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 100 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65-0,45) µm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 11 de 57 |

#### **ATROPINA**

#### **Materias Primas:**

Atropina Sulfato Agua para inyección

Debe evitarse el contacto de este producto con los ojos pues produce dilatación pupilar. Protegerla de la luz y el oxígeno atmosférico.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor o tanque de preparación de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total de agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore la atropina sulfato. Agite hasta total disolución.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque de preparación, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 75 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 12 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de la ATROPINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor o tanque de preparación

Incorpore la Atropina Sulfato. Agite y disuelva

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, compruebe la total disolución de la materia prima, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 20 min.

Recircule 10 min

Tome muestra 75 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65-0,45) µm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 13 de 57 |

#### **BENGEST-1**

## Materias primas: Benzoato de estradiol Aceite vegetal

- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L y sistema de agitación y calentamiento enfriamiento) vierta aproximadamente las ¾ partes de aceite vegetal según lo declarado en el Registro Maestro.
- Abra la llave del vapor para que este circule a través de la camiseta del reactor y caliente el aceite hasta una temperatura entre 60 y 80 °C.
- Presione el interruptor para la agitación e incorpore el Benzoato de Estradiol. Agite hasta total disolución.
- Cierre la llave del vapor y detenga la agitación. Verifique que se mantenga la temperatura establecida.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada el aceite vegetal hasta el enrase según el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante de porosidad (1- 2) μm. De emplear el filtro Prensa use placas de celulosa.
- Compruebe que el producto es una solución viscosa, transparente de color amarillo libre de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área. Los equipos en contacto con el producto límpielos con solución de Hidróxido de sodio 0.2 % y con solución de acido fosfórico 0,03 %.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 14 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de BENGEST-1.

Compruebe las pesadas.

Vierta las ¾ partes del aceite vegetal al reactor.

Abra la llave de vapor. Suministre calor entre 60 y 80 °C para calentar el aceite vegetal. Añada el Benzoato de Estradiol. Agite y disuelva.

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, compruebe la total disolución de la materia prima, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con aceite vegetal (Enrase).

Homogenice durante 20 minutos

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (1-2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 15 de 57 |

### **CAFEÍNA**

## **Materias primas:**

Cafeína anhidra Sodio benzoato Metilparabeno Agua para inyección Hidróxido de sodio 1N (ajuste pH) Ácido clorhídrico1N (ajuste pH)

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor o tanque de preparación de acero inoxidable, vierta las ¾ partes del agua para inyección total indicada en el Registro Maestro.
- Abra la llave del vapor para que el mismo circule por la camiseta del reactor o tanque y caliente el agua para inyección hasta una temperatura de 90 95 °C.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el metilparabeno. Agite para disolver. Cierre la llave del vapor.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
  - Sodio benzoato.
  - Cafeína anhidra.
- Ajuste pH si es necesario auxiliándose de una solución de Hidróxido de sodio 1
   N o ácido clorhídrico 1 N hasta que el pH se encuentre entre 6,5 y 8,5.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 16 de 57 |

- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

## Diagrama de flujo de la preparación de la CAFEÍNA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor o tanque de preparación.

Caliente el agua para inyección entre 90 – 95 °C. Incorpore el Metilparabeno. Agite y disuelva. Enfríe a temperatura ambiente.

Añada las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Sodio benzoato y la Cafeína anhidra. Agite y disuelva.

Tome muestra, envíela a Control Calidad y mida pH que debe estar entre (6,5 – 8,5); ajuste si es necesario con NaOH 1N o HCL 1N

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor o tanque, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 20 min

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45)  $\mu m$ .

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 17 de 57 |

#### **CLORPROMAZINA**

## **Materias primas:**

Clorpromazina clorhidrato Ácido ascórbico Sodio metabisulfito Sodio Cloruro Agua para inyección Solución de Hidróxido de sodio 1 N (ajustar pH) Ácido clorhídrico (p.a) (ajustar pH)

El metabisulfito de sodio es tóxico e irritante para las mucosas nasales, fundamentalmente, use máscara de protección. Empleo de Nitrógeno.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) o tanque las ¾ partes del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Comience el burbujeo de nitrógeno (manténgalo durante toda la preparación).
- Presione el interruptor del agitador del tanque o reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
  - Metabisulfito de sodio
  - Ácido ascórbico.
  - Sodio cloruro
  - Clorpromazina clorhidrato
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor o tanque, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación e incorpore agua para inyección sin llegar al enrase. Agite para homogeneizar durante 10 min.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. Mida pH el cual debe estar entre 3,0 y 5,0; ajustar en caso necesario con solución de NaOH 1N o ácido clorhídrico (p.a). De no resultar

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 18 de 57 |

satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.

- Complete con agua para inyección hasta el volumen declarado en el Registro Maestro (Enrase). Agite para homogeneizar durante 20 min
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque, durante 10 minutos.
- Envíe nuevamente la muestra a Control de la Calidad para que le realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución nítida, brillante, incolora o ligeramente amarilla, sin partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 19 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de CLORPROMAZINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor. Mantenga el burbujeo de nitrógeno durante toda la preparación.

Añada en este orden las siguientes materias primas manteniendo agitación constante: Metabisulfito de sodio, Acido ascórbico, Sodio cloruro, Clorpromazina clorhidrato

Añada agua para inyección sin llegar hasta el enrase. Agite para homogeneizar 10 min

Tome muestra, envíela a Control Calidad y mida pH que debe estar entre (3 - 5), ajuste si es necesario con NaOH 1N o HCL (p.a)

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Agite para homogeneizar por 20 min. Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 20 de 57 |

#### **COMPLEJO VITAMINICO B**

### **Materias primas:**

Nicotinamida.

Riboflavina 5 fosfato sódica.

Tiamina clorhidrato

Calcio D pantotenato.

Piridoxina clorhidrato.

EDTA disódico.

Metilparabeno

Propilparabeno

Alcohol etílico

Agua para inyección

La Piridoxina clorhidrato, Tiamina clorhidrato y la Riboflavina 5 fosfato son fotosensibles.

La Tiamina clorhidrato es fácilmente oxidable con el aire atmosférico.

El Calcio D Pantotenato es higroscópico

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento), vierta las ¾ partes del agua para inyección total indicada en el Registro Maestro.
- Comience el burbujeo de nitrógeno (manténgalo durante toda la preparación)
- En un tanque auxiliar de acero inoxidable vierta el alcohol etílico.
- Incorpore el metilparabeno y el propilparabeno. Agite hasta total disolución.
- Incorpore al reactor que contiene el agua para inyección la solución alcohólica de preservos (metilparabeno y propilparabeno). Agite hasta total homogenización.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
  - Nicotinamida.
  - EDTA disódico
  - Riboflavina 5 fosfato sódica.
  - Tiamina clorhidrato
  - Calcio D pantotenato.
  - Piridoxina clorhidrato.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección, enrasando hasta el volumen indicado en el Registro maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 21 de 57 |

la solución durante 20 minutos.

- Recircule el producto por 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 250 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente brillante de color amarillo intenso y olor característico.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 22 de 57 |

Diagrama de flujo de la preparación de COMPLEJO VITAMÍNICO B.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta ¾ partes del total del agua para inyección al reactor. Mantenga el burbujeo de nitrógeno constante durante toda la preparación.

Disuelva en un tanque auxiliar el Metilparabeno y el Propilparabeno en alcohol etílico. Incorpore esta solución al reactor.

Añada en este orden las siguientes materias primas manteniendo agitación constante: Nicotinamida, EDTA, Riboflavina 5 fosfato, tiamina clorhidrato, Calcio D pantotenato, Piridoxina clorhidrato

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Agite para homogeneizar por 20 min. Recircule durante 10 min.

Tome muestra 250 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 23 de 57 |

#### **DEXTRANA CON HIERRO**

## **Materias primas:**

Dextrana con hierro

Agite los tanques que contiene la Dextrana con hierro vigorosamente antes de verterlos al reactor.

#### **Procedimiento:**

- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento), vierta la cantidad de Dextrana con Hierro indicada en el Registro Maestro.
- Agite durante 20 min para homogenizar.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, continúe la agitación y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm o esterilizante (0,45- 0,2) μm. El empleo de placas o cartuchos clarificantes depende si el producto se va a esterilizar en autoclave, de lo contrario se emplea cartuchos esterilizantes.
- Compruebe que el producto es una solución ligeramente densa de color carmelita oscuro.
- Limpie los equipos y el área.

Diagrama de flujo de la preparación de la DEXTRANA CON HIERRO.

Compruebe las pesadas. ↓

Vierta la cantidad indicada de Dextrana con Hierro al reactor.

Agite para homogeneizar durante 20 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65 + 0,45) μm (si se va a esterilizar el producto en autoclave) o esterilizante (0,45 + 0,2) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 24 de 57 |

### **ERITROMICINA**

## **Materias primas:**

Eritromicina base Ácido cítrico monohidratado o anhidro Ácido L- aspártico Agua para inyección Propilenglicol

El preparador debe usar máscara de protección con filtros durante la preparación ya que la Eritromicina es tóxica

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) el agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore el ácido L- aspártico.
   Suministre calor para su solubilización a una temperatura entre 60 y 70 °C.
   Agite hasta total disolución.
- Cierre el paso del vapor y añada el ácido cítrico monohidratado. Agite y disuelva
- En otro reactor verter un volumen de 500 L (si la preparación fue de 800 L) de propilenglicol y añadir la Eritromicina base poco a poco y lentamente. Agite para suspender la Eritromicina. Espere a que la suspensión tome un color blanco lechoso.
- Incorpore la solución de los ácidos a la suspensión de Eritromicina. Agite hasta que se tenga una solución clara y transparente.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada el propilenglicol hasta el volumen indicado en el Registro Maestro. Agite hasta total homogenización.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor durante 20 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad  $(0,45-0,2)~\mu m$ .
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 25 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de la ERITROMICINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta el agua para inyección al reactor.

Suministre calor entre 60 – 70 °C. Añada el ácido L aspártico. Agite y disuelva.

Incorpore el ácido cítrico. Agite y disuelva

En otro reactor añada 500 L de propilenglicol (si la preparación es de 800 L). Incorpore la Eritromicina poco a poco y lentamente. Agite para suspender. Espere a que la suspensión tome color blanco lechoso.

Incorpore la solución de los ácidos a la suspensión de Eritromicina. Agite y disuelva

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con propilenglicol (Enrase).

Homogenice

Recircule durante 20 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 26 de 57 |

### **GENTAMICINA 5 %**

## **Materias primas:**

Gentamicina sulfato Metilparabeno Propilparabeno Sodio metabisulfito Agua para inyección

El metabisulfito de sodio es muy irritante, use careta con filtros

- Verifique la calidad del agua de preparación en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente ¼ del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Abra la llave de vapor y suministre calor hasta que el agua para inyección alcance una temperatura entre 90 95 °C.
- Cierre la llave del vapor y presione el interruptor del agitador e incorpore el Metilparabeno y el Propilparabeno. Agite hasta total disolución. Espere a que la disolución tome temperatura ambiente
- Vierta al reactor aproximadamente la mitad del agua para inyección según el volumen a fabricar.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante:
  - Sodio Metabisulfito
  - Gentamicina sulfato
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 27 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de la GENTAMICINA 5 %.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y Conductividad)

Vierta ¼ del agua para inyección al reactor.

Abra la llave de vapor. Suministre calor entre 90 – 95 °C. Añada Metilparabeno y Propilparabeno. Agite y disuelva. Enfríe a temperatura ambiente la solución.

Vierta la mitad del agua para inyección total. Añada las materias primas en el orden siguiente manteniendo la agitación: Metabisulfito de sodio, Gentamicina sulfato. Agite y disuelva.

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45-0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 28 de 57 |

## KOAGULÁN

## **Materias primas:**

Cloruro de tolonio Sodio cloruro Alcohol bencílico Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total de de agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el cloruro de tolonio. Agite hasta total disolución.
- Incorpore el resto de las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
- Cloruro de sodio
- Alcohol bencílico
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 100 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente de color azul intenso, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 29 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación del KOAGULÁN.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor.

Añada el Cloruro de tolonio. Agite hasta disolver

Añada las materias primas en el orden siguiente manteniendo agitación constante: Cloruro de sodio, Alcohol bencílico

Agite hasta total disolución

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, compruebe la total disolución de las materia primas, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 100 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 30 de 57 |

### **LABIOMEC**

#### **Materias Primas:**

Ivermectina
Alcohol Bencílico
Alcohol Etílico
Agua para inyección
Propilenglicol

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) ¼ del propilenglicol y toda el agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador del reactor manteniendo la agitación constante, hasta total homogenización.
- En un recipiente aparte incorpore:
- Alcohol bencílico y el alcohol etílico. Mezcle y homogenice.
- Adicione poco a poco la Ivermectina. Agite para disolver durante 15 minutos en cada adición.
- Incorpore la solución anterior al reactor. Agite para homogeneizar
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y enrase con propilenglicol hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y agite para homogeneizar durante 15 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución viscosa, transparente, incolora o ligeramente amarilla
- Compruebe que el producto es una solución viscosa transparente incolora o ligeramente amarilla.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 31 de 57 |

## Diagrama de flujo de la preparación de LABIOMEC.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH conductividad)

Vierta en el reactor ¼ del propilenglicol y toda el agua para inyección declarada en el Registro Maestro.

En un tanque aparte añada manteniendo la agitación constante: Alcohol bencílico, Alcohol etílico. Añada poco a poco la Ivermectina. Agite para mezclar durante 15 minutos en cada adición.

Incorpore la solución anterior al reactor. Homogenice.

Detenga agitación. Complete el volumen con propilenglicol (Enrase). Homogenice por 15 min

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 32 de 57 |

### **LABIOZOL**

## **Materias primas:**

Albendazol Sulfóxido
Alcohol Bencílico
Alcohol Etílico
Agua para Inyección
Ácido clorhídrico 37% (p.a)
Propilenglicol
Hidróxido de sodio 50% (Ajuste de pH)

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) el agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
- Alcohol bencílico
- Alcohol etílico.
- Añada 2/7 partes del propilenglicol total. Agite para homogeneizar durante 10 minutos.
- Adicione poco a poco el Albendazol sulfóxido. Agite para disolver durante 10 minutos en cada adición y 15 minutos en la última adición.
- Adicione poco a poco y con cuidado el ácido clorhídrico manteniendo la agitación para ajustar pH el cual debe encontrarse en un rango de (0,6 – 0,8) de no estarlo debe ajustar el mismo con Hidróxido de sodio 10 N o Ácido clorhídrico (p.a). Agite durante 30 minutos.
- Detenga la agitación y enrase con propilenglicol hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y agite para homogeneizar durante 20 minutos.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y recircule el producto, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 60 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 33 de 57 |

los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.

- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente de color naranja claro.
- Limpie los equipos y el área.

## Diagrama de flujo de la preparación de LABIOZOL.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta el agua para inyección al reactor

Añada en este orden las siguientes materias primas: Alcohol bencílico, Alcohol etílico. L

Añada 2/7 partes del propilenglicol total al reactor. Agite durante 10 min.

Añada poco a poco el Albendazol sulfóxido. Agite para disolver durante 10 minutos en cada adición y 15 minutos en la última adición.

Añada poco a poco el Ácido clorhídrico para ajustar pH (0,6-0,8); sino ajustar con Hidróxido de sodio 10 N o Ácido clorhídrico (p.a).

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con propilenglicol (Enrase)

Agite para homogeneizar por 20 min. Recircule durante 10 min.

Tome muestra 60 mL (valoración)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 34 de 57 |

#### **LEVAMISOL 10%**

## **Materias primas:**

L- tetramisol clorhidrato
Sodio Metabisulfito
Ácido cítrico monohidratado o anhidro
Sodio citrato dihidratado
EDTA disódico
Propilparabeno
Propilenglicol
Agua para inyección

El sodio metabisulfito es irritante usar máscara de protección con filtros.

- Verifique la calidad del agua para inyección almacenada en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento), en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En un tanque auxiliar, vierta 1/8 parte del propilenglicol total e incorpore y disuelva el propilparabeno.
- En el reactor añada la mitad del agua para inyección declarada en el Registro Maestro. Incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante.
  - Metabisulfito de sodio.
  - Acido cítrico.
  - Citrato de sodio dihidratado.
  - EDTA disódico
- Incorpore el propilparabeno disuelto previamente en el propilenglicol.
- Incorpore el resto de propilenglicol. Agite y homogenice.
- Incorpore el L- tetramisol clorhidrato. Agite
- Compruebe que todas las materias primas han sido disueltas, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada agua para inyección, enrasando hasta el volumen indicado en el Registro maestro. Presione el interruptor del agitador y homogenice la solución durante 20 minutos. Recircule el producto con agitación por 10 minutos.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 35 de 57 |

- Tome muestra del producto (aproximadamente 110 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente incolora ligeramente densa con olor característico.

## Diagrama de flujo de la preparación de LEVAMISOL 10 %.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta el agua para inyección al reactor

Añada en este orden manteniendo la agitación constante: Metabisulfito de sodio, Ácido cítrico monohidratado, Sodio citrato, EDTA.

Añada el propilparabeno previamente disuelto en 1/8 parte del propilenglicol total en un tanque auxiliar al reactor

Añada el resto del propilenglicol. Agite y disuelva

Incorpore el L-tetramisol clorhidrato. Agite y disuelva

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, compruebe la total disolución de las materias primas, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase)

Agite para homogeneizar por 20 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 110 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante cartucho (0,45- 0,2)  $\mu m$ 

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL  | МРВ             |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| Empresa de Productos<br>Invectables | MANUAL DE PREPARACIÓN DE<br>PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Revisión:02     |
|                                     |   | Página 36 de 57 |

### **MAGNESOL**

## **Materias primas:**

Sulfato de magnesio heptahidratado. Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) vierta aproximadamente las ¾ partes del agua para inyección.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el sulfato de magnesio heptahidratado. Agite hasta total disolución.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 37 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación del MAGNESOL.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del agua para inyección al reactor.

Incorpore el Sulfato de magnesio heptahidratado

Agite hasta total disolución

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min

Recircule durante 10 min

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 38 de 57 |

#### **OXIMICINA**

## **Materias primas:**

Oxitetraciclina clorhidrato
Cloruro de magnesio hexahidratado
Acido cítrico monohidratado o anhidro
Acido L- aspártico
Sodio formaldehído sulfoxilato
Monoetanolamina
Agua para inyección
Propilenglicol

La Monoetanolamina es fácilmente oxidable con el oxígeno del aire, por lo que los envases se deben mantener perfectamente cerrados. Es un líquido transparente de color amarillo muy claro, de existir cambios en la coloración o la presencia de precipitados no debe ser empleada en la preparación de la Oximicina. Una vez finalizado su uso los envases deben ser sellados con parafina. El agua para inyección empleada en la preparación debe ser recientemente destilada. No utilizar frascos abiertos de sodio formaldehido sulfóxido si estos no han sido recontrolados.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento) el agua para inyección declarada en el Registro Maestro, Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
- Cloruro de magnesio hexahidratado
- Acido cítrico monohidratado.
- Acido L- aspártico
- Sodio formaldehído sulfoxilato
- Detenga la agitación e incorpore aproximadamente la mitad del propilenglicol total
- Presione el interruptor del agitador y agite para homogeneizar.
- Incorpore la oxitetraciclina clorhidrato lentamente y poco a poco, agite hasta disolver.
- Lentamente incorpore la monoetanolamina, la solución se va aclarando, hasta tornarse transparente.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 39 de 57 |

- Detenga la agitación y enrase con propilenglicol hasta el volumen indicado en el Registro Maestro
- Agite hasta total homogenización, aproximadamente durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm
- Compruebe que el producto es una solución densa transparente de color pardo o amarillento y olor característico.

# Diagrama de flujo de la preparación de OXIMICINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta el agua para inyección al reactor.

Añada en este orden las siguientes materias primas manteniendo agitación constante: Cloruro de magnesio, Ácido cítrico monohidratado, Ácido L-aspártico, Sodio formaldehido sulfoxilato.

Añada la mitad del propilenglicol al reactor

Añada la Oxitetraciclina clorhidrato lentamente y luego la Monoetanolamina

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con propilenglicol (Enrase)

Agite y Homogenice por 20 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 40 de 57 |

## **PROGESTERONA**

## **Materias primas:**

Progesterona Aceite vegetal refinado de soya

Verifique que el reactor este limpio y exento de agua, para ello pase alcohol y después endulce con aceite, esta operación es válida para la bomba de trasiego y el tanque reservorio.

- En el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L y sistema de agitación y calentamiento enfriamiento) vierta las ¾ partes de la cantidad total del aceite vegetal declarada en el Registro Maestro.
- Abra la llave del vapor para que este circule a través de la camiseta del reactor y caliente el aceite hasta una temperatura de 50 °C aproximadamente.
- Presione el interruptor para la agitación e incorpore poco a poco la progesterona.
   Agite hasta total disolución.
- Cierre la llave del vapor y detenga la agitación. Verifique que se mantenga la temperatura establecida.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y añada el aceite vegetal hasta el enrase según el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) en un erlenmeyer con tapa previamente endulzado en la solución muestra y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (1- 2)  $\mu$ m.
- Compruebe que el producto es una solución viscosa, transparente de color amarillo claro.
- Limpie los equipos y el área según sus procedimientos. Los equipos en contacto con el producto límpielos con solución de Hidróxido de sodio 0.2 % y con solución de ácido fosfórico 0,03 %.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 41 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación de la PROGESTERONA.

Compruebe las pesadas.

Vierta las ¾ partes de la cantidad total de aceite vegetal al reactor.

Abra la llave de vapor. Suministre calor hasta 50 °C para calentar el aceite vegetal. Añada poco a poco la Progesterona. Agite y disuelva.

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, compruebe la total disolución de la materia prima, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con aceite vegetal (Enrase). Homogenice por 20 min

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (1-2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 42 de 57 |

#### **PIRANISAMINA**

#### **Materias Primas:**

Piranisamina Maleato Metilparabeno Propilparabeno Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello tome y envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor vierta aproximadamente ¼ partes del total del agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Abra la llave de vapor y suministre calor hasta que el agua para inyección alcance una temperatura entre 90 95 °C.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore el Metilparabeno y el Propilparabeno. Agite hasta total disolución. Espere a que la solución tome temperatura ambiente o con temperatura semejante al agua para inyección que sale por la tubería.
- Vierta al reactor o tanque aproximadamente las ¾ partes del agua para inyección del total del volumen a fabricar.
- Añada la Piranisamina maleato, agite para disolver.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 20 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque, empleando la bomba de trasiego, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 100 mL) en un beaker previamente endulzado con la solución de la muestra y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 43 de 57 |

- Filtre el producto hacia el tanque prellenador empleando un filtro Prensa con placas de celulosa. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora.
- Limpie los equipos y el área según sus procedimientos.

# Diagrama de flujo de la preparación de la PIRANISAMINA

Compruebe las pesadas.

Vierta las 1/4 del agua para inyección al reactor

Caliente de 90-95 °C para disolver el metilparabeno y propilparabeno. Agite hasta total disolución.

Cierre la llave de vapor. Deje enfriar la solución hasta temperatura ambiente.

Añada agua para inyección hasta las ¾ partes del volumen total a fabricar.

Añada la Piranisamina maleato. Agite y disuelva

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 20 min.

Recircule durante 10 min

Tome muestra 100 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 44 de 57 |

# **SOLUCIÓN BICARBONATADA 8 %**

## **Materias primas:**

Bicarbonato de sodio EDTA disódico Ácido láctico (ajuste pH) Agua para inyección

- Verifique la calidad del agua para inyección, en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro. Tenga en cuenta que la temperatura del agua no debe sobrepasar los 25 °C.
- Vierta las ¾ partes del agua para inyección del total declarado en el Registro Maestro en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento).
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
- EDTA disódico.
- Bicarbonato de sodio.
- Presione el interruptor del agitador y agite para homogeneizar.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Tome muestra para determinar el pH, el cual debe estar entre 7,0 y 8,5 si fuera necesario ajuste con ácido láctico, añadiéndolo poco a poco y con agitación.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Agite hasta total homogenización.
- Detenga la agitación y recircule el producto, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 75 mL) en un erlenmeyer con tapa previamente endulzado con la solución muestra y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65- 0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 45 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación de la SOLUCIÓN BICARBONATADA 8%.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor. La temperatura del agua para inyección no debe sobrepasar los 25 °C

Añada las materias primas en el siguiente orden manteniendo la agitación constante: EDTA, Bicarbonato de sodio.

Agite para homogenizar

Tome pH de la solución, el cual debe estar entre 7,0 y 8,5 sino ajuste con ácido láctico, añadiéndolo poco a poco y con agitación.

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice.

Recircule durante 10 min

Tome muestra 75 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45)  $\mu m$ .

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 46 de 57 |

#### **SULFADIMIDINA**

#### **Materias Primas:**

Sulfametazina o Sulfadimidina sódica
Urea
Alcohol bencílico
Propilenglicol
Metabisulfito de sodio
Agua para inyección
Hidróxido de sodio 50% (ajuste de pH, si fuera necesario)

La temperatura durante la preparación no debe exceder los 60 °C para disolver la Sulfadimidina sódica.

Velar que el burbujeo sea constante y además el balón de nitrógeno se debe instalar con manómetro y un filtro de vidrio aglomerado.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento) la mitad del agua para inyección declarada en el Registro Maestro, comience el burbujeo de nitrógeno manteniéndolo durante toda la preparación. Para ello se coloca una manguera que va desde el balón de nitrógeno hasta una varilla metálica, la cual es introducida dentro del reactor. Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore el metabisulfito de sodio, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución.
- Abra la llave del vapor y caliente hasta 60 <sup>0</sup>C manteniendo dicha temperatura. Divida la Sulfadimidina sódica en tres partes y adicione la primera lentamente. Agite y disuelva hasta total disolución.
- Adicione la segunda parte de Sulfadimidina sódica lentamente. Agite y disuelva hasta total disolución. Cierre la llave del vapor.
- Añada la última parte de Sulfadimidina sódica lentamente, agite hasta disolver.
- Incorpore las materias primas en el orden siguiente:
- Propilenglicol
- Alcohol bencílico
- Agite y disuelva durante 10 minutos
- Deje enfriar la solución hasta temperatura ambiente (25 30 °C)
- En un tanque auxiliar de acero inoxidable disolver la urea en 60 L de agua para inyección. Agite y disuelva.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 47 de 57 |

- Añada la urea ya disuelta al reactor cerciórese que la solución se encuentre a temperatura ambiente (25 – 30 °C). Agite y disuelva.
- Tome una muestra y determine pH el cual debe estar entre 10 y 11. De lo contrario ajuste con hidróxido de sodio 50 %.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Agite hasta total homogenización, aproximadamente durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 100 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm
- Compruebe que el producto es una solución transparente de color amarillo claro con olor característico a urea.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 48 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación de la SULFADIMIDINA.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta la mitad del agua para inyección al reactor. Comience el burbujeo de nitrógeno (preparación y llenado)

Incorpore el metabisulfito de sodio. Mantenga agitación constante hasta total disolución.

Divida la Sulfadimidina en tres partes. Caliente hasta 60 °C y añada poco a poco y lentamente la primera parte de Sulfadimidina. Agite hasta total disolución.

Adicione lentamente la segunda parte de la Sulfadimidina. Agite y disuelva. Cierre la llave de vapor. Añada la última parte de Sulfadimidina lentamente. Agite y disuelva.

Incorpore las materias primas en el orden siguiente: Propilenglicol y Alcohol bencílico. Agite y disuelva por 10 min.

Deje enfriar la solución a temperatura ambiente (25 - 30 °C)

En un tanque auxiliar disuelva la urea en 60 L de agua para inyección. Añada la urea disuelta, cerciórese que sea a temperatura ambiente. Agite y disuelva.

Determine pH (10-11). De lo contrario ajuste con Hidróxido de Sodio 50 %.

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min. Recircule el producto durante 10 min.

Tome muestra 100 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 49 de 57 |

#### **TIOSULFATO DE SODIO 25 %**

#### **Materias Primas:**

Tiosulfato de sodio Fosfato de sodio dibásico 7 H<sub>2</sub>O EDTA disódico Agua para inyección

- \*Fosfato de sodio dibásico anhidro
- \*Fosfato de sodio dibásico 2 H<sub>2</sub>O
- \*Fosfato de sodio dibásico 12 H<sub>2</sub>O

El agua para inyección empleada en la preparación debe ser recientemente destilada.

Vele que el burbujeo de N<sub>2</sub> se mantenga durante todo el proceso de preparación y llenado.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta las ¾ partes del agua para inyección del total declarado en el Registro Maestro en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento – enfriamiento). Hierva el agua para inyección durante 10 minutos, luego enfríe y burbujee nitrógeno.
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
  - Fosfato de sodio dibásico 7 H<sub>2</sub>O.
  - Tiosulfato de sodio.
  - EDTA disódico.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Agite hasta total homogenización.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
   Mantenga el burbujeo de nitrógeno durante toda la preparación y mientras el producto permanezca en el reactor.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 50 de 57 |

envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.

- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación del TIOSULFATO DE SODIO 25 %.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor. Hierva el agua para inyección10 min, enfríe y burbujee nitrógeno constantemente

Añada las materias primas en este orden manteniendo la agitación constante: Fosfato de sodio dibásico 7  $H_2O$ , Tiosulfato de sodio, EDTA. Agite y disuelva.

Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Agite para homogeneizar

Recircule durante 10 min

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65- 0,45) μm

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 51 de 57 |

## VITAMINA B<sub>1</sub>

# **Materias primas:**

Tiamina clorhidrato Glicerina Metilparabeno Propilparabeno EDTA disódico Propilenglicol Agua para inyección

La Tiamina clorhidrato se descompone fácilmente al ser expuesta al aire o la luz. También se afecta por el calor.

Vele que el burbujeo de N<sub>2</sub> se mantenga durante todo el proceso de preparación y llenado.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor de acero inoxidable vierta aproximadamente 300 litros de agua para inyección declarada en el Registro Maestro (si la preparación fue de 800 L). Comience el burbujeo de nitrógeno manteniéndolo durante toda la preparación.
- Abra la llave de vapor y suministre calor hasta que el agua para inyección alcance una temperatura entre 90 – 95 °C.
- Cierre la llave del vapor y presione el interruptor del agitador e incorpore el Metilparabeno y el Propilparabeno. Agite hasta total disolución. Espere a que la disolución tome temperatura ambiente
- Incorpore manteniendo la agitación constante las materias primas en el siguiente orden:
- Glicerina
- Propilenglicol
- Tiamina clorhidrato (la temperatura de la solución no puede exceder los 50°C).
- Agite hasta total disolución.
- Añada el EDTA disódico, agite para disolver.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor, devuelva la solución al reactor y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro (800 L).

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 52 de 57 |

- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro Sartorius, use cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45- 0,2) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora o muy ligeramente amarilla, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 53 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación de la VITAMINA B<sub>1</sub>.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta 300 litros del agua para inyección al reactor si la preparación es de 800 L. Mantenga el burbujeo de nitrógeno durante toda la preparación

Caliente el agua para inyección entre 90-95 °C. Incorpore Metilparabeno y Propilparabeno. Agite y disuelva

Añada las materias primas en el orden siguiente manteniendo la agitación constante: Glicerina, Propilenglicol, Tiamina clorhidrato (la temperatura no debe exceder los 50 °C)

Añada EDTA. Agite para disolver.

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración esterilizante (0,45- 0,2) μm.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | MPB             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 54 de 57 |

## VITAMINA B<sub>12</sub>

# **Materias primas:**

Cianocobalamina Alcohol bencílico Agua para inyección

La cianocobalamina en polvo anhidro es muy higroscópica, después de pesar la materia prima se debe cerrar herméticamente y mantenerla en condiciones en las cuales no absorba humedad, pues se descompone fácilmente.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- En el reactor o tanque de preparación de acero inoxidable vierta aproximadamente las ¾ partes del total de agua para inyección declarada en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador e incorpore la cianocobalamina. Agite hasta total disolución.
- Añada el alcohol bencílico, agite para disolver.
- Compruebe que toda la materia prima ha sido disuelta, tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Presione el interruptor del agitador y homogenice el producto durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor o tanque, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 50 mL) en un erlenmeyer con tapa previamente endulzado con la solución muestra y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45)  $\mu m$ . Si el producto no se esteriliza en autoclave emplee filtro Sartorius, cartucho filtrante esterilizante de porosidad (0,45-0,2)  $\mu m$ .

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 55 de 57 |

- Compruebe que el producto es una solución transparente de color rojo intenso, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

# Diagrama de flujo de la preparación de la VITAMINA B<sub>12</sub>.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta las ¾ partes del total del agua para inyección al reactor o tanque de preparación.

Incorpore la Cianocobalamina. Agite y disuelva.

Añada el Alcohol bencílico. Agite y disuelva.

Tome muestra del producto por la llave de salida del reactor o tanque, compruebe la total disolución de las materias primas, devuelva la solución al reactor o tanque y si quedan restos sin disolver, continúe agitando hasta total disolución.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase). Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min.

Tome muestra 50 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante  $(0.65 + 0.45) \mu m$  (si el producto se va a esterilizar en autoclave) o esterilizante  $(0.45 + 0.2) \mu m$ .

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Invectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 56 de 57 |

## **VITAMINA K**

#### **Materias Primas:**

Menadiona Sódica Bisulfito Sodio metabisulfito Propilenglicol Agua para Inyección

La Menadiona sódica bisulfito se descompone fácilmente por la luz. El preparador y su ayudante deben usar filtros ya que esta materia prima es muy irritante. Evitar el contacto con el producto por lo que se debe proteger la piel.

- Verifique la calidad del agua para inyección en cuanto a pH y conductividad, para ello envíe la muestra (250 mL) al Laboratorio de Control de la Calidad, anote los resultados en el Registro Maestro.
- Vierta en el reactor (de acero inoxidable con capacidad para 1000 L, sistema de agitación y calentamiento enfriamiento) la mitad del agua para inyección total.
- Presione el interruptor del agitador del reactor e incorpore las materias primas en el orden siguiente, manteniendo la agitación constante, hasta total disolución:
  - Propilenglicol.
  - Sodio metabisulfito.
  - Menadiona sódica bisulfito.
- Presione el interruptor del agitador y agite para homogeneizar.
- Verifique que toda la materia prima ha sido totalmente disuelta, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.
- Detenga la agitación y enrase con agua para inyección hasta el volumen indicado en el Registro Maestro.
- Agite hasta total homogenización durante 10 minutos.
- Detenga la agitación y recircule el producto hacia el reactor, durante 10 minutos.
- Tome muestra del producto (aproximadamente 75 mL) y envíela al Laboratorio de Control de la Calidad para que se realicen los análisis correspondientes al control de proceso. De no resultar satisfactorios, realice los ajustes necesarios y envíe nuevamente la muestra al laboratorio para su análisis hasta que el resultado sea satisfactorio.
- Filtre el producto hacia el tanque reservorio empleando un filtro prensa con placas de celulosa del tipo clarificante. De emplear el filtro Sartorius, use cartucho filtrante clarificante de porosidad (0,65-0,45) μm.
- Compruebe que el producto es una solución transparente e incolora, sin la presencia de partículas extrañas.
- Limpie los equipos y el área.

| LABIOFAM<br>Grupo Empresarial       | MANUAL                          | МРВ             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | MANUAL DE PREPARACIÓN DE        | Revisión:02     |
| Empresa de Productos<br>Inyectables | PARENTERALES DE PEQUEÑO VOLUMEN | Página 57 de 57 |

# Diagrama de flujo de la preparación de la VITAMINA K.

Compruebe las pesadas.

Verifique la calidad del agua para inyección (pH y conductividad)

Vierta la mitad del agua para inyección al reactor

Añada las materias primas en el siguiente orden manteniendo agitación constante: Propilenglicol, Sodio metabisulfito, Menadiona sódica bisulfito.

Agite hasta total homogenización

Verifique que todas las materias primas han sido totalmente disueltas, para ello tome muestra a la salida del reactor, de quedar restos sin disolver continúe agitando hasta que se logre disolver completamente.

Detenga agitación. Complete el volumen con agua para inyección (Enrase).

Homogenice por 10 min.

Recircule durante 10 min

Tome muestra 75 mL (Control de proceso Control Calidad)

Filtración clarificante (0,65-0,45) μm.