

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CURSO: Técnico em Informática Subsequente - 2º Ano

DISCIPLINA: Laboratório de Aplicações Web

PROFESSOR: Wendell Fioravante da Silva Diniz

Exercícios de Revisão

Qual a função das estruturas de interconexão em um computador?
Estabelece a comunicação e troca de dados entre os diferentes dispositivos de um sistema computacional.

Quais as direções em que os dados trafegam nas estruturas de interconexão?
Processador => Memória, Memória => Processador, Dispositivos E/S => Processador, Processador => Dispositivos E/S. Também é possível comunicação Dispositivos E/S
 ⇔ Memória, através de canais de DMA (Acesso direto à memória)

 Quais as características gerais dos barramentos?
Estrutura de interconexão geralmente compartilhada, onde vários dispositivos se ligam através de linhas de comunicação. O acesso ao barramento é controlado por

um sistema conhecido como arbitração

4. Qual é e quais os tipos de mecanismos de controle de acesso aos barramentos?

O controle de acesso ou arbitração pode ser de dois tipos:

Centralizado: quando um dispositivo dedicado conhecido como árbitro concentra o controle ao acesso

Distribuído: não existe um árbitro central, os próprios dispositivos do barramento revezam-se na tarefa de arbitrar o barramento

5. O que significa largura do barramento?

Largura do barramento refere-se ao número de vias elétricas que o barramento oferece para comunicação dos dispositivos

6. Um sistema computacional foi construído com um barramento de endereço de 16 bits. Qual a quantidade máxima de memória que este sistema é capaz de endereçar?

A quantidade máxima de memória endereçável é 216 = 65536 endereços

7. Como são classificados os barramentos quanto ao tipo de informação que carregam e quais suas funções?

Barramento de dados: carrega os dados para serem processados e os resultados para serem armazenados em memória

Barramento de endereço: especifica as posições na memória onde determinada informação deve ser recuperada ou armazenada

Barramento de controle: transmite os sinais de controle que sincronizam o funcionamento dos dispositivos

8. O que significa hierarquia de barramentos?

Para lidar com o problema de gargalo das informações, os diversos dispositivos de um sistema computacional foram organizados em ordem de prioridade, segundo sua necessidade de uso pelo processador. Assim, a memória ocupa os barramentos

mais rápidos, seguido pelos dispositivos de E/S de alta velocidade, e por último, os dispositivos mais lentos.

9. O que são barramentos dedicados e multiplexados?

Um barramento dedicado é como uma linha direta entre o processador e um determinado dispositivo, sendo usado exclusivamente por este. Um barramento multiplexado tem suas linhas de comunicação compartilhadas entre diversos dispositivos.

10. Um sistema computacional contém um barramento com as seguintes características: 64 bits de largura, 66 MHz de frequência e duas operações por ciclo de clock. Qual a velocidade máxima teórica deste barramento?

64 bits x 66 MHz x 2 operações por clock / 8 = 1056 MB/s ou 1,056 GB/s

11. Quais as características do barramento PCI?

O barramento PCI é um barramento multiplexado, síncrono, com arbitração centralizada síncrona

12. Quais são os pinos obrigatórios do Barramento PCI?

Os pinos obrigatórios do barramento PCI são: pinos do sistema, pinos de endereços e de dados, pinos de controle da interface, pinos de arbitração e pinos de erros.

13. Como é feita a arbitração do acesso ao barramento PCI?

A arbitração do barramento PCI é feita de forma centralizada. Cada dispositivo tem uma linha de requisição (REQ) e de concessão (GRT) ligadas diretamente ao árbitro. Um dispositivo que deseja acessar o barramento deve enviar um sinal de REQ. O árbitro recebe este sinal e organiza a fila. A especificação não determina um algoritmo específico para controle da fila, cada fabricante é livre para escolher seu próprio algoritmo. Quando a vez de um dispositivo chega, o árbitro envia um sinal de GRT. O dispositivo que recebeu o GRT toma o controle da transação e deve avisar quando terminar de usar o barramento, assim iniciando um novo ciclo de arbitragem.

14. Como se classificam as memórias quanto ao método de acesso e quais as características de cada um?


Acesso sequencial: a memória é separada em unidades organizadas de forma sequencial. Um mecanismo de escrita/leitura é compartilhado entre as unidades, dessa forma o acesso a estas é feito sempre na mesma ordem, o que faz com que o tempo de acesso seja variável, dependendo da posição atual do mecanismo de E/L e da unidade a ser acessada.

Acesso direto: também compartilha um único mecanismo de E/L, porém o acesso é feito em dois níveis, o primeiro acessado diretamente, seguido de uma busca sequencial

Acesso aleatório: cada unidade de memória possui seu próprio mecanismo de E/L, o que faz com que possam ser acessados em qualquer ordem e em tempo constante Acesso associativo: este método usa uma chave de busca que é paralelamente comparada com o conteúdo das unidades de memória. É o mecanismo que oferece a maior velocidade e a maior complexidade, sendo usada principalmente nos caches.

15. Como está organizada a hierarquia da memória em um sistema computacional?

As memórias mais rápidas e mais caras ficam mais próximas do processador e existem em menor quantidade, enquanto as mais lentas e baratas ficam mais distantes e estão disponíveis em maiores quantidades.



16. O que significa volatilidade da memória?

É a característica que certos tipos de memória tem de perder seus dados quando deixam de receber alimentação elétrica, como ocorre com os caches e a memória RAM.

17. Qual a função da memória cache?

As memórias cache foram introduzidas para acelerar o acesso à memória pelo processador, uma vez que este e a memória principal passaram a trabalhar em velocidades muito diferentes. Os dados e instruções mais prováveis de serem utilizados são colocados para acesso no cache, sendo realimentados pela memória principal, mais lenta, à medida em que são usados.

18. Qual barramento foi criado exclusivamente para conexão de placas de vídeo 3D? Em que ano surgiram as primeiras placas com suporte a este barramento?

Foi o barramento AGP (Accelerated Graphics Port), que foi oferecido pela primeira vez em agosto/1997

19. Qual foi o motivador para a criação do barramento USB?

O barramento USB surgiu como proposta para oferecer uma interface para conexão de dispositivos como impressoras, scanners e discos externos que fosse fácil de usar e livre de configuração. As opções anteriores exigiam que se abrisse o computador, instalasse uma placa de controle, geralmente com a configuração feita

através de jumpers, o que tornava esta tarefa difícil para usuários sem alto nível de conhecimento técnico.

20. Quais os tipos de pacotes usados pelo barramento USB e quais suas funções?

O barramento USB troca três tipos de pacotes:

Token packets: inicia a comunicação, informando o tipo de dados que serão transferidos e o endereço dos dispositivos envolvidos na transação

Data packets: são os pacotes de dados úteis

Handshake packets: é um pacote de controle e detecção/correção de erros

21. Quais as diferença entre os barramentos PCI e PCI-Express?

A principal diferença é que o PCI é um barramento paralelo, enquanto o PCI-E é um barramento serial.

22. Um barramento do tipo paralelo é sempre mais rápido que um barramento serial. Esta afirmação é verdadeira? Justifique.

A afirmação é falsa. Apesar de um barramento serial usar uma linha de comunicação e enviar os dados bit a bit, enquanto o paralelo envia vários bits de uma vez, o paralelo não consegue atingir velocidades de operação muito rápidas, devido a problemas como interferência elétrica e atrasos causados pela diferença do tamanho entre as trilhas.

23. Quais as características do barramento ISA?

É um barramento síncrono, sem arbitração (utiliza o sistema de interrupções), com 8 ou 16 bits de largura.

24. Como é feito o controle do acesso ao barramento ISA?

Quando o barramento ISA surgiu, existiam poucos dispositivos, desta forma, o controle de acesso era feito através do controlador de interrupções do PC.