

# Lab. Manutenção e Montagem de Computadores Estruturas de Interconexão

Prof. Dr. Wendell Fioravante da Silva Diniz

3º Ano - Informática Integrado

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Unidade Varginha

## Recapitulando...

- Um computador é constituído basicamente por:
  - Um processador
  - Memória
  - Dispositivos de E/S
- A função de um computador pode ser entendida como a troca e o processamento de dados
- A nível funcional, consiste na comunicação de sinais elétricos entre diversos dispositivos




### Estrutura de interconexão

- Para levar os sinais elétricos aos diferentes dispositivos, é necessário um meio de comunicação entre eles
- Podemos resumir o funcionamento do computador em quatro etapas:
  - Buscar uma instrução na memória
  - Decodificar a instrução para gerar os sinais de controle
  - Buscar os dados necessários à execução da instrução
  - Executar a instrução e armazenar o resultado
- As etapas são realizadas ciclicamente, de forma contínua, até o fim do programa (Fetch - Decode - Load - Execute)



### Estruturas de interconexão

- Sumarizando, cada componente deverá realizar trocas de sinais, no ciclo apropriado de processamento da instrução
- O sistema de interconexão é o elemento que liga os componentes e transporta os dados e sinais de controle enre eles





### Estruturas de interconexão

- O sistema de interconexão de um computador deve possibilitar troca de dados em quatro direções:
  - Comunicação Memória -> processador
    - Processador lê instruções ou dados da memória
  - Comunicação Processador -> memória
    - O processador escreve o resultado de uma execução de instrução na memória
  - Comunicação E/S -> processador
    - O processador lê dados de um dispositivo de entrada
  - Comunicação processador -> E/S
    - O processador escreve um resultado em um dispositivo de saída
- Acesso direto à memória (DMA): adiciona mais duas vias de dados, possibilitando comunicação direta entre um dispositivo E/S e a memória

### Barramentos

- Entre os meios de interconexão, destaca-se o uso dos **barramentos** 
  - Meio de comunicação compartilhado, ou seja, os dispositivos compartilham um mesmo canal de comunicação
- Como vários dispositivos disputam o acesso ao canal, é necessário um sistema de controle, para evitar colisões
  - Apenas um dispositivo pode usar o barramento para enviar dados por vez



### Barramentos

- Arbitragem de barramentos: é um mecanismo de controle onde um dispositivo chamado árbitro, decide que dispositivo pode escrever no barramento em um determinado momento
  - Arbitragem centralizada: um único dispositivo controla todo o acesso ao barramento
  - Arbitragem distribuída: qualquer dispositivo pode reivindicar o barramento e a lógica de controle está presente em todos os dispositívos



## Linhas de comunicação

- Um barramento é formado por várias trilhas de dados, chamadas linhas de comunicação, que ligam os dispositivos
- Quanto maior o número de linhas, maior a velocidade de transmissão dos dados
  - Cada linha transmite uma posição da linguagem binária (bit)
  - A cada ciclo, pode assumir o valor 1 ou 0



## Linhas de comunicação

- Largura de barramento
  - Quanto maior o número de linhas, maior o desempenho do sistema
  - Quanto mais "largo" for o barramento, maior o número de bits transferidos por ciclo
- Largura do barramento de endereços
  - Quanto maior, maior a capacidade de memória do sistema
    - **Ex:** 32 bits =  $2^{32}$  = 4.294.967.296 ~= 4GB
    - **EX:** 64 bits =  $2^{64}$  = 1,84 .  $10^{19}$  ~= 16 EB



### Divisão funcional

- Barramento de dados
- Barramento de endereço
- Barramento de controle



### Barramento de dados

- Usado para a transferência de dados entre a memória, processador e dispositivos de E/S
- Cada trilha transmite 1 bit por vez
- Um barramento é constituído por várias trilhas
- Os mais comuns tem 8, 16, 32, 64 ou ainda 128 bits



## Barramento de endereço

- Carrega o endereço de uma posição de memória ou registrador onde a próxima operação de leitura ou escrita deve acontecer
- Identifica a origem e o destino dos dados no barramento de dados
- Larguras comuns 8, 16, 32 e 64 bits




### Barramento de controle

- São sinais que controlam o acionamento dos diferentes dispositivos. Ex. sinal de leitura ou escrita em memória, sinal de interrupção
- Também controla o acesso ao barramento de dados
- Enquanto um dispositivo usa o barramento, outros devem aguardar
- Um sinal de controle avisa quando o barramento está livre



### Estrutura física do barramento

 Fisicamente, os barramentos são constituído de linhas condutoras (trilhas de cobre)






## Hierarquia de barramentos

- Como o barramento é compartilhado, há uma queda no desempenho se muitos dispositivos estiverem conectados
- O barramento torna-se um gargalo, aumentando o tempo de espera entre operações
- Para melhorar o problema do gargalo, foi definida uma hierarquia de barramentos:
  - Barramento de sistema
    - atende à memória principal
  - Barramento de alta velocidade
    - usada pela placa de vídeo, principalmente
  - Barramento de expansão (baixa velocidade)
    - rede, som



## Hierarquia de barramentos





## Parâmetros de classificação de barramentos

- Quanto ao tipo
  - Dedicado
  - Multiplexado
- Quanto ao método de arbitragem
  - Centralizado
  - Distribuído

- Quanto à sincronização
  - Síncrono
  - Assincrono
- Quanto ao tipo de transferência de dados
  - Leitura
  - Escrita
  - Ler-modificar-escrever
  - Leitura após escrita
  - o Bloco



## Tipos de barramento

#### Dedicado

- Função fixa, liga um par de dispositivos de forma exclusiva
  - Vantagem: altas taxas de transferência, não suscetível a colisões
  - Desvantagem: aumento do tamanho e custo do sistema
  - Exemplo: barramento de cache do processador

#### Multiplexado


- Os caminhos são compartilhados por vários dispositivos em tempos definidos
  - Vantagem: economia de espaço e custo
  - Desvantagem: módulos com circuitos mais complexos



## Métodos de arbitragem

#### Centralizado

 Um árbitro (módulo separado do processador) é responsável por alocar o tempo de utilização do barramento para cada dispositivo






## Métodos de arbitragem

#### Distribuído

 Não existe controle central. Cada módulo contém uma lógica de acesso e os módulos agem de forma conjunta para decidir quem usa o barramento





## Sincronização

#### Síncrono

- As operações são determinadas por um sinal de relógio
- Cada operação de transmissão de um 0 ou 1 é chamado de ciclo de barramento
- Os dispositivos escrevem ou lêem dados durante os ciclos

#### Assíncrono

- Um evento de barramento depende de outro evento anterior
- Os dispositivos devem notificar o início e o fim de suas operações
- Usado em barramentos dedicados



## Capacidade do barramento

- A velocidade de trabalho de um barramento é chamada de taxa de transferência
- Para saber a taxa de transferência máxima teórica de um barramento, usa-se o seguinte cálculo:
  - Tx (MB/s) = largura do barramento (b) x frequência do clock (Hz) x capacidade de transmissão por clock / 8
  - Ex: barramento PCI 1.1
    - $\blacksquare$  Tx = 32bits x 33 MHz x 1 / 8 = 132 MB/s



### Barramento PCI

- Peripheral Component Interconnect
  - Desenvolvido pela Intel em 1990
  - Tornou-se o padrão de fato para interconexão de periféricos, substituindo o antigo ISA
  - Em sua última atualização, tem largura de 64bits e pode atingir 528MB/s (5224Gbps)
  - Sucesso deu-se pelo baixo custo, simplicidade e boa velocidade
  - Usado principalmente para placas de vídeo, som, rede, etc...





### Barramento DDR

#### Double Data Rate

- Criado nos anos 2000 para permitir memórias mais rápidas
- Permite a transferência de dois dados por ciclo

#### DDR2

- o Criada em 2003
- Transfere quatro dados por ciclo

#### DDR3

- o Criada em 2007
- Transfere oito dados por ciclo

#### DDR4

- o Introduzidas em 2014
- Transfere dezesseis dados por ciclo





### Barramento AGP

- Accelerated Graphics Port
  - Circa 1997
  - o AGP x1
    - Largura de 32 bits
    - Frequencia de 66 MHz
    - Tx de 266MB
  - Modos x1, x2, x4, x8
    - Determina quantos bits transmitidos por ciclo
  - Usado para placas de vídeo





## Barramento PCI-Express

- Avanço do barramento PCI
- Introduzido em 2004
- Usa caminho de dados bidirecional
- Modos x1, x2,x4, x16, x32
  - o Indica a quantidade de linhas
- Largura de 32 ou 64 bits
- Frequência de 2.5GHz (PCI-e 1.0) até
   8.0GHz (PCI-e 3.0)






### Barramento USB


#### Universal Serial Bus

- Introduzido em 1996
- Tornou-se padrão para periféricos externos
- Hot PnP (Hot Plug n Play) não é necessário configurações especiais
- o Tx de 600MB (3.0)
- É um barramento serial, ou seja, uma única linha de transmissão transmite os dados bit a bit





## Exemplo de barramento em um PC





### Leitura recomendada

- Hardware Curso completo Gabriel
   Torres: Capítulo 10
- Guia definitivo do hardware: www.hardware.com.br

