

Lab. Manutenção e Montagem de Computadores Arquitetura e Interrupções

Prof. Dr. Wendell Fioravante da Silva Diniz 3º Ano - Informática Integrado Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Unidade Varginha

O que significa Arquitetura de Computadores?

A arquitetura de computadores se refere ao comportamento de um sistema computacional visível para o programador, ou seja, aos aspectos relacionados com a execução lógica de um programa. A organização de computadores se refere às unidades estruturais e seus relacionamentos lógicos e eletrônicos (STALLINGS, 2010)



Computadores analógicos x computadores digitais

Analógicos:

 Utiliza de eventos elétricos, mecânicos ou hidráulicos para resolver problemas do homem. Ou seja, representam o comportamento de um sistema real utilizando-se para isso de grandezas físicas

Digitais:

 Resolvem problemas realizando operações diretamente com números, realizando as operações dígito a dígito









- São sistemas usados para representação de valores
- O sistema mais usado é o sistema de notação posicional
 - Os algarismos componentes de um número assumem valores diferentes, dependendo de sua posição relativa nele. O valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo
- Sistemas somativos simples
 - Algarismos representam valores específicos. A soma dos algarismos dá o valor total do número representado. Ex. Números romanos



Sistema decimal - base 10



Sistema binário - base 2



Generalizando...

$$N = d_{n-1} \times b^{n-1} + d_{n-2} \times b^{n-2} + \dots + d_0 \times b^0 + d_{-1} \times b^{-1} + \dots + d_{-m} \times b^{-m}$$

n = quantidade de dígitos inteirosm = quantidade de dígitos fracionários



Conversão decimal-binário

- Método das divisões sucessivas
 - Dividir o número decimal por 2
 - Dividir o quociente resultante por 2
 - Repetir até não ser mais possível dividir (quociente 0)
 - Os restos das divisões na ordem inversa são os dígitos do valor em binário



Conversão decimal-binário

Exemplo:

```
• 273<sub>10</sub> = 100010001<sub>2</sub>
             273 | 2
                1 136 | 2
                      0 68 | 2
                                34 | 2
                                 0 17 | 2
                                       1 8 | 2
                                                  2 | 2
```



Octal e hexadecimal

- Simplificam a representação binária
- Exemplo: 273 = 0001 0001 0001,
- Para converter para octal, agrupe os dígitos binários de três em três, da direita para a esquerda
- O resultado de cada grupo será o dígito correspondente

$$0001 \ 0001 \ 0001_2 = 421_8$$

Algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7



Octal e hexadecimal

- Exemplo: 273 = 0001 0001 0001₂
- Para converter para hexadecimal, agrupe os dígitos binários de quatro em quatro, da direita para a esquerda
- O resultado de cada grupo será o dígito correspondente

$$0001 \ 0001 \ 0001_2 = 111_{16}$$

Algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F



Tabela de conversão de bases


| Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
|---------|---------|-------|-------------|
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |

Tabela de conversão de bases

| Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
|---------|---------|-------|-------------|
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | А |
| 11 | 1011 | 13 | В |
| 12 | 1100 | 14 | С |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

Elementos de um sistema computacional

- Um sistema computacional é formado pela união de hardware e software
- O hardware compreende todas as partes físicas do computador






Arquitetura Von Neumann

- Criada pelo matemático húngaro John Von Neumann
- Definiu os elementos chave dos sistemas computacionais
 - a. uma memória física (para armazenar programas e dados representados por 0s e 1s)
 - b. uma Unidade Aritmética e Lógica (ULA), cuja função é executar operações indicadas pelas instruções de um programa. Seu trabalho é apoiado por diversos registradores (ex.: acumulador)
 - uma Unidade de Controle (UC), cuja função é buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada (que também se encontram na memória)
 - d. equipamento de entrada e saída



Arquitetura Von Neumann






Arquitetura Harvard

- Proposta para resolver problemas de desempenho da Arquitetura Von Neumann
- Distingue-se por ter espaços de memória diferentes para instruções e dados
- Permite carregar a próxima instrução enquanto a atual é executada (Pipelining)
- Utilizada em sistemas para usos específicos (microcontroladores)



Arquitetura Harvard





RISC e CISC

- RISC Reduced Instruction Set Computer: usa um conjunto reduzido de instruções simples, que possuem aproximadamente o mesmo tempo de execução. São executadas diretamente pelo hardware (MIPS, ARM, PowerPC)
- CISC Complex Instruction Set Computer: usa um conjunto extenso de instruções especializadas. Conjuntos comuns de instruções são pré-gravadas no processador (microcódigo). Instruções podem demorar vários ciclos para serem processadas (x86)




Barramentos

- São os caminhos que os dados seguem
- São como fios que ligam as diversas partes do sistema entre si



Barramentos





Barramentos





Arquiteturas híbridas

- Processadores modernos combinam conceitos das duas arquiteturas
- Harvard modificada: memória compartilhada, porém com caminhos diferentes para instruções e dados
- CISC híbrido: traduz instruções CISC em um conjunto de operações RISC



Sinal de clock (relógio)

- As operações do computador são sincronizadas através de um sinal periódico gerado pelo processador
- Medido em Hertz (Hz)
- Processadores modernos na casa dos 3.0+ GHz (Gigahertz)
- 1 GHz equivale a um bilhão de ciclos por segundo
- Uma instrução RISC típica, leva 4 ciclos para ser executada



Interrupções

- Processo em que um periférico, de entrada ou saída, avisa que precisa ser atendido
- No PC, são conhecidas por IRQ (Interrupt ReQuest line)
- Quando uma interrupção é emitida, uma rotina específica é executada (ISR, Interrupt Service Routine)
- Um circuito dedicado, o Controlador de Interrupções, gerencia as interrupções de hardware
- No PC, os primeiros endereços da memória são dedicados às interrupções (00 à FF)
- São oferecidas 256 interrupções, das quais 16 são interrupções de hardware




- No XT existiam 8 endereços de interrupções
 - 0 Sinal de clock da placa mãe
 - 1 Teclado
 - o 2 Livre
 - o 3 COM 2
 - 4 COM 1
 - 5 Disco Rígido
 - 6 Drive de disquetes
 - 7 Porta paralela



- A partir do 286, um novo controlador de interrupções foi adicionado
- O segundo controlador é ligado "em cascata" com o primeiro, aproveitando a IRQ 2 que era livre
- O total passou a ser de 16 interrupções de hardware







- IRQ 0 Sinal de clock da placa mãe (fixo)
- IRQ 1 Teclado (fixo)
- IRQ 2 Cascateador de IRQs (fixo)
- IRQ 3 Porta serial 2
- IRQ 4 Porta serial 1
- IRQ 5 Livre
- IRQ 6 Drive de disquetes
- IRQ 7 Porta paralela (impressora)

- IRQ 8 Relógio do CMOS (fixo)
- IRQ 9 Placa de vídeo
- IRQ 10 Livre
- IRQ 11 Controlador USB
- IRQ 12 Porta PS/2
- IRQ 13 Coprocessador aritmético
- IRQ 14 IDE Primária
- IRQ 15 IDE Secundária



Prioridade de interrupções

- Quando periféricos emitem interrupções ao mesmo tempo, o processador deve decidir qual atender primeiro
- As interrupções tem prioridades de atendimento
- No XT, elas seguem a ordem dos endereços



Prioridade de interrupções


- 0 Sinal de clock da placa mãe
- 1 Teclado
- 2 Livre
- 3 COM 2
- 4 COM 1
- 5 Disco Rígido
- 6 Drive de disquetes
- 7 Porta paralela

O que acontece no x86?



Prioridade de interrupções

 Como o segundo controlador é ligado na IRQ 2 do primeiro, as interrupções de 8 a 15 tem prioridade maior que as de 3 a 7






Compartilhamento de interrupções

- Mesmo com 16 interrupções, ainda acontecem problemas de conflitos de IRQ, quando dois periféricos usam o mesmo canal
- Com o lançamento de novos tipos de barramentos (PCI, USB, SCSI), tornou-se possível o compartilhamento de IRQs
- O barramento gerencia os pedidos e os transmite ao processador.
 Recebendo o retorno, o barramento o encaminha para o periférico correto
- Também é possível desabilitar IRQs não usadas no SETUP do sistema



Compartilhamento de interrupções





Interrupções por software

- Em razão de sua versatilidade e das vantagens que trazem à programação, o conceito de interrupção foi expandido
- Atualmente, um vetor de 256 endereços pode ser usado para gerar interrupções. As 16 primeiras posições são reservadas para as interrupções de hardware
- Uma interrupção de software pode ser gerada por:
 - Um dispositivo de hardware
 - Pelo próprio processador
 - Por uma instrução (traps)



Trabalho

 Escrever um relatório sobre as diferenças entre as arquiteturas Von Neumann e Harvard e as vantagens e desvantagens de cada uma

