

常见红外遥控器编码与格式

红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器 提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部 分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路 组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。 通常为了使信号能更好的被传输发送端将基带二进制信号调制为脉冲串信号, 通过红外发射管发射。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM) 和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。



在同一个遥控电路中通常要使用实现不同的遥控功能或区分不同的机器类型,这样就要 求信号按一定的编码传送,编码则会由编码芯片或电路完成。对应于编码芯片通常会有相配 对的解码芯片或包含解码模块的应用芯片。在实际的产品设计或业余电子制作中,编码芯片 并一定能完成我们要求的功能,这时我们就需要了解所使用的编码芯片到底是如何编码的。 只有知道编码方式,我们才可以使用单片机或数字电路去定制解码方案。

● 常用红外一体化接收头引脚示意





● 常用红外编码芯片 uPD6121, uPD6122, PT2222, SC6121, HS6222, HS6221

下面以 uPD6121 为例,分析红外编码信号:


载波波形

使用 455KHz 晶体,经内部分频电路,信号被调制在 37.91KHz,占空比为 3 分之 1。

调制频率(晶振使用 455KHz 时)


fCAR = 1/Tc = fOSC/12 ≈ 38KHz (fOSC 是晶振频率)

占空比 = T1/Tc = 1/3




数据格式.

数据格式包括了引导码、用户码、数据码和数据码反码,编码总占 32 位。数据 反码是 数据码反相后的编码,编码时可用于对数据的纠错。注意:第二段的用户码也可以在遥控应 用电路中被设置成第一段用户码的反码。




使用 455KHz 晶振时各代码所占的时间



位定义


用户码或数据码中的每一个位可以是位'1',也可以是位'0'。区分'0'和'1'是利 用脉冲的时间间隔来区分,这种编码方式称为脉冲位置调制方式,英文简写 PPM。




按键输出波形

uPD6121G 按键输出有二种方式:一种是每次按键都输出完整的一帧数据;另一种是按 下相同的按键后每发送完整的一帧数据后,再发送重复码,再到按键被松开。

重复码



单一按键波形



Tf = 108ms 455KHz晶振

连续按键波形

