模式管理接口

珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD

版权所有, 未经许可, 禁止外传



目录

1.	模式管理说明	1
2.	接口简介	1
3.	接口简介模式切换表	1
4.	按键映射	2
	模式消息的发接口	2
	key 消息发送	2
	· key 消息响应	3
	- 消息扩展	3
6.	key 消息响应	4
	void app_task_switch_prev()	
	void app_task_switch_next()	
	int app task switch to(u8 app task)	4
	int app_task_switch_to(u8 app_task) int app_task_switch_back()	5
	u8 app_task_exitting()//	
	u8 app_get_curr_task()	
	uß ann check curr task(uß ann)	5
7.	增加模式说明	5

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

1. 模式管理说明

模式管理接口为应用层app模式提供切换、查询等操作,保证各个应用情景有序切换及响应。

2. 接口简介

```
//切换到前一个有效模式
void app_task_switch_prev();
//切换到下一个有效模式
void app_task_switch_next();
//返回到之前的模式
int app_task_switch_back();
//切换到指定模式
int app_task_switch_to(u8 app_task);
//获取当前模式 id
u8 app_get_curr_task();
//通过 id 检查是否是当前模式
u8 app_check_curr_task(u8 app);
//模式切换退出检测
u8 app_task_exitting();
```

3. 模式切换表

///模式配置表,这里可以配置切换模式的顺序,方案根据需求定义

```
///模式配置表,这里可以配置切换模式的顺序,方案根据需求定义
 7 static const u8 app_task_list[] = {
8 #if TCFG_APP_BT_EN
        APP_BT_TASK,
10 #endif
11 #if TCFG_APP_MUSIC_EN
12
        APP_MUSIC_TASK,
13 #endif
14 #if TCFG_APP_FM_EN
15 APP_FM_TASK,
        APP_FM_TASK,
16 #endif
17 #if TCFG_APP_RECORD_EN
18
        APP_RECORD_TASK,
19 #endif
20 #if TCFG_APP_LINEIN_EN
        APP_LINEIN_TASK,
   #if TCFG_APP_RTC_EN
        APP_RTC_TASK,
25 #endif
26 #if TCFG_APP_PC_EN
        APP_PC_TASK,
   #endif
   #if TCFG_APP_SPDIF_EN
APP_SPDIF_TASK,
29
31
32
   #endif
```

版权所有,侵权必究 1

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

4. 按键映射

按键驱动检测到按键之后, 会在 notify 按键事件之前对按键进行映射,映射处理如下(根据不同的按键类型进行映射):

```
int key_event_remap(struct sys_event *e)
47
48
49
55
55
55
56
56
66
66
67
77
77
77
77
77
        struct key_event *key = &e->u.key;
        int msg = -1;
        switch (key->type) {
        case KEY_DRIVER_TYPE_IO:
            msg = iokey_event_to_msg(app_curr_task, key);
        case KEY_DRIVER_TYPE_AD:
case KEY_DRIVER_TYPE_RTCVDD_AD:
    msg = adkey_event_to_msg(app_curr_task, key);
        case KEY_DRIVER_TYPE_IR:
            msg = irkey_event_to_msg(app_curr_task, key);
        case KEY_DRIVER_TYPE_TOUCH:
            msg = touch_key_event_to_msg(app_curr_task, key);
        case KEY_DRIVER_TYPE_RDEC:
            msg = rdec_key_event_to_msg(app_curr_task, key);
        case KEY_DRIVER_TYPE_SOFTKEY:
            msg = key->event;
            break:
        default:
            break;
        e->u.key.event = msg;
        e->u.key.value = 0;//
        return TRUE;//notify数据
```

5. 模式消息收发接口

```
//app 自定义消息发送接口
int app_task_put_usr_msg(int msg, int arg_num, ...);
//app 消息获取接口(block 参数为 0 表示内部 pend, 1 直接返回)
void app_task_get_msg(int *msg, int msg_size, int block);
//app 按键消息发送接口
int app_task_put_key_msg(int msg, int value);
```

应用流程消息发送接口 **app_task_put_key_msg**,消息枚举在 key_event_deal.h 中定义,在各自模式的按键事件中响应(**SYS_KEY_EVENT**),如:

key 消息发送

app_task_put_key_msg(KEY_MUSIC_PLAYER_START, 0);

版权所有,侵权必究 2

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

key 消息响应

消息扩展

在没有特殊需求情况下,不建议使用 app_task_put_usr_msg,针对需要传送多参数才使用,消息枚举在 app_task.h 中定义如下:

自定义消息获取处理,在所在模式中的消息获取中增加 case 进行响应即可:

```
while (1) {
    app_task_get_msg(msg, ARRAY_SIZE(msg), 1);
    switch (msg[0]) {
    case APP_MSG_SYS_EVENT:
        if (music_sys_event_handler((struct sys_event *)(&msg[1])) == false) {
            app_default_event_deal((struct sys_event *)(&msg[1]));
        }
        break;
    default:
        break;
}
if (app_task_exitting()) {
    music_task_close();
    return;
}
```

版权所有,侵权必究

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

6.详细接口注释

//*		*
@param @return @note */	切换到上一个模式	-*/
	task_switch_prev()	*
/**@brief @param @return @note */	切换到下一个模式	
void app_	task_switch_next()	
/**@brief	切换到指定模式 app_task:指定模式	
/ /		_*/
int app_ta	sk_switch_to(u8 app_task)	
/**@brief @param @return @note */	跳回到原来的模式	
/*		-*/

版权所有,侵权必究 4

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

int app_task_switch_back()

//*		*/
/**@brief	模式切换退出检测	
@param		
@return	1:响应退出模式, 0:不响应	
@note		
*/		
/*		*/
u8 app_tas	sk_exitting()//	
//*		*/
/**@brief	获取当前模式	
@param		
@return	当前模式 id	
@note		
*/		
/*		*/
u8 app_ge	t_curr_task()	
//*		*
/**@brief	通过指定 id 检查是否是当前模式	
@param		
@return	true:是当前模式,false:不是当前模式	
@note		
*/		
/*		*/

u8 app_check_curr_task(u8 app)

7. 增加模式说明

(1) 在 app_task.h 中增加模式 id (以 music 为例)

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

版权所有,侵权必究 5

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

```
10
        APP_POWERON_TASK
                              = 1,
11
        APP_POWEROFF_TASK = 2,
12
        APP_BT_TASK
13
14
        APP_FM_TASK
                              = 5,
15
        APP_RECORD_TASK
                                6,
            _LINEIN_TASK
16
17
            _RTC_TASK
_PC_TASK
18
        APP_SPDIF_TASK
APP_IDLE_TASK
19
                                10,
20
                              П
                                11,
        APP_TASK_MAX_INDEX,
21
22
```

(2) 将新加的模式 id 加入到 app task switch.c 中模式配置表 app task list

```
6 ///模式配置表,这里可以配置切换模式的顺序,方案根据需求定义
 7 static const u8 app_task_list[] = {
8 #if TCFG_APP_BT_EN
       APP_BT_TASK,
10 #endif
11 #if TCFG_APP_MUSIC_EN
12
13 #endif
14 #if TCFG_APP_FM_EN
15
       APP_FM_TASK,
16 #endif
17 #if TCFG APP RECORD EN
18
       APP_RECORD_TASK,
19 #endif
20 #if TCFG_APP_LINEIN_EN
       APP_LINEIN_TASK,
21
22 #endif
23 #if TCFG APP RTC EN
24
       APP_RTC_TASK,
25 #endif
26 #if TCFG_APP_PC_EN
27
       APP_PC_TASK,
28 #endif
29 #if TCFG APP SPDIF EN
30
       APP_SPDIF_TASK,
31 #endif
32 };
```

- (3) 参考 task key.c 中参考添加模式按键转换表 (ad、io、ir 等)
- (4) 在 task manager 中添加对应的模式目录(及对应的头文件目录)
- (5) 实现模式相关接口(参考已有模式,以下以 music 为例进行说明)
 - ① 实现以下基础必要接口:

```
void app_music_task()
int music_app_check(void)
static int music_sys_event_handler(struct sys_event *event)
static int music key event opr(struct sys event *event)
```

② 模式主循环内完成以下基础操作(app_music_task) 获取消息 响应消息及事件

版权所有,侵权必究 6

 地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼
 邮编: 519015

 电话: 0756-6313088
 传真: 0756-6313081

 网站: www.zh-jieli.com

响应模式内部消息及事件 响应公共消息及事件

③ 在 app main.c 中调用对应的模式主循环接口 (app music task)

```
void app_task_loop()
39
         while (1) {
    switch (app_curr_task) {
    case APP_POWERON_TASK:

40
41
42
43
                     log_info("APP_POWERON_TASK \n");
44
                     app_poweron_task();
45
               break;
case APP_POWEROFF_TASK:
    log_info("APP_POWEROFF_TASK \n");
46
47
48
                     app_poweroff_task();
49
                break;
case APP_BT_TASK:
50
51
                     log_info("APP_BT_TASK \n");
52
                     app_bt_task();
53
                case APP_MUSIC_TASK:
    log_info("APP_MUSIC_TASK \n");
54
55
                     app_music_task();
56
57
                     break;
                case APP_FM_TASK:
    log_info("APP_FM_TASK \n");
59
60
                     app_fm_task();
               break;
case APP_RECORD_TASK:
    log_info("APP_RECORD_TASK \n");
    app_record_task();
61
62
63
64
NORMAL > / master > apps/soundbox/app_main.c
```

④ app check 接口的实现(music 为例)

app_check 其实是在切换模式的时候,是否满足条件进入该模式, music 模式进入条件是判断是否有可以播放的设备在线, 故接口实现如下:

版权所有,侵权必究

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088

网站: www.zh-jieli.com

```
634 int music_app_check(void)
635 {
636         if (dev_manager_get_total(1)) {
637             return true;
638         }
639         return false;
640 }
```

⑤ 在 app_task_switch_check 调用 app_check (music 为例)

```
LO7 static int app_task_switch_check(u8 app_task)
LO8 {
L09
        int ret = false;
110
        switch (app_task) {
L11 #if TCFG_APP_MUSIC_EN
12
        case APP_MUSIC_TASK:
13
            ret = music_app_check();
114
            break;
15 #endif
L16 #if TCFG APP LINEIN EN
117
        case APP_LINEIN_TASK:
118
            ret = linein_app_check();
119
            break;
20 #endif
```

版权所有,侵权必究 8

邮编: 519015

传真: 0756-6313081

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com