

# **ZL26ARM**



ZL26ARM to jednopłytkowy komputer z mikrokontrolerem STM32 (Cortex-M3) z rodziny Connectivity Line, wyposażony m.in. w interfejs sieciowy Ethernet oraz interfejsy USB (host i device). Duża liczba dostępnych GPIO pozwala stosować go jako uniwersalny system mikroprocesorowy o dużej wydajności obliczeniowej, co wynika m.in. z nowoczesnej konstrukcji i dużej częstotliwości taktowania CPU.







#### Podstawowe właściwości

- ▶ Mikrokontroler STM32F107VCT6 w obudowie LQFP100 (m.in. 256 kB pamięci Flash, 64 kB pamięci SRAM, 2×SPI, 1×I2C, 5×UART, USB-OTG, 2×CAN, MAC Ethernet, ADC, 2×DAC)
- ▶ Gniazdo dla kart microSD
- ▶ Gniazdo device USB (mini-USB)
- Gniazdo host USB
- ▶ Wbudowany kontroler warstwy fizycznej Ethernet DP83848CVV oraz gniazdo RJ-45
- ▶ 49 linii I/O wyprowadzonych na złącza szpilkowe
- ▶ Złącze JTAG
- Zasilanie 5 V

## Wyposażenie standardowe

Kod	Opis	
ZL26ARM	► Zmontowana płytka modułu	



BTC Korporacja 05-120 Legionowo ul. Lwowska 5 tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33 e-mail: biuro@kamami.pl http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.


Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.


BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.




#### **Schemat**













## Widok płytki drukowanej





## Zasilanie


Minikomputer ZL26ARM można zasilać przez gniazdo mini-USB (Zl1) lub dołączając masę do pinu 2 i +5 V do pinu 1 złącza JP1.




#### **Zworki BOOT**

Zestaw ZL26ARM wyposażono w zworki BOOT0 oraz BOOT1 umożliwiające wybór pamięci, z której mikrokontroler zostanie uruchomiony po zerowaniu.

воото	B00T1	Obszar pamięci
0	х	Pamięć Flash
1	0	Pamięć systemowa (bootloader)
1	1	Pamieć RAM









### **Gniazdo kart microSD**

Minikomputer ZL26ARM wyposażono w gniazdo dla kart microSD. Sposób dołączenia gniazda do mikrokontrolera przedstawiono w tabeli poniżej.



#### Sposób dołączenia gniazda karty microSD do mikrokontrolera


Linia I/O karty microSD	Linia I/O mikrokontrolera
CMD	PA7
CLK	PA5
DAT0	PA6
DAT3/CD	PA4




#### **Gniazda USB**

Minikomputer ZL26ARM wyposażono w gniazdo mini-USB służące do pracy w trybie *device* oraz gniazdo USB-A służące do pracy w trybie *host*. Pozycja zworek JP3 i JP4 decyduje o tym, do którego z gniazd dołączone są linie PA11 i PA12 mikrokontrolera.

Pozycja zworek JP3 i JP4	Linie PA11 i PA12 dołączone do
Host	Con2 (USB_A)
Dev	ZI1 (USB_B)









## **Interfejs Ethernet**

Minikomputer ZL26ARM wyposażono sterownik warstwy fizycznej Ethernet (PHY) DP83848CVV oraz gniazdo RJ-45.







## Linie I/O

Na złącza szpilkowe JP1 i JP2 wyprowadzono wybrane linie I/O mikrokontrolera.

