ibKastl GmbH
Dr.-Seitz-Str. 13a
82418 Murnau
http://ibkastl.de

ExportMetaDataCsv

Funktionsweise

- Die in der Einstellung Feldkonfigurationen definierten Felder werden gelesen und EPLAN Pfadvariablen aufgelöst.
- Kann eine Pfadvariable nicht aufgelöst werden, weil z.B. die Projekteigenschaft nicht vorhanden ist, bricht der Export mit einem Fehler ab.
- Felder werden, wenn konfiguriert auf eine definierte Zeile gekürzt. Dabei wird ausschließlich das in EPLAN verwendete Zeilenumbruchszeichen `¶` als Zeilenende erkannt.
- Pflichtfelder werden auf Inhalt geprüft. Pflichtfelder ohne Inhalt führen zum Abbruch des Exportes mit Fehlermeldung,
- Felder werden zu einer Zeile mit konfigurierten Trennzeichen zusammengesetzt und in die definierte Ausgabedatei geschrieben. Gleichnamige Dateien werden überschrieben. Das Verzeichnis muss existieren.

Zusatzaktionen

DeleteProjectShowNoDialogs

Führt die EPLAN Aktion `XPrjActionProjectDelete` ohne Rückfrage aus. Löscht also das aktuelle Projekt.

RestoreAndApproveProject

Parameter: `dataFile` Statischer Pfad zur Textdatei mit Projektinformationen

Beispielaufruf: `RestoreAndApproveProject /dataFile:"C:\EPLAN\BhP\Work\Input\Projektname.txt"`

- Liest erste Zeile der übergebene CSV Datei
- Spalte 1 = Approver
- Spalte 2 = ApproverDate
- Spalte 3 = Projektname
- Stellt Projekt aus gleichen Verzeichnis mit Projektnamen wieder her
- Öffnet das wiederhergestellte Projekt
- Setzt Projekteigenschaft `BhP.Project.TC.14` = Approver
- Setzt Projekteigenschaft `BhP.Project.TC.15` = ApproverDate

Einstellungen

Das Script muss in ScriptSettings angelegt sein. In der Feldkonfiguration werden die Felder definiert welche ausgegeben werden sollen. Mit der Einstellung Pflichtfeld lassen sich die Feldpositionen definieren welche als Pflichtfeld abgefragt werden. Schlägt die Prüfung fehl, bricht der Export mit einem Fehler ab.

Die Feldkonfiguration kann statische Texte, Pfadvariablen und den Platzhalter <$TRANSLATE_LANGUAGES$> enthalten. Alle Pfadvariablen können mit dem Suffix #[Zeilnnummer] auf eine bestimmte Zeilennummer gekürzt werden.

Der Platzhalter <$TRANSLATE_LANGUAGES$> ließt aus den Projekteinstellungen die Projektsprachen und gibt diese als zweistelliges Sprachkürzel, separiert durch Semikolon zurück.

