# 对流换热的研究

## 1. 对流换热有没有一些

共性规律?

#### (1) 现有教材的思路

1. 牛顿冷却定律

$$Q = hA(T_l - T_w)$$

2. 建立守恒方程组 (边界层分析)

集中讨论换热系数

h — 流体与固壁边界处

3. 准则关系式

$$Nu = f(Re, Gr, Pr, \dots)$$

4. 分类研究(无法比较) 内流/外流、层流/湍流、通道形状、有无相变

#### (2) 缺乏共性规律的原因

- ▶对流换 热系数 h 的定义有任意性
- > 缺乏描述对流换热的一些基本量
- 一不同类型对流问题的比较没有标准

## 2. 对流换热的物理机制

### 2.1 二维边界层能量方程(1)

导热: 
$$-\dot{q} = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

对流: 
$$\rho Cp \left( u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$
源项

#### 对流换热可以比拟为有内热源的导热问题



### 二维边界层能量方程(2)

积 分: 
$$-\int_{0}^{\delta_{T}} \rho C p \left( u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) dy = k \frac{\partial T}{\partial y} \bigg|_{w}$$

矢量化: 
$$-\int_{0}^{\delta_{T}} \rho Cp(\bar{U} \cdot \nabla T) dy = k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{w}$$


### 源项愈大, 意味着传热愈强

无因次化: Re<sub>x</sub> Pr 
$$\int_{0}^{1} (\overline{U} \cdot \nabla T) d\overline{y} = \text{Nu}_{x}$$

### 2.2 强化传热的途径

$$\mathbf{Re}_{x} \operatorname{Pr} \int_{0}^{1} (\overline{\overline{U}} \cdot \nabla \overline{T}) d\overline{y} = \operatorname{Nu}_{x}$$


- 1. Re ↑ , Pr ↑
- 2. β(速度与温度梯度的夹角)↓
- 3. 速度与温度梯度剖面的饱满度 1





## 2.3 两个极端的例子(1)

例 1:




- 流线与等温线平行, $\beta = 90$ , $\bar{U} \cdot \nabla T = 0$
- 流动对热交换无贡献
- 纯导热, Nu = 1



# 两个极端的例子(2)

例 2:



- 流线与等温线垂直, $\beta = 0^\circ$ 或180°
- $Nu = \text{Re Pr}/[1 \exp(-\text{Re Pr})]$



$$Nu = Re Pr / [1 - exp(-Re Pr)]$$

Re Pr > 3, Nu → Re Pr 对流换热还有很大潜力

(2) -Re Pr > 0 , Nu < 1</li>
 -Re Pr > 3 , Nu → 0
 流动可以减弱热交换,比纯导热还差



# 2.4 对流换热的物理机制

(1) 对流换热,不是传热的基本模式。它 本质上是有流体运动条件下的导热。

(2) 取决于速度与热流矢量的<mark>夹角</mark>,对流源 项可正可负,

(3) 流体流动既可强化换热,又可起保温 作用。



3. 对流换热中的场协同原则 (理论)

# 3.1 场分析

$$Re_{x} Pr \int_{0}^{1} \left( \frac{1}{U} \cdot \nabla \overline{T} \right) d\overline{y} = Nu_{x}$$

$$\vec{U} \cdot \nabla T = |\vec{U}| |\nabla T| \cos \beta$$

两个矢量场:

$$\vec{U}$$
 ,  $\vec{q}$ 

三个标量场:

$$\left| \vec{U} \right|$$
 ,  $\left| \vec{q} \right|$  ,  $\cos eta$ 

### 场协同的概念


- $ightharpoonup ar{U}$  与 $\nabla T$  的夹角尽可能小
- $\triangleright$  |U|,  $|\nabla T|$  尽可能均匀
- $\succ$  |U|,  $|\nabla T|$ ,  $\cos \beta$  大值的搭配

### 3.2 场协同程度的定量分析

#### 定义了对流换热的场协同数

$$Fc = \frac{Nu}{RePr}$$
 ,  $Fc = 1$ , 完全协同

它代表了流场与热流场协同的程度,从而可定量分析比较各种对流换热性能的优劣。



**场协同数:** (1) 给出了对流换热的上限,*Nu=RePr*, (2) 表明**现有对流换热模式还有很多改进余地** (*Fc*<<1)。

# 3.3 场协同原则的表述

对流换热的强度,不仅取决于温差和流动速度,而且还取决于流场与温度梯度(热流)场的协同,它们的协同愈好(夹角 $\beta(x,y,z)$ 愈小),则换热强度愈高。

#### 3.4 与现有理论不同之处

现有传热强化理论	场协同理论
研究不同对流换热形式对换热强度的影响	<b>流场和速度场的协同</b> 对换热强 度的影响
不同强化技术有不同的理论:	场协同理论可以 <mark>统一</mark> 现有单相
扩展表面,减薄边界层,加大紊	传热强化理论,并可以发展系
动度	列的新传热强化技术
传热强化同时,阻力增加更明显,	传热强化同时,泵功率增加少,
泵功率大,不利于工程应用	<b>节能效果明显</b> 。

### 3.5 场协同理论适用性的推广

从边界层(抛物型)流动 → 回流(椭圆型)流动

从层流流动 <del>→</del> 紊流流动

从稳态流动 <del>→</del> 一维瞬态流动

从无外场流动 — 磁场作用下的热对流

从单股流 **→** 两股(多股流)换热器

#### 3.6 应 用


从场的角度认识已知传热现象

• 可望发展对流换热控制多种新方法

### (1) 从新的角度认识已知传热现象


- 等热流边界园管流 Nu = 4.36,  $\beta_1$  等壁温边界园管流 Nu = 3.66,  $\beta_2$
- 射流冲击,滞止点,换热强度高, $\beta \approx 0$
- 壁面抽吸,換热强度提高,β减小


#### 夹角的比较与分析



- $\triangleright$  正是由于 $\beta$  的减少使 $Nu_q > Nu_T$
- ▶ β~90°表明换热强化还有很大潜力


## (2) 发展对流换热控制新方法





交叉椭圆管

### 层流



### • 湍 流

