這是能面積的平均功率, 這個功率代表著歐姆損耗, 電磁能是轉模成熟能, 壓過這個功率密度, 就可以定義 R

 $\frac{1}{2}Re\left\{\frac{2}{E}\times + \frac{1}{F}\right\} = \frac{1}{2}|\mathbf{T}|^{2}R$

導体電阻,代表看有 直正的表面電流密度 但為了方便計算,或者 說方便定義,假設這時 導体內的電流僅存在表面 這時會有 Hx = Jsu

$$\widetilde{Z}_{S} = \widetilde{Z}_{Su} = \widetilde{E}_{Z} = \eta_{C} = (1+j)\sqrt{\widetilde{G}_{M}} = R_{S} + j X_{S}$$

$$\widetilde{E}_{Z} = \widetilde{J}_{Su}Z_{S}$$

$$\widetilde{E}_{X} + = \widehat{y} \widetilde{E}_{Z} + \widetilde{y}$$

$$= \widehat{y} \widetilde{J}_{Su}Z_{S} \widetilde{J}_{Su}^{*}$$

$$= \widehat{y} |\widetilde{J}_{Su}|^{2} Z_{S}$$

对於平行板傳輸線

單位長度上的功率密度 $RW \times 2 = \frac{1}{2} |S_{sh}|^2 R_s W \times 2$ $= \frac{1}{2} |W^2 |S_{sh}|^2 |R_s \times 2$ $= \frac{1}{2} ||T|^2 ||R_s \times 2||$ $= \frac{1}{2} ||T|^2 ||R_s \times 2||$ $= 2 ||R_s \times 2||$

双線傳輸線

Pox2700 x2

= $\frac{1}{2} \left| \widehat{J}_{5N} \right|^2 R_s \times 2\pi \Omega \times 2$

 $= \frac{1}{2} \left| \frac{2}{I} \right|^{2} \left(\frac{R_{S}}{2\pi\alpha} \times 2 \right)$

 $R = \frac{Rs}{\pi\alpha}$

同軸電網

P-x2TCQ +2TLb)

 $= \frac{1}{2} ||\hat{J}_{SW}||^2 R_S \times 2\pi b + \frac{1}{2} ||\hat{J}_{SW}||^2 R_S \times 2\pi b$

 $=\frac{1}{2}\left|\widetilde{I}\right|^{2}\left(\frac{Rs}{2\pi\alpha}\right)+\frac{1}{2}\left|\widetilde{I}\right|^{2}\left(\frac{Rs}{2\pi b}\right)$

 $= \frac{1}{2} \left| \frac{n}{L} \right|^2 \left(\frac{R_s}{2\pi a} + \frac{R_s}{2\pi b} \right)$

 $R = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$

$$Z_s \triangleq \frac{\widetilde{E}_z}{\widetilde{J}_{su}} = \frac{\widetilde{E}_z}{\widetilde{H}_x} = \eta_c = (1+j)\sqrt{\frac{r_s H_z}{\sigma_c}} = R_s + j \times s$$