
# Computer Organization 2022

# **HOMEWORK 4**

系級: 資訊工程系 113 學號: F74109016 姓名: 葉惟欣

# 實驗結果圖:

(波形圖及模擬完成截圖)



### 程式運作流程:

## (簡單說明波形變化的意義)

```
module CPU(
2
          input
                             clk,
 3
          input
                             rst,
                      [31:0] data_out,
 4
          input
         input
                      [31:0] instr_out,
                             instr_read,
 6
          output
          output
                             data read,
          output reg [31:0] instr addr,
          output reg [31:0] data_addr,
9
10
          output reg [3:0] data_write,
          output reg [31:0] data_in
11
12
13
      reg [2:0] CurrentState;
14
15
      reg [2:0] NextState;
16
      reg [31:0] Register[31:0];
      reg [31:0] Immediate;
17
19
      reg [31:0] old_instr_addr;
20
      reg Instruction_Fetch;
21
      reg Instruction Decode;
      reg Execute;
22
23
      reg Memory_Access;
      reg Write_Back;
25
26
      integer i;
27
      parameter
                 Idle_state = 3'h0,
28
29
                  Instruction Fetch state = 3'h1,
                  Instruction Decode state = 3'h2,
30
31
                  Execute_state = 3'h3,
                  Memory_Access_state = 3'h4,
32
                  Write_Back_state = 3'h5,
33
                  Finish_state = 3'h6;
35
      wire [6:0] opcode;
36
      wire [4:0]
37
                  rd;
      wire [2:0]
                  funct3;
38
39
      wire [4:0]
                  rs1;
      wire [4:0]
                  rs2;
41
      wire [4:0]
                  shamt;
42
      wire [6:0]
                  funct7;
43
44
      assign instr_read = 1;
     assign data read = 1;
46
47
      assign opcode = instr_out[ 6: 0];
      assign rd = instr_out[11: 7];
48
49
      assign funct3 = instr_out[14:12];
      assign rs1 = instr_out[19:15];
      assign rs2 = instr_out[24:20];
assign shamt = instr_out[24:20];
51
52
      assign funct7 = instr_out[31:25];
```

用一個 old\_instr\_addr 來先前的 address,因為之後再 jalr 與 jar 指令時會 data dependency 有 Read after write 的問題。故再 write 前會先將原本的值 存下來,這樣才會存到正確的值。

# Immediate 的部分:

```
54
      55
       //Immediate
 56 ▼
      always@(posedge clk or posedge rst)begin
 57
          if(rst)
 58
              Immediate <= 32'h0;
 59 ▼
          else if(Instruction_Decode)begin
 60 ▼
              case(opcode)
 61 ▼
                  7'b0000011:begin//LW
                     /*add your code*/
Immediate[31:12] = {20{instr_out[31]}}; //sign
 62
                                                                       The load are encoded in the I-type,
 63
 64
                     Immediate[11:0] = instr_out[31:20];
                                                                       indirect jump instruction JALR (jump and
 65
                  end
 66 ▼
                  7'b0010011:begin//I-type
                                                                       link register) 用跟 I-mmediate 一樣的
                     /*add your code*/
Immediate[31:12] = {20{instr_out[31]}}; //sign
 67
 68
                                                                       方式。
                     Immediate[11:0] = instr_out[31:20];
 69
 70
                  end
 71 ▼
                  7'b1100111:begin//JALR-type
 72
                      /*add your code*/
                      Immediate[31:12] = {20{instr_out[31]}}; //sign
 73
                                                                       The 12 bit B immediate encodes signed
 74
                     Immediate[11:0] = instr_out[31:20];
 75
                  end
                                                                       offsets in multiples of 2(因此最後一個
 76 ▼
                  7'b0100011:begin//S-type
 77
                      /*add your code*/
                                                                       bit 設為 0。
 78
                      Immediate[31:12] = {20{instr_out[31]}}; //sign
 79
                     Immediate[11:5] = instr_out[31:25];
 80
                     Immediate[4:0] = instr_out[11:7];
 81
                  7'b1100011:begin//B-type
82 ▼
 83
                      /*add your code*/
                      Immediate[31:12] = {20{instr_out[31]}};
 84
 85
                     Immediate[11] = instr out[7];
                      Immediate[10:5] = instr_out[30:25];
 86
 87
                      Immediate[4:1] = instr_out[11:8];
                      Immediate[0] = 1'b0;
 88
 89
                  end
                                                                       AUIPC (add upper immediate to pc) is
 90 W
                  7'b0010111:begin//AUIPC
 91
                      /*add your code*/
                                                                       used to build pc-relative address and
                      Immediate[31:12] = instr_out[31:12];
 92
                      Immediate[11:0] = 12'h0;
 93
                                                                       uses the U-type format, AUIPC forms a
 94
                  end
95
                  7'b0110111:begin//LUI
                                                                       32-bit offset from the 20-bit U-
96
                      Immediate[31:12] = instr_out[31:12];
97
                      Immediate[11:0] = 12'h0;
                                                                       immediate, filling in the lowest 12 bits
98
99
                  7'b1101111:begin//J-type
                                                                       with zeros.(所以跟 LUI immediate 方式
100
                      /*add your code*/
                      Immediate[31:20] = {12{instr_out[31]}};
101
                                                                       相同)
102
                      Immediate[10:1] = instr_out[30:21];
103
                      Immediate[11] = instr_out[20];
104
                      Immediate[19:12] = instr_out[19:12];
105
                      Immediate[0] = 1'b0; //J-immediate encodes a signed offset in multiples of 2 bytes.
106
                  end
107
              endcase
          end
108
109
        110
111
```

Immediate 如何從 instr\_out 擷取出來,我直接參考 Spefication 的內容,裡面有提到哪些 type 需要 sign extension: (I-immediate,S-immediate,B-immediate,J-immediate),而 U-immediate 則不用。

J-type 含的指令為(jal) 的 immediate encodes a signed offset in multiples of 2 bytes(也因此最後一個為 0)。 The offset is sign extended and added to pc 再存到 rd。

```
113
      always@(posedge clk or posedge rst)begin
114
115
           if(rst)begin
              for(i = 0; i < 32; i = i + 1)
                   Register[i] <= 32'h0;</pre>
118
           else if(Write_Back)begin
119
               case(opcode)
                   7'b0110011:begin//R-type
122
                       case(funct3)
                            3'b000:beain
123
                                case(funct7)
                                     7'b0000000://ADD
                                        Register[rd] = Register[rs1] + Register[rs2];
                                     7'b0100000:begin//SUB
                                         /*add your code*/
                                         Register[rd] = Register[rs1] - Register[rs2];
130
                                    end
131
                                endcase
                            end
                            3'b001:begin
                                case(funct7)
7'b0000000://SLL
135
                                        Register[rd] = Register[rs1] << Register[rs2][4:0];</pre>
136
                                endcase
                            end
138
139
                            3'b100:begin
                                case(funct7)
140
                                    7'b0000000:begin//XOR
                                         /*add your
143
                                        Register[rd] = Register[rs1] ^ Register[rs2];
                                    end
144
                                endcase
                            3'b110:begin
147
148
                                case(funct7)
                                    7'b0000000:begin//OR
                                         /*add your code*/
                                        Register[rd] = Register[rs1] / Register[rs2];
152
                                endcase
                           3'b111:begin
156
                                   7'b00000000:begin//AND
157
                                        /*add your
                                       Register[rd] = Register[rs1] & Register[rs2];
160
                                   end
                               endcase
                           end
163
                       endcase
                   end
                   7'b0000011:begin
                      case(funct3)
                           3'b010:begin//LW
                               Register[rd] = data_out;
169
                           end
                      endcase
                    'b0010011:begin//I-type
172
                      case(funct3
                           3'b000:begin//ADDI
                               Register[rd] = Register[rs1] + Immediate;
                           3'b100:begin//XORI
                               /*add your code*/
                               Register[rd] = Register[rs1] ^ Immediate;
                           3'b110:begin//ORI
181
                                *add your code*/
                               Register[rd] = Register[rs1] / Immediate;
184
                           3'b111:begin//ANDI
                                     your code*/
187
                               Register[rd] = Register[rs1] & Immediate;
                    b1100111:begin//JALR
                           3'b000:begin
                                *add your code*/
                               old_instr_addr = instr_addr + 32'd4;
196
                           end
                       endcase
            7'b0010111:begin//AUIPC
200
              Register[rd] = instr_addr + Immediate;
201
            7'b0110111:begin//LUI
203
204
              /*add your code*/
              Register[rd] = Immediate;
206
207
             <mark>7'b1101111:begin</mark>//J-type
              /*add your
              if(rd != 32'h0)
209
210
211
                Register[rd] = instr_addr + 32'd4;
              end
212
214
          endcase
215
        end
217
```

Jalr: jump and link register。
會跳到新的 instr\_addr,但當函數返回
(return 時),會回到現在 instr\_addr 的下
個位址也就是 instr\_addr+4,故要將返回
的位址存起來。原本應該是將返回的位
址寫在 Register[rd]裡面,但因為 target
instr\_addr 由 Immediate 與 Register[rs1]
相加,如果 rs1 與 rd 剛好相同會導致
Register[rd]在 jump 後 instr\_addr+4 才被
更改到原先的 Register[rs1]的值,改變了
值得 Register[rs1]並不是原先 instr\_addr =
Immediate + Register[rs1]所要的值應此這
兩個動作應該先用不同的暫存器來存

AUIPC 指令: 將 immediate 加到 PC 中,然後存到 register rd 中,為什麼 AUIPC 不會有 jalr 的問呢。因為 AUIPC 通常搭配 jalr,因為 jalr 為(12 位 immediate)加上 instr\_addr 而得到 target address. 二 auipc 則是有 32bit 20 bit – Uimmediate,filling the lowest 12 bits with zeros.這兩個指令一起用 instr\_addr 就可以到 32bit PC relative address 的任何位址了。

取,有 WAR 的 data dependency。

J type 裡的指令: jal (Jump and link) stores the address of the instruction following the jump (pc +4) into the register rd.但 instr\_addr 不會用到 register file 因此不會造成如 jalr 的問題,唯一要注意的事,Register[rd]有可能未暫存器 0,所以要避免掉,●後面有詳細說明。

## Jalr 的指令:

Target address 是由 12 bit signed Immediate 加上 register rs1,然後 set the least significant bit of the result to zero 來的,也就是第 230 行。而第 231 行到第 234 行是如同上面講的如果直接在 register file 中寫 Register[rd] = instr\_addr + 32'd4,會有將 230 行的 instr\_addr 用到剛剛被改值的 Register[rs1]的問題,因此這裡先是做完 230 行後才將 Register[rd] = Register[rs1]改值,也因此寫法用blocking。如果不這樣寫 jalr 的指令會出錯。

```
//instr addr == PC
218
219 ▼
      always@(posedge clk or posedge rst)begin
220 ▼
221
               begin
222
                   instr_addr = 0;
223
               end
224 ▼
           else if(Write_Back)begin
225 ▼
               case(opcode)
226 ▼
                    7'b1100111:begin
227 ▼
                        case(funct3)
228 ▼
                            3'b000:begin//JALR
                                /*add your code*/
230
                                instr_addr = (Register[rs1] + Immediate) & {{31{1'b1}},1'b0};
                                if(rd != 32'h0)
231
232
                                begin
                                    Register[rd] = old_instr_addr;
233
                                end
234
                            end
235
236
                        endcase
237
                   end
238 ▼
                    7'b1100011:begin//B-type
239 ▼
                        case(funct3)
                            3'b000:begin//BEQ
240 ▼
                                /*add your code*/
241
242
                                if(Register[rs1] == Register[rs2])
243
                                    instr_addr = instr_addr + Immediate;
244
245
                                    instr_addr = instr_addr + 32'd4;
246
                            end
247 ▼
                            3'b001:begin//BNE
248
                                 /*add your code*/
249
                                if(Register[rs1] != Register[rs2])
250
                                    instr_addr = instr_addr + Immediate;
251
                                    instr_addr = instr_addr + 32'd4;
253
                            end
254 ▼
                            3'b111:beain
255
                                if(Register[rs1] >= Register[rs2])
256
                                    instr addr = instr addr + Immediate;
257
258
                                    instr_addr = instr_addr + 4;
                            end
260
                        endcase
261
                    end
264 ▼
             7'b1101111:begin//JAL-type
265
               /*add your code*/
               instr_addr = instr_addr + Immediate;
266
267
268
269 ▼
             default:begin//default
270
               /*add your code*/
               instr_addr = instr_addr + 32'd4;
271
272
             end
273
           endcase
274
         end
275
       end
```

276

判斷 rd 是否為 0,因為在一開始 set up 時,如果沒有避免修改到 register[0]的值 register[0]的值會被修改而不再是 0,如此一來會造成之後 addi,sub,xor,and,addi,xori,ori 的指令結果出問題。而 jal 也是同樣的問題。

B-type 的 instr\_addr 就直接為 12-bit B immediate encodes signed offsets in multiple of 2, and is added to the current pc to give the target address.

Jal: The offset is sign – extended and added to the pc to form the jump taget address.s


```
//data_addr
280
281 ▼
     always@(posedge clk or posedge rst)begin
282
             data_addr <= 32'h0;
283
284 ▼
         else if(Execute)begin
285 ▼
             case(opcode)
286 ▼
                7'b0000011:begin//L-type
287
                    /*add your code*/
                    data_addr <= Register[rs1] + Immediate;</pre>
288
289
                7'b0100011:begin//S-type
290 ▼
291
                    /*add your code*/
                    data addr <= Register[rs1] + Immediate;</pre>
292
293
                end
294
             endcase
295
         end
296
297
     298
299
     300
     //data_write
301 ▼ always@(posedge clk or posedge rst)begin
302
         if(rst)
            data_write <= 4'h0;
303
304 ▼
         else if(Execute)begin
305 ▼
             case(opcode)
                7'b0100011:begin
306 ▼
307 ▼
                    case(funct3)
                       3'b010:begin//SW
308
309
                           data_write <= 4'hf;</pre>
310
                    endcase
311
                end
312
313
             endcase
314
         end
315
         else if(Memory_Access)
316
             data_write <= 4'h0;
317
318
     319
320
     //data_in
321
322
     always@(posedge clk or posedge rst)begin
323
         if(rst)
324
            data in <= 0;
         else if(Execute)begin
325
326
            case(opcode)
327
328
                   if(Register[rs1][1:0] + Immediate[1:0] == 2'b0)
329
                      data_in <= Register[rs2];</pre>
330
                end
331
            endcase
332
        end
333
```

334

L-type 與 S-type 一個是要讀 memeory,一個是要寫 memory,而 要讀寫的資料分別放在 data\_addr 由 Register[rs1] + immediate 得到。

#### 特別說明:

RISC-V pseudoinstructions. Ret jalr x0,x1,0 Return from subroutine 改到 0 的 暫存器。 Set up 的過程。



Jalr 與 jal, Jalr 的指令 description 為: jalr rd rs1 signoff(Immediate).

Instr addr = Register[rs1] + signoff;

Register[rd] = instr addr + 4;

3b4: 00030367 0000 0000 0000 0011 0000 0011 0110 0111

Opcode 1100111

rd = 00110

funct3 = 000

assign rs1 = 00110

immediate = 0

jalr t1,t1

- Register[rd]= instr addr + 4;
- 2. Instr addr = Register[rs1] + immediate (0);

此時 instr\_addr 會變成 instr\_addr + 4 + immediate (0) = instr\_addr + 4; 但要得其實是原先的 register[t1] 也就是還未被第一個指令 Register[t1] =instr\_addr + 4 前的 Register[t1]的值,因為指令 30367 的 rd 與 rs1 相同所以會造成這個問題,所以才要先把原先要放到 Register[rd]的值先放在其他地方,等第二個指令結束再執行真正的第一行指令。

#### 心得

(請寫下完成本次作業的心得、學到哪些東西、困難點的部分。)

這次的作業又學習到許多指令,像是 AUIPC 通常都是要跟 jalr 一起使用,如此一來可以到就可以到 32bit PC relative address 的任何位址。此外我還看了 The RISC-V Instruction Set Manual 裡面有很多詳細的說明,像是conditional branch range is  $\pm$  4KiB. Jal can jump in range  $\pm$  1KiB. 其中最令我驚訝的 jalr 裡面的最後一句話,Register xO can be used as the destination if the result is not required.雖然不確定我的寫法到底是不是正確的,但如同我在程式流程說明的部分提到 setup 過程中 ret 指令(jalr x0, x1, 0 Return from subroutine),他接下來的 PC+4 addree 的確不需要再用到。這讓我覺得這個作業跟官方講的相互呼應,透過一直 debug 讓我對這種硬知識較為理解,而不只是看看書,之後就會忘記了。

在 debug 中,這次與以往不一樣的是,以前都是看波形圖,這次我是透過 display 的方式去對一個一個指令,也漸漸看懂到底助教出的是哪些指令,我 要怎樣分析出示哪到指令出錯了。也因此我看懂 setup. S 與 main. S 還有 main. log 大致上在尬麻,像是裡面常用到的 li,我也去查了一下,li —— load immediate li rd, constant. 跟 ret 依樣都是叫 pseudoinstruction 都可由其他指令轉過來,但我查了 Specification,卻發現,li rd, immediate 的 base instruction 寫 myriad sequences,現在還不太理解,可能之後有空再看,而 ret return from subroutine 的 base instruction 為 jalr x0, x1, 0。在 main. log 中,每個指令的位址還有指令 究竟為何都寫得很清楚,我透過 display 將覺得有問題的指令位址區段在

runtime 中顯示他的 instr\_out,還有 rd 與 immediate 的一些資訊來慢慢 debug。起初,我就有發現這次指令錯掉的部分都是上次作業對的,而上次 基本上都是基礎的 addi,sub, xor, and, add, xori, ori 的指令,但上次對了 所以基本上 immediate 沒問題,因為實在找不出原因我便試圖去理解到底 fffffff0 與 fffffff8, 78787878, 10305090, 00000d9d, 000001a6, 00000ec62 到底是甚麼東西,自此我也發現更好玩的東西都在 main. log 裡面。

之後我理解原來指令的側資在這裡,因此我就慢慢去對,還跟作業四的main log做比較,比較才發現原來 main 以前的 setup 過程有修改過,既然如此問題可能就出在 setup 過程了,再慢慢一步步發現原來是 register 0 的問題後,我就又開始思考甚麼東西會修改到 register 0 ,我便想說應該就可能是 jalr 與 jal,因為我可能不小心 jump 到錯誤的指令,然後不小心改到他了(雖然最後發現不是,是指令原本就寫在那裏),因此就開始從這兩個指令著手,也因為從這兩個指令著手,我才又發現 jalr 有 rd 與 rsl 相同的問題,再去修改我的程式碼,但改了(像是多一個暫存器變數與 blocking)。

可惜雖然有解決一個問題但 register 0 為何被修改到始終沒找到,因此我只好去跑 setup 每個指令了,也是因為這個過程讓我對如何 setup 有一點頭緒,最後也發現 ret 這個神奇的指令。

做完這次作業,印證了發現問題比解決問題還重要,起初我以為又是immediate的問題,雖然剛開始在immediate的確也花了不少時間處理,但immediate始終是小問題,只要了解instr\_out如何對應的即可。但因為有先前的成功經驗,即便我immediate已經寫對了,我仍不停的花時間在他身上。最後我才發現還有其他問題,當一旦找到問題之後,解決其實已經相對容易了,因為至少已經有了方向下手,很感謝這次的作業讓我學到很多,非常有成就感。