c#调用 jakaAPI.dll 方法

- 1. 将 dll(jakaAPI.dll、zlib.dll)放在 c#程序生成可执行文件(.exe)所在目录中。
- 2. 新建类 JKTYPE, 在 JKTYPE 中定义数据结构,此处直接复制数据结构中的代码即可。
- 3. 在主程序中引用 jakaAPI 与 jkType
- 4. 调用方法是直接 jakaAPI. 方法名称即可(在开发文档中简单列举了几个常用的操作,可参考)