

# YUV 颜色格式之转换: I420 到 UYVY

(陈云川 <u>ybc2084@163.com</u> UESTC,CD 2007年4月27日)

## 1 引言

最近拿到了一块液晶显示屏,采用 NTSC 隔行扫描制式输出图像,其采用的颜色格式为 YUV4:2:2 的 UYVY 格式,可是某视频解码器输出的颜色格式是 YUV4:2:0 的 I420 格式。那么,就必须在两者之间进行一次转换,其中 I420 是以平面格式存放的,而 UYVY 则是以紧缩格式存放的。这个转换过程并不复杂,原理如图  $1\,\mathrm{Mpc}$ 




图 1 I420 平面格式到 UYVY 紧缩格式转换示意图

下面简单说明一下 UYVY 紧缩格式中各个颜色分量的存放顺序,如图 2 所示。




图 2 UYVY 紧缩格式中各分量的存放顺序

图 2 中的每一个颜色分量都采用一个字节表示, U0Y0V0Y1 这样一个存放序列表示的实际上是两个像素点, 总共需要 4 个字节表示。因此,每一个像素点平均占据的空间是 2 字节。YUV 这种颜色格式的理论依据是 HVS(Human Visual System,人类视觉系统)对亮度敏感,而对色度的敏感程度次之。因此通过对每一行像素点的色差分量亚采样来减少所需的存储空间。YUV4:2:2 紧缩格式的颜色占据的存储空间是 YUV4:4:4 格式占据的存储空间



的 2/3。比如,如果采用 YUV4:4:4 格式,则每个像素点都需要用三个分量表示,也即需要用3 字节表示一个像素点。

### 2 代码实现

实际的转换工作由下面这个函数实现:

```
/*********************
 * $file: rv_csp_i420_uyvy.c
 * $desp: transform i420 planar color space to uvvy packed color space
 * $auth: rockins(ybc2084@163.com)
 * $date: Apr. 25, 2007
 * $All copyrights(C) reserved by RTLAB of CCSE in UESTC
 *******************************
#include "rv_csp_i420_uyvy.h"
void rv_csp_i420_uyvy(
            uint8_t *y_plane,
                                  // Y plane of I420
            uint8_t *u_plane,
                                  // U plane of I420
            uint8_t *v_plane,
                                  // V plane of I420
           int y_stride,
                                  // Y stride of I420, in pixel
           int uv_stride,
                                  // U and V stride of I420, in pixel
            uint8_t *image,
                                  // output UYVY image
           int width,
                                  // image width
            int height
                                   // image height
                    )
    int row;
    int col;
    uint8_t *pImg = image;
    for (row = 0; row < height; row=row+1) {
        for (col = 0; col < width; col = col + 2) {
            pImg[0] = u_plane[row/2 * uv_stride + col/2];
            pImg[1] = y_plane[row * y_stride + col];
            pImg[2] = v_plane[row/2 * uv_stride + col/2];
            pImg[3] = y_plane[row * y_stride + col + 1];
           pImg += 4;
        }
    }
```



#### 这个函数没有返回值。各个参数的含义如下:

- y\_plane 指向 I420 格式中的 Y 平面;
- u\_plane 指向 I420 格式中的 U 平面;
- v\_plane 指向 I420 格式中的 V 平面;
- y\_stride I420 格式中 Y 平面的步长 (stride), 以像素为单位;
- uv\_stride I420 格式中 U 平面和 V 平面的步长 ( stride ), 以像素为单位;
- image 指向用于存储转换后的 UYVY 紧缩格式颜色的存储空间;
- width 图像的宽度,以像素为单位;
- height 图像的高度,以像素为单位。

以上参数中,除了 image 以外,都是输入参数。

#### 3 总结

实际的测试结果和应用情况表明,上述方法有效。