

🖺 加入该社区

E C H N O L O G I E S 首页 | 论坛 | 文章 | 文档 | 产品 | 问答 | 视频 | 图书 | GoogleTV | 新闻信集粹 | MIPS-Based PIC32大赛集锦

您的位置

MIPS 指令集(共31条)

更新于2010-04-12 16:52:27 文章出处:与非网

关键字: 指令集

							MIPS 指令集 (共 31 条)		
助记 符	指令格式						示例	示例含义	
Bit #	3126	2521	2016	1511	106	50			
R- type	op	rs	rt	rd	shamt	func			
add	000000	rs	rt	rd	00000	100000	add \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ;
addu	000000	rs	rt	rd	00000	100001	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ; 符号数
sub	000000	rs	rt	rd	00000	100010	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt ; ‡
subu	000000	rs	rt	rd	00000	100011	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt ;
and	000000	rs	rt	rd	00000	100100	and \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 & \$3	rd <- rs & rt ;
or	000000	rs	rt	rd	00000	100101	or \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 \$3	rd <- rs rt ; 🗦
xor	000000	rs	rt	rd	00000	100110	xor \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 ^ \$3	rd <- rs xor rt ; 或)
nor	000000	rs	rt	rd	00000	100111	nor \$1,\$2,\$3	\$1=~(\$2 \$3)	rd <- not(rs rt) rd=\$1(或非)
slt	000000	rs	rt	rd	00000	101010	slt \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 e 中rs=\$2,rt=\$3,
sltu	000000	rs	rt	rd	00000	101011	sltu \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 e 中rs=\$2,rt=\$3, (无符号数)
sll	000000	00000	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10	\$1=\$2<<10	rd <- rt << shan 也就是指令中的
srl	000000	00000	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shan rd=\$1
sra	000000	00000	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> sham 留 其中rt=\$2, rd=\$1
sllv	000000	rs	rt	rd	00000	000100	sllv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2<<\$3	rd <- rt << rs ;
srlv	000000	rs	rt	rd	00000	000110	srlv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs ; rd=\$1
srav	000000	rs	rt	rd	00000	000111	srav \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs ; 其中rs=\$3, rt=\$
jr	000000	rs	00000	00000	00000	001000	jr \$31	goto \$31	PC <- rs

I- type	op	rs	rt	immediate			
addi	001000	rs	rt	immediate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (sign-∈ 中rt=\$1,rs=\$2
addiu	001001	rs	rt	immediate	addiu \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (zero-e 中rt=\$1,rs=\$2
andi	001100	rs	rt	immediate	andi \$1,\$2,10	\$1=\$2 & 10	rt <- rs & (zero-∈ 中rt=\$1,rs=\$2
ori	001101	rs	rt	immediate	andi \$1,\$2,10	\$1=\$2 10	rt <- rs (zero-e 中rt=\$1,rs=\$2
xori	001110	rs	rt	immediate	andi \$1,\$2,10	\$1=\$2 ^ 10	rt <- rs xor (zero 中rt=\$1,rs=\$2
lui	001111	00000	rt	immediate	lui \$1,100	\$1=100*65536	rt <- immediate* 标寄存器高16 位,目标寄
lw	100011	rs	rt	immediate	lw \$1,10(\$2)	\$1=memory[\$2 +10]	rt <- memory[rs extend)immediate
SW	101011	rs	rt	immediate	sw \$1,10(\$2)	memory[\$2+10] =\$1	memory[rs + (sig rt;rt=\$1,rs=\$2
beq	000100	rs	rt	immediate	beq \$1,\$2,10	if(\$1==\$2) goto PC+4+40	if (rs == rt) PC < extend)immediate
bne	000101	rs	rt	immediate	bne \$1,\$2,10	if(\$1!=\$2) goto PC+4+40	if (rs != rt) PC <- extend)immediate
slti	001010	rs	rt	immediate	slti \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs <(sign-exte ; 其中rs=\$2,rt=
sltiu	001011	rs	rt	immediate	sltiu \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs <(zero-exte ; 其中rs=\$2, rt=
J- type	ор	address					
j	000010	address			j 10000	goto 10000	PC <- (PC+4)[3128],ac
jal	000011	address			jal 10000	\$31<-PC+4; goto 10000	\$31<-PC+4; PC ; address=1000

注 意: 因为MIPS16只有16个16位的寄存器,所以JAL指令中\$31改成\$15, 所有立即数均无需扩展,LUI指令直接就是将立即数付给RT寄存器。

评论	更多评论
用户信息: 匿名用户	
🥻 正在读取数据	

© 2006-2012 与非门科技(北京)有限公司

关于与非网 | 法律及版权声明 | 网站地图

联系邮件: dandan@eefocus.com 联系电话: 010-62967005-8019