Termistor

Aplicação à disciplina: EE 317 - Controle e Automação Industrial

Este artigo descreve os conceitos básicos sobre termistores.

Conteúdo

1	Introdução:	3
	Operação básica:	
	Equação de Steinhart-Hart:	
	Parâmetro B (beta):	
	Modelo levando em conta a condução elétrica:	
	O efeito do auto-aquecimento:	
7	O uso de termistores para medir o fluxo de ar ou líquidos:	. 10
	O uso do NTC para aumentar o tempo de vida de lâmpadas de filamento	

1 Introdução:

Um termistor é um tipo de resistor cujo valor varia com a temperatura. O termo vem da junção das palavras temperatura e resistor.

Termistores são largamente usados para medir temperatura, limitar corrente de partida em circuito e componentes elétricos, proteção de sobre corrente, e podem ser usado em circuitos de controle de temperatura.

O material usado na construção do termistor é geralmente uma liga contendo cerâmica e outros polímeros. A temperatura de trabalho de um termistor é baixa ficando entre as escalas de -90°C e 130°C!

Existem basicamente dois tipos de termistores:

- NTC é um termistor que a resistência diminui com o aumento da temperatura.
- PTFC é um termistor que a resistência aumenta com o aumento da temperatura.

A figura abaixo mostra o aspecto físico de um termistor:



Figura 1: Aparência de um termistor.

O símbolo do termistor é mostrado na figura abaixo:




Figura 2: Símbolo de um termistor.

O termistor do tipo NTC é mais usado em aplicações práticas!

2 Operação básica:

Uma aproximação linear pode ser usada para expressar a equação de um termistor, esta equação é mostrada abaixo:

 $\Delta R = k.\Delta T$ Equação 1

Onde:

 ΔR : Variação da resistência. k: Coeficiente de temperatura ΔT : Variação da temperatura.

Os tipos de termistores é função do sinal do coeficiente de temperatura:

Se o coeficiente for positivo o termistor será do tipo PTC e a variação da resistência será positiva, aumentando com o aumento da temperatura, pó isso o "P", de positivo no PTC (Positivo Temperatura Controle)!

Se o coeficiente for negativo o termistor será do tipo NTC e a variação da resistência será negativa, diminuindo com o aumento da temperatura, pó isso o "N", de positivo no NTC (Negativo Temperatura Controle)!

Um resistor comum, que não é um termistor tem o valor do coeficiente de temperatura próximo do zero, o que significa que não varia com a temperatura!

3 Equação de Steinhart-Hart:

Na prática a equação acima só funciona para faixas pequenas de variação de temperatura, para faixas maiores de variação de temperatura a equação de Steinhart-Hart apresenta uma precisão maior, esta equação é apresentada abaixo!

$$\frac{1}{T} = a + b \cdot \ln(R) + c \cdot \ln^3(R)$$
 Equação 2

Onde os valores de a, b e c devem especificados para cada dispositivo, "T" é a temperatura em graus Kelvin e R a resistência em Ohm.

A equação abaixo mostra o valor da resistência de um termistor em função da temperatura!

$$R = e^{\left(\beta - \frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(\beta + \frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{3}}}$$
 Equação 3

Onde;

$$\alpha = \frac{a - \frac{1}{T}}{c}$$

$$\beta = \sqrt{\left(\frac{b}{3c}\right)^3 + \frac{\alpha^2}{4}}$$

O erro da equação de Steinhart-Hart é geralmente menor do que 0,02°C.

Valores típicos para um termistor de 3000 Ω a temperatura ambiente (25°C):

$$a = 1,40x10^{-3}$$
$$b = 2,37x10^{-4}$$
$$c = 9.90x10^{-8}$$

Observe que o valor de c é muito pequeno e pode ser desprezado na maioria das aplicações.

4 Parâmetro B (beta):

Um termistor do tipo NTC pode ser descrito pelo chamado parâmetro B que nada mais é do que a equação de Steinhart-Hart com c=0! Usar o parâmetro beta não é o meio mais preciso para determinar a relação R-T (Resistência – Temperatura) em um termistor, no então é de simples aplicação.

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{To} + \frac{1}{B} . \ln(\frac{R}{Ro})$$
 Equação 4

Onde a temperatura é dada em graus Kelvin e Ro e To são medidos a temperatura ambiente (25°C), isolando resistência R na equação acima:

$$R = Ro.e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{To})}$$
 Equação 5

Esta equação também aparece na forma:

$$R = r_{\infty} e^{\frac{B}{T}}$$
 Equação 6

Onde:

$$r_{\infty} = Ro.e^{-\frac{B}{T}}$$
 Equação 7

Esta equação pode ser escrita isolando a temperatura:

$$T = \frac{B}{\ln(\frac{R}{r_{\infty}})}$$
 Equação 8

O parâmetro B também pode ser escrito na forma:

$$\ln(R) = \frac{B}{T} + \ln r_{\infty}$$
 Equação 9

A equação acima é útil para linearizar a relação entre a temperatura e o valor da resistência. A inclinação desta curva também é usada para estimar o valor do parâmetro B!

O fabricante especifica o beta a partir da medição da relação R-T medidas em duas temperaturas diferentes!

$$B = \frac{\ln(\frac{Rt2}{Rt1})}{(\frac{1}{T1} - \frac{1}{T2})}$$
 Equação 10

Onde Rt1 é a resistência do termistor na temperatura T1 e Rt2 é a resistência do termistor na temperatura 2.

A resistência dada em Ohm e a temperatura em Kelvin

5 Modelo levando em conta a condução elétrica:

Muitos termistores do tipo NTC são construídos com discos prensados ou fundidos de material semicondutor tais como óxidos metálicos.

O funcionamento do termistor é baseado no fato de que se a temperatura aumenta o número de elétrons livres na estrutura também aumenta aumentando a condutividade do material, diminuindo a sua resistência, permitindo com que a corrente aumente!

A equação abaixo mostra a relação entre a corrente e as características do semicondutor!

I = n.A.v.e Equação 11

Onde

I : Corrente em Ampére.

n: Densidade dos portadores de carga

A. Área da seção reta por onde os portadores irão cruzar.

v Velocidade de transporte dos portadores de carga

e Carga do elétron ($e = 1.602x10^{-19}$ Coulomb)

Muitos termistores do tipo PTC são construídos para operarem com chaves, o que significa que a resistência troca subitamente quando alcança a temperatura de disparo. Este tipo de componente é construído com materiais a base de bário (BaTiO₃). A constante dielétrica destes materiais varia com a temperatura.

Existem termistores do tipo PTC que são usados como fusível e são chamados de Semifuses, Multifuses ou ainda Polyswitch. Este tipo de componente deixa passar a corrente normalmente a baixas temperaturas, mas quando a temperatura alcança o valor de disparo o circuito é interrompido! Este tipo de componente é construído com uma tira de plástico embebido com grãos de carbono. Em baixa temperatura os graus estão bem unidos permitindo que a corrente flua livremente, com o aumento da corrente o plástico se expande e os grãos são separados cortando a corrente! Quando a temperatura cai o plástico retorna a sua posição inicial com os grãos unidos permitindo a passagem da corrente!

Existem ainda termistores construídos totalmente com semicondutores a base de silício!

6 O efeito do auto-aquecimento:

Quando uma corrente passa pelo termistor a temperatura tende a aumentar neste componente, afinal, um termistor é uma resistência e as resistências dissipam energia elétrica na forma de calor!

O calor gerado pelo termistor pode influir na medição da temperatura acarretando erros de medição, por outro lado este efeito é usado em alguns equipamentos como, por exemplo, equipamento de medição do fluxo de ar ou ainda em temporizadores usando relês com termistores em série que disparam após certo tempo ligado!

A equação da potência dissipada no termistor é dada por:

$$P_E = I.V$$
 Equação 12

Quando uma corrente passa pelo termistor esta energia é transformada em calor e temperatura do termistor altera. A equação que descreve a alteração da temperatura no termistor é a equação geral de Newton:

$$P_T = K(T_{(R)} - To)$$
 Equação 13

Onde:

 $T_{(R)}$: É a temperatura do termistor em função da sua resistência!

To: É temperatura ao redor do termistor. K: é o fator de dissipação do termistor.

K é expresso normalmente em mW/°C!

No ponto de equilíbrio as duas equações devem ser iguais!

$$P_E = P_T$$
 Equação 14

A corrente através do termistor depende do circuito em que ele está ligado, por exemplo, se o termistor está sendo alimentado por uma fonte de tensão fixa a corrente pode ser determinada pela equação de OHM, neste caso você pode resolver a equação para o equilíbrio a uma temperatura ambiente To! A equação resultante é mostrada abaixo:

$$To = T(R) - \frac{V^2}{K.R}$$
 Equação 15

7 O uso de termistores para medir o fluxo de ar ou líquidos:

Note que a corrente no circuito é função do fator de dissipação K, valores típicos estão na faixa de 6 mW/°C, se o componente é colocado em um ambiente onde há um fluxo ,por exemplo de ar, isto irá dissipar mais calor alterando o valor da resistência do termistor, alterando a corrente no circuito. A corrente pode ser medida em um amperímetro calibrado para indicar o fluxo de ar ao redor do termistor. Quanto maior o fluxo, maior a corrente!

Este é o princípio de alguns dos medidores de velocidade em aeronaves, a velocidade do ar é função da velocidade do avião, um tubo montado na parte frontal do avião com um termistor dentro capta o fluxo de ar resfriando o termistor, alterando a corrente no circuito e mostrando no painel de controle a velocidade do avião!




Figura 3: Usando termistor para medir a velocidade de um avião

8 O uso do NTC para aumentar o tempo de vida de lâmpadas de filamento.

O termistor do tipo NTC pode ser usado para aumentar o tempo e vida de lâmpadas incandescente.

A lâmpada incandescente queima normalmente ao ser ligada, pois, nesta condição com a temperatura ainda baixa a resistência interna da lâmpada é muito baixa, logo a corrente no circuito vai ser maior neste instante, após ligada a lâmpada aquece aumentando a resistência do filamento e estabilizando a corrente.

O circuito abaixo um termistor do tipo NTC é colocado em série com a lâmpada. Quando a lâmpada é ligada o termistor está frio, assim a sua resistência é alta e a corrente no circuito é baixa, conforme a corrente vai circulando no termistor este começa a aquecer diminuindo o valor da resistência e aumentado a corrente na lâmpada, após algum tempo esta estará plenamente acesa e no circuito estará circulando a corrente nominal da lâmpada. Nestas aplicações o termistor poderá ser montado junto a lâmpada e a temperatura sobre este componente será função da temperatura da lâmpada tornando o circuito ainda mais eficiente!




Figura 4: NTC usado para aumentar a vida útil de uma lâmpada incandescente!

Exemplo de termistor comercial:

A tabela abaixo mostra os valores padronizados para os parâmetros a, b e c da equação de Steinhart-Hart:



Application Note

Galway Steinhart Coefficients, A, B and C constants for Standard Part Numbers

Part No.	"A"	"B"	"C"	Temperature
	Constant	Constant	Constant	reference points °C
0.1K1A	1.942952x10-3	2.989769x10-4	3.504383x10-7	-20°C, 25°C and 50°C
0.3K1A	1.627660x10-3	2.933316x10-4	2.870016x10-7	-20°C, 25°C and 50°C
1K2A	1.373168x10-3	2.772261×10-4	1.997412x10-7	-20°C, 25°C and 50°C
1K7A	1.446059x10-3	2.683626x10-4	1.643561x10-7	-20°C, 25°C and 50°C
2K3A	1.498872x10-3	2.379047×10-4	1.066953x10-7	0°C, 25°C and 70°C
2.2K3A	1.471388x10-3	2.376138×10-4	1.051058x10-7	0°C, 25°C and 70°C
ЗКЗА	1,405027x10-3	2.369386x10-4	1.012660x10-7	0°C, 25°C and 70°C
5K3A	1.287450x10-3	2.357394×10-4	9.505200x10-8	0°C, 25°C and 70°C
10K3A	1.129241x10-3	2.341077×10-4	8.775468x10-8	0°C, 25°C and 70°C
10K4A	1.028444x10-3	2.392435×10-4	1.562216x10-7	0°C, 25°C and 70°C
30K5A	9.331754x10-4	2.213978×10-4	1.263817x10-7	0°C, 25°C and 70°C
30K6A	1.068981x10-3	2.120700×10-4	9.019537x10-8	0°C, 25°C and 70°C
50K6A	9.657154x10-4	2.106840×10-4	8.585481x10-8	0°C, 25°C and 70°C
100K6A	8.271111x10-4	2.088020×10-4	8.059200x10-8	0°C, 25°C and 70°C
1M9A	7.402387x10-4	1,760865x10-4	6.865999x10-8	25°C, 100°C and 150°C

Observação:

O valor antes da letra k indica o valor da resistência do termistor para a temperatura padrão de 25°C.

Esta tabela foi retirada do site http://www.meas-spec.com/

l

Termistores – NTC e PTC

Prof. Corradi - Disciplina: EE 317 Controle e Automação Industrial - Cotuca

Resumo - Os termistores são excelentes sensores para aplicações que seja necessário uma alta sensibilidade com as mudanças de temperatura. As aplicações de termistores estão mais voltadas à área média e na biologia.

Palavras chave – termistores e termoresistências, NTC e PTC, variação da resistência .

I. INTRODUÇÃO

Os termistores fazem parte da classificação de termoresistência. Termistores são sensores de temperatura fabricados com materiais semicondutores.

II. CONSIDERAÇÕES

A resistência elétrica dos termistores pode variar tanto de forma proporcional ou inversa com o aumento de temperatura ao qual o sensor for exposto. Por essa característica é feita uma classificação do termistores, sendo NTC(negative temperature coeficiente) e PTC(positive temperature coeficiente).




FIGURA I CURVAS DOS SENSORES PTC E NTC

O NTC é mais utilizado do que o PTC, devido a maior facilidade de ser manufaturado. O PTC tem como sua peculiaridade possuir um ponto de transição, somente a partir de uma determinada temperatura exibirá uma variação ôhmica com a variação da temperatura.

A. Comportamento do termistor NTC

O diferencial do NTC é ser muito mais sensível a variações de temperatura, comparado com outros sensores de resistência variável com a temperatura, como os RTDs e os termopares.

Porém, o fato de ser mais sensível faz com que se comporte de forma não linear. A curva que define o comportamento da temperatura pela temperatura tem um comportamento exponencial.




FIGURA II SENSORES DE TEMPERATURA

Os RTDs são formados por materiais como o níquel, a platina ou uma liga niquel-platina. Já os termistores são fabricados de material semicondutor, tais como óxido de níquel, cobalto ou magnésio e sulfeto de ferro. Os óxidos semicondutores reagem de forma diferente do que os metais que formam os RTDs, para o NTC a resistência descresce exponencialmente com o aumento da temperatura.

$$\ln (R/R_0) = \beta (1/T - 1/T_0)$$


$$R = R_0 \exp[\beta(1/T - 1/T_0)]$$

R é a resistência do termistor na temperatura T R_0 é a resistência do termistor na temperatura T_0 β é a constante do material (3000 - 5000 K)

Como o NTC não possui um comportamento linear da resistência com a variação da temperatura, é necessário a utilização de algum circuito que ajuste a curva exponencial para uma aproximação linear. Alguns exemplos de modelo de circuito que fazem a aproximação são: Ponte de Wheatstone e Amplificador


T1=10K ohm "A" CURVE
R1=498D ohm
R2=5K ohm
R3=10K ohm potentiometer

FIGURA III
AMPOP LINEARIZAÇÃO



PONTE DE WHEATSTONE

Figure 2: Wheatstone Bridge - Voltage Mode



B. Características dos termistores

Os temistores possuem uma constante de tempo, que considera o tempo levado para que se atinja 63% do valor da próxima temperatura. A constante de tempo do sensor depende diretamente da sua massa e do acoplamento térmico da amostra.

No caso de consumo de potência, a corrente necessária para que o termistor comece a atuar é da ordem de 100mA, o que representará uma dissipação de potência de aproximadamente 2mW/°C. A estabilidade do termistor NTC abrange temperaturas de -50°C até 150°C, os temistores são sensores muito estáveis e sensíveis a variações pequenas de temperatura. Devido a essas características é utilizado massivamente na área militar.

III. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] LANDGRAF, F.;RODRIGUES,D.; Materiais magnéticos Seleção e controle de qualidade, Capítulo 7
- [2] Metaltag Ltda, Fabricante de ímãs permanentes , http://www.metalmag.com.br/produtos.htm
- [3] Magneto Ltd, fabricante de ímãs permanentes, http://www.magnetosgerais.com.br/index2.htm