FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Sensor: NTC 10k, 3mm

$$T(K) = \frac{\beta}{ln\left[\frac{\left(\frac{Vcc \times R1}{Vin}\right) - R1}{R_0}\right] + \frac{\beta}{T_0}}$$

$$T(^{\circ}C) = \left\{ \frac{\beta}{ln\left[\frac{\left(\frac{Vcc \times R1}{Vin}\right) - R1}{R_0}\right] + \frac{\beta}{T_0}} \right\} - 273,15$$

 β = coeficiente do NTC (10k, 3mm) = 3380

T = temperatura medida

Vcc = tensão de alimentação do sensor = 5V

R1 = resistor de polarização do NTC = 100k

Vin = leitura de tensão do NTC

 R_0 = resistência do sensor a temperatura inicial = 10k

 T_0 = temperatura inicial em Kelvin (temperatura em Celsius + 273,15) = 298,15 K