

Projetos e tutoriais sobre programação de PIC, AVR e Arduíno.





erial Peripheral Interface é um protocolo de dados seriais síncronos utilizado em microcontroladores para unicação entre o microcontrolador e um ou mais periféricos. Também pode ser utilizado entre dois rocontroladores.

omunicação SPI sempre tem um Master, isto é, sempre um será o Master e o restante será Slave. Por mplo, o PIC é o Master e os outros periféricos são Slave. Esta comunicação contém 4 conexões:

- MISO (Master IN Slave OUT) Dados do Slave para Master;
- MOSI (Master OUT Slave IN) Dados do Master para Slave;
- SCK (Serial Clock) Clock de sincronização para transmissão de dados entre o Master e Slave;
- SS (Sl'ave Select) Seleciona qual escravo receberá os dados.

uns periféricos são apenas Slave, por exemplo, cartão SD, memória flash e alguns sensores. almente estes periféricos contém a mesma pinagem que acima ou a pinagem abaixo:


- SDI (Slave Data IN) Pino de dados de entrada;
- SDO (Slave Data OUT) Pino de dados de saída;
- CS Seleção de Chip;
- SCK Clock de sincronização.

tagens:

- Comunicação full duplex;
- Flexibilidade protocolo completo para os bits transferidos;
- Não se limita a 8-bit palavras;
- Escolha arbitrária do tamanho da mensagem, conteúdo e finalidade Interface de hardware extremamente simples;
- Normalmente mais baixos requisitos de energia do que I2C devido a menos circuitos;
- Não necessita de resistores de pull-up;
- Escravos usar relógio do mestre, e não precisam de osciladores de precisão;
- Os escravos não precisa de um endereço único;

vantagens:

- Requer mais pinos do CI;
- Sinais de out-of-band Chip Select são obrigatórios nos barramentos comuns;
- Sem controle de fluxo de hardware pelo escravo (mas o mestre pode atrasar o clock seguinte para diminuir a taxa de transferência);
- Não há reconhecimento do escravo (o mestre poderia estar transmitindo a lugar nenhum e não



POSTAGENS DO BLOG

- **2015** (7)
- **2014** (34)
- **▼ 2013** (60)
 - Dezembro (6)
 - ► Novembro (3)
 - Outubro (1)
 - Setembro (6)
 - Agosto (2)
 - ▶ Julho (7)
 - ▶ Junho (9)
 - ► Maio (5)
 - ► Abril (4)
 - ▼ Março (8)

Fonte: wikinedia

PIC: Configurando o Oscilador Interno

Conversor A/D

Snake Game com PIC16F877A

PIC: Mouse e Teclado USB

Supervisório para Arduíno

PIC: DataLogger com PIC18F

Arduino: Matriz de LEDs


saberiamos);

- Suporta apenas um dispositivo mestre;
- Nenhum protocolo de verificação de erros é definido;
- Geralmente propenso a causar picos de ruído em comunicação defeituoso;
- Sem um padrão formal, validar a conformidade não é possível;
- Lida apenas com curtas distâncias em relação ao RS-232, RS-485, ou CAN-BUS;
- Muitas variações existentes, o que torna difícil encontrar ferramentas de desenvolvimento, como adaptadores de host que suportam essas variações;

Fonte: wikipedia

mplo:

exemplo controla o potenciómetro Digital AD5206. Possui 6 canais, isto é, 6 potenciómetros. Possui os Jintes pinos: A1, W1, B1 ... A6, W6, B6.



ligo: Exemplo com PIC

MikroC PRO PIC

```
Sbit CS0 at RC0_bit;
01.
      Sbit CS0_Direction at TRISC0_bit;
02.
03.
      void AD5206_write(short channel, short value){
05.
      CSO = 0; //seleciona o periferico
06.
      SPI1_Write(channel); //envia o endereço de um dos potenciometros(0 - 5)
07.
      SPI1_Write(value); //envia o valor de posicao do potenciometro(0 - 255)
08.
      cs0 = 1; //deseleciona o periferico
09.
      }
10.
11.
      Void main() {
12.
13.
      CSO Direction = 0; //define pino cs como saida
14.
15.
      CS0 = 1;
16.
       SPI1_Init();
17.
18.
19.
       while(1){
      //este loop faz alterar o valor do potenciometro do canal 0
20.
        for(i=0; i<255; i++){
21.
         AD5206_Write(0, i);//incrementa de 0 a 255
22.
         delay_ms (100);
23.
24.
        }
```

Comunicação SPI

- ► Fevereiro (3)
- ► Janeiro (6)
- **2012** (48)

TOP SEMANAL



Proteus 8.1 Professional



Arduino Uno par Proteus



MikroC PRO for PIC, dsPIC, PIC3 8051, AVR



Livros Sobre Programação



Apostilas e Livri sobre Microcontroladoi



Livros sobre Programação c Arduino



Utilizando o TIME do PIC



Arduino -Componente pari Proteus

SEGUIDORES

05/09/2016 17:08

3 de 6

```
25.

26. //este loop faz alterar o valor do potenciometro do canal 0

27. for(i=255; i>=0; i--) {


28. AD5206_Write(0, i);//decrementa de 255 a 0

29. delay_ms(100);

30. }

31. }

32. }
```



igo: Exemplo com Arduino

```
clude <SPI.h>
st int slaveSelectPin = 10;
d setup(){
Mode (slaveSelectPin, OUTPUT);
.begin();
d loop() {
  or(i=0; i<255; i++) {</pre>
digitalPotWrite(0, i);
delay_ms(100);
or(i=255; i>=0; i--){
digitalPotWrite(0, i);
delay_ms(100);
d digitalPotWrite(int address, int value) {
igitalWrite(slaveSelectPin,LOW);
PI.transfer(address);
PI.transfer(value);
igitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);
```

```
Poderá também gostar de:
```



CONTATO

microcontrolandos2012@gmail.c

PERFIL

Tiago Melo - Graduando em Ciênc Computação na Universidade Feder Itajubá - UNIFEI e Técnico em Eletr pelo SENAI.



faixas de dudio, ele trabalha com comunicação SPI, porém não estou conseguindo fazer o microcontrolador acessar a faixa de memória exata que gravei a mensagem e no tempo certo de reprodução, meu e-mail é henrique-sousa1994@hotmail.com

Responder

Digite seu comentário...

Comentar como: Blog do Buteco.(I Sair

Publicar Visualizar Notifique-me