ООО «СОВТЕСТ АТЕ»

ТН ВЭД 9026 80 800 0

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
SDB1106NM

(сер. № 2 26 0517)

КУРСК

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт распространяется на Шкафы сухого хранения: SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB1106, SDB1560M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM, SDB1106NM (далее по тексту - Шкаф) производства ООО «Совтест АТЕ».

1.2. Примеры внешнего вида Шкафов приведены в Приложении А. Внешний вид Шкафов может отличаться от изображений, приведенных в данном приложении.

1.3. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики Шкафа.

1.4. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на Шкаф.

1.5. Паспорт должен постоянно находиться со Шкафом.

1.6. При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом записана новая, которая должна быть заверена ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.7. При передаче Шкафа на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.8. В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации шкафа, а также данные о вводе составных частей шкафа в эксплуатацию при его доукомплектовании.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф предназначен для хранения и защиты от влаги материалов, радиоэлементов, печатных плат, электронных блоков и других изделий радиоэлектронной техники. Шкаф обеспечивает сохранность паяемости компонентов и электрических характеристик диэлектриков в условиях осушения внутренней среды Шкафа в соответствии с требованиями по хранению радиотехнических изделий.

Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 с ограничением по нижней границе рабочей температуры плюс 15 ºС.

Шкаф не предназначен для повышения относительной влажности внутри рабочего объема выше относительной влажности окружающей среды (RH%окр.ср.).

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.2.1 Диапазон поддержания влажности внутри рабочего объема Шкафа [0 - 80RH%] +-2RH%, (но не выше влажности окружающего воздуха).

2.2.2 Шаг установки диапазона поддержания влажности - 00,1RH%.

2.2.3 Точность поддержания установленного диапазона влажности +- 1RH%.

2.2.4 Время выхода на установленное значение поддержания влажности, с момента включения Шкафа не более 3 часов.

2.2.5 Режим работы Шкафа – круглосуточный.

ВНИМАНИЕ:

1) ШКАФ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ВНУТРИ СВОЕГО РАБОЧЕГО ОБЪЕМА И ПОДДЕРЖАНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ С ТОЧНОСТЬЮ **+-1RH%**;

2) ШКАФ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВНУТРИ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА. УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВНУТРИ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ШКАФА ДОЛЖНО БЫТЬ;

– ДЛЯ ДИАПАЗОНА ОТ **0RH%** ДО **30RH% - НЕ БОЛЕЕ $RH\%_{окр.ср.}$-10RH%,**

– ДЛЯ ДИАПАЗОНА ОТ **30RH%** И **ВЫШЕ - НЕ БОЛЕЕ $RH\%_{окр.ср.}$-20RH%.**

3) ШКАФ НЕ ИМЕЕТ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВНУТРИ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА. УВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВНУТРИ ШКАФА МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО ТОЛЬКО ПУТЕМ КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (ПРОВЕТРИВАНИЕ) ЛИБО УСТАНОВКОЙ НА ПОЛ ШКАФА КОНТЕЙНЕРОВ С ВОДОЙ. КОЛИЧЕСТВО КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ВОДЫ И ИХ ТИП УКАЗАН В ТАБЛИЦЕ 3.3.

2.2.6 Электропитание Шкафа осуществляется от однофазной сети:

– напряжением - 220 В +- 10%;

– частотой - 50 Гц +- 0,4 Гц.

2.2.7 Потребляемая мощность Шкафа

2.2.7.1 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме хранения: не более 8 Вт.

2.2.7.2 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме хранения, с установленными системами подачи азота и подогрева воздуха, для моделей:

– SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM: не более 405 Вт;

– SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M: не более 810 Вт.

2.2.7.3 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме осушения, для моделей:

– SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM: не более 20 Вт;

– SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M: не более 40 Вт.

2.2.7.4 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме осушения, с установленными системами подачи азота и подогрева воздуха, для моделей:

– SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM: не более 415 Вт;

– SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M: не более 810 Вт.

2.2.7.5 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме регенерации осушителя, для моделей:

– SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM: не более 285 Вт;

– SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M: не более 540 Вт.

2.2.7.6 Максимальная потребляемая мощность Шкафа в режиме регенерации осушителя, с установленными системами подачи азота и подогрева воздуха, для моделей:

– SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, DB151NM, SDB302NM, SDB702NM: не более 655 Вт;

– SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M: не более 1350 Вт.

2.2.8 Габаритные размеры и масса Шкафов приведены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Габаритные размеры и масса базового исполнения Шкафов

Модель: SDB151
Ширина: 500 мм
Высота: 648 мм
Глубина: 670 мм
Масса: 40 кг

Модель: SDB302
Ширина: 500 мм
Высота: 1323 мм
Глубина: 670 мм
Масса: 60 кг

Модель: SDB306
Ширина: 1004 мм
Высота: 677 мм
Глубина: 793 мм
Масса: 65 кг

Модель: SDB702
Ширина: 500 мм
Высота: 1917 мм
Глубина: 662 мм
Масса: 80 кг

Модель: SDB702M
Ширина: 500 мм
Высота: 1926 мм
Глубина: 662 мм
Масса: 80 кг

Модель: SDB1106
Ширина: 1004 мм
Высота: 1917 мм

Глубина: 665 мм
Масса: 160 кг

Модель: SDB1560M
Ширина: 1202 мм
Высота: 1693 мм
Глубина: 1028 мм
Масса: 260 кг

Модель: SDB151NM
Ширина: 602 мм
Высота: 655 мм
Глубина: 772 мм
Масса: 46 кг

Модель: SDB302NM
Ширина: 602 мм
Высота: 1358 мм
Глубина: 772 мм
Масса: 70 кг

Модель: SDB702NM
Ширина: 602 мм
Высота: 1952 мм
Глубина: 772 мм
Масса: 90 кг

Модель: SDB1106NM
Ширина: 1204 мм
Высота: 1952 мм
Глубина: 772 мм
Масса: 180 кг

Примечания:

- Размеры указаны с погрешностью +-5 мм

- Высота указана без учета светосигнальной колонны (опция)

- Ширина указана без учета системы подачи азота и Ethernet разъема

- Полные габариты с опциями указаны в приложении Б

2.2.9 По способу защиты электронных устройств от электростатических явлений Шкаф соответствует требованиям ГОСТ IEC 61340-5-1, ГОСТ IEC TR 61340-5-2.

2.2.10 Цвет Шкафов RAL7035.

2.2.11 Класс защиты, не ниже – IP65.

2.2.12 Блок управления и индикации Шкафа

Блок управления и индикации Шкафа обеспечивает:

– отображение цифрового значения относительной влажности воздуха внутри рабочего объема Шкафа;

– отображение цифрового значения температуры воздуха внутри рабочего объема Шкафа;

– отображение цифрового значения относительной влажности воздуха снаружи Шкафа (опционально - дополнительный датчик);

– отображение цифрового значения температуры воздуха снаружи Шкафа (опционально - дополнительный датчик);

– отображение работы Шкафа в режиме хранения, регенерации осушителя и осушения посредством трехцветной световой индикации на передней панели Блока управления и индикации Шкафа;

– отображение работы Шкафа в режиме хранения, регенерации осушителя и осушения посредством символьной индикации на LCD индикаторе передней панели Блока управления и индикации Шкафа;

– управление в части установки и поддержания требуемого значения относительной влажности воздуха внутри рабочего объема Шкафа;

– управление в части установки и поддержания требуемого значения температуры воздуха внутри рабочего объема Шкафа (Опция «Система подогрева воздуха»);

– управление в части установки времени подачи азота во внутренний рабочий объем Шкафа (Опция «Система автоматической подачи азота» без датчика азота);

– управление в части установки и поддержания требуемого значения концентрации азота внутри рабочего объема Шкафа (Опция «Система автоматической подачи азота» с датчиком азота);

– звуковую сигнализацию при открытии двери Шкафа;

– накопление статистики работы Шкафа в течение 30 дней;

– подключение к локальной сети по Ethernet, возможно объединить Шкафы в единую сеть (от 1 до 250 Шкафов).

2.2.13 Программное обеспечение «Dry Storage»

Программное обеспечение «Dry Storage», входящее в состав поставки Шкафа, обеспечивает:

– удаленный доступ к Шкафу/Шкафам по сети Ethernet;
– управление режимами работы Шкафа;
– сбор и обработку статистических данных о работе Шкафа/Шкафов.

Подробное описание программного обеспечения «Dry Storage» изложено в руководстве пользователя CATE.421411.013.00.00.00.000 И3.

2.2.14 Система подогрева воздуха (Опция)

– минимальная температура: Т окружающей среды +5 °С;
– максимальная температура: плюс 40 °С;
– точность поддержания: от плюс 1 °С до плюс 5 °С.
– равномерность распределения температуры по полкам Шкафа:+-5 °С.

2.2.15 Система автоматической подачи азота (Опция)

– источник азота – внешний (баллон или магистраль);
– максимальное давление азота на входе опции – 6 Бар;
– диаметр трубки для подключения опции к магистрали с азотом – 8 мм;
– расход азота – от 3 до 30 л/мин;
– качество азота – согласно техническим требованиям к хранимым элементам;
– Система автоматической подачи азота без датчика азота: диапазон установки времени подачи азота во внутренний рабочий объем Шкафа от 0 до 99,9 минут;

– Система автоматической подачи азота с датчиком азота: диапазон установки порогового значения концентрации азота во внутреннем рабочем объеме Шкафа от 78 % до 98.0 %;

– Система автоматической подачи азота с датчиком азота: точность поддержания заданного порогового значения концентрации азота +-1 %.

2.3 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

2.3.1 Шкаф не содержит в своем составе драгоценных материалов.

2.3.2 Шкаф не содержит в своем составе цветных металлов.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Базовый комплект поставки Шкафа указан в Таблице 3.1.

Базовый комплект поставки Шкафа:

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Базовый конструкттив (1 шт.).

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Колеса для транспортирования (для моделей SDB302, SDB702, SDB702M, SDB1106, SDB1560M, SDB302NM, SDB702NM и SDB1106NM) — 4 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Регулируемые по высоте ножки (макс. высота 50 мм) — 4 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Разъем для подключения Шкафа к сети Ethernet — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Программное обеспечение «Dry Storage» (для удаленного доступа, управления режимами и сбора статистики) — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Трехцветный световой индикатор, встроенный в панель управления — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для модели SDB1106/SDB1106NM — 10 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для моделей SDB702/SDB702M/SDB702NM — 7 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для модели SD B306 — 6 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для моделей SDB302/SDB302NM — 5 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для моделей SDB151/SDB151NM — 3 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входят: Полки с перфорацией для модели SDB1560M — 4 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Шнур питания (длиной не менее 4 м) — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Комплект ключей от замков (1 шт. для каждой двери) — 1 компл.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Антистатический тканевый браслет с кнопкой (STUD) — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Витой провод функционального заземления (с кнопкой SOCKET и зажимом «крокодил») — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Пластиковый карман для документов формата А4 — 1 шт.

В базовый комплект поставки Шкафа входит: Комплект эксплуатационной документации (Руководство по эксплуатации и Паспорт) — 1 шт.

Примечание для RAG: при установке системы подогрева воздуха в шкафах SDB302, SDB302NM, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB702NM одна полка заменяется на укороченную с вырезом (макс. нагрузка 20 кг).

3.2. Перечень запасных частей указан ниже

В перечень запасных частей входит запасной замок на каждую дверь Шкафа (за исключением моделей SDB306, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM, SDB1106NM, SDB1560M) в количестве 1 шт.

В перечень запасных частей входит комплект запасных ключей от замков (по 1 шт. для каждой двери) в количестве 1 компл.

В перечень запасных частей входит предохранитель ВПБ6-11 (250В 3,15А) для моделей SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM (для шкафов без системы подогрева воздуха) в количестве 1 шт.

В перечень запасных частей входит предохранитель H520 (ZH214) 250В 6А для моделей SDB302, SDB302NM, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB702NM, SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M (для шкафов с системой подогрева воздуха) в количестве 1 шт.

3.3. Опционально к базовому комплекту поставки Шкафа могут поставляться позиции, приведенные в Таблице 3.3

Опции к базовому комплекту поставки Шкафа:

В базовый комплект входит трехцветная светосигнальная колонна типа «Светофор» (1 шт.).

В базовый комплект входит дополнительный датчик влажности и температуры (1 шт.).

В базовый комплект входит датчик азота (может устанавливаться совместно с Системой автоматической подачи азота) (1 шт.).

В базовый комплект входит Система автоматической подачи азота (1 шт.).

В базовый комплект входит Система подогрева воздуха для моделей SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB302NM, SDB702NM (1 шт.).

В базовый комплект входит Система подогрева воздуха для моделей SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M (2 шт.).

В базовый комплект входит усиленная полка на 100 кг (количество согласно Таблице 3.1).

В базовый комплект входит выдвижная полка на 50 кг (количество предоставляется по запросу).

В базовый комплект входит корзина питателей для модели SDB1560M (от 1 до 2 шт.).

В базовый комплект входит контейнер для воды (165x100x75 мм, тип 12.401) для принудительного повышения влажности внутри рабочего пространства Шкафа для моделей SDB1106, SDB1106NM, SDB1560M (2 шт.).

В базовый комплект входит контейнер для воды (165x100x75 мм, тип 12.401) для принудительного повышения влажности внутри рабочего пространства Шкафа для моделей SDB151, SDB302, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB151NM, SDB302NM, SDB702NM (1 шт.).

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

4.1.1 Среднее время наработки Шкафа на отказ не менее 17 520 ч.

4.1.2 Средний срок службы Шкафа не менее 10 лет.

4.1.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 ХРАНЕНИЕ

4.2.1 Упакованный Шкаф должен храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 60 %.

4.2.2 В складских помещениях, где хранится Шкаф, не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

4.2.3 Гарантийный срок хранения 3 месяца с момента отгрузки Шкафа потребителю. Сроки транспортирования входят в общий срок хранения шкафа. При этом срок транспортирования не должен превышать 1 месяц.

4.2.4 Гарантийный срок хранения прекращается в момент ввода Шкафа в эксплуатацию. Если Шкаф вводится в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

4.3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.3.1 Изготовитель гарантирует соответствие Шкафа требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3.2 Гарантийный срок эксплуатации Шкафа 24 месяца с момента проведения пуско-наладочных работ (далее по тексту - ПНР), при отсутствии ПНР с момента подписания транспортной накладной либо окончания гарантийного срока хранения.

Гарантийного срока эксплуатации осушителей Шкафа 36 месяцев с момента проведения пуско-наладочных работ (далее по тексту - ПНР), при отсутствии ПНР с момента подписания транспортной накладной либо окончания гарантийного срока хранения.

4.3.3 Гарантийный срок Шкафа, находящегося в ремонте, продлевается на время от подачи рекламаций до ввода Шкафа в эксплуатацию силами изготовителя.

Ремонт в период гарантийного срока осуществляется изготовителем.

4.3.4 Все рекламации направляются на имя Технического директора, тел./факс: (4712) 54-54-17, e-mail: **info@sovtest-ate.ru.**

4.3.5 Изготовитель не несет гарантийных обязательств и не производит бесплатный ремонт Шкафа в следующих случаях:

4.3.5.1 Нарушения правил и условий эксплуатации Шкафа

4.3.5.2 Если Потребитель без согласия Изготовителя произвел ремонт или внес изменения в конструкцию и электрическую схему Шкафа.

4.3.5.3 Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

4.4 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Шкаф не подлежит аттестации и поверке. Комплектующие изделия, входящие в состав Шкафа, не подлежат аттестации и поверке.

4.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.5.1 Помещение должно соответствовать ГОСТ 12.1.005. («Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).

4.5.2 Помещение должно соответствовать принятым санитарным правилам и нормам по уровню вибрации и обеспечивать устойчивое вертикальное положение Шкафа.

4.5.3 Пол помещения должен иметь антистатическое покрытие и выдерживать требуемую нагрузку.

4.5.4 Не допускается хранение вблизи Шкафа легко воспламеняющихся веществ.

4.5.5 Не рекомендуется устанавливать Шкаф вблизи отопительной системы и нагревательных приборов

4.5.6 Шкаф предназначен для эксплуатации в отапливаемых производственных помещениях с нормальными климатическими условиями:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

4.5.7 Расположение Шкафа должно обеспечивать свободный доступ к нему со всех сторон, минимальное расстояние от Шкафа до стен и другого оборудования не менее 50 см.

4.5.8 Суммарная, распределенная нагрузка на каждую стандартную полку не должна превышать:

– для шкафов SDB151, SDB151NM, SDB302, SDB302NM, SDB306, SDB702, SDB702M, SDB702NM, SDB1106, SDB1106NM - 50 кг;

– для шкафа SDB1560M – 100 кг.

4.5.9 Суммарная, распределенная нагрузка на каждую выдвижную полку не должна превышать 50 кг.

4.5.10 Суммарная, распределенная нагрузка на каждую усиленную полку не должна превышать 100 кг.

4.5.11 Суммарная, распределенная нагрузка на укороченную полку с вырезом под опцию тепла не должна превышать 20 кг.

4.5.12 Укороченная полка с вырезом под воздуховод должна устанавливаться не ниже нижнего края опции тепла.

4.5.13 Электропитание 220 В (+22 / -22) В, 50 +- 1 Гц, (однофазное), 8 А.

4.5.14 Электрические розетки - 1 шт. (с заземлением, трехполюсные, Евростандарт) должны располагаться на расстоянии, не превышающем 2 м от оборудования.

4.5.15 Сопротивление заземляющего контура: не более 4 Ом, подключение к общему контуру заземления или зануления согласно ГОСТ 12.1.030.

ВНИМАНИЕ:

1) НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ ВО ВНУТРЕННЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКАФА, К ОПЦИИ ТЕПЛА И СТЕНКЕ ВОЗДУХООТВОДА.

2) РАЗМЕЩЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ ЗА КРАЯ ПОЛКИ.

3) МЕЛКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗМЕЩАТЬ ВО ВНУТРЕННЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКАФА В ТАРЕ (НЕ РОССЫПЬЮ)

4) НЕ ВЫДВИГАТЬ БОЛЕЕ 1 ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКИ.

4.6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию Шкафа допускаются лица с квалификацией наладчика оборудования не ниже 4-го разряда, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и изучившие руководство по эксплуатации на Шкаф.

К работе со Шкафом допускаются операторы, прошедшие подготовку на рабочем месте, инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В, изучившие руководство по эксплуатации на Шкаф и имеющие:

- группу по электробезопасности не ниже I;
- опыт работы на персональном компьютере.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

11.1. Шкаф не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, поэтому утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

11.2. В течение срока эксплуатации Шкафа утилизации подвергаются его составные части, замененные в процессе ремонта. Отправка на утилизацию составных частей Шкафа, признанных непригодными к дальнейшему использованию, осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными в организации, эксплуатировавшей изделие

11.3. Методы утилизации определяются организацией, утилизирующей составные части изделия.

11.4. При утилизации Шкафа вторичной переработке подвергаются:

- каркас Шкафа, состоящий из деталей содержащих черные металлы;
- двери, состоящие из деталей содержащих черные металлы;
- полки и крыша, состоящие из деталей содержащих черные металлы;

– осушитель, состоящий из деталей содержащих черные металлы

– остальные компоненты (электронные платы, разъёмы и т.п.) содержат крайне малые величины цветных металлов и, поэтому, их вторичную переработку производить не целесообразно.