Úloha č. 2

Čištění tanku vodou a louhem

Úkol:

Naprogramujte na simulátoru aplikaci čištění tanku vodou a louhem. Použijte vstupy a výstupy simulátoru.

Popis procesu:

Celé zařízení je elektricky vybaveno ventily V1 – V10, čerpadlem Č, snímačem maximální hladiny v zásobníku čisté vody a snímačem vodivosti C. Snímač vodivosti má analogový převodník s výstupem 4-20 mA. Používá se zde na měření koncentrace louhu. V programu bude nastavena hodnota koncentrace K1. Je to hodnota koncentrace louhu ve vodě, při jejímž překročení už bude použitý čistící roztok pokládán za louh a při jejímž podkročení bude pokládán za použitou vodu.

Funkce:

Výchozí stav: všechny ventily jsou uzavřeny, čerpadlo Č je vypnuto.

Čištění tanku se spouští tlačítkem START.

Krok 1 – čištění použitou vodou: Otevřou se ventily V2, V6 a V7 a zapne se čerpadlo Č. Použitá voda cirkuluje přes čištěný tank a vrací se do nádoby použité vody. Tento krok čištění trvá čas T1. Po uplynutí času T1 nastává krok 2.

Krok 2 – čištění louhem: Otevře se ventil V4 a zavře se ventil V2. Voda je tlačena louhem přes tank a vrací se do tanku použité vody. Jakmile snímač C zaznamená hodnotu K1, otevírá se ventil V5 a zavírají se ventily V6 a V7. Louh se vrací do nádoby louhu. Tento krok trvá čas T2. Po uplynutí času T2 nastává krok 3.

Krok 3 – oplach čistou vodou. Otevře se ventil V1 a zavře se ventil V4. Čistá voda tlačí louh přes tank do zpětného potrubí a do nádoby louhu. Jakmile hodnota vodivosti klene pod K1, otevírají se ventily V6 a V7 a zavírá se ventil V5. Současně se otevírá ventil V3, který vypouští použitou vodu do kanálu. Při poklesu vody v nádobě čisté vody pod hodnotu MAX (čidlo se odkryje), se s časovým zpožděním T4 otevírá ventil doplňování čisté vody V10. Ten se zavře při zakrytí čidla MAX. Čištění v kroku 3 trvá čas T3. Pak se cyklus čištění ukončí. Vypne se čerpadlo Č a všechny ventily se uzavřou.

Seznam vstupních a výstupních signálů

MAX	DI	Horní hladina v nádobě čisté vody
С	AI	Vodivost ve vratném potrubí
V1	DO	Otevření ventilu V1
V2	DO	Otevření ventilu V2
V3	DO	Otevření ventilu V3
V4	DO	Otevření ventilu V4
V5	DO	Otevření ventilu V5
V6	DO	Otevření ventilu V6
V7	DO	Otevření ventilu V7
V8	DO	Otevření ventilu V8
V9	DO	Otevření ventilu V9
V10	DO	Otevření ventilu V10
Č	DO	Zapnutí čerpadla

Funkční schéma:

