

如何共度我们的学习时光



看破不说破 还能好好过 Limited



痛苦而漫长的过程



剁低估你的能力 也别高估你的毅力

Come on









化工热力量 第二音 n-V-T 景至 和状态大器

结果

有困难





Alone success



无需抱怨 可以抱我





前节内容回顾

- 1 化工热力学
- 运用经典热力学的原理,结合反映系统特征的模型,解决工业过程(特别是化工过程)中热力学性质的计算和预测、相平衡和化学平衡计算、能量的有效利用等实际问题。
- 2 化工热力学内容的三要素:
- 原理-模型-应用





- 3 基本概念:
- 1)system and surrounding
- closed, open and isolated system
- 2) intensive and extensive variables
- 3) state functions and path functions
- 4) equilibrium state
- 5) reversible process
- 6) themodynamical process and cycle
- 4 热力学性质的计算方法
- 变量分析、普遍化关系式、引入模型、数学求解





- 本次课新内容
- 1. p-v-T相图
- 2. 立方型状态方程





第二章 p-V-T关系和状态方程

- · § 2-1 引言
- 1 流体最基本的热力学性质
- 一类是p、V、T、组成和热容数据,易测。
- 一类是热数据(如标准生成焓和标准生成熵等), 难测。
- 存在的问题:
- 有限的p-V-T数据,如何获得全面的流体p-V-T行为
- 离散的P-V-T数据,如何计算得到H, U, S, G等数据(如何求导、积分)





- 2 p-V-T关系和状态方程的重要性
- 1) 反映系统特征,流体最基本的性质
- au <u>水态方程</u>(EOS-Equations of State)不仅本身是 重要的p-V-T关系式,而且从p-V-T的角度反映了系 统的特征
- 2) 是经典热力学中推算热力学性质不可缺少的模型之一
- 在计算热力学性质时需要输入表达系统特征的模型。






- 3 本章主要内容
- 1) 纯物质的*p-V-T*行为
- 2) 常见的状态方程
- 3) 混合法则
- 4) 方程的求解方法
- <u>重点讨论 p-V-T关系和状态方程</u>






• § 2-2 纯物质的p-V-T相图




该图是表示 纯物质在平衡 状态下,压力、 摩尔体积与温 度关系的*p-V-T* 曲面。





- 相图包括:
- 1 单相区single phase


 (体): S、L和V(G)♪
 分别表示固相、液相和蒸汽(气相)
- 2 两相共存区(面):
 S/L、V/S和V/L分别代
 表固/液、汽/固、汽/液
 两相平衡区








- 3线:
- 饱和线
- ACB是汽/液两相共 存区的边界线。
- AC为饱和液体线, 也称为泡点线,
- BC为饱和蒸汽线, 也称为露点线。








- 三相线:
- 通过A、B的直线,
 是三个两相平衡区的交界线。
- 在三相线上有固定的温度、压力,
 此状态下的纯物质处于气-液-固三相平衡。







- 4点
- 临界点C(critical point): 汽/液共存的最高温度或压力点
- · 对应的温度、压力和摩尔体积分别称为临界温度 T_c 、临界压力 P_c 和临界体积 V_c









- 在T>T_c和p>p_c的区域内, 气体和液体变得不可区分, 称为超临界流体supercritical fluid (can not be condensed either isothermally or isobarically)。
- 临界点附近,流体的许多性质有突变的趋势,如密度、溶解其它物质的能力等,已开发的工业过程有超临界分离技术、超临界化学反应等。










3 curves (fusion, sublimation, vaporization) meet at triple point (by phase rule—unique point for species) Vaporization curve ends at critical point; liquid and vapor become identical there





· C点是临界等温线的拐点, 数学上的关系表示为:

$$\left(\partial p/\partial V\right)_{T=T_C}=0$$

(在C点)

$$\left(\partial^2 p/\partial V^2\right)_{T=T_C}=0$$

(在C点)

流体在临界点的特性和临界参数在状态方程研究中有重要作用。





- 特定条件时,存在
- 过热液体—在一定温度下,当压力低于饱和蒸汽压(或一定压力下,温度高于其沸点),仍能以液体形式存在
- 过冷蒸汽—压力高于同温度下的饱和蒸汽压(或温度低于同压力的沸点),仍能以蒸汽形式存在。
- 过冷蒸汽和过热液体都是亚稳定状态。





- ·课堂练习2.1
- 1 何为超临界流体, 超临界流体有哪些特点?
- 2 等温线上临界点的数学特征是什么?
- 3 定性画出纯物质的P-V相图,在图上指出超临界流体区(画阴影线标出)、液相、气相、蒸汽、汽液共存区,T>Tc、T<Tc、T=Tc的等温线,并在P-V图上表示以下过程:A. 饱和液体恒容加热;B. 过热蒸汽等温冷凝为过冷液体;C. 饱和蒸汽恒容降温;D. 临界点进行的恒温膨胀;E. 过冷液体等压加热成过热蒸汽



- · § 2-3 状态方程(Equation of Satate, EOS)
- 状态方程是流体p-V-T的解析表达式。
- 从研究方法上看,状态方程可以分为理论型、 经验型和半理论型;从形式上看,又可以分 为立方型(可化为)的三次多项式)和高次型。





- 一般采用如下分类:
- 1 立方型状态方程,如van der Waals、RK、 SRK、PR等
- 2 多常数状态方程,如virial、BWR、MH等
- 3 理论型状态方程





- 第一、第二类直接以工业应用为目标, 在分析、探找流体性质规律的基础上,结 合一定的理论,由半经验方法建立模型。 有若干模型参数需从实验数据确定。本章 主要介绍一、二类方程
- 第三类从微观出发,是分子间相互作用与统 计力学结合的结果,离实际使用有差距。





状态方程既有将p作为函数(T,V作自变量)的 形式,如p=p(T, V),

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T} dV \qquad 重点介绍$$

也有以V为函数(T, p作自变量)的形式, 如V=V(T, p)

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T} dp$$





- · § 2-4 立方型状态方程cubic equations of state
- · 立方型方程状态方程一般由斥力(repulsion)项 和引力(attraction)项组成。

$$p = p_{rep} + p_{att}$$

一般情况下, $p_{rep}>0$,而 $p_{att}<0$





- 典型的立方型方程,可展开为体积(或密度) 的三次方形式,能够解析求根,有较高精度, 又不太复杂,很受工程界欢迎。
- · 它们的常数可以通过普遍化关系式,从临界参数 T_c, p_c 和偏心因子 ω 计算。
- · 特别是SRK和PR方程在工程上有广泛的应用。
- 介绍几种重要的方程





1 van der Waals (vdW) 方程(1873)

$$p = \frac{RT}{V_{T}b} - \frac{a}{V^{2}} \quad \triangle \stackrel{?}{\bowtie} 2-6$$

(1)体积修正项,b 是有效分子体积 为斥力参数

(2)分子间力的修正 项,a为引力参数

- 1) 能同时表达汽液两相
- 2) 可计算出临界点
- 3) 准确度有限

 $p = \frac{RT}{V}$

❖1873年,范德华在 其著名的论文—"关 于气态和液态的连 续性"中提出,是 第一个有实用意义 的状态方程。1910 获诺贝尔物理学奖。





$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2} \Longrightarrow \left(p + \frac{a}{V^2}\right) \left(V - b\right) = RT$$

• 由临界点的数学特征

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T_c} = -\frac{RT_c}{\left(V_c - b\right)^2} + \frac{2a}{V_c^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T_c} = \frac{2RT_c}{\left(V_c - b\right)^3} - \frac{6a}{V_c^4} = 0$$

$$a = \frac{9}{8}RT_cV_c$$

可解得
$$a = \frac{9}{8}RT_cV_c \qquad b = \frac{V_c}{3} \qquad (2-7)$$



将a、b代入vdW方程,并用于临界点,得

$$p_c = \frac{RT_c}{V_c - b} - \frac{a}{V_c^2} = \frac{3}{8} \frac{RT_c}{V_c}$$

或
$$Z_c = \frac{p_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8} = 0.375$$
 (2-8)





• 以 T_c 和 p_c 表达的vdW常数为

$$a = \frac{9}{8}RT_cV_c$$

$$a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_C^2}{p_c^2}$$

$$Z_C = \frac{p_c V_C}{RT_C} = \frac{3}{8}$$

$$(2-9)$$

$$b = \frac{1}{8} \frac{RT_c}{p_c}$$

(2-10)





- vdW方程形式简单,固定临界压缩因子
 0.375,计算容易。实际流体压缩因子数值
 在0.23~0.29之间。不足之处。
- vdW方程具有深远的理论意义,立方型 状态方程,多数是基于vdW方程的改进。





*2 Redlich-Kwong(RK)方程(1949)
斥力相与vdW相同,引力项与T是一个简单的T^{-0.5}关系

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a/\sqrt{T}}{V(V + b)}$$
 公式 2-11

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$





由临界点性质推导

$$a = \frac{1}{9(\sqrt[3]{2}-1)} \frac{R^2 T^{25}}{p_c} \approx 0.42748 \frac{R^2 T^{25}}{p_c} \qquad \text{$\triangle \vec{x}$ 2-12}$$

$$b = \frac{\sqrt[3]{2} - 1}{3} \frac{RT_c}{p_c} \approx 0.08664 \frac{RT_c}{p_c}$$
 公式 2-13





RK方程的 $Z_c=1/3=0.333$, 仍偏大。

 RK方程较成功地用于气相p-V-T的计算, 但液相的效果较差,不能预测纯流体的蒸汽压。 pretty accurate for gases & vapors, poor for liquids





• 3 Soave (SRK) 方程(1972) 1972年, Soave修正了RK方程

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a_c \cdot \alpha}{V(V + b)} \qquad (2-14)$$

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a/\sqrt{T}}{V(V + b)}$$

考虑了烃类在不同温度下的蒸汽压数据





$$a_c = 0.42748 \frac{(RT_c)^2}{p_c}$$
 (2-16)

$$b = 0.08664 \frac{RT_c}{p_c}$$
 (2-17)

$$\alpha^{0.5} = 1 + (0.48 + 1.574\omega - 0.176\omega^2)(1 - T_r^{0.5})$$
 (2-18)
 $\alpha(T_r = 1, \omega) = 1$

临界等温线上,RK方程与SRK完全一样。

因此SRK方程的Z_c=1/3=0.333





 T_r , p_r , V_r 是对比参数,是指流体的真实值 与临界值的比值,

$$T_r = \frac{T}{T_c}$$
 $p_r = \frac{p}{p_c}$ $V_r = \frac{V}{V_c}$

ω是偏心因子, 定义为

$$\omega = \left[\lg p_r^s \left(\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{m}} \right) - \lg p_r^s \left(\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{m}} \right) \right]_{T_r = 0.7}$$

$$= -1 - \lg p_r^s \Big|_{T_r = 0.7}$$



- ・SRK优点:
- · 1) 较RK方程提高了表达纯物质汽液平衡的能力
- 2) 可用于混合物的汽液平衡计算,在工业上获得广泛应用。
- 缺点:
- · RK、SRK方程预测液相摩尔体积不够准确, Z。偏大



• 4 Peng-Robinson (PR) 方程(1976)

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a_c \cdot \alpha}{V(V + b) + b(V - b)}$$

$$(2-19)$$

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

$$\alpha^{0.5} = 1 + \left(0.37646 + 1.54226\omega - 0.26992\omega^2\right) \left(1 - T_r^{0.5}\right)$$
(2-22)

斥力项与vdW相同,引力项为与物质性质有 关的温度函数,方程拟合了蒸气压数据





$$a_c = 0.457235 \frac{(RT_c)^2}{p_c}$$
 (2-20)
 $b = 0.077796 \frac{RT_c}{p_c}$ (2-21)

计算得临界压缩因子Z_c=0.307

预测液体摩尔体积的准确度较SRK有了明显改善。





- 立方型状态方程的特点:
- 1) 方程由斥力项和引力项组成
- 2) 方程可写为体积(或密度)的三次方程
- 3) 方程常数可由纯物质的临界值和偏心因子求得
- 4) 可以解得方程的体积根





- •课堂练习2.2
- 1. 立方型状态方程的特点?有哪些方程,写出其中一个方程的表达式。
- · 2. PR方程相比vdW方程有何改进?

