## 操作线方程


表达从任一塔板下降的液相组成 $x_n$ 及由其下一层板上升的蒸气组成  $y_{n+1}$ 之间关系的方程。

#### 精馏段操作线方程

对控制体作物料衡算有:

$$V = L + D$$

$$V y_{n+1} = Lx_n + Dx_D$$



$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + \frac{D}{V} x_D$$
 回流比:  $R = L/D$  
$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$
 泡点回流:  $V = L + D = (R+1)D$ 


一定操作条件下,精馏段内第n层下降的液相组成 $x_n$ 与第n+1层上升的汽相组成 $y_{n+1}$ 之间的关系。该方程为一直线,其斜率为R/(R+1),截距为 $x_D/(R+1)$ 

## 提馏段操作线方程

#### 对控制体作物料衡算有:

$$L' = V' + W$$
 $L'x_m = V'y_{m+1} + Wx_w$ 
 $y_{m+1} = \frac{L'}{V'}x_m - \frac{W}{V'}x_W$ 
斜率 截距

$$y_{m+1} = \frac{L'}{L'-W} x_m - \frac{W}{L'-W} x_W$$



在定态连续操作过程中,W,  $x_W$  为定值,同时由恒摩尔流假设可知,L' 和 V'为常数,故提馏段操作线方程亦为直线。

### 操作线方程在 x-y 图上的体现

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

$$y_{m+1} = \frac{L'}{V'} x_m - \frac{W x_W}{V'}$$

#### 精馏操作线:

a点:  $y = x = x_D$ 

斜率: R/(R+1)


截距:  $x_D/(R+1)$ 

#### 提馏操作线:

c点:  $y = x = x_W$ 

斜率: L'/V'

截距:  $-Wx_W/V$ 




#### 交点d 坐标:

$$x_q = \frac{(R+1)x_F + (q-1)x_D}{R+q}$$

## 进料热状态对塔内摩尔流率的影响及 q 线方程

因有物料自塔外引入,流经加料板的汽液两相摩尔流率将随加料的热状态而变化。变量增多使得该板计算所需相关方程数增加,其基本计算式:三个衡算式和一个相平衡关系式




设第 *m* 块板为加料板,进、出该板各股的摩尔流率、组成与热焓可由物料衡算与热量衡算得出

## 当液汽呈饱和状态, 且相邻板的温度及组 成相差不大时

$$I_{V} \approx I_{V'}$$

$$I_{L} \approx I_{L'}$$



#### 总物料衡算

轻组分物料衡算

热量衡算

$$F+L+V'=L'+V$$

$$|Fx_F + Lx_{m-1} + V'y_{m+1}| = L'x_m + Vy_m$$

$$FI_{F} + LI_{L} + V'I_{V'} = L'I_{L'} + VI_{V}$$

$$\frac{L' - L}{F} = \frac{I_{V} - I_{F}}{I_{V} - I_{L}}$$

## 进料热状态参数

精馏塔内的汽、液相摩尔流率不仅取决于塔顶的回流比和 塔底再沸器的汽化量,而且与加料的热状态直接相关。 加料热状态的影响用加料热状态参数表示:

定义 
$$q = \frac{I_V - I_F}{I_V - I_L} = \frac{L' - L}{F} = \frac{1 \text{kmol}$$
原料变成饱和蒸汽所需的热原料的摩尔气化潜热

—— 加料热状态参数

其大小与进料的热焓值  $I_F$ 直接相关。

由定义可得: 
$$L' = L + qF$$

$$V' = V - (1-q)F$$

#### 加料热状态对塔内摩尔流率的影响

实际生产中, 进料有五种不同的热状态:

- (1) 温度低于泡点的冷液体, $I_F < I_L$
- (2) 泡点下的饱和液体, $I_F = I_L$
- (3) 温度介于泡点和露点之间的汽液两相混合物, $I_L < I_F < I_V$
- (4) 露点下的饱和蒸汽, $I_F=I_V$
- (5) 温度高于露点的过热蒸汽, $I_F > I_V$

## 各进料热状态的 q 值、以及对应的汽、液摩尔流率分别为

$$q>1$$
,  $L'>L+F$ ,  $V$ 

$$(2)$$
 饱和液体  $q=1, L'=L+F, V=V'$ 

(3) 汽液混合 
$$0 < q < 1, L' > L, V > V'$$
  $q = \frac{I_V - I_F}{I_V - I_L}$ 

(4) 饱和蒸汽 
$$q=0, L'=L, V=F+V'$$


(5) 过热蒸汽 
$$q<0$$
,  $L',  $V>F+V'$$ 

## q 线方程

两操作线方程的交点轨迹方程。

加料热状态一定时,q 线方程是一直线方程。 不同加料热状态对应不同的 q 值,在x-y图上,也就对应着不同的 q 线。

## 五种进料状况 q线



进料焓值(温度)增加,q 值减小,则 q 线沿逆时针方向移动。

# 借助 q 线,操作线方程在 x-y 图上的画法

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1}$$
  $y_{m+1} = \frac{L'}{V'} x_m - \frac{Wx_W}{V'}$ 

$$y_{m+1} = \frac{L'}{V'} x_m - \frac{W x_W}{V'}$$

$$y = \frac{q}{q-1} x - \frac{x_F}{q-1}$$

### 精馏操作线: ab

a点:  $y = x = x_D$ 

**截距**:  $x_D/(R+1)$ 

q线: fd


f点:  $y = x = x_F$ 

斜率: q/(q-1)

d点:操作线交点之轨迹

#### 提馏操作线: cd

c点:  $y = x = x_W$ 



【例8-4】分离例8-3中的溶液时,若为泡点进料,操作回流比为2.5。 试分别计算精馏段和提馏段的汽液相流量及操作线方程。

上例的计算结果为: 原料液 F=58.75kmol/h  $x_F=0.491$ ; 馏出液 D=34.07kmol/h  $x_D=0.830$ ; 釜液 W=24.68kmol/h  $x_W=0.0235$ 。 泡点进料: q=1

(1) 精馏段: 
$$V = (R+1)D = (2.5+1) \times 34.07 = 119.25$$
kmol/h  $L = RD = 2.5 \times 34.07 = 85.18$ kmol/h

操作线方程 
$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{1}{R+1}x_D = \frac{2.5}{2.5+1}x_n + \frac{0.830}{2.5+1} = 0.714x_n + 0.237$$

(2) 提馏段: 
$$L' = L + qF = 85.18 + 1 \times 58.75 = 143.93$$
kmol/h  $V' = V - (1 - q)F$ 

V = 119.25 kmol/h

#### 操作线方程

$$y_{m+1} = \frac{L}{L-W} x_{m} - \frac{W}{L-W} x_{W} = \frac{143.93}{143.93 - 24.68} x_{m} - \frac{24.68}{143.93 - 24.68} \times 0.0235 = 1.207 x_{m} - 0.207$$