相平衡方程 $y^* = mx$

双膜模型的主要论点如下

- ①气、液两相间存在着稳定的相界面。
- ②界面两侧分别存在着气膜和液膜,其外侧是湍流区;两相的传质阻力完全在于通过两层膜的分子扩散,湍流区中的阻力予以忽略。
- ③溶质穿过相界面的阻力极小,即认为所需的推动力为零:因此,界面上保持两相平衡。

全塔物料衡算
$$y^* = mxG_B(Y_b - Y_a) = L_S(X_b - X_a)$$

操作线方程
$$Y_b = \frac{L_S}{G_B}(X_b - X_a) + Y_a$$

最小气液比
$$\left(\frac{L}{G}\right)_{\min} = \frac{y_b - y_a}{x_b^* - x_a}$$

传质单元高度
$$H_{OG} = \frac{G}{K_V a}$$

$$h_0 = H_{OG} \cdot N_{OG}$$

吸收因数法
$$N_{OG} = \frac{1}{1-S} \ln \left[(1-S) \frac{y_b - y_a^*}{y_a - y_a^*} + S \right]$$

对数平均推动力法
$$N_{OG}=rac{y_b-y_a}{\Delta y_m}$$
, $\Delta y_m=rac{\Delta y_b-\Delta y_a}{\lnrac{\Delta y_b}{\Delta y_a}}$

$$N_{OL} = \frac{X_b - X_a}{\Delta X_m}$$
。 $S = \frac{mG}{L}$

回收率
$$\eta$$
 为: $\eta = \frac{Y_b - Y_a}{Y_b} = 1 - \frac{Y_a}{Y_b} \approx 1 - \frac{y_a}{y_b}$ (低浓)

精馏

相平衡方程
$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

全塔物料衡算F = D + W

$$Fx_F = Dx_D + Wx_W$$

易挥发组分回收率:
$$\eta_1 = \frac{DX_D}{FX_E} \times 100\%$$

精馏段操作线方程
$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

回流比
$$R = \frac{L}{D}$$
。 $L = RD$ 。 $V = (R+1)D$ 。 $R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$

提馏段的操作线方程 $y_{m+1} = \frac{L}{V} x_m - \frac{W x_W}{V}$

$$L' = V' + W$$

$$L'x_m = V'y_{m+1} + Wx_W$$

$$q = \frac{L' - L}{F} = \frac{i_V - i_F}{i_V - i_L}$$

五种进料热状况

过冷液体:q>1 饱和液体: q=1 饱和液、汽混合物:0<q<1 饱和蒸汽:q=0 过热蒸汽:q<0

q 线方程 过点 f(xF、xF)的直线:
$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$

$$E_{mL} = \frac{$$
液相实际减浓程度}{液相理论减浓程度} = \frac{X_{n-1} - X_n}{X_{n-1} - X_n^*}

1、漏液 2、液沫夹带 3、液泛 4、气泡夹带 5、塔板上的液面落差 6、塔板上液体的返混 7、气体通过塔板的压降 8、液体停留时间

漏液: 一定存在,不可避免。 严重漏液:不允许,是塔的不良操作现象之一。

不良后果:降低板效,严重时使板上不能积液。/产生的原因:气速过小,或液体分布 严重不均

液沫夹带:降低板效,严重时使板上不能积液。过量液沫夹带-不允许,是塔的不良操作现象之一。

不良后果 1 降低板效 2 将不挥发性物质逐板送至塔顶造成产品污染 3 严重时造成液泛产生的原因: 气体输送夹带、飞溅夹带。

液泛 (淹塔) ---- 不允许, 是塔的不良操作现象之一

不良后果:塔压力降急剧增大、板效急剧减小降液管被液体充满产生的原因:

- (1)气体流量过大,产生了过量的液沫夹带
- (2)液体负荷过大,降液管的截面积不够,

湿空气中水蒸气含量的表示方法 $H = 0.622 \frac{p_w}{P - p_w} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{P - \varphi p_s}$

 φ 值愈大,表示空气的吸湿能力越小; $\varphi=1$ 时,饱和: $\varphi=\frac{p_w}{p_s}\times 100\,\%$

湿比热容 $c_H = c_a + c_W H = 1.01 + 1.88 H$

Ca 干空气的比热。cw 水气的比热

湿比容
$$v_H = (0.773 + 1.244H) \times \frac{273 + t}{273}$$

湿空气的烙I = $(c_{\{a\}} + c_{\{w\}H})t + r_0H \approx (1.01 + 1.88 H)t + 2492 H$

湿物料性质

$$\omega = \frac{X}{1+X}$$
 $X = \frac{\omega}{1-\omega}$

物料衡算

蒸发的水分量
$$W = G_1 - G_2 = G_1 \frac{\omega_1 - \omega_2}{1 - \omega_2} = G_c(X_1 - X_2)$$

绝于空气用量
$$L = \frac{W}{H_2 - H_1}$$

热效率

热效率
$$\eta = \frac{$$
蒸发水分所需的热量 $Q_{\leq (k)}}{$ 输入干燥设备的总热量 $Q_{\leq (k)}$ × 100%

$$\eta = \frac{W[(2492 + 1.88t_2) - c_l t_{M_1}]}{Q_P + Q_d} \times 100\%$$

$$\eta_{\text{理想}} = \frac{t_1 - t_2}{t_1 - t_0} \times 100\%$$
 (等焓干燥过程)

相平衡方程 $y^* = mx$

双膜模型的主要论点如下

- ①气、液两相间存在着稳定的相界面。
- ②界面两侧分别存在着气膜和液膜,其外侧是湍流区;两相的传质阻力完全在于通过两层膜的分子扩散,湍流区中的阻力予以忽略。
- ③溶质穿过相界面的阻力极小,即认为所需的推动力为零:因此,界面上保持两相平衡。

全塔物料衡算
$$y^* = mxG_B(Y_b - Y_a) = L_S(X_b - X_a)$$

操作线方程
$$Y_b = \frac{L_S}{G_B}(X_b - X_a) + Y_a$$

最小气液比
$$\left(\frac{L}{G}\right)_{\min} = \frac{y_b - y_a}{x_b^* - x_a}$$

传质单元高度
$$H_{OG} = \frac{G}{K_V a}$$

$$h_0 = H_{OG} \cdot N_{OG}$$

吸收因数法
$$N_{OG} = \frac{1}{1-S} \ln \left[(1-S) \frac{y_b - y_a^*}{y_a - y_a^*} + S \right]$$

对数平均推动力法
$$N_{OG}=rac{y_b-y_a}{\Delta y_m}$$
, $\Delta y_m=rac{\Delta y_b-\Delta y_a}{\lnrac{\Delta y_b}{\Delta y_a}}$

$$N_{OL} = \frac{X_b - X_a}{\Delta X_m}$$
。 $S = \frac{mG}{L}$

回收率
$$\eta$$
 为: $\eta = \frac{Y_b - Y_a}{Y_b} = 1 - \frac{Y_a}{Y_b} \approx 1 - \frac{y_a}{y_b}$ (低浓)

精馏

相平衡方程
$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

全塔物料衡算F = D + W

$$Fx_F = Dx_D + Wx_W$$

易挥发组分回收率:
$$\eta_1 = \frac{DX_D}{FX_E} \times 100\%$$

精馏段操作线方程
$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{D}{V}x_D = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1}$$

回流比
$$R = \frac{L}{D}$$
。 $L = RD$ 。 $V = (R+1)D$ 。 $R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$

提馏段的操作线方程 $y_{m+1} = \frac{L}{V} x_m - \frac{Wx_W}{V}$

$$L' = V' + W$$

$$L'x_m = V'y_{m+1} + Wx_W$$

$$q = \frac{L' - L}{F} = \frac{i_V - i_F}{i_V - i_L}$$

五种进料热状况

过冷液体:q>1 饱和液体: q=1 饱和液、汽混合物:0<q<1 饱和蒸汽:q=0 过热蒸汽:q<0

q 线方程 过点 f(xF、xF)的直线:
$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$

$$E_{mL} = rac{$$
液相实际减浓程度}{液相理论减浓程度} = rac{X_{n-1} - X_n}{X_{n-1} - X_n^*}

2、漏液 2、液沫夹带 3、液泛 4、气泡夹带 5、塔板上的液面落差 6、塔板上液体的返混 7、气体通过塔板的压降 8、液体停留时间

漏液: 一定存在,不可避免。 严重漏液:不允许,是塔的不良操作现象之一。

不良后果:降低板效,严重时使板上不能积液。/产生的原因:气速过小,或液体分布 严重不均

液沫夹带:降低板效,严重时使板上不能积液。过量液沫夹带-不允许,是塔的不良操作现象之一。

不良后果 1 降低板效 2 将不挥发性物质逐板送至塔顶造成产品污染 3 严重时造成液泛产生的原因: 气体输送夹带、飞溅夹带。

液泛 (淹塔)----不允许,是塔的不良操作现象之一

不良后果:塔压力降急剧增大、板效急剧减小降液管被液体充满产生的原因:

- (1)气体流量过大,产生了过量的液沫夹带
- (2)液体负荷过大,降液管的截面积不够,

湿空气中水蒸气含量的表示方法 $H = 0.622 \frac{p_w}{P - p_w} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{P - \varphi p_s}$

 φ 值愈大,表示空气的吸湿能力越小; $\varphi=1$ 时,饱和: $\varphi=\frac{p_w}{p_s}\times 100\,\%$

湿比热容 $c_H = c_a + c_W H = 1.01 + 1.88 H$

Ca 干空气的比热。cw 水气的比热

湿比容
$$v_H = (0.773 + 1.244H) \times \frac{273 + t}{273}$$

湿空气的烙I = $(c_{\{a\}} + c_{\{w\}H})t + r_0H \approx (1.01 + 1.88 H)t + 2492 H$

湿物料性质

$$\omega = \frac{X}{1+X}$$
 $X = \frac{\omega}{1-\omega}$

物料衡算

蒸发的水分量
$$W = G_1 - G_2 = G_1 \frac{\omega_1 - \omega_2}{1 - \omega_2} = G_c(X_1 - X_2)$$

绝于空气用量
$$L = \frac{W}{H_2 - H_1}$$

热效率

热效率
$$\eta = \frac{$$
蒸发水分所需的热量 $Q_{\leq (k)}}{$ 输入干燥设备的总热量 $Q_{\leq (k)}$ × 100%

$$\eta = \frac{W[(2492 + 1.88t_2) - c_l t_{M_1}]}{Q_P + Q_d} \times 100\%$$

$$\eta_{\text{理想}} = \frac{t_1 - t_2}{t_1 - t_0} \times 100\%$$
 (等焓干燥过程)