

◆前节内容回顾

◆ 1对称归一化活度系数 以理想溶液为参考态 $\gamma_i =$

$$\gamma_i = \frac{f_i^{\Lambda}}{f_i^{\Lambda is}} = \frac{f_i^{\Lambda}}{f_i x_i}$$

理想溶液

$$\gamma_i^{is} = 1$$

真实溶液

$$\lim_{x_i \to 1} \gamma_i = 1$$

组分逸度的计算 $f_i = f_i^l x_i \gamma_i$

能以液态存在的组分常采用对称归一化



2 不对称归一化活度系数

以理想稀溶液为参考态
$$\gamma_i^* = \frac{f_i}{H_{i,Solvent} x_i}$$

理想稀溶液 $\gamma_i^{is*} = 1$

真实溶液
$$\lim_{x_i \to 0} \gamma_i^* = 1$$

组分逸度的计算 $f_i^{Al} = H_{i,Solvent} x_i \gamma_i^*$

不能以液态存在的组分常采用不对称归一化



❖3 两种活度系数的关系

$$\ln \gamma_i^* = \ln \gamma_i - \ln \gamma_i^{\infty} \quad (x_i \to 0)$$

$$\gamma_i = \frac{\gamma_i^*}{\gamma_i^* (x_i \to 1)}$$

温度和压力对两种活度系数都有影响



- ❖4 超额吉氏函数
- * 将真实溶液与理想溶液的摩尔吉氏函数之差 定义为超额吉氏函数, $G^E=G-G^{is}$
 - 1) 超额吉氏函数与对称归一化活度系数的 关系

$$G^{E}/RT = \sum_{i}^{N} x_{i} \ln \gamma_{i}$$
 $\ln \gamma_{i} = \left[\frac{\partial (nG^{E}/RT)}{\partial n_{i}}\right]_{T,p,\{n\}_{\neq i}}$



- *本次课新内容
- ❖ 1. 不对称归一化的活度系数与超额吉氏 函数的关系
- ❖ 2. 超额焓及其他超额函数
- ❖ 3. 活度系数模型



- ❖ 2)不对称归一化的活度系数与超额吉氏 函数的关系
- ightharpoonup 以理想稀溶液为参考态,得到不对称的超额吉氏函数 $RT \ln \gamma_i^*$

$$G^{E^*} = G - G^{is^*} = \sum_{i=1}^{N} x_i (\overline{G}_i - \overline{G}_i^{is^*})$$



◆ 超额吉氏函数与不对称归一化的活度系数的

关系为:

$$G^{E^*}/RT = \sum_{i}^{N} x_{i} \ln \gamma_{i}^{*}$$

摩尔量

偏摩尔量

也有相应的Gibbs-Duhem方程成立。

 G^{E^*} 也反映了溶液的非理想性,

如对理想溶液, $\gamma_i^* = 1$, $G^{E^*} = 0$



化工热力学 第四章 均相敞开系统热力学及相平衡准则
$$ilde{\phi}$$
 结合 $\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial (nG^E/RT)}{\partial n_i} \right]_{T,p,\{n\}_{\neq i}}$

$$\ln \gamma_i^* = \ln \gamma_i - \ln \gamma_i^{\infty} \qquad G^{E^*} / RT = \sum_i^N x_i \ln \gamma_i^*$$

• 则有 由 $G^{E}(T,\{x\})$ 的解析式 $\rightarrow \ln \gamma_{i}$ $\rightarrow \ln \gamma^* \rightarrow G^{E^*}/RT$

 G^E 模型通常在一定的溶液理论基础上加 以修正得到



- ❖ 2 超额焓
- 超额焓(对称归一化)就等于混合过程 焓变化(简称混合焓). 即 $\Delta H = H^E$

$$\Delta H = H - \sum x_i H_i$$

- *对于理想溶液 $H_i^{is} = \sum_i x_i H_i$
- ❖ 所以 $\Delta H = H - \sum x_i H_i = H - H_i^{is} = H^E$



❖ 超额焓与超额吉氏函数的关系:

$$H^{E} = -T^{2} \left(\frac{\partial \left(G^{E} / T \right)}{\partial T} \right)_{p,\{x\}} G^{E} = RT \sum_{i=1}^{N} x_{i} \ln \gamma_{i}$$

$$\Rightarrow H^{E} = \Delta H = -RT^{2} \sum_{i=1}^{N} x_{i} \left(\frac{\partial \ln \gamma_{i}}{\partial T} \right)_{p,\{x\}}$$

• 由此可实现 G^E 模型(或活度系数模型)与混合焓相互推算。



- ❖3 其它超额性质
- \star 理论上,从 G^E 模型就能得到溶液所有的超额性质,如

$$V^{E} = (\partial G^{E}/\partial p)_{T,\{x\}}$$

$$U^{E} = H^{E} - pV^{E}$$

$$S^{E} = (H^{E} - G^{E})/T = -(\partial G^{E}/\partial T)_{p,\{x\}}$$

$$A^{E} = U^{E} - TS^{E}$$

 G^E 模型主要用于液相,压力不很高时, $V^E \approx 0, U^E \approx H^E$



- ◆P88 例4-8 (对照练习题P99四(6)检查答题情况)
- ◆已知溶液的超额吉氏函数模型为

$$\frac{G^E}{RT} = Ax_1 x_2$$

- ◆1) 计算对称归一化活度系数
- ◆2)溶液组分逸度的模型
- +3)溶液混合物逸度
- ◆4)不对称归一化活度系数



$$ln\gamma_1 = \frac{G^E}{RT} + (1 - x_1) \frac{d\left(\frac{G^E}{RT}\right)}{dx_1}$$

$$\overline{M_1} = M + (1 - x_1) \frac{dM}{dx_1}$$

$$\overline{M_2} = M - x_1 \frac{dM}{dx_1}$$

$$= Ax_1x_2 + (1 - x_2) \frac{d(Ax_1x_2)}{dx_1}$$

$$= Ax_1x_2 + x_2A(x_2 - x_1) = Ax_2^2$$

$$\ln y_2 = Ax_1^2$$

- 溶液组分逸度与活度系数什么关系
- +3)溶液混合物逸度
- ◆4) 不对称归一化活度系数

❖ P99 四 (6)



- ❖ § 4-13 活度系数模型
- ❖理论上,活度系数是溶液温度、压力及组成的函数
- ❖压力不是很高的条件下,压力对液相的影响较小,活度系数近似处理成为温度和组成的函数,这种函数关系称为活度系数模型。

雨课堂 Rain Classroom



- ❖ 溶液的活度系数与溶液的GE模型相联系。
- ❖ 通常先得到吉氏函数模型,再得到活度系数模型。
- ❖ G^E模型建立在一定的溶液理论基础之上, 并结合一定的经验修正。
- ❖ 模型大致分为三大类:



- ❖ 1)以van Laar、 Margules方程为代表的 经典模型
- ❖ 多数建立在正规溶液理论上。
- ❖ 2)从局部组成概念发展的活度系数模型,典型代表是Wilson、NRTL等方程
- 实验表明,此类模型更优秀。
- ❖3) 基团溶液模型。



- ❖1经典模型
- ❖1)正规溶液
- \bullet 正规溶液是指这种溶液的 $S^{E}=0$ 或 $S^{E}\approx 0$,但 $H^{E}\neq 0$
- ❖ 又因为H^E = △H
- ❖ 所以 $G^{E} = \Delta H$



❖ 其中△H为混合热,正规溶液主要考虑混合热,而不考虑混合熵的变化。

HE ≠0是由于①组分具有不同的化学结构

- ②分子大小不同 ③分子间的作用力不同
- ④分子的极性差异等因素造成



- ❖ 2) Wohl型经验方程
- ❖ 1946年Wohl提出了正规溶液理论, 对于正规溶液只要分析体系的H^E与组成的 关系,就可以求出各组分的活度系数与组 成之间的关系式,其普遍化关联式为:



$$\frac{G^E}{RT\sum q_i x_i} = \sum_i \sum_j z_i z_j a_{ij} + \sum_i \sum_j \sum_k z_i z_j z_k a_{ijk} + \cdots$$

- q_i —组分的有效摩尔体积,为常数
- ◆ z_i—有效体积分率
- a_{ij},a_{ijk}—分子间相互作用参数,实验确定。前者为两分子间的交互作用参数,后者为三分子间的交互作用参数。
- 用于二元体系,并进行简化可得模型方程



- ❖① 二元van Laar方程
- ❖适用于分子性质差异较大的体系

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left(\frac{A_{21} x_2}{A_{12} x_1 + A_{21} x_2} \right)^2$$

$$\ln \gamma_2 = A_{21} \left(\frac{A_{12} x_1}{A_{12} x_1 + A_{21} x_2} \right)^2$$



❖② 二元Margules方程

❖ 适用于分子结构相似的体系

$$\ln \gamma_1 = \left[A_{12} + 2(A_{21} - A_{12}) \ x_1 \right] x_2^2$$

$$\ln \gamma_2 = \left[A_{21} + 2(A_{12} - A_{21}) \ x_2 \right] x_1^2$$



- ❖ 2 局部组成概念发展的活度系数模型
 - ◆1) 无热溶液
 - ◆ 与正规溶液相反,无热溶液模型主要表现在这种溶液的 $H^E=0$ 或 $H^E\approx 0$,
 - 但S^E≠0。
 - 所以无热溶液模型为 $G^E = TS^E$




- ❖ 2)Flory-Huggins的理论方程

$$\frac{G^E}{RT} = \sum_{i=1}^n x_i \ln \frac{\phi_i}{x_i}$$

式中: ϕ_i 为组分的体积分率。



- ❖ 3) Wilson方程
- ❖ Wilson首先引入局部组成的概念:
- ❖ 从微观角度,液体混合物不是均匀的,某 一点的组成与另一点的组成未必相同。
- ❖ 在由*i*分子与*j*分子组成的溶液中,由于分子间相互作用不同,在*i*分子周围出现*i*分子和*j*分子的概率不仅取决于组成*x_i*和*x_j*,还与相互作用的强弱有关。





原因是液体分子间的吸引力不同,液体溶液中的分子分配一般不可能是随意的,从微观角度来看有一定的不均匀性,表现出一定的分离趋向。

根据此概念,结合Flory-Huggins溶液理论,得到了Wilson方程:



$$\ln \gamma_i = 1 - \ln \left(\sum_{j=1}^N x_j \Lambda_{ij} \right) - \sum_{k=1}^N \left(\frac{x_k \Lambda_{ki}}{\sum_{j=1}^N x_j \Lambda_{kj}} \right)$$

❖其中, Λ_{ij} 称为模型参数,可表示为

$$A_{ij} = \left(\frac{V_j^l}{V_i^l}\right) \exp\left[-\left(\lambda_{ij} - \lambda_{ii}\right)/RT\right]$$

人 系统温度下的纯液体摩尔体积

能量参数



❖ 对于二元系统,Wilson方程写为:

$$\begin{cases}
\ln \gamma_1 = -\ln(x_1 + \Lambda_{12}x_2) + x_2 \left[\frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} - \frac{\Lambda_{21}}{x_2 + \Lambda_{21}x_1} \right]
\end{cases}$$

$$\ln \gamma_2 = -\ln(x_2 + \Lambda_{21}x_1) + x_1 \left[\frac{\Lambda_{21}}{x_2 + \Lambda_{21}x_1} - \frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} \right]$$

• 其中
$$\Lambda_{12} = (V_2^l/V_1^l) \exp[-(\lambda_{12} - \lambda_{11})/RT]$$

$$\Lambda_{21} = (V_1^l/V_2^l) \exp[-(\lambda_{21} - \lambda_{22})/RT]$$

Wilson方程是目前使用最多的活度系数模型之

一。但Wilson模型不能用于液相分层的系统。



- ❖5) NRTL方程
- ❖ Renon和Prausnitz修正了局部组成表达式, 并在双流体理论基础上,提出了NRTL(意为 Non-Random Two Liquids非随机双液)方程

$$\ln \gamma_{i} = \frac{\sum_{j=1}^{N} x_{j} \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_{k=1}^{N} x_{k} G_{kj}} + \sum_{j=1}^{N} \frac{x_{j} G_{ij}}{\sum_{k=1}^{N} x_{k} G_{kj}} \left[\tau_{ij} - \frac{\sum_{k=1}^{N} x_{j} \tau_{kj} G_{kj}}{\sum_{k=1}^{N} x_{k} G_{kj}} \right]$$



 \star 其中,模型参数 τ_{ij} 和 G_{ij} 分别表示如下

$$\tau_{ij} = \frac{g_{ij} - g_{ii}}{RT} \quad ; \quad G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij}\tau_{ij})$$

• g_{ij} - g_{ii} 是能量参数, α_{ij} 称为非无规参数,且有 $\alpha_{ij}=\alpha_{ji}=\alpha$ 。



❖ 对于二元系统,可写成如下形式

$$\begin{cases}
\ln \gamma_1 = x_2^2 \left[\frac{\tau_{21} G_{21}^2}{\left(x_1 + x_2 G_{21}\right)^2} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{\left(x_2 + x_1 G_{12}\right)^2} \right] \\
\ln \gamma_2 = x_1^2 \left[\frac{\tau_{12} G_{12}^2}{\left(x_2 + x_1 G_{12}\right)^2} + \frac{\tau_{21} G_{21}}{\left(x_1 + x_2 G_{21}\right)^2} \right]
\end{cases}$$



$$\tau_{12} = \frac{g_{12} - g_{11}}{RT}$$
, $\tau_{21} = \frac{g_{21} - g_{22}}{RT}$

$$G_{12} = \exp(-\alpha \tau_{12})$$
, $G_{21} = \exp(-\alpha \tau_{21})$

- * 其中,三个参数 g_{12} - g_{11} , g_{21} - g_{22} 和 α 通常是从混合物的相平衡数据拟合得到。 大部分系统的 α =0.3。
- * NRTL方程可用于液相不完全互溶的系统

雨课堂 Rain Classroom



- ❖3基团贡献模型
- ❖将分子混合物看作组成分子的基团的混合物。 认为溶液中各组分的性质可由其结构基团的 性质采用一定的组合方式来确定。
- **❖在基团溶液模型的基础上,较成功的模型有 ASOG和UNIFAC方程。**
- ❖ 目前,推算活度系数的基团贡献法已被较多 采用。



❖ 例: P93 4-9

$$f_i = py_i \varphi_i^{\Lambda}$$

❖1)
$$y_1 = 0.7559$$
的气体混合物

$$f_1^{\Lambda \nu} = py_1 = 16.39 \times 0.7559 = 12.39 \text{(kPa)}$$

$$f_2^{\Lambda \nu} = py_2 = 16.39 \times (1 - 0.7559) = 4(kPa)$$

$$f^{v} = p = 16.39(kPa)$$



$$\ln f^{\nu} = y_1 \ln \frac{f_1}{y_1} + y_2 \ln \frac{f_2}{y_2}$$

$$= 0.7559 \ln \frac{12.39}{0.7559} + 0.2441 \ln \frac{4}{0.2441}$$

$$= 2.7967 (kPa)$$

$$f^{\nu} = 16.39 (kPa)$$

- 35/40页 -



- *2) x_1 =0.3603的液体混合物,符合Wilson方程, Λ_{12} =0.43738, Λ_{21} =1.11598
 - ❖ 用对称归一化活度系数

$$f_i^l = f_i^l x_i \gamma_i = p_i^s x_i \gamma_i$$



- ❖ 饱和蒸汽压由Antoine方程计算
- ❖ 活度系数由Wilson方程计算

$$\int \ln \gamma_1 = -\ln(x_1 + \Lambda_{12}x_2) + x_2 \left[\frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} - \frac{\Lambda_{21}}{x_2 + \Lambda_{21}x_1} \right]$$

$$\ln \gamma_2 = -\ln(x_2 + \Lambda_{21}x_1) + x_1 \left[\frac{\Lambda_{21}}{x_2 + \Lambda_{21}x_1} - \frac{\Lambda_{12}}{x_1 + \Lambda_{12}x_2} \right]$$



$$f_1^{\Lambda l} = p_1^s x_1 \gamma_1 = 27.824 \times 0.3603 \times 1.2190 = 12.220 \text{(kPa)}$$

$$f_2^{\Lambda l} = p_2^s x_2 \gamma_2 = 5.634 \times 0.6379 \times 1.1038 = 3.978 \text{(kPa)}$$

$$\ln f^{l} = x_{1} \ln \frac{f_{1}^{l}}{x_{1}} + x_{2} \ln \frac{f_{2}^{l}}{x_{2}}$$

$$= 0.3603 \ln \frac{12.22}{0.3603} + 0.6397 \ln \frac{3.978}{0.6397} = 2.4387 \text{(kPa)}$$

$$f^{l} = 11.4585 \text{(kPa)}$$



- ❖注意:
- ❖1) 低压下压力对液相组分逸度的影响可不计
 - 2) 比较两相的组分逸度和混合物逸度



- ❖练习4-8
- ❖1. 经典模型的活度系数代表方程有()方程、()方程
- ❖ 2. 由局部组成概念发展起来的活度系数模型方程有())方程、() 方程。
- ❖ 3. 基团贡献模型的活度系数代表方程有() 方程、()方程。