

- ❖练习4-5
- ❖1写出理想溶液组分逸度的数学表达式,并 说明各符号代表的意义
- ❖1) Lewis-Randall规则
- ❖ 2) Henry规则
- \*2 P98 (5, 6, 8, 9, 10)



#### 前节内容回顾

#### ❖1混合物中组分逸度

微分定义:组分逸度 
$$\begin{cases} d\overline{G}_i = RTd \ln f_i^{\Lambda} \quad (T - \mathbb{Z}) \\ \lim_{p \to 0} f_i = py_i \end{cases}$$

积分形式 
$$\overline{G}_i(T, p, \{y\}) - \overline{G}_i^{ig}(T, p, \{y\}) = RT \ln \frac{f_i}{py_i}$$

#### 混合物总逸度与组分逸度的关系

$$\ln f = \sum_{i=1}^{N} y_i \ln \frac{f_i}{y_i} \qquad \ln \frac{f_i}{y_i} = \left(\frac{\partial n \ln f}{\partial n_i}\right)_{T,p,\{n\}_{\pi_i}}$$



#### ❖2组分逸度系数

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}}_{i} = \frac{\hat{f}_{i}}{py_{i}}$$

$$\lim_{p \to 0} \hat{\boldsymbol{\varphi}}_{i} = 1$$

#### ❖混合物总逸度系数与组分逸度系数的关系

$$\ln \varphi = \sum_{i=1}^{N} y_i \ln \varphi_i^{\Lambda} \quad ; \quad \ln \varphi_i^{\Lambda} = \left(\frac{\partial n \ln \varphi}{\partial n_i}\right)_{T, p, \{n\}_{\neq i}}$$



#### ❖3组分逸度系数的计算

$$\ln \varphi_i^{\Lambda} = \frac{1}{RT} \int_0^p \left( \overline{V}_i - \frac{RT}{p} \right) dp$$

$$\ln \varphi_i^{\Lambda} = \frac{1}{RT} \int_{\infty}^{V_t} \left[ \frac{RT}{V_t} - \left( \frac{\partial p}{\partial n_i} \right)_{T, V_t, \{n\}_{\neq i}} \right] dV_t - \ln Z$$

$$f_i = py_i \varphi_i^{\Lambda}$$



- ❖4 理想溶液
- ❖ 在整个浓度范围内,任一组分的逸度与 它的摩尔分数成正比
- \* 服从Lewis-Randall 规则  $f_i^{A is} = f_i x_i$   $f_i = \lim_{x_i \to 1} \frac{f_i}{x_i}$ 
  - ❖ 理想溶液的偏摩尔吉氏函数

$$\overline{G}_{i}^{is} - G_{i} = RT \ln \frac{f_{i}^{is}}{f_{i}} = RT \ln x_{i}$$



- ❖5 理想稀溶液
- ❖组分逸度满足Henry规则


$$f_{i}^{is^{*}} = H_{i,Solvent} x_{i}$$

$$H_{i,Solvent} = \lim_{x_i \to 0} \left( \frac{f_i}{f_i} \right)$$



- ❖ 6 Lewis-Randall规则和Henry规则说明
- ※1)理想溶液
- ❖组分逸度与摩尔分数成正比, Lewis-Randall 规则和Henry规则是等价的,能在全浓度范围应用。是计算溶液组分逸度的参考态。
- ❖2)真实稀溶液
- ❖溶剂组分逸度符合Lewis-Randall规则,溶质组分逸度符合Henry规则







- \* 本次课新内容
- ❖1. 对称归一化活度系数
- ❖ 2. 不对称归一化活度系数
- ❖ 3. 超额吉氏函数与对称归一化活度系数的关系



§ 4-11 活度系数定义及其归一化

- ❖1 活度系数的对称归一化
- ❖ 1) 对称归一化的活度系数定义

参考态

研究态



$$d\overline{G}_i = RTd \ln f_i^{\Lambda}$$



$$\int_{\overline{G}_{i}(T,p,\{x\})}^{\overline{G}_{i}(T,p,\{x\})} d\overline{G}_{i} = \int_{\ln f_{i}}^{\Lambda} RTd \ln f_{i}$$

$$\overline{G}_{i}^{is}(T,p,\{x\}) \qquad \overline{\int_{\ln f_{i}}^{\Lambda is}}$$

$$\overline{G}_i(T,p,\{x\}) - \overline{G}_i^{is}(T,p,\{x\}) = RT \left( \ln f_i^{\Lambda} - \ln f_i^{\lambda is} \right)$$

$$= RT \ln \frac{f_i}{f_i^{sis}} = RT \ln \frac{f_i}{f_i x_i}$$

定义为对称归一化的活度系数2;



#### 即以理想溶液为参考态

$$\gamma_i = \frac{f_i}{f_i x_i}$$

则 
$$\overline{G}_i(T, p, \{x\}) - \overline{G}_i^{is}(T, p, \{x\}) = RT \ln \gamma_i$$

表明从理想溶液的性质、溶液组成和 活度系数γ<sub>i</sub>能得到真实溶液的性质。



- 对于理想溶液有  $\gamma_i^{is} = 1$ 
  - ◆对于真实溶液的i组分

由于 
$$\lim_{x_i \to 1} f_i^{\Lambda} = f_i^{\Lambda is} = f_i x_i$$

所以有 
$$\lim_{x_i \to 1} \gamma_i = \lim_{x_i \to 1} \frac{\hat{f}_i}{f_i x_i} = 1$$



❖ 选择与研究态同温、同压、同组成的理想 溶液为参考态,该参考态的组分逸度符合 Lewis-Randall规则,活度系数定义为

$$\gamma_i = \frac{f_i}{f_i x_i}$$

有 
$$\lim_{x_i \to 1} \gamma_i = 1$$
 成立

习惯称之为对称归一化的活度系数(或活度系数的对称归一化)。



- ❖ 2) 溶液分类
- ❖ 活度系数实际是真实溶液与同温、同 压、同组成的理想溶液的组分逸度之比。
- ❖ 是溶液非理想性的度量,由此可对溶液进行分类。



$$\stackrel{\Lambda}{=} \gamma_i \succ 1, \quad \stackrel{\Lambda}{f_i} \succ \stackrel{\Lambda}{f_i}^{is},$$

$$\overline{G}_i(T,p,\lbrace x\rbrace)-\overline{G}_i^{is}(T,p,\lbrace x\rbrace)\succ 0,$$

称为正偏差溶液

当
$$\gamma_i$$
 < 1,  $f_i$  <  $f_i$  <  $f_i$ ,

$$\overline{G}_i(T, p, \{x\}) - \overline{G}_i^{is}(T, p, \{x\}) \prec 0,$$

称为负偏差溶液



❖ 3)用对称归一化的活度系数计算混合物的组分逸度

$$\overset{\Lambda}{f}_{i}^{l} = f_{i}^{l} x_{i} \gamma_{i}$$

$$\gamma_i = \frac{f_i^{\Lambda}}{f_i x_i}$$

组分逸度的计算需要液体混合物的组成和活度系数,以及  $f_i^l$ 



❖ 对于低压和低蒸汽压条件下的液相,可 近似认为:


$$f_i^l(T, p) \approx f_i^{sl}(T, p_i^s)$$

$$= f_i^{sl}(T) = f_i^{sv}(T)$$

$$= p_i^s \varphi_i^{sv} \approx p_i^s$$
所以
$$f_i^l = f_i^l x_i \gamma_i = p_i^s x_i \gamma_i$$



- ❖ 2 活度系数的不对称归一化
- ❖ 1) 不对称归一化活度系数的定义





$$\int_{\overline{G}_{i}(T,p,\{x\})}^{\overline{G}_{i}(T,p,\{x\})} d\overline{G}_{i} = \int_{\ln f_{i}}^{\Lambda} RTd \ln f_{i}$$

$$\overline{G}_{i}^{is^{*}}(T,p,\{x\}) \qquad \lim_{\Lambda f_{i}}^{\Lambda is^{*}}$$

$$\overline{G}_i(T,p,\lbrace x\rbrace) - \overline{G}_i^{is^*}(T,p,\lbrace x\rbrace) = RT \left( \ln f_i^{\Lambda} - \ln f_i^{\lambda^{is^*}} \right)$$

$$= RT \ln \frac{f_i}{f_i^{Ais^*}} = RT \ln \frac{f_i}{H_{i,Solvent} x_i}$$

❖定义为不对称归一化活度系数



# 即以理想稀溶液为参考态, $\gamma_i^* = \frac{f_i}{H_{i.Solvent} x_i}$

则 
$$\overline{G}_i(T,p,\{x\}) - \overline{G}_i^{is^*}(T,p,\{x\}) = RT \ln \gamma_i^*$$

 表明从理想稀溶液的性质、溶液组成和 活度系数γ;能得到真实溶液的性质。



• 对于理想稀溶液有  $\gamma_i^{is*} = 1$ ;

对于真实溶液的无限稀组分i,存在

$$\lim_{x_i \to 0} f_i^{\Lambda} = f_i^{\Lambda is*} = H_{i,Solvent} x_i$$

所以有

$$\lim_{x_i \to 0} \gamma_i^* = \lim_{x_i \to 0} \frac{f_i}{H_{i,solvent} x_i} = 1$$



❖ 即,选择与研究态同温、同压、同组成的理想稀溶液为参考态,该参考态的组分逸度符合Henry规则,活度系数定义为

$$\gamma_i^* = \frac{f_i^A}{H_{i,Solvent} x_i}$$

◆有 
$$\lim_{x_i \to 0} \gamma_i^* = 1$$
 成立

习惯称之为不对称归一化的活度系数 (或活度系数的不对称归一化)。



❖ 2)用不对称归一化的活度系数计算混合物的组分逸度

$$f_{i}^{l} = H_{i,Solvent} x_{i} \gamma_{i}^{*}$$

$$\gamma_i^* = \frac{f_i^A}{H_{i.Solvent} x_i}$$

 $\star$  Henry常数不仅与T,p有关,而且还与组成有关,相比纯组分逸度而言,较难获得。



- ❖3) 归一化的选择
- ❖ 主要根据溶液中的组分是否处于超临界状态来选择活度系数的归一化方法。

溶液组分在研究温度、压力下能以稳定液态存在

对称归一化活 度系数

溶液中组分在研究 态温度、压力下处于超临界状态

不对称归一化 活度系数



#### ❖ 3 两种活度系数的关系

不论活度系数的归一化如何,它们都 反映了真实溶液与理想溶液的偏差,两 者之间有一定的联系。

$$\int_{i}^{\Lambda^{l}} = f_{i}^{l} x_{i} \gamma_{i} = H_{i,Solvent} x_{i} \gamma_{i}^{*}$$

$$\vec{x} \frac{\gamma_{i}}{\gamma_{i}^{*}} = \frac{H_{i,Solvent}}{f_{i}^{l}}$$



- ◆ 1) 若取 $x_i$ →0的极限
- 由于无限稀活度系数为  $\lim_{x_i\to 0}\gamma_i=\gamma_i^{\infty}, \lim_{x_i\to 0}\gamma_i^*=1$ ,

所以 
$$\lim_{x_i \to 0} \frac{\gamma_i}{\gamma_i^*} = \frac{\lim_{x_i \to 0} \gamma_i}{\lim_{x_i \to 0} \gamma_i^*} = \gamma_i^{\infty}$$

即 
$$\frac{\gamma_i}{\gamma_i^*} = \gamma_i^{\infty} (x_i \to 0)$$
 或  $\ln \gamma_i^* = \ln \gamma_i - \ln \gamma_i^{\infty}$ 



#### ❖ 2) 若取 $x_i$ →1的极限,则可以得到

$$\lim_{x_{i}\to 1} \frac{\gamma_{i}}{\gamma_{i}^{*}} = \frac{1}{\gamma_{i}^{*}(x_{i}\to 1)}$$

$$\Rightarrow \gamma_{i} = \frac{\gamma_{i}^{*}}{\gamma_{i}^{*}(x_{i}\to 1)}$$



#### ❖ 4 温度和压力对活度系数及Henry常数的影响

$$\left(\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial p}\right)_{T,\{x\}} = \frac{\overline{V}_i - V_i}{RT} \quad ; \quad \left(\frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial T}\right)_{p,\{x\}} = -\frac{\overline{H}_i - H_i}{RT^2}$$

$$\left(\frac{\partial \ln \gamma_i^*}{\partial p}\right)_{T,\{x\}} = \frac{\overline{V}_i - \overline{V}_i^{\infty}}{RT} \quad ; \quad \left(\frac{\partial \ln \gamma_i^*}{\partial T}\right)_{p,\{x\}} = -\frac{\overline{H}_i - \overline{H}_i^{\infty}}{RT^2}$$

$$\left(\frac{\partial \ln H_{i,Solvent}}{\partial p}\right)_{T,\{x\}} = \frac{\overline{V}_{i}^{\infty}}{RT} \quad ; \quad \left(\frac{\partial \ln H_{i,Solvent}}{\partial T}\right)_{p,\{x\}} = -\frac{\overline{H}_{i}^{\infty} - \overline{H}_{i}^{*}}{RT^{2}}$$



- ❖5 活度系数的应用
- ightharpoonup 活度系数主要用于计算液体溶液的组分逸度  $f_i^l$  ,对溶液热力学性质计算很重要。

$$f_i^l = f_i x_i \gamma_i \qquad f_i^l = H_{i,S} x_i \gamma_i^*$$

● 通常采用活度系数模型来得到活度系数



- ❖ 练习4-6
- ❖ 1 定义对称归一化活度系数,选择与研究态同温、同压、同组成的( )溶液为参考态,参考态的组分逸度符合( )规则,活度系数 $\gamma_i$ 的定义式为( ),当 $x_i$ →( )时, $\gamma_i$  → **1**。
- \*2 定义不对称归一化活度系数,选择与研究态同温、同压、同组成的() 溶液为参考态,参考态的组分逸度符合() 规则,活度系数 $\gamma_i$ \*的定义式为(),当 $x_i$ —()的时, $\gamma_i$ \*—1。

## (日) 化工热力等

#### 化工热力学 第四章 均相敞开系统热力学及相平衡准则

3 已知25℃、2.0MPa时二元系中组分1的逸度 表达式为 <sub>∧</sub>

$$f_1 = 5.0x_1 - 8.0x_1^2 + 4.0x_1^3 (MPa)$$

- \* 计算此温度、压力下
- ❖1) 纯组分1的逸度和逸度系数
- $\diamond$  2)  $x_1$ =0.1时,组分1的逸度和逸度系数
- ❖ 3)活度系数γ<sub>1</sub>与x<sub>1</sub>的关系式
- ❖4)组分1的亨利常数
- 5)活度系数 $y_1*$ 与 $x_1$ 的关系式
- ❖ 6) γ₁\*与γ₁的关系



$$\star$$
 1)  $x_1$ =1,  $f_1$ =5-8+4=1.0MPa

$$= \frac{5.0x_1 - 8.0x_1^2 + 4.0x_1^3}{x_1 \times 1} = 5.0 - 8.0x_1 + 4.0x_1^2$$



❖验证一下对称归一化活度系数和不对称归一 化活度系数的关系

$$\ln \gamma_i^* = \ln \gamma_i - \ln \gamma_i^\infty$$

$$\ln \gamma_i^* = \ln \gamma_i - \ln \gamma_i^{\infty} \qquad \qquad \gamma_i = \frac{\gamma_i^*}{\gamma_i^* (x_i \to 1)}$$



偏离函数

- ❖ § 4-12 超额性质
- ❖ 将真实溶液与理想溶液的摩尔性质之差定义 为超额性质,即

$$M^E=M-M^{is}$$
  $(M=V,U,H,S,A,G,C_V,C_p,\cdots)$ 

- ❖1 超额吉氏函数*G<sup>E</sup>*与活度系数
- \* 将真实溶液与理想溶液的摩尔吉氏函数之差定义为超额吉氏函数,  $G^E=G-G^{is}$



#### ❖1)超额吉氏函数 G<sup>E</sup>与对称归一化活度系数

$$G^{E} = G - G^{is}$$

$$M = \sum x_{i} \overline{M}_{i}$$

$$RT \ln \gamma_{i}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} x_{i} \overline{G}_{i} - \sum_{i=1}^{N} x_{i} \overline{G}_{i}^{is} = \sum_{i=1}^{N} x_{i} (\overline{G}_{i} - \overline{G}_{i}^{is})$$

$$G^E/RT = \sum_{i}^{N} x_i \ln \gamma_i$$
 (参考态为理想溶液)

摩尔量

偏摩尔量



#### ❖ 同样符合Gibbs-Duhem方程

$$-\left(\frac{H^{E}}{RT^{2}}\right)dT + \left(\frac{V^{E}}{RT}\right)dp - \sum_{i}^{N} x_{i}d\ln \gamma_{i} = 0$$

该方程在汽液平衡研究中有重要作用,可以对实验数据或活度系数模型进行热力学一致性检验。



对于等温条件下的液体混合物,若压力变化范围不大,可近似作等温等压条件处理,Gibbs-Duhem方程化简为:

$$\left[\sum_{i}^{N} x_{i} d \ln \gamma_{i}\right]_{T,p} = 0 \quad \vec{\boxtimes} \quad \left[\sum_{i}^{N} x_{i} \frac{d \ln \gamma_{i}}{d x_{1}}\right]_{T,p} = 0$$



与活度系数一样,超额吉氏函数也反映了溶液的非理想性,如理想溶液, $\gamma_i = 1$ , $G^E = 0$  正偏差溶液, $\gamma_i \succ 1$ , $G^E \succ 0$ 

负偏差溶液, $\gamma_i \prec 1$ , $G^E \prec 0$ 

◆ 几个重要的摩尔性 质及其偏摩尔性质的 一 关系见P87表4-3

摩尔性质	偏摩尔性质
$rac{G^E}{RT}$ ————————————————————————————————————	$ \begin{array}{c}                                     $



- •例: p87 4-7 二元溶液,已知一定温度下溶剂的活度系数模型  $\ln \gamma_1 = \alpha_2 x_2^2 + \alpha_3 x_2^3 + \alpha_4 x_2^4$
- 计算同温度下溶质的活度系数模型
- ◆已知组分1的偏摩尔性质,求组分2的偏摩尔性质

$$x_1 \frac{dln\gamma_1}{dx_2} + x_2 \frac{dln\gamma_2}{dx_2} = 0$$

$$\frac{dln\gamma_2}{dx_2} = -\frac{x_1}{x_2}\frac{dln\gamma_1}{dx_2} = -\frac{x_1}{x_2} (2\alpha_2 x_2 + 3\alpha_3 x_2^2 + 4\alpha_4 x_2^3)$$

$$dln\gamma_2 = -x_1(2\alpha_2 + 3\alpha_3x_2 + 4\alpha_4x_2^2)dx_2$$



$$\int_0^{\ln \gamma_2} d\ln \gamma_2 = \int_1^{x_2} -x_1(2\alpha_2 + 3\alpha_3 x_2 + 4\alpha_4 x_2^2) dx_2$$

$$ln\gamma_2 = -2\alpha_2x_2 + (\alpha_2 - \frac{3}{2}\alpha_3)x_2^2 + (\alpha_3 - \frac{4}{3}\alpha_4)x_2^3 + \alpha_4x_2^4$$

#### ◆GE模型?

$$\frac{G^E}{RT} = x_1 ln \gamma_1 + x_2 ln \gamma_2$$

$$= -\alpha_2 x_2^2 - \frac{1}{2}\alpha_3 x_2^3 - \frac{1}{3}\alpha_4 x_2^4$$



- ❖练习4-7
- ❖ P98 三 (1) (3)