

Bedienungsanleitung

Produktdetails:

Produktgröße:	14.10*6.43*12.24 cm
Material:	Silikon + ABS
Arbeitsgeräusch:	≤ 55 dB
Produktmodi:	9 Stoßvibrationsmodi
Ladezeit:	60 Minuten
Betriebsdauer:	ca. 45 Minuten (vollständig aufgeladen)

Packliste:

Vibrator *1, Benutzerhandbuch *1, USB-Kabel *1, Dehnbarer Gürtel *1

So laden Sie auf:

Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wie zu verwenden:

Die Einschalttaste befindet sich an der Unterseite des Vibrators.

Drücken Sie ⏪ 2 Sekunden lang, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Drücken Sie kurz ⏪, um zwischen 9 Stoßvibrationsmodi zu wechseln.

Für APP:

App herunterladen und installieren:


Scannen Sie den QR-Code unten, um die **Nantasia APP** herunterzuladen.

Alternativ können Sie auch "**Nantasia**" im Apple App Store oder Google Play Store suchen, um die App herunterzuladen. (Es wird empfohlen, den untenstehenden QR-Code zu scannen).



Konto registrieren:

Öffnen Sie die App, klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Mein" und dann auf "Anmelden". Klicken Sie anschließend auf "Registrieren", um ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse zu erstellen. Danach können Sie sich in der App anmelden.



Device Code:
800906



Gerätesteuerung:

Wählen Sie das Gerät aus, um die Bedienungsseite zu öffnen.

1. Klassischer Modus: Es gibt 9 Vibrationsmodi, um die Vibration des Geräts zu steuern. Klicken Sie auf ein beliebiges Muster in der App und das Gerät startet mit der entsprechenden Vibrationsfrequenz.

Gleichzeitig blinkt das Symbol in der App. Klicken Sie erneut auf dieses Muster, und das Gerät stoppt die Vibration und wechselt in den Standby-Modus. Das Symbol hört ebenfalls auf zu blinken.

2. Musikmodus: Wählen Sie ein Musikstück aus und spielen Sie es ab. Das Spielzeug vibriert dann im Rhythmus der Musik.

Android-System:

Öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon. Wählen Sie Ihre Lieblingsmusik aus und spielen Sie sie ab. Kehren Sie zum Musikmodus der Nantasia-App zurück, drücken Sie die 'Play'-Taste und bleiben Sie auf dieser Seite. Das Produkt wird dann im Rhythmus der Musik vibrieren.


iOS-System:

Die iPhone-App kann den Musikplayer nicht erkennen. Um mehr Musik hinzuzufügen, verwenden Sie den Dateimanager auf Ihrem PC, um die heruntergeladene Musik auf Ihr Telefon zu übertragen! Bitte verwenden Sie "iMazing".

3. Video-Modus: Wählen Sie ein lokales Video aus. Sie können das Video ansehen und gleichzeitig durch Berühren des Bildschirms zwischen den 9 Vibrationsmodi wechseln.


4. Zeichnen einer Linie: Die Frequenz ändert sich basierend auf der Linie, die Sie auf dem Bildschirm zeichnen. Klicken Sie auf die violette Schaltfläche in der unteren rechten Ecke, um die von Ihnen erstellte Frequenzlinie aufzunehmen und zu speichern. Geben Sie ihr einen Namen, und Sie können sie dann unter 'Frequenz' finden.

5. Interaktionsmodus: Wählen Sie den Interaktionsmodus aus, kopieren Sie Ihren Einladungscode und senden Sie ihn an Ihren Freund. Bitten Sie Ihren Freund, unsere App herunterzuladen und ein neues Konto zu registrieren. Senden Sie dann den Produktbindungscode an Ihren Freund, damit er nach der Bindung des Produkts die Produktsteuerungsseite aufrufen kann. Weisen Sie ihn an, den 'Interaktiven Modus' zu wählen und Ihren Einladungscode einzugeben. Sobald Sie zustimmen, erscheint er/sie in Ihrem Verbindungsprotokoll, und er/sie kann Ihr Gerät mit seinem/ihrem Telefon steuern, selbst wenn Sie tausende Meilen voneinander entfernt sind.




Nachrichtenseite:
Freunde hinzufügen:
Bitte geben Sie die Konto-ID Ihrer Freunde ein, um sie als Freunde hinzuzufügen.


So finden Sie die Konto-ID: Klicken Sie auf 'Mein,' und Sie sehen Ihre 'Konto-ID' unter Ihrem Namen.
Was Sie tun können: Klicken Sie auf den Namen Ihres Freundes, um Nachrichten, Bilder und Videos zu senden, Sprachanrufe und Videoanrufe zu tätigen, oder klicken Sie auf 'Interagieren,' um das Gerät Ihres Freundes zu steuern oder ihn/sie Ihr Gerät steuern zu lassen.




Tipps: Wenn Sie noch nicht genau wissen, wie Sie Ihr Gerät über die APP steuern können, lesen Sie bitte das „Nantasia APP Benutzerhandbuch“ unter „Mein“ oder „Startseite“ in der Navigationsleiste. Oder Sie können uns eine Nachricht senden, um Hilfe zu erhalten. Unten finden Sie drei Möglichkeiten, wie Sie uns kontaktieren können: Klicken Sie auf das Service-Symbol auf der oberen rechten Seite der „Startseite & Store“, oder klicken Sie auf Olivia (Händler) auf der „Nachrichten“-Seite, um uns zu kontaktieren.



Ich kann die APP nicht installieren?
Für Telefone mit Android-System wählen Sie bitte, dieser App zu vertrauen, wenn Sie die App herunterladen.



Ich kann das Gerät nicht steuern?
Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, stimmen Sie bitte allen Anfragen zu und akzeptieren Sie diese.



Hinweise:

1. Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Verwenden Sie bitte einen passenden Adapter zum Aufladen.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Silikon beschädigt ist.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
6. Halten Sie den Vibrator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
7. Schwangere Frauen sollten vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.

Reinigung und Aufbewahrung:

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
2. Reinigen Sie das Spielzeug mit warmem Wasser und antimikrobieller Seife.
3. Trocknen Sie den Artikel nach dem Waschen mit einem Handtuch oder Taschentuch.
4. Bewahren Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort auf.
5. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung, Hitze, hohen Druck und feuchte Umgebungen.