

15.3 基于 GPIO 子系统的 LED 驱动程序

15.3.1 编写思路

GPIO 的地位跟其他模块,比如 I2C、UART 的地方是一样的,要使用某个引脚,需要先把引脚配置为 GPIO 功能,这要使用 Pinctrl 子系统,只需要在设备树里指定就可以。在驱动代码上不需要我们做任何事情。

GPIO 本身需要确定引脚,这也需要在设备树里指定。

设备树节点会被内核转换为 platform_device。

对应的,驱动代码中要注册一个 platform_driver,在 probe 函数中: 获得引脚、注册 file operations。

在 file_operations 中:设置方向、读值/写值。图 15.4 就是一个设备树的例子:




图 15.4 设备树示意

15.3.2 在设备树中添加 Pinctrl 信息

有些芯片提供了设备树生成工具,在 GUI 界面中选择引脚功能和配置信息,就可以自动生成 Pinctrl 子结点。把它复制到你的设备树文件中,再在 client device 结点中引用就可以。


有些芯片只提供文档,那就去阅读文档,一般在内核源码目录 Documentation\devicetree\bindings\pinctrl下面,保存有该厂家的文档。

如果连文档都没有,那只能参考内核源码中的设备树文件,在<mark>内核源码目录 arch/arm/boot/dts 目录下。</mark>

最后一步, 网络搜索。

Pinctrl 子节点的样式如下:





15.3.3 在设备树中添加 GPIO 信息

先查看电路原理图确定所用引脚,再在设备树中指定:添加"[name]-gpios"属性,指定使用的是哪一个 GPIO Controller 里的哪一个引脚,还有其他 Flag 信息,比如 GPIO_ACTIVE_LOW 等。具体需要多少个 cell 来描述一个引脚,需要查看设备树中这个 GPIO Controller 节点里的"#gpio-cells"属性值,也可以查看内核文档。示例如下:

```
100ask_imx6ull-14x14.dts

led0: cpu {
    label = "cpu";
        gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        default-state = "on";
        linux,default-trigger = "heartbeat";
};

gt9xx@5d {
    compatible = "goodix,gt9xx";
    reg = <0x5d>;
    status = "okay";
    interrupt-parent = <&gpio1>;
    interrupts = <5 IRQ TYPE_EDGE_FALLING>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc_reset &pinctrl_touchscreen_int>;

    reset-gpios = <&gpio5 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    irq-gpios = <&gpio1 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
```



15.3.4 编程示例

在实际操作过程中也许会碰到意外的问题,现场演示如何解决。

第1步 定义、注册一个 platform_driver

第2步 在它的 probe 函数里:

- a) 根据 platform_device 的设备树信息确定 GPIO: gpiod_get
- b) 定义、注册一个file operations 结构体
- c) 在 file operarions 中使用 GPIO 子系统的函数操作 GPIO:

gpiod_direction_output\ gpiod_set_value

好处:这些代码对所有的板子都是完全一样的!

使用 GIT 命令载后,源码 leddrv.c 位于这个目录下:

01 all series quickstart\

05_嵌入式 Linux 驱动开发基础知识\source\05_gpio_and_pinctrl\01_led

摘录重点内容:

● 注册 platform_driver

注意下面第 122 行的"100ask,leddrv",它会跟设备树中节点的compatible对应:

```
121 static const struct of_device_id ask100_leds[] = {
        { .compatible = "100ask,leddrv" },
123
        { },
124 };
125
126 /* 1. 定义 platform_driver */
127 static struct platform driver chip demo gpio driver = {
                   = chip_demo_gpio_probe,
128
        .probe
129
        .remove
                    = chip_demo_gpio_remove,
        .driver
130
                   = {
                    = "100ask_led",
131
            .name
            .of match table = ask100 leds,
132
133
        },
134 };
135
136 /* 2. 在入口函数注册 platform_driver */
137 static int __init led_init(void)
138 {
        int err;
139
140
        printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
141
142
        err = platform_driver_register(&chip_demo_gpio_driver);
143
144
145
        return err;
146 }
```

● 在 probe 函数中获得 GPIO

核心代码是第 87 行,它从该设备(对应设备树中的设备节点)获取名为"led"的引脚。在设备树中,必定有一属性名为"led-gpios"或"led-gpio"。



```
77 /* 4. 从 platform device 获得 GPIO
        把 file_operations 结构体告诉内核: 注册驱动程序
79 */
80 static int chip demo gpio probe(struct platform device *pdev)
81 {
82
       //int err;
83
       printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
84
85
       /* 4.1 设备树中定义有: led-gpios=<...>; */
86
      led_gpio = gpiod_get(&pdev->dev, "led", 0);
87
88
       if (IS ERR(led gpio)) {
               dev err(&pdev->dev, "Failed to get GPIO for led\n");
89
90
               return PTR_ERR(led_gpio);
91
       }
● 注册 file operations 结构体:这是老套路了:
       /* 4.2 注册 file operations
93
       major = register_chrdev(0, "100ask_led", &led_drv); /* /dev/led */
94
95
96
       led class = class create(THIS MODULE, "100ask led class");
       if (IS_ERR(led_class)) {
97
               printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
98
99
               unregister_chrdev(major, "led");
               gpiod_put(led_gpio);
100
               return PTR ERR(led class);
101
102
       }
103
       device create(led class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "100ask led%d", 0); /*
104
/dev/100ask led0 */
   在 open 函数中调用 GPIO 函数设置引脚方向:
51 static int led_drv_open (struct inode *node, struct file *file)
52 {
53
       //int minor = iminor(node);
54
       printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
55
       /* 根据次设备号初始化 LED */
56
57
       gpiod_direction_output(led_gpio, 0);
58
59
       return 0;
60 }
   在 write 函数中调用 GPIO 函数设置引脚值:
34 /* write(fd, &val, 1); */
35 static ssize_t led_drv_write (struct file *file, const char __user *buf, size t s
ize, loff t *offset)
36 {
37
       int err;
38
       char status;
       //struct inode *inode = file_inode(file);
39
40
       //int minor = iminor(inode);
41
       printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
42
43
       err = copy from user(&status, buf, 1);
44
       /* 根据次设备号和 status 控制 LED */
45
```



```
46 gpiod_set_value(led_gpio, status);
47
48 return 1;
49 }

● 释放 GPIO:
gpiod_put(led_gpio);
```

15.4 在 100ASK STM32MP157 Pro 上机实验

15.4.1 确定引脚并生成设备树节点

ST 公司对于 STM32MP157 系列芯片, GPIO 为默认模式 不需要再进行配置 Pinctrl 信息。

- a.Pinctrl 信息:
- b.设备节点信息(放在 arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v1.dts 根节点下):

```
myled {
    compatible = "100ask,leddrv";
    pinctrl-names = "default";
    led-gpios = <&gpioG 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
```

15.4.2 编译程序

编译设备树后,要更新设备树。编译驱动程序时,"leddrv_未测试的原始版本.c"是有错误信息的,"leddrv.c"是修改过的。

测试方法, 在板子上执行命令:

```
[root@100ask:~]# insmod leddrv.ko
[root@100ask:~]# ls /dev/100ask_led0
[root@100ask:~]# ./ledtest /dev/100ask_led0 on
[root@100ask:~]# ./ledtest /dev/100ask_led0 off
```