

## 1.5 自旋鎖 spinlock 的實現

自旋鎖,顧名思義:自己在原地打轉,等待資源可用,一旦可用就上鎖霸佔它。

問題來了,假設別人已經上鎖了,你原地打轉會占住 CPU 資源了,別的程式怎麼運行?它沒有 CPU 怎麼解鎖?

這個問題,有2個答案:

- ① 原地打轉的是 CPU x,以後 CPU y 會解鎖:這涉及多個 CPU,適用於 SMP 系統;
- ② 對於單 CPU 系統,自旋鎖的"<mark>自旋"</mark>功能就去掉了:只剩下禁止搶佔、禁止中斷 我先禁止別的執行緒來打斷我(preempt\_disable),我慢慢享用臨界資源,用完再使能系統搶佔 (preempt\_enable),這樣別人就可以來搶資源了。

注意: SMP 就是 Symmetric Multi-Processors,對稱多處理器; UP 即 Uni-Processor,系統只有一個單核 CPU。

要理解 spinlock,要通過2個情景來分析:

- ① 一開始,怎麼爭搶資源?不能2個程式都搶到。 這挺好解決,使用原子變數就可以實現。
- ② 某個程式已經獲得資源,怎麼防止別人來同時使用這個資源。 這是使用 spinlock 時要注意的地方,對應會有不同的衍生函數(\_bh/\_irq/\_irqsave/\_restore)。

## 1.5.1 自旋鎖的內核結構體

spinlock 對應的結構體如下定義,不同的架構可能有不同的實現:

```
typedef struct spinlock { // include/linux/spinlock types.h
        struct raw_spinlock rlock;
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
# define LOCK_PADSIZE (offsetof(struct raw_spinlock, dep_map))
        struct {
            u8 __padding[LOCK_
                                ADSIZE];
            struct lockdep_map
                                dep_map;
#endif
  spinlock t;
// include/linux/spinlock
                                          // arch/arm/include/asm/spinlock_types.h
typedef struct raw_spinlock {
                                          typedef struct {
                                              union {
#ifdef CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK
                                                  u32 slock;
    unsigned int break_lock;
                                                  struct __raw_tickets {
                                         #ifdef __ARMEB___
u16 next;
#ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
    unsigned int magic, owner_cpu;
                                                      u16 owner:
    void
         *owner;
                                          #else
#endif
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
                                                      u16 owner:
                                                      u16 next;
    struct lockdep map dep map;
                                          #endif
#endif
                                                  } tickets;
} raw_spinlock_t;
                                          } arch_spinlock_t;
```

上述\_raw\_tickets 結構體中有 owner、next 兩個成員,這是在 SMP 系統中實現 spinlock 的關鍵。

**淘寶:**100ask. taobao. com - 26 - 電話:<u>0755-86200561</u>



## 1.5.2 spinlock 在 UP 系統中的實現

對於"自旋鎖",它的本意是:如果還沒獲得鎖,我就原地打轉等待。等待誰釋放鎖?

- ① 其他 CPU
- ② 其他進程/執行緒

對於單 CPU 系統,沒有"其他 CPU";如果內核不支持 preempt,當前在內核態執行的執行緒也不可能被其他執行緒搶佔,也就"沒有其他進程/執行緒"。所以,對於不支援 preempt 的單 CPU 系統,spin\_lock是空函數,不需要做其他事情。

如果單 CPU 系統的內核支援 preempt,即當前執行緒正在執行內核態函數時,它是有可能被別的執行緒 搶佔的。這時 spin\_lock 的實現就是調用 "preempt\_disable()": 你想搶我,我乾脆禁止你運行。

在 UP 系統中, spin\_lock 函式定義如下:

```
// include/linux/spinlock.h
static __always_inline void Spin_lock(spinlock_t *lock)
 {
     raw_spin_lock(&lock->rlock);
// include/linux/spinlock.h
#define raw_spin_lock(lock) _raw_spin_lock(lock)
// include/linux/spinlock_api_up.h
#define _raw_spin_lock(lock)
                                         LOCK(lock)
// include/linux/spinlock_api_up.h
#define __LOCK(lock) \
  do { preempt_disable();
                          禁止抢占
// include/linux/spinlock/api up.h
#define ___LOCK(lock) }
 do { __acquire(lock); (void)(lock); } while (0)
// include/linux/compiler.h
#ifdef __CHECKER
                         _context__(x,1)
# define __acquire(x
# define __acquire(x) (void)0
#endif
```

從以上代碼可知,在UP系統中 spin\_lock()就退化為 preempt\_disable(),如果用的內核不支持 preempt,那麼 spin lock()什麼事都不用做。

**淘寶:**100ask. taobao. com - 27 - **電話:**0755-86200561

官網:www.100ask.net 郵箱:support@100ask.net



對於 spin\_lock\_irq(),在 UP 系統中就退化為 local\_irq\_disable()和 preempt\_disable(),如下圖所示:

```
// include/linux/spinlock_api_up.h
#define __LOCK(lock) \
   do { preempt_disable(); __LOCK(lock); } while (0)
#define __LOCK_IRQ(lock) \
   do { local_irq_disable(); __LOCK(lock); } while (0)
```

假設程式 A 要訪問臨界資源,可能會有中斷也來訪問臨界資源,可能會有程式 B 也來訪問臨界資源,那麼使用  $spin_lock_irq()$ 來保護臨界資源:先禁止中斷防止中斷來搶,再禁止 preempt 防止其他進程來搶。

對於 spin\_lock\_bh(),在 UP 系統中就退化為禁止軟體插斷和 preempt\_disable(),如下圖所示:

```
// include/linux/spinlock_api_up.h

#define __LOCK_BH(lock) \
    do { __local_bh_disable_ip(_THIS_IP_, SOFTIRQ_LOCK_OFFSET}; __LOCK(lock); } while (0)

// include/linux/preempt.h

/*

* The preempt_count offset needed for things like:

* spin_lock_bh()

* Which need to disable both preemption (CONFIG_PREEMPT_COUNT) and softirgs, such that unlock sequences of:

* spin_unlock();

* local_bh_enable();

* Work as expected.

*/

#define SOFTIRQ_LOCK_OFFSET (SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_LOCK_OFFSET)
```

對於 spin lock irgsave,它跟 spin lock irg類似,只不過它是先保存中斷狀態再禁止中斷,如下:

```
// include/linux/spinlock_api_up.h

#define __LOCK(lock) \
   do { preempt_disable(); ___LOCK(lock); } while (0)

#define __LOCK_IRQSAVE(lock, flags) \
   do { local_irq_save(flags); __LOCK(lock); } while (0)
```

對應的 spin unlock 函數就不再講解。

**淘寶:**100ask. taobao. com - 28 - **電話:**0755-86200561

官網:www.100ask.net 郵箱:support@100ask.net



## 1.5.3 spinlock 在 SMP 系統中的實現

要讓多 CPU 中只能有一個獲得臨界資源,使用原子變數就可以實現。但是還要保證公平,先到先得。比如有 CPU0、CPU1、CPU2 都調用 spin lock 想獲得臨界資源,誰先申請誰先獲得。

要想理解 SMP 系統中 spinlock 的實現,得舉一個例子。感謝這篇文章: Linux 內核同步機制之(四): spin lock

http://www.wowotech.net/kernel synchronization/spinlock.html

wowotech 真是一個神奇的網站,裡面 Linux 文章的作者統一標為 "linuxer",牛!

我借用這篇文章的例子講解,餐廳裡只有一個座位,去吃飯的人都得先取號、等叫號。注意,有2個動作:顧客從取號機取號,電子叫號牌叫號。

- ① 一開始取號機待取號碼為 0
- ② 顧客 A 從取號機得到號碼 0,電子叫號牌顯示 0,顧客 A 上座;取號機顯示下一個待取號碼為 1。
- ③ 顧客 B 從取號機得到號碼 1,電子叫號牌還顯示為 0,顧客 B 等待; 取號機顯示下一個待取號碼為 2。
- ④ 顧客 C 從取號機得到號碼 2,電子叫號牌還顯示為 0,顧客 C 等待; 取號機顯示下一個待取號碼為 3。
- ⑤ 顧客 A 吃完離座,電子叫號牌顯示為 1,顧客 B的號碼等於 1,他上座;
- ⑥ 顧客 B 吃完離座,電子叫號牌顯示為 2,顧客 C 的號碼等於 2,他上座;

在這個例子中有2個號碼:取號機顯示的"下一個號碼",顧客取號後它會自動加1;電子叫號牌顯示 "當前號碼",顧客離座後它會自動加1。某個客戶手上拿到的號碼等於電子叫號牌的號碼時,該客戶上座。 在這個過程中,即使顧客B、C同時到店,只要保證他們從取號機上得到的號碼不同,他們就不會打架。 所以,關鍵點在於:取號機的號碼發放,必須互斥,保證客戶的號碼互不相同。而電子叫號牌上號碼的 變動不需要保護,只有顧客離開後它才會變化,沒人爭搶它。

在 ARMv6 及以上的 ARM 架構中, 支援 SMP 系統。它的 spinlock 結構體定義如下:

```
typedef struct spinlock { // include/linux/spinlock_types.h
    union {
        struct raw_spinlock rlock;
#ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
# define LOCK_PADSIZE (offsetof
                                  (struct raw_spinlock, dep_map))
        struct {
            u8 __padding[LOCK_
struct lockdep_map
                                 dep_map
#endif
} spinlock_t;
// include/linux/spinloc
                                            // arch/arm/include/asm/spinlock_types.h
typedef struct raw_spinlock {
                                            typedef struct {
arch_spinlock_t raw_lock; =
#ifdef CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK
                                                union {
u32 slock;
    unsigned int break_lock;
                                                    struct _
                                                              _raw_tickets {
#endif
                                            #ifdef __ARMEB
#ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
                                                        u16 next;
    unsigned int magic, owner_cpu; void *owner;
                                                        u16 owner;
                                                        u16 owner:
#ifdef CONFIG DEBUG LOCK ALLOC
struct lockdep_map dep_map;
#endif
                                                        u16 next;
                                            #endif
                                                    } tickets;
} raw spinlock t;
                                            } arch_spinlock_t;
```

**淘寶:**100ask. taobao. com - 29 - **電話:**0755-86200561

官網:www.100ask.net 郵箱:support@100ask.net



owner 就相當於電子叫號牌,現在誰在吃飯。next 就當于於取號機,下一個號碼是什麼。每一個 CPU 從取號機上取到的號碼保存在 spin lock 函數中的區域變數裡。

```
spin lock 函式呼叫關係如下,核心是 arch spin lock:
// include/linux/spinlock.h
#define raw_spin_lock(lock) _raw_spin_lock(lock)
static __always_inline yoid Spin_lock(spinlock_t *lock)
    raw_spin_lock(&lock->rlock);
// kernel/locking/spinlock.c
 void __lockfunc __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock)
 {
      raw_spin_lock(lock);
 }
// include/linux/spinlock_api_smp.h
 static inline void ___raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock)
 {
    preempt_disable();
spin_acquire(&lock->dep_map, 0, 0,
    LOCK_CONTENDED(lock, do_raw_spin_trylock, do_raw_spin_lock);
 }
// include/linux/spinlock.h
static inline void do_raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock) __acquires(lock)
     acquire(lock):
    arch_spin_lock(&lock->raw_lock);
arch spin lock 代碼如下:
// arch/arm/include/asm/spinlock.h
static inline void arch_spin_lock(arch_spinlock_t *lock)
    unsigned long tmp;
    u32 newval;
    arch_spinlock_t lockval;
    prefetchw(&lock->slock);
      asm__
              _volatile__(
    ldrex %0, [%3]\n"
add %1, %0, %4\n"
                              1.取号, lockval = lock->slock, next和owner都读出来了
"1: ldrex
                              2.取号机的号码要加1, newval = lockval + (1<<TICKET SHIFT), 就是next++
             %2, %1, [%3]\n" 3.新号码写回取号机, lock->slock=newval, 不一定能写成功
    strex
    teq %2, #0\n"
                              4.如果123过程中被别人先取号了,我的"写回"操作失败,那重新取号吧
    bne 1b'
    : "r" (&lockval), "=&r" (newval), "=&r" (tmp)
: "c")
    : "cc");
              %0 %1 %2 %3 %4
    while (lockval.tickets.next != lockval.tickets.owner) { 5.我手上的号码不等于电子叫号牌的话
         wfe(); 6.就原地休息一会, cpu低功耗运行
         lockval.tickets.owner = ACCESS_ONCE(lock->tickets.owner); 7.时不时看一眼电子叫号牌
    8.能运行到这里,表示我手上的号码等于叫号牌了,座位肯定是我的了
    smp_mb();
} « end arch spin lock »
```

圖中的注釋把原理講得非常清楚了,即使不同的個體去同時取號,也可以保證取到的號碼各不相同。



假設第1個程式取到了號碼,它訪問了臨界資源後,調用 spin\_unlock,代碼如下:

```
// arch/arm/include/asm/spinlock.h
static inline void arch_spin_unlock(arch_spinlock_t *lock)
{
    smp_mb();
    lock->tickets.owner++;
    dsb_sev();
}
不可能有多个程序同时修改owner
所以不用加什么互斥措施
```

假如有其他程式正在 spin\_lock 函數中迴圈等待,它就會立刻判斷自己手上的 next 是否等於 lock->tickets.owner,如果相等就表示輸到它獲得了鎖。

深入分析\_linux\_spinlock\_實現機制

https://blog.csdn.net/electrombile/article/details/51289813

深入分析 Linux 自旋鎖

http://blog.chinaunix.net/uid-20543672-id-3252604.html

Linux 內核同步機制之(四): spin lock

http://www.wowotech.net/kernel\_synchronization/spinlock.html