

1.3 原子操作的實現原理與使用

在上面的第 2 個失敗例子裡,問題在於對 valid 變數的修改被打斷了。如果對 valid 變數的操作不能 被打斷,就解決這個問題了。

這可以使用原子操作,所謂"原子操作"就是這個操作不會被打斷。Linux 有 2 種原子操作:原子變數、原子位元。

1.3.1 原子變數的內核操作函數

原子變數的操作函數在 Linux 內核檔 arch\arm\include\asm\atomic.h 中。 原子變數類型如下,實際上就是一個結構體(內核檔 include/linux/types.h):

```
typedef struct {
    int counter;
} atomic_t;
```

特殊的地方在於它的操作函數,如下(下表中 v 都是 atomic t 指標):

1400 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00	
函數名	作用
atomic_read(v)	讀出原子變數的值,即 v->counter
atomic_set(v,i)	設置原子變數的值,即 v->counter = i
atomic_inc(v)	v->counter++
atomic_dec(v)	v->counter
atomic_add(i,v)	v->counter += i
atomic_sub(i,v)	v->counter -= i
atomic_inc_and_test(v)	先加1,再判斷新值是否等於0;等於0的話,返回值為1
atomic_dec_and_test(v)	先減1,再判斷新值是否等於0;等於0的話,返回值為1

1.3.2 原子變數的內核實現

注意: SMP 就是 Symmetric Multi-Processors,對稱多處理器; UP 即 Uni-Processor,系統只有一個單核 CPU。

這些函數都是在Linux 內核檔 arch\arm\include\asm\atomic.h中。

atomic_read, atomic_set 這些操作都只需要一條彙編指令,所以它們本身就是不可打斷的。

問題在於 atomic inc 這類操作,要讀出、修改、寫回。

以 atomic_inc 為例,在 atomic.h 文件中,如下定義:

```
#define atomic_inc(v) atomic_add(1, v)
```

atomic_add 又是怎樣實現的呢?用下面這個宏:

```
ATOMIC OPS (add, +=, add)
```

把這個宏展開:

```
#define ATOMIC_OPS(op, c_op, asm_op)

ATOMIC_OP(op, c_op, asm_op)

ATOMIC_OP_RETURN(op, c_op, asm_op)

ATOMIC_FETCH_OP(op, c_op, asm_op)
```

淘寶:100ask. taobao. com - 13 - **電話:**0755-86200561

官網:www.100ask.net 郵籍:support@100ask.net



從上面的宏可以知道,一個 ATOMIC_OPS 定義了 3 個函數。比如 "ATOMIC_OPS (add, +=, add)" 就定義了這 3 個函數:

```
atomic_add
atomic_add_return
atomic_atomic_fetch_add 或 atomic_fetch_add_relaxed
```

我們以 ATOMIC_OP (add, +=, add) 為例,看它是如何實現 atomic_add 函數的,對於 UP 系統、SMP 系統,分別有不同的實現方法。

1.3.2.1 ATOMIC_OP 在 UP 系統中的實現

對於 ARMv6 以下的 CPU 系統,不支援 SMP。原子變數的操作簡單粗暴:關中斷,中斷都關了,誰能來打斷我?代碼如下(arch\arm\include\asm\atomic.h):

```
#define ATOMIC_OP(op, c_op, asm_op)
static inline void atomic_##op(int i, atomic_t *v)
{
    unsigned long flags;

    raw_local_irq_save(flags);
    v->counter c op i;
    raw_local_irq_restore(flags);
    Taw_local_irq_restore(flags);
}
```

1.3.2.2 ATOMIC_OP 在 SMP 系統中的實現

對於 ARMv6 及以上的 CPU,有一些特殊的彙編指令來實現原子操作,不再需要關中斷,代碼如下 (arch\arm\include\asm\atomic.h):

```
#define ATOMIC_OP(op, c_op, asm_op)
                                     atomic_t *ν)
static inline void atomic_##op(int i,
    unsigned long tmp;
   int result;
   prefetchw(&v->counter);
             _volatile__(<mark>"@ atomic_"</mark> #op
     drex %0,[%3]\n" 1.读出
#asm_op <mark>"%0,%0,%4\n"</mark> 2.修改
    ldrex
           %1, %0, [%3]\n"
    strex
                            3.写入
    teq %1, #0\n" 4.中途被别人先修改了?
      bne 1b'
    : "r" (&v->counter), "Ir" (i)
    : "cc");
```

在 ARMv6 及以上的架構中,有 ldrex、strex 指令,ex 表示 exclude,意為獨佔地。這 2 條指令要配合使用,舉例如下:

① 讀出:1drex r0, [r1]

讀取 r1 所指記憶體的資料,存入 r0;並且<mark>標記</mark> r1 所指記憶體為"獨佔訪問"。 如果有其他程式再次執行"ldrex r0, [r1]",一樣會成功,一樣會標記 r1 所指記憶體為"獨佔訪問"。

- ② 修改 r0 的值
- ③ 寫入: strex r2, r0, [r1]:

淘寶:100ask. taobao. com - 14 - **電話:**0755-86200561



如果 r1 的 "獨佔訪問"標記還存在,則把 r0 的新值寫入 r1 所指記憶體,並且<mark>清除"獨佔訪問"的標記,</mark>把 r2 設為 0 表示成功。

如果 r1 的"獨佔訪問"標記不存在了,就不會更新記憶體,並且把 r2 設為 1 表示失敗。

假設這樣的搶佔場景:

- ① 程式 A 在讀出、修改某個變數時,被程式 B 搶佔了;
- ② 程式 B 先完成了操作,程式 B 的 strex 操作會清除 "獨佔訪問"的標記;
- ③ 輪到程式 A 執行剩下的寫入操作時,它發現獨佔訪問"標記不存在了,於是取消寫入操作。 這就避免了這樣的事情發生:程式 A、B 同時修改這個變數,並且都自認為成功了。

舉報個例子,比如 $atomic_dec$,假設一開始變數值為 1,程式 A 本想把值從 1 變為 0;但是中途被程式 B 先把值從 1 變成 0 了;但是沒關係,程式 A 裡會再次讀出新值、修改、寫入,最終這個值被程式 A 從 0 改 為 -1 。

在 ARMv6 及以上的架構中,原子操作不再需要關閉中斷,關中斷的花銷太大了。並且關中斷並不適合 SMP 多 CPU 系統,你關了 CPU0 的中斷,CPU1 也可能會來執行些操作啊。

在 ARMv6 及以上的架構中,原子操作的執行過程是可以被打斷的,但是它的效果符合 "原子"的定義:一個完整的 "讀、修改、寫入"原子的,不會被別的程式打斷。它的思路很簡單:如果被別的程式打斷了,那就重來,最後總會成功的。

1.3.3 原子變數使用案例

現在可以使用原子變數實現:只能有一個 APP 訪問驅動程式。代碼如下:

```
01 static atomic t valid = ATOMIC INIT(1);
02
03 static ssize t gpio key drv open (struct inode *node, struct file *file)
04 {
05
        if (atomic_dec_and_test(&valid))
06
07
                return 0;
08
09
        atomic_inc(&valid);
        return -EBUSY;
10
11 }
12
13 static int gpio key drv close (struct inode *node, struct file *file)
14 {
15
        atomic inc(&valid);
16
        return 0;
17 }
18
```

第 5 行的 atomic_dec_and_test,這是一個原子操作,在 ARMv6 以下的 CPU 架構中,這個函數是在關中斷的情況下執行的,它確實是"<mark>原子的"</mark>,執行過程不被打斷。

淘寶:100ask. taobao. com - 15 - **電話:**0755-86200561

官網:www.100ask.net 郵箱:support@100ask.net



但是在 ARMv6 及以上的 CPU 架構中,這個函數其實是可以被打斷的,但是它實現了原子操作的效果,如下圖所示:



1.3.4 原子位介紹

1.3.4.1 原子位元的内核操作函數

能操作原子變數,再去操作其中的某一位,不是挺簡單的嘛?不過不需要我們自己去實現,內核做好了。 原子位元的操作函數在 Linux 內核檔 arch\arm\include\asm\bitops.h 中,下表中 p 是一個 unsigned long 指標。

函數名	作用
set_bit(nr,p)	設置(*p)的 bit nr 為 1
clear_bit(nr,p)	清除(*p)的 bit nr 為 0
change_bit(nr,p)	改變(*p)的 bit nr,從1變為0,或是從0變為1
test_and_set_bit(nr,p)	設置(*p)的 bit nr 為 1,返回該位的老值
test_and_clear_bit(nr,p)	清除(*p)的 bit nr 為 0,返回該位的老值
test_and_change_bit(nr,p)	改變(*p)的 bit nr,從1變為0,或是從0變為1;返回該位的老值

1.3.4.2 原子位的內核實現

在 ARMv6 以下的架構裡,不支援 SMP 系統,原子位元的操作函數也是簡單粗暴:關中斷。以 set_bit 函數為例,代碼在內核檔 arch\arm\include\asm\bitops.h 中,如下



```
static inline void ____atomic_set_bit(unsigned int bit, volatile unsigned long *p)
     unsigned long flags;
unsigned long mask = BIT_MASK(bit);
     p += BIT WORD(bit);
    raw_local_irq_save(flags); 关中断
    raw_local_irq_restore(flags);
                        恢复中断
#ifndef CONFIG_SMP
 * The __* form of bitops are non-atomic and may be reordered.
#define ATOMIC_BITOP(name,nr,p)
                                  ___atomic_##name(nr, p) : _##name(nr,p))
    (__builtin_constant_p(nr) ? _
 #define ATOMIC_BITOP(name,nr,p)
                                  _##name(nr,p)
                                                      ##是连词符号,
#endif
                                                      把前后字符连在一起
^{/*} \\ * \ \mbox{Native endian atomic definitions.}
#define set_bit(nr,p)
                               ATOMIC_BITOP(set_bit,nr,p)
```

在 ARMv6 及以上的架構中,不需要關中斷,有 ldrex、strex 等指令,這些指令的作用在前面介紹過。 還是以 set_bit 函數為例,代碼如下:

```
arch/arm/lib/bitops.h
 #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 6
    .macro bitop, name, instr
 ENTRY( \name
UNWIND( .fnstart
ands ip, r
 ALT_SMP(W(pldw) [r1])
     ALT_UP(W(nop))
 #endif
     mov r3, r2, lsl r3
    如果被别人抢占了,
                         重来一次:读/改/写
     bne 1b
     bx
 UNWIND( .fnend
ENDPROC(\name
     .endm
        _set_bit, orr arch/arm/lib/setbit.S
 bitop
#ifndef CONFIG_SMP arch/arm/include/asm/bitops.h
 * The __* form of bitops are non-atomic and may be reordered.
#define ATOMIC_BITOP(name,nr,p)
                                 atomic_##name(nr, p) : _##name(nr,p))
    (__builtin_constant_p(nr) ? _
                               _##name(nr,p) ## 是连词 符号
 #define ATOMIC_BITOP(name,nr,p)
 #endif
                                               柑 前后连在一起
 * Native endian atomic definitions.
 #define set_bit(nr,p)
                             ATOMIC_BITOP(set_bit,nr,p)
```

我不再使用原子位操作來寫代碼,留給你們練習吧。