

第 12 章 I'C 接口

本章目标

- 了解 I²C 总线协议 🔲
- 掌握 S3C2410/S3C2440 中 I²C 接口的使用方法 □

12.1 I²C 总线协议及硬件介绍

12.1.1 I2C 总线协议

1. I²C 总线的概念

I²C (Inter-Integrated Circuit,又称 IIC) 总线是一种由 PHILIPS 公司开发的串行总线,用于连接微控制器及其外围设备,它具有如下特点。

- 只有两条总线线路:一条串行数据线(SDA),一条串行时钟线(SCL)。
- 每个连接到总线的器件都可以使用软件根据它的惟一的地址来识别。
- 传输数据的设备间是简单的主/从关系。
- 主机可以用作主机发送器或主机接收器。
- 它是一个真正的多主机总线,两个或多个主机同时发起数据传输时,可以通过冲突检测和仲裁来防止数据被破坏。
- 串行的8位双向数据传输,位速率在标准模式下可达100kbit/s,在快速模式下可达400kbit/s,在高速模式下可达3.4Mbit/s。
- 片上的滤波器可以增加抗干扰功能,保证数据的完整。
- 连接到同一总线上的 IC 数量只受到总线的最大电容 400pF 的限制。

图 12.1 是一条 I2C 总线上多个设备相连的例子。




图 12.1 I2C 总线设备互连

先说明一些术语,如表 12.1 所示。

表 12.1

I2C 总线术语的定义

术语	描述
发送器	发送数据到总线的器件
接收器	从总线接收数据的器件
主机	发起/停止数据传输、提供时钟信号的器件
从机	被主机寻址的器件
多主机	可以有多个主机试图去控制总线,但是不会破坏数据
仲裁	当多个主机试图去控制总线时,通过仲裁可以使得只有一个主机获得总线控制权,并 且它传输的信息不被破坏
同步	多个器件同步时钟信号的过程

2. I²C 总线的信号类型

I²C 总线在传送数据过程中共有 3 种类型信号: 开始信号、结束信号和响应信号。

- (1) 开始信号 (S): SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变, 开始传送数据。
- (2) 结束信号 (P): SCL 为低电平时, SDA 由低电平向高电平跳变, 结束传送数据。
- (3)响应信号(ACK):接收器在接收到8位数据后,在第9个时钟周期,拉低SDA电平。

它们的波形如图 12.2、12.3 所示。




图 12.2 开始信号(S)和结束信号(P)




图 12.3 应答信号(ACK)

SDA 上传输的数据必须在 SCL 为高电平期间保持稳定, SDA 上的数据只能在 SCL 为低电平期间变化,如图 12.4 所示。




图 12.4 I2C 总线的位传输

3. I²C 总线的数据传输格式

2.□:数据流向为从主机到从机。

发送到 SDA 线上的每个字节必须是 8 位的,每次传输可以发送的字节数量不受限制。每个字节后必须跟一个响应位。首先传输的是数据的最高位(MSB)。如果从机要完成一些其他功能后(例如一个内部中断服务程序)才能继续接收或发送下一个字节,从机可以拉低 SCL 迫使主机进入等待状态。当从机准备好接收下一个数据并释放 SCL 后,数据传输继续。如果主机在传输数据期间也需要完成一些其他功能(例如一个内部中断服务程序)也可以拉低 SCL 以占住总线。

启动一个传输时,主机先发出 S 信号,然后发出 8 位数据。这 8 位数据中前 7 位为从机的地址,第 8 位表示传输的方向(0 表示写操作,1 表示读操作)。被选中的从机发出响应信号。紧接着传输一系列字节及其响应位。最后,主机发出 P 信号结束本次传输。

图 12.5 是几种 I2C 总线上数据传输的格式。




图 12.5 I²C 总线上数据传输的格式

并非每传输 8 位数据之后,都会有 ACK 信号,有以下 3 种例外。

🏢 : 数据流向为从从机到主机

(1) 当从机不能响应从机地址时(例如它正忙于其他事而无法响应 I²C 总线的操作,或者这个地址没有对应的从机),在第9个 SCL 周期内 SDA 线没有被拉低,即没有 ACK 信号。这时,主机发出一个P信号终止传输或者重新发出一个S信号开始新的传输。

- (2)如果从机接收器在传输过程中不能接收更多的数据时,它也不会发出 ACK 信号。这样, 主机就可以意识到这点,从而发出一个 P 信号终止传输或者重新发出一个 S 信号开始新的传输。
- (3) 主机接收器在接收到最后一个字节后,也不会发出 ACK 信号。于是,从机发送器释放 SDA 线,以允许主机发出 P 信号结束传输。

12.1.2 S3C2410/S3C2440 I²C 总线控制器

1. S3C2410/S3C2440 I2C 总线控制器寄存器介绍

S3C2410/S3C2440 的 I²C 接口有 4 种工作模式: 主机发送器、主机接收器、从机发送器、从机接收器。其内部结构如图 12.6 所示。




图 12.6 I2C 控制器结构框图

从图 12.6 可知,S3C2410/S3C2440 提供 4 个寄存器来完成所有的 I²C 操作。SDA 线上的数据 从 IICDS 寄存器发出,或传入 IICDS 寄存器中;IICADD 寄存器中保存 S3C2410/S3C2440 当作从 机时的地址;IICCON、IICSTAT 两个寄存器用来控制或标识各种状态,比如选择工作模式,发出 S 信号、P 信号,决定是否发出 ACK 信号,检测是否收到 ACK 信号。各寄存器的用法如下。

(1) IICCON 寄存器 (Multi-master IIC-bus control)。

IICCON 寄存器用于控制是否发出 ACK 信号、设置发送器的时钟、开启 I^2C 中断,并标识中断是否发生。它的各位含义如表 12.2 所示。

垩	1	•	7
4 X		Z.	L

IICCON 寄存器的格式

功能	做	说明				
ACK 信号使能	[7]	0 = 禁止, 1 = 使能 在发送模式,此位无意义; 在接收模式,此位使能时,SDA 线在响应周期内将被拉低,即发出 ACK 信号				
发送模式时钟源选择	[6]	0 = IICCLK 为 PCLK/16, 1 = IICCLK 为 PCLK/512				
发送/接收中断使能	[5]	0 = I ² C 总线 Tx/Rx 中断禁止, 1 = I ² C 总线 Tx/Rx 中断使能				
中断标记 此位用来标识是否有 I ² C 中断发生,读出为 0 时表示没有中读出为 1 时表示有中断发生。当此位为 1 时,SCL 线被打时所有 I ² C 传输停止;如果要继续传输,需写入 0 清除它						
发送模式时钟分频系数						

使用 IICCON 寄存器时,有如下注意事项。

- ① 发送模式的时钟频率由位[6]、位[3:0]联合决定。另外,当IICCON[6]=0时,IICCON[3:0] 不能取 0 或 1。
- ② I²C 中断在以下 3 种情况下发生: 当发出地址信息或接收到一个从机地址并且吻合时, 当总线仲裁失败时, 当发送/接收完一个字节的数据(包括响应位)时。
- ③ 基于 SDA、SCL 线上时间特性的考虑,要发送数据时,先将数据写入 IICDS 寄存器,然后再清除中断。
- ④ 如果 IICCON[5]=0, IICCON[4]将不能正常工作。所以,即使不使用 I²C 中断,也要将 IICCON[5]设为 1。
 - (2) IICSTAT 寄存器 (Multi-master IIC-bus control/status)。

IICSTAT 寄存器用于选择 I^2 C 接口的工作模式,发出 S 信号、P 信号,使能接收/发送功能,并标识各种状态,比如总线仲裁是否成功、作为从机时是否被寻址、是否接收到 0 地址、是否接收到 ACK 信号等。

IICSTAT 寄存器的各位如表 12.3 所示。

表 12.3

IICSTAT 寄存器的格式

功能	位	说明			
工作模式	[7:6]	0b00: 从机接收器 0b01: 从机发送器 0b10: 主机接收器 0b11: 主机发送器			
忙状态位/S 信号、P 信号	[5]	读此位时 0: 总线空闲, 1: 总线忙 写此位时 0: 发出 P 信号, 1: 发出 S 信号。当发出 S 信号 IICDS 寄存器中的数据将被自动发送。			
串行输出使能位	[4]	0: 禁止接收/发送功能, 1: 使能接收/发送功能			
仲裁状态	[3]	0: 总线仲裁成功, 1: 总线仲裁失败			
从机地址状态 [2]		作为从机时,在检测到 S/P 信号时此位被自动清 0;接收到的地址与 IICADD 寄存器中的值相等时,此位被置 1			
0 地址状态	[1]	在检测到 S/P 信号时此位被自动清 0;接收到的地址为 0b0000000 时,此位被置 1			
最后一位的状态	[0]	0:接收到的最后一位为 0 (接收到 ACK 信号); 1:接收到的最后一位为 1 (没有接收到 ACK 信号)			

(3) IICADD 寄存器 (Multi-master IIC-bus address)。

用到 IICADD 寄存器的位[7:1],表示从机地址。IICADD 寄存器在串行输出使能位 IICSTAT[4]为 0 时,才可以写入;在任何时间都可以读出。

(4) IICDS 寄存器 (Multi-master IIC-bus Tx/Rx data shift)。

用到 IICDS 寄存器的位[7:0],其中保存的是要发送或已经接收的数据。IICDS 寄存器在串行输出使能位 IICSTAT[4]为1时,才可以写入;在任何时间都可以读出。



2. S3C2410/S3C2440 I²C 总线操作方法

启动或恢复 S3C2410/S3C2440 的 I^2C 传输有以下两种方法。

- (1) 当 IICCON[4]即中断状态位为 0 时,通过写 IICSTAT 寄存器启动 I^2C 操作。有以下两种情况。
- ① 在主机模式,令 IICSTAT[5:4]等于 0b11,将发出 S 信号和 IICDS 寄存器的数据(寻址),令 IICSTAT[5:4]等于 0b01,将发出 P 信号。
 - ② 在从机模式,令 IICSTAT[4]等于1 将等待其他主机发出 S 信号及地址信息。
- (2) 当 IICCON[4]即中断状态位为 1 时,表示 I^2C 操作被暂停。在这期间设置好其他寄存器之后,向 IICCON[4]写入 0 即可恢复 I^2C 操作。所谓"设置其他寄存器",有以下 3 种情况。
- ① 对于主机模式,可以按照上面①的方法写 IICSTAT 寄存器,恢复 I^2C 操作后即可发出 S 信号和 IICDS 寄存器的值(寻址),或发出 P 信号。
- ② 对于发送器,可以将下一个要发送的数据写入 IICDS 寄存器中,恢复 I^2C 操作后即可发出这个数据。
- ③ 对于接收器,可以从 IICDS 寄存器中读出接收到的数据。最后向 IICCON[4]写入 0的同时,设置 IICCON[7]以决定在接收到下一个数据后是否发出 ACK 信号。

通过中断服务程序来驱动 I2C 传输。

- (1) 当仲裁失败时发生中断——本次传输没有抢到总线,可以稍后继续。
- (2) 对于主机模式,当发出 S 信号、地址信息并经过一个 SCL 周期(对应 ACK 信号) 后,发生中断——主机可在此时判断是否成功寻址到从机。
- (3) 对于从机模式, 当接收到的地址与 IICADD 寄存器吻合时, 先发出 ACK 信号, 然后发生中断——从机可在此时准备后续的传输。
- (4) 对于发送器,当发送完一个数据并经过一个 SCL 周期(对应 ACK 信号)后,发生中断。这时可以准备下一个要发送的数据,或发出 P 信号以停止传输。
- (5) 对于接收器,当接收到一个数据时,先根据 IICCON[7]决定是否发出 ACK 信号后,然后发生中断。这时可以读取 IICDS 寄存器得到数据,并设置 IICCON[7]以决定接收到下一个数据后是否发出 ACK 信号。

对于 4 种工作模式,S3C2410/S3C2440 数据手册中都有它们的操作流程图。现在以主机发送器作为例子说明,它的工作流程如图 12.7 所示,其他的工作模式请读者自行查阅数据手册。

下面结合 I²C 寄存器的用法,详细讲解图 12.7 中各步骤的含义。

(1) 配置主机发送器的各类参数。 设置 GPE15、GPE14 引脚用于 SDA、SCL,设




图 12.7 S3C2410/S3C2440 I²C 主机 发送器的工作流程

置 IICCON 寄存器选择 I^2 C 发送时钟,最后,设置 IICSTAT[4]为 1,这样,后面才能写 IICDS 寄存器。

▶ 注意 初始时 IICCON[4]为 0,不能将 IICSTAT 设为主机模式,否则就会立刻发出 S 信号、发送 IICDS 寄存器的值。

- (2) 将要寻址的从机地址写入 IICDS 寄存器。
- (3) 将 0xFO 写入 IICSTAT 寄存器,即设为主机发送器、使能串行输出功能、发出 S 信号。
 - (4) 发出 S 信号后,步骤(2) 中设置的 IICDS 寄存器值也将被发出,它用来寻址从机。
 - (5) 在响应周期之后,发生中断,此时 IICCON[4]为 1, I²C 传输暂停。
 - (6) 如果没有数据要发送,则跳到步骤(10); 否则跳到步骤(7)。
 - (7) 将下一个要发送的数据写入 IICDS 寄存器中。
 - (8) 往 IICCON[4]中写入 0, 恢复 I²C 传输。
- (9) 这时 IICDS 寄存器中的值将被一位一位地发送出去。当 8 位数据发送完毕,再经过另一个 SCL 周期(对应 ACK 信号)后,中断再次发生,跳到步骤(5)。

步骤(5)~(9)不断循环直到发出了所有数据。当要停止传输时,跳到步骤(10)。

(10) 将 0xFO 写入 IICSTAT 寄存器,即:设为主机发送器、使能串行输出功能、发出 P 信号。

♪ 注意 这时的 P信号并没有实际发出,只有清除了 IICCON[4]后才会发出 P信号。

- (11) 清除 IICCON[4], P 信号得以发出。
- (12) 等待一段时间, 使得 P 信号完全发出。

12.2 I²C 总线操作实例

12.2.1 I²C 接口 RTC 芯片 M41t11 的操作方法

本书所用开发板中,通过 I²C 总线连接 RTC (实时时钟) 芯片 M41t11,它使用电池供电,系统断电时也可以维持日期和时间。S3C2410/S3C2440 作为 I²C 主机向 M41t11 发送数据以设置日期和时间、读取 M41t11 以获得日期和时间。连接图如图 12.8 所示。




图 12.8 S3C2410/S3C2440 与 M41t11 连线图

M41t11 中有 8 个寄存器,分别对应秒、分、时、天(星期几)、日、月、年、控制寄存器,其中的数据都是以 BCD 格式保存(BCD 格式例子: 0x15 表示数值 15),如表 12.4 所示。

M41t11 寄存器格式

地址		数 据								功能/取值范围	
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BCD 编码		
0	ST	秒的十	位数		秒的个位数			秒	00~59		
1	X	分的十位数			分的个位数			分	00~59		
2	CEB	СВ	时的	十位数	时的个位数			世纪位/时	0~1/00~23		
3	X	X	X	X	X	天(星期几)		天	01~07		
4	X	X 目的十位数			日的个位数			日	01~31		
5	X	X	X	10 月	月的个位数				月	01~12	
6	年的一	年的十位数				年的个位数			年	00~99	
7	OUT	FT	s	校准					控制		

注:

- ①ST 为停止位,写入1时 M41t11 停止工作,写入0时开始工作。
- ②CEB 为"世纪使能位", 当它为1时, 每过100年, CB 位就反转一次。
- ③ "10 月"表示"月的十位数"。
- ④地址为7的寄存器有一些控制功能,本书没有使用。

除上表的 8 个寄存器(地址为 0~7)之外, M41t11 内部还有 56 字节的 RAM(地址为 8~63)。访问 M41t11 前,先设置寄存器地址,以后每次读/写操作完成后, M41t11 内部会自动将寄存器地址加 1。

所以读写 M41t11 分以下两个步骤。

- (1) 主机向 M4ltll 发出要操作的寄存器起始地址 $(0\sim7)$ 。
- (2) 要设置 M4ltll 时,主机连续发出数据;要读取 M4ltll 时,主机连续读取数据。 M4ltll 的 I^2C 从机地址为 0xD0。

12.2.2 程序设计

本实例将在串口上输出一个菜单,可以选择设置时间和日期,或者将它们读出来。将通过本实例验证 I^2C 主机的发送、接收操作。

12.2.3 设置/读取 M41t11 的源码详解

本实例的源码在/work/hardware i2c 目录下。

文件 i2c.c 封装了 S3C2410/S3C2440 作为主机发送器、主机接收器的4个操作函数: i2c_init 用于初始化, i2c_write 用发起发送数据, i2c_read 用于发起读取数据, I2CIntHandle 是 I²C 中断服务程序,它用于完成后续的数据传输。

1. S3C2410/S3C2440 I²C 控制器初始化

i2c_init 函数对应于图 12.7 中步骤(1),它用来初始化 I²C,代码如下:

24 /*

25 * I²C 初始化

26 */

```
27 void i2c_init(void)
28 (
       GPEUP |= 0xc000; // 禁止内部上拉
29
       GPECON |= 0xa00000000; // 选择引脚功能, GPE15:IICSDA, GPE14:IICSCL
30
31
32
       INTMSK &= ~(BIT_IIC);
33
       /* bit[7] = 1, 使能 ACK
34
       * bit[6] = 0, IICCLK = PCLK/16
35
       * bit[5] = 1, 使能中断
36
        * bit[3:0] = 0xf, Tx clock = IICCLK/16
37
        * PCLK = 50MHz, IICCLK = 3.125MHz, Tx Clock = 0.195MHz
38
       */
39
40
       IICCON = (1 << 7) \mid (0 << 6) \mid (1 << 5) \mid (0 \times f); // 0 \times a f
41
       IICADD = 0x10; // S3C24xx slave address = [7:1]
42
       IICSTAT = 0x10; // I<sup>2</sup>C 串行输出使能(Rx/Tx)
43
44 }
45
```

第 29、30 行将引脚 GPE15、GPE14 的功能选择用于 I²C: IICSDA、IICSCL。

第 32 行在 INTMSK 寄存器中开启 I²C 中断,这样,以后调用 i2c_read、i2c_write 启动传输时,即可以触发中断,进而可以在中断服务程序中进一步完成后续传输。

第 40 行用于选择发送时钟,并进行一些设置: 使能 ACK、使能中断。

第 42 行用于设置 S3C2410/S3C2440 作为 I^2 C 从机时的地址, 在本实例中没有用到。

第 43 行使能 I²C 串行输出(设置 IICSTAT[4]为 1),这样,在 i2c_write、i2c_read 函数中就可以写 IICDS 寄存器了。

2. S3C2410/S3C2440 I²C 主机发送函数

初始化完成后,就可调用 $i2c_{read}$ 、 $i2c_{write}$ 读写 I^2C 从机了。它们的使用方法从参数名称即可看出。这两个函数仅仅是启动 I^2C 传输,然后等待,直到数据在中断服务程序中传输完毕后再返回。

i2c write 函数的实现如下:

```
46 /*
47 * 主机发送
48 * slvAddr: 从机地址, buf: 数据存放的缓冲区, len: 数据长度
49 */
50 void i2c_write(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
51 (
```

```
g_tS3C24xx_I<sup>2</sup>C.Mode = WRDATA; // 写操作
52
       g_tS3C24xx_I<sup>2</sup>C.Pt = 0; // 索引值初始为 0
53
       g_tS3C24xx_I<sup>2</sup>C.pData = buf; // 保存缓冲区地址
54
       g_tS3C24xx_I<sup>2</sup>C.DataCount = len; // 传输长度
55
56
57
       IICDS = slvAddr;
                            // 主机发送, 启动
58
       IICSTAT = 0xf0;
59
       /* 等待直至数据传输完毕 */
60
       while (g_tS3C24xx_I2C.DataCount != -1);
61
62 }
63
```

第 52~55 行用于设置全局变量 g_tS3C24xx_I2C, 它表明当前是写操作, 并保存缓冲区地址、要传送数据的长度,将缓冲区索引值初始化为 0。

第 57 将从机地址写入 IICDS 寄存器,这样,在第 58 行启动传输并发出 S 信号后,紧接着就自动发出从机地址。

第 58 行设置 IICSTAT 寄存器,将 S3C2410/S3C2440 设为主机发送器,并发出 S 信号。后续的传输工作将在中断服务程序中完成。

第 61 行等待 g_tS3C24xx_I2C.DataCount 在中断服务程序中被设为-1, 这表明传输完成, 于是返回。

3. S3C2410/S3C2440 I²C 主机接收函数

i2c_read 函数的实现与 i2c_write 函数类似,代码如下:

```
64 /*
   65 * 主机接收
   66 * slvAddr : 从机地址, buf : 数据存放的缓冲区, len : 数据长度
   67 */
   68 void i2c_read(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
   69 (
         g_tS3C24xx_I2C.Mode = RDDATA; // 读操作
   70
   71
         g_ts_3c_24xx_12c.Pt = -1; // 索引值初始化为-1,表示第 1 个中断时不接收
数据(地址中断)
   72
         g_tS3C24xx_I2C.pData = buf; // 保存缓冲区地址
        g_tS3C24xx_I2C.DataCount = len; // 传输长度
   74
   75
         IICDS
                   = slvAddr;
                    = 0xb0; // 主机接收, 启动
   76
         IICSTAT
   77
```

```
/* 等待直至数据传输完毕 */
78
     while (g_tS3C24xx_I2C.DataCount != -1);
79
80 }
81
```

需要注意的是第 71 行将索引值设为-1, 在中断处理函数中会根据这个值决定是否从 IICDS 寄存器中读取数据。读操作时,第 1 次中断发生时表示发出了地址,这时候还不能读 取数据。

4. S3C2410/S3C2440 I²C 中断服务程序

I²C 操作的主体在中断服务程序,它分 3 部分:首先是在 SRCPND、INTPND 中清除中 断,后面两部分分别对应于写操作、读操作。先看清除中断的代码:

```
82 /*
   83 * I2C 中断服务程序
   84 * 根据剩余的数据长度选择继续传输或者结束
   85 */
   86 void I2CIntHandle(void)
   87 (
        unsigned int iicSt,i;
   88
   89
        // 清中断
   90
        SRCPND = BIT_IIC;
   91
        INTPND = BIT_IIC;
   92
   93
         iicSt = IICSTAT;
   94
   95
         if(iicSt & 0x8) { printf("Bus arbitration failed\n\r"); } // 仲裁
   96
失败
```

第 91、92 行用来清除 I2C 中断的代码。需要注意的是,即使清除中断后, IICCON 寄存 器中的位 4(中断标志位)仍为 1,这导致 I²C 传输暂停。

第 94 读取状态寄存器 IICSTAT,发生中断时有可能是因为仲裁失败,在第 96 行对它进 行处理。本程序中忽略仲裁失败(只有一个 I²C 主机,不可能发生仲裁失败)。

接下来是一个 switch 语句,分别处理写操作、读操作。先看写操作:

```
switch (g_tS3C24xx_I2C.Mode)
98
99
           case WRDATA:
100
101
              if((g_ts3C24xx_I2C.DataCount--) == 0)
102
```

```
103
                // 下面两行用来恢复 I2C 操作,发出 P信号
104
105
                IICSTAT = 0xd0;
106
                IICCON = 0xaf;
                Delay(10000); // 等待一段时间以便 P 信号已经发出
107
108
                break;
109
110
111
             IICDS = g_tS3C24xx_I2C.pData[g_tS3C24xx_I2C.Pt++];
112
             // 将数据写入 IICDS 后,需要一段时间才能出现在 SDA 线上
113
             for (i = 0; i < 10; i++);
114
115
             IICCON = 0xaf; // 恢复 I<sup>2</sup>C 传输
116
117
             break;
118
119
```

g_tS3C24xx_I2C.DataCount 表示剩余等待传输的数据个数,第 102 行判断数据是否已经全部发送完华: 若是,则通过第 105、106 行发出 P 信号,停止传输。

第 105 行设置 IICSTAT 寄存器以便发出 P 信号,但是由于这时 IICCON[4]仍为 1, P 信号还没有实际发出。当第 106 行清除 IICCON[4]后,P 信号才真正发出。第 107 行等待一段时间,确保 P 信号已经发送完毕。

如果数据还没发送完毕,第 111 行从缓冲区中得到下一个要发送的数据,将它写入 IICDS 寄存器中。稍加等待之后,即可在第 116 行清除 IICCON[4]以恢复 I^2 C 传输,这时,IICDS 寄存器中的数据就会发送出去,这将触发下一个中断。

 I^2C 读操作的处理与写操作类似,代码如下:

```
case RDDATA:
   120
   121
                if (g_ts3C24xx_12C.Pt == -1)
   122
   123
                   // 这次中断是在发送 I2C 设备地址后发生的, 没有数据
   124
                   // 只接收一个数据时, 不要发出 ACK 信号
   125
   126
                   g_ts3C24xx_I2C.Pt = 0;
                   if (g_tS3C24xx_I2C.DataCount == 1)
                     IICCON = 0x2f; // 恢复 I2C 传输, 开始接收数据, 接收到数据时不
   128
发出 ACK
   129
                   else
                     IICCON = 0xaf; // 恢复 I2C 传输, 开始接收数据
   130
```

```
131
                 break:
 132
              }
 133
              if ((g_ts3C24xx_I2C.DataCount--) == 0)
134
135
136
                 g_ts3C24xx_I2C.pData[g_ts3C24xx_I2C.Pt++] = IICDs;
137
138
                 // 下面两行恢复 I2C 操作,发出 P信号
139
                 IICSTAT = 0x90;
140
                 IICCON = 0xaf;
                 Delay(10000); // 等待一段时间以便 P 信号已经发出
141
142
                 break:
143
              }
144
145
             g_tS3C24xx_I2C.pData[g_tS3C24xx_I2C.Pt++] = IICDS;
146
147
             // 接收最后一个数据时, 不要发出 ACK 信号
             if (g_tS3C24xx_I2C.DataCount == 0)
148
                IICCON = 0x2f; // 恢复 I<sup>2</sup>C 传输,接收到下一数据时无 ACK
149
150
             else
                IICCON = 0xaf; // 恢复 I2C 传输,接收到下一数据时发出 ACK
151
152
            break;
153
```

读操作比写操作多了一个步骤:第 1 次中断发生时表示发出了地址,这时候还不能读取数据,在代码中要分辨这点。对应第 122~132 行:如果 g_tS3C24xx_I2C.Pt 等于-1,表示这是第 1 次中断,然后修改 g_tS3C24xx_I2C.Pt 为 0,并设置 IICCON 寄存器恢复 I^2 C 传输(第 127~130 行)。

当数据传输已经开始后,每接收到一个数据就会触发一次中断。后面的代码读取数据, 判断所有数据是否已经完成:如果完成则发出 P 信号,否则继续下一次传输。

第 134 行判断数据是否已经全部接收完毕: 若是,先通过第 136 行将当前数据从 IICDS 寄存器中取出存入缓冲区,然后通过第 139、140 行发出 P 信号停止传输。

第 139 行设置 IICSTAT 寄存器以便发出 P 信号,但是由于这时 IICCON[4]仍为 1, P 信号还没有实际发出。第 140 行清除 IICCON[4]后,P 信号才真正发出。第 141 行等待一段时间,确保 P 信号已经发送完毕。

- 第 145~151 行用来启动下一个数据的接收。
- 第 145 行将当前数据从 IICDS 寄存器中取出存入缓冲区中。
- 第 148~151 行判断是否只剩下最后一个数据了: 若是,就通过第 149 行中清除 IICCON[4]、IICCON[7],这样即可恢复 I²C 传输,并使得接收到数据后,S3C2410/S3C2440 不发出 ACK 信号(这样从机即可知道数据传输完毕);否则,在第151行中只要清除 IICCON[4]

以恢复 I2C 传输。

中断服务程序中,当数据传输完毕时,g_tS3C24xx_I2C.DataCount 将自减为-1,这样,i2c_read 或 i2c_write 函数即可跳出等待,直接返回。

5. RTC 芯片 M41t11 特性相关的操作

m41t11.c 文件中提供两个函数 m41t11_set_datetime、m41t11_get_datetime,前者用来设置日期与时间,后者用来读取日期与时间。它们都通过调用 i2c_read 或 i2c_write 函数来完成与 M41t11 的交互。

前面说过,操作 M41t11 只需要两步骤:发出寄存器地址,发出数据或读取数据。m41t11_set_datetime 函数把这两个步骤合为一个 I^2C 写操作,m41t11_get_datetime 函数先发起一个 I^2C 写传输,再发起一个 I^2C 读传输。

先看 m4ltll_set_datetime 函数的代码:

```
29 /*
30 * 写 m41t11, 设置日期与时间
31 */
32 int m41t11_set_datetime(struct rtc_time *dt)
33 :{
     unsigned char leap_yr;
34
      struct {
35
     unsigned char addr;
36
      struct rtc_registers rtc;
37
      } __attribute_ _ ((packed)) addr_and_regs;
38
      ..... /* 设置 rtc 结构,即根据传入的参数构造各寄存器的值 */
      i2c_write(0xD0, (unsigned char *)&addr_and_regs, sizeof(addr_and_regs));
7.6
77
      return 0;
78
79 }
80
```

省略号表示的代码用来设置 addr_and_regs 结构。这个结构分为两部分: addr_and_regs.addr表示 M41t11 寄存器地址(它被设为 0), addr_and_regs.rtc表示 M41t11 的 8 个寄存器——秒、分、时、天(星期几)、日、月、年、控制寄存器。

根据传入参数填充好 addr_and_regs 结构之后,就可以启动 I²C 写操作了。第 38 行使用 "__attribute__ ((packed))"设置这个结构为紧凑格式,使得它的大小为 9 个字节(否则大小为 12 字节): 1 个字节用来保存寄存器地址,8 个字节用来保存 8 个寄存器的值。

第 76 行发起一次 I²C 写操作,将 addr_and_regs 结构结构中的数据(寄存器地址、日期、时间)发送给 M4ltll: M4ltll 会把接收到的第 1 个数据当作寄存器的起始地址,随后是要写入寄存器的数据。

m41t11_get_datetime 函数的代码与 m41t11_set_datetime 函数类似, 如下所示:

```
82 * 读取 m41t11, 获得日期与时间
  84 int m41t11_get_datetime(struct rtc_time *dt)
85 {
        unsigned char addr[1] = { 0 };
  86
        struct rtc_registers rtc;
  87
  88
        memset(&rtc, 0, sizeof(rtc));
  89
 90
        i2c_write(0xD0, addr, 1);
  91
       i2c_read(0xD0, (unsigned char *)&rtc, sizeof(rtc));
  92
  93
        ...... /* 根据读出的各寄存器的值,设置 dr 结构 */
       return 0;
  110
  111 }
```

第 91 行发起一次 I²C 写传输,设置要操作的 M41t11 寄存器地址为 0。

第 92 行发起一次 I2C 读传输,读出 M41t11 各寄存器的值。

省略号对应的代码根据读出的各寄存器的值,设置 dr 结构。M41t11 中以 BCD 码表示日 期与时间,需要转换为程序使用的一般二进制格式。

12.2.4 I²C 实例的连接脚本

本实例要用到第8章 NAND Flash 控制器的函数将代码从 NAND Flash 复制到 SDRAM 中。由于 nand 代码中用到了全局变量,而全局变量要运行于可读写的内存中,为了方便,使 用连接脚本将这些初始化代码放在 Steppingstone 中。

连接脚本为 i2c.lds, 内容如下:

```
01 SECTIONS {
          = 0 \times 000000000;
   02
          .init : AT(0) { head.o init.o nand.o)
   03
           = 0x30000000; 
   04
          .text : AT(4096) { *(.text) }
   05
            .rodata ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.text)+SIZEOF(.text)+3) &~(0x03))
   06
{*(.rodata*)}
 07 .data ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.rodata)+SIZEOF(.rodata)+3)&~(0x03))
{ *(.data) }
08 _ _bss_start = .;
 09 .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) }
```

10 _ _bss_end = .;

11 }

第 2~3 行将 head.S、init.c 和 nand.c 对应的代码的运行地址设为 0, 加载地址(存在 NAND Flash 上的地址)设为 0。从 NAND Flash 启动时,这些代码被复制到 Steppingstone 后就可以直接运行。

第 4 行设置其余代码的运行地址为 0x30000000; 第 5 行将代码段的加载地址设为 4096, 表示代码段将存在 NAND Flash 地址 4096 处。

第 6~7 行的 "AT(…)"设置 rodata 段、data 段的加载地址依次位于代码段之后。 "LOADADDR(…)"表示某段的加载地址,SIZEOF(…)表示它的大小。这两行的前面使用 "ALIGN(4)"使得它们的运行地址为 4 字节对应,为了使各段之间加载地址的相对偏移值等于运行地址的相对偏移值,需要将 "AT(…)"中的值也设为 4 字节对齐: 先加上 3,然后与 ~(0x03)进行与操作(将低两位设为 0)。

12.2.5 实例测试

本程序在 main 函数中通过串口输出一个菜单,用于设置或读取时间,步骤如下。

- (1) 使用串口将开发板的 COM0 和 PC 的串口相连,打开 PC 的串口工具并设置其波特率为 115200、8N1。
 - (2) 在 i2c 目录下执行 make 命令生成 i2c 可执行程序, 烧入 NAND Flash 后运行。
 - (3) 在 PC 的串口工具上,可以看到如下菜单:

RTC Menu

Data format: 'year.month.day w hour:min:sec', 'w' is week day

eg: 2007.08.30 4 01:16:57

- [S] Set the RTC
- [R] Read the RTC

Enter your selection:

(4) 要设置 RTC, 输入 "s"或 "S", 可以看到如下字符。

Enter date&time:

在串口中按照"year.month.day w hour:min:sec"的格式输入日期与时间, 比如: "2007.08.30 4 01:16:57", 然后按回车键。

▶ 注意 只能输入 2000.01.1 至 2099.12.31 之内的日期与时间; 年月日与星期几必须真实存在, 否则 RTC 芯片无法正常工作。

- (5) 要可读取 RTC,输入 "r"或 "R",即可看到当前日期与时间,串口上会输出类似下面的结果。
 - *** Now is: 2007.08.30 4 01:16:57 ***
- (6) 断电后重启,输入"R",仍可以看到正确的时间,只要RTC 芯片 M41t11 没被断电,它就会一直工作。实际上,常使用电池给RTC 芯片供电,这使得主电源关闭后系统仍可正确计时。