微處理機系統與介面技術 LAB 5

系所:通訊三

學號:409430030

姓名:翁佳煌

〈實驗器材〉

NUC 140 開發板




PL2303 USB to UART線



〈實驗過程與方法〉

首先,在使用按鈕生成脈衝波時,可能會導致在進入穩定階段之前的電壓彈跳不穩的問題(圖1.1),這會使 GPIO Interrupt 讀到很多次設定的 pin 腳的變化,導致執行很多次中斷。

Button "Bounce"



▲圖 1.1

為了解決這問題,我在**圖 1.2**中,第 139~141 行中,設定 GPIO 為 QUASI bidirection mode,設定鍵盤並且將 PA2 設定成 Falling edge 觸發。在 147~148 行中設定 debounce。

▲圖 1.2

下圖第 109~122 行,設定 GPIO 中斷,處理按下鍵盤 KEVI 時的反應,並用一個全域變數 g_flag 去判斷目前按鈕狀態。

```
109 - void GPAB_IRQHandler(void) {
         /* To check if PA interrupt occurred */
110
111
         if (GPIO GET INT FLAG (PA, BIT2)) //keyl
112
113
             printf("Change!!!\n");
114
             if(g_flag==0){
                 g_flag=1;
115
116
117
             else{
                 g_flag=0;
118
119
120
             GPIO_CLR_INT_FLAG(PA, BIT2);
121
         }
122 }
```

第150~157 行,**圖1.3**,如果超過WDT 所設定的時間還尚未餵狗的話(也就是尚未重設計數時間),就會 reset,並且會把WDT_GET_RESET_FLAG 設置為1,並且這個值並不會被 reset,直到重新執行到150 行時會讀到為1,並在155 行中才使用WDT_CLEAR_RESET_FLAG 把它清除,並印出相關文字。

```
150
          if(WDT_GET_RESET_FLAG() == 1 ) //have reset flag
151
152
                g flag=0;
                /* Use PA.2 to check time-out period time */
153
154
                GPIO SetMode(PA, BIT2, GPIO PMD QUASI);
155
                WDT CLEAR RESET FLAG();
156
                printf("*** WDT time-out reset occurred (Alarm!!!~~~reset!!!) *** \n\n");
157
158
               name of the same of the same of
```

▲圖 1.3

前面有提到,我們設定一個全域變數 g_flag 去判斷目前按鈕狀態,**圖 1.4** 第 161~168 行,如果 g_flag 為 0 表示 safe,如果為 1 表示 alarm。

第 177~182 行,如果目前是 safe 的狀態就把 WDT_Open 的 EnableReset 參數會被設定成 False,如此一來,reset 時**圖 1.3** 中的 WDT_GET_RESET_FLAG 就不會被設置為 1,他會繼續回到 while 迴圈裡印出 safe 文字。如果目前狀態是 alarm,則 WDT_Open 的 EnableReset 參數會設定成 True,reset 時**圖 1.3** 中的 WDT_GET_RESET_FLAG 就會被設置為 1。

第 185~188 行,設置 WDT 中斷的 Enable 與對應的 interrupt function。 第 190~191 行,設置 CLK_SysTickDelay 控制速度以便觀察印在 putty 上的文字。

```
printf("Start Lab5\n");
          while (1) {
160
              if(g_flag==0){
161 -
163
                printf("Safe!\n");
165
              else{
                  printf("Alarm!!!\n");
                //PB11=0; BUZZER OPEN
167
168
169
             /* Because of all bits can be written in WDT Control Register are write-protected;
                 To program it needs to disable register protection first. */
172
173
             SYS_UnlockReg();
174
175
              /* Enable WDT time-out reset function and select time-out interval to 2^14 * WDT clock then start WDT counting */
             g u8IsWDTTimeoutINT = 0;
176
177
178
                WDT Open (WDT TIMEOUT 2POW16, WDT RESET DELAY 1026CLK, FALSE, FALSE);
             //to change 2^16 ,WDT IRQ will waitl024*Twdt, if WDT counter not reset, WDT will generate chip reset signal.
181
182
                WDT Open(WDT TIMEOUT 2POW16, WDT RESET DELAY 1026CLK, TRUE, FALSE): // will set WDT GET RESET FLAG
183
184
                * Enable WDT interrupt function */
185
186
             WDT_EnableInt();
187
188
              /* Enable WDT NVTC */
              NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);
189
              CLK_SysTickDelay(1000000);
191
              CLK SysTickDelay(1000000);
```

▲圖 1.4

▼WDT_0pen

```
void WDT_Open(uint32_t u32TimeoutInterval,
                    uint32_t u32ResetDelay,
uint32_t u32EnableReset,
53
54
                    uint32_t u32EnableWakeup)
55 □ {
56
         WDT->WTCRALT = u32ResetDelay;
57
58
         WDT->WTCR = u32TimeoutInterval | WDT_WTCR_WTE_Msk
59
                       (u32EnableReset << WDT_WTCR_WTRE_Pos)
                       (u32EnableWakeup << WDT_WTCR_WTWKE_Pos);
60
61
         return;
62
```

在 WDT_OPEN 中,可藉由參考下圖的表格設定出想要的 Timeout 時間。

WTIS	Timeout Interval Selection T _{TIS}	Interrupt Period T _{INT}	WTR Timeout startingInterval (WDT_CLK=10 kHz) MIN. T _{WTR} ~ Max. T _{WTR}
000	2 ⁴ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	1.6 ms ~ 104 ms
001	2 ⁶ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	6.4 ms ~ 108.8 ms
010	28 * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	25.6 ms ~ 128 ms
011	2 ¹⁰ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	102.4 ms ~ 204.8 ms
100	2 ¹² * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	409.6 ms ~ 512 ms
101	2 ¹⁴ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	1.6384 s ~ 1.7408 s
110	2 ¹⁶ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	6.5536 s ~ 6.656 s
111	2 ¹⁸ * T _{WDT}	1024 * T _{WDT}	26.2144 s ~ 26.3168 s

Table 5-8 Watchdog Timeout Interval Selection

圖 1.5 為 WDT 對應的 Interrupt function,在這中斷裡,會在 39 行先清除中斷的 flag,以便下次中斷可以再被偵測。第 44 行則是判斷按鈕狀態印出相關文字。

```
34 void WDT_IRQHandler(void)
35 □ {
36
        if(WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG() == 1)
37
            /* Clear WDT time-out interrupt flag */
38
            WDT CLEAR TIMEOUT INT FLAG();
39
40
            g u8IsWDTTimeoutINT = 1; //
41
42
43
            printf("WDT time-out interrupt occurred.(Watch dog timer ocurred!!!)\n");
            if(g_flag==0)
44
45
                printf("No problem~~\n");
46
47
48
        }
49
   }
50
```

〈心得與收穫〉

這次的 LAB 讓我理解看門狗計時器的功能以及如何使用,這項實用的技術常常在許多裝置上面都看得到,像是電腦、手機等等,在 NUC140 Technical Reference Manual 中 WDT 的功能介紹寫得非常清楚,WDT 是一種電腦硬體的計時裝置,當系統的主程式發生某些錯誤事件時,像是當機或未定時的清除看門狗計時器的內含計時值,這時看門狗計時器就會對系統發出重設、重新啟動或關閉的訊號,使系統從懸停狀態回復到正常運作狀態。另外,我覺得有趣的是,老師上課提到有些工程師在工作上遇到產品找不到突然當機的原因,導致無法下班時,他們可能會運用這個功能去解決問題,只要不被發現有問題就是沒有問題,我認為是一個非常有趣的解決方法。