

BS-LEDERLENKRAD ALLE PKW

1. Emblem aus der Mitte des Lenkrades mit einem Schraubenzieher heraushebeln. Lenkrad mit Steckschlüssel lösen und abziehen.

Beachte: Der BS-Lederlenkrad besteht aus Nabe, Lenkradkranz drei- oder vierspeichig, selbstsichernde Mutter, Prallschutz und 6 Spezialschrauben.

2. Lenkradkranz so auf die Nabe montieren, daß die Nute bzw. Bohrung zur Aufnahme des Blinkerrückstellnockens in der Nabe nach rechts zeigt (Escort zeigt nach links und beim Fiesta muß die Schräge nach rechts abfallen) und der größte Ausschnitt im Lenkrad nach oben zeigt. Schrauben mit einem Drehmoment von 10 ± 1 Nm festziehen.

3. Bei den Fahrzeugtypen Capri II und III muß der Kunststoffrückstellnocken um ca. 3 mm gekürzt werden. Rückstellnocken wieder montieren.

4. Richtigen Sitz des Blinkerrückstellnockens kontrollieren. Lenkrad auf die Lenkspindel schieben und mit der selbstsichernden Mutter festziehen.

Beachte: Die Vorderräder müssen bei der Montage des Lenkrades geradeaus stehen und das Lenkrad muß mit dem größten Ausschnitt zu den Armaturen nach oben zeigend aufgeschoben werden.

4. Funktion der Blinkerrückstellung überprüfen und Prallschutzkappe aufsetzen.

