

BS - FUSSSTÜTZE CAPRI

1. Fußstütze so einsetzen, daß zwischen Sitzträger und Fußstützen-Unterkante ein Abstand von 550 mm entsteht.
2. Fußstütze links an der Verkleidung anhalten und mit einem 3,5 mm $\varnothing$ Bohrer nach unten durch Teppich, Dämmatte und Wagenboden durchbohren.
3. Eine 32 mm lange Treibschraube 4,8 mm $\varnothing$ mit U-Scheibe von innen eindrehen. Schraube ggfs. außen abschleifen und mit dauerelastischem Unterbodenschutz gegen Rost und Wasserdurchlässigkeit abdichten.
4. Oberes Loch von innen (ggfs. Fußstütze hierzu abnehmen) mit 3,5 mm $\varnothing$ bohren. Eine 32 mm lange Treibschraube 4,8 mm $\varnothing$ mit U-Scheibe eindrehen. Schraube außen ggfs. abschleifen und mit dauerelastischem Unterbodenschutz gegen Rost und Wasserdurchlässigkeit abdichten.

