

FRONTSPOILER TURBO - CAPRI

Die nachfolgenden Arbeiten werden auf einer Hebebühne durchgeführt.

1. Stoßstangenecken vorn abnehmen. Zweiteiliges unteres Kühlergrill abschrauben und die Plastikmutter nach vorn herausdrücken.

besteht aus Nabe, Lenkradkranz drei- oder vierspachig, selbstsichernde Mutter, Prallschutz und 6 Spezialschrauben.

2. Lenkradkranz so auf die Nabe montieren, daß die Nute bzw. Bohrung zur Aufnahme des Prallschutzes zeigt.

2. Spoiler vorsichtig überschieben und ausrichten. Zweiteiliges unteres Grill anhalten, ausrichten und mit einem 5 mm Bohrer durch die mittleren Löcher durchbohren. Grill mit den Treibschrauben und hinterlegten Federmuttern festschrauben.

10 ± 1 Nm festziehen.

3. Bei den Fahrzeugtypen Capri II und III muß der Kunststoffrückstellnocken um ca. 3 mm gekürzt werden. Rückstellnocken wieder montieren.

3. Jeweils an den weiteren Befestigungspunkten des Grills mit 5 mm $\varnothing$ nach dem Ausrichten durch den Spoiler bohren. Grill und Spoiler mit den langen Treibschrauben und hinterlegten Federmuttern festschrauben.

4. Spoiler im Radkasten andrücken und mit 3,5 mm $\varnothing$ durchbohren. Die Bohrung im Spoiler auf 5 mm aufbohren und den Spoiler mit den kurzen Treibschrauben montieren.

Beachte: Die Vorderräder müssen bei der Montage des Lenkrades geradeaus stehen und das Lenkrad muß mit dem

Beachte: Der Spoiler kann mit handelsüblichen Lacken lackiert werden. Um eine strukturierte Oberfläche zu erhalten, wird mit einem Steinschlagschutz (siehe TSI Nr.47 und E-Teilkatalog) vorlackiert.

