2. 指令: 计算机的语言

计算机语言中的基本词汇(word)称为指令,一台计算机的全部指令称为该 计算机的指令集(可见低级语言依赖于机器)。

一条指令首先要指明执行什么操作,一般用 0-1 串的前几位表示,称为操作码(opcode);然后需要指出操作的数据来自哪里以及操作后的数据放到哪里,通常用 0-1 串的后几位表示,称为操作数(operand)或地址码(address code)。

注意, 指令和数字对计算机来说没有区别, 指令本身就是操作数。

2.1. MIPS 概述

此部分除了简单概述 MIPS 之外,还有汇总 MIPS 的一些常见规则(比如寄存器和指令等)来供快速查阅,需要结合本章其他内容理解。

MIPS (Microprocessor without Interlocked Piped Stages,无内部互锁流水级的微处理器)作为一种 RISC 指令集,设计力求保证硬件设备的简单性。在 MIPS 汇编语言中,所有指令都是 32 位 (bit) (4 字节)长,体现着 1.3.4 硬件设计的基本原则:简单源于规整。

Note

MIPS 的一个指令长称为 1 个字 (word), 即: 1 字=4 字节=32 位。

2.1.1. MIPS 操作数

本章 MIPS 操作数来自 32 个通用寄存器和内存,如 Figure 2-1 所示。

Name	Example	Comments
32 registers	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at	Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic, register\$zero always equals 0, and register\$at is reserved by the assembler to handle large constants.
2 ³⁰ memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions. MIPS uses byte addresses, so sequential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and spilled registers.

Figure 2-1 MIPS Operands

MIPS 只能对寄存器里的数据执行操作!

2.1.2. MIPS 寄存器

MIPS 中的操作数必须来自寄存器或者指令本身。大量的寄存器可能使时钟周期变长,因为电信号传输需要时间。所以,这体现了 1.3.4 硬件设计的基本原则:越小越快(并非绝对)。

MIPS 的寄存器按照功能分为通用寄存器、协处理器 0、浮点寄存器、乘法部件寄存器和流水线寄存器。

本章着重介绍的是 32 个通用寄存器 (General-Purpose Registers, GPR),均可以被程序员所使用。

名称	寄存器号	用法	叫法
\$zero	0	存储常数 0	零寄存器
\$at	1	为汇编器保留	at 寄存器
\$v0 - \$v1	2-3	过程/函数返回值(value)	(返回) 值寄存器
\$a0 - \$a3	4-7	过程/函数参数(argument)	参数寄存器
\$t0 - \$t7	8-15	临时变量(temporary)	临时寄存器
\$s0 - \$s7	16-23	保存数值(saved)	保存寄存器
\$t8 - \$t9	24-25	临时变量	临时寄存器
\$k0 -\$k1	26-27	为操作系统保留, 异常处理	内核(kernel)寄存器
\$gp	28	全局指针(global pointer)	全局指针寄存器
\$sp	29	栈指针(stack pointer)	栈指针寄存器
\$fp	30	帧指针(frame pointer)	帧指针寄存器
\$ra	31	返回地址 (return address)	返回地址寄存器

Figure 2-2 32 GPRs of MIPS

寄存器即可以用名称表示,也可以用 "\$+寄存器号"表示。

2.1.3. 本章 MIPS 指令集

分类	指令	格式	写法	含义
	add	R	add rd, rs, rt	rd=rs+rt
乘除运算	subtract	R	sub rd, rs, rt	rd=rs-rt
271	add immediate	I	addi rt, rs, im	rt=rs+im
	load word	I	lw/ld rt, ad(rs)	rt=Memory[rs+ad]
数据传送	store word	I	sw/sd rt, ad(rs)	Memory[rs+ad]=rt
	load upper immediate	I	lui rt, im	rt=im*2 ¹⁶
	and	R	and rd, rs, rt	rd=rs&rt

		or	R	or rd, rs, rt	rd=rs rt
	逻辑运算	nor	R	nor rd, rs, rt	rd=~(rs rt)
		xor	R	xor rd, rs, rt	rd=rs⊕rt
		and immediate	I	andi rt, rs, im	rt=rs&im
		or immediate	I	ori rt, rs, im	rt=rs im
		xor immediate	I	xori rt, rs, im	rt=rs⊕im
		shift left logical	R	sll rd, rs, shamt	rd=rs< <shamt< td=""></shamt<>
		shift right logical	R	s rl rd, rs, shamt	rd=rs>>shamt
	条件文	branch on equal	I	beq rs, rt, ad	if (rs==rt) go to PC+4+4*ad
		branch on not equal	I	bne rs, rt, ad	if (rs!=rt) go to PC+4+4*ad
		set on less than	R	slt rd, rs, rt	if (rs <rt) rd="1;<br">else rd=0</rt)>
		set on less than unsigned	I	sltu rt, rs, im	if (rs <rt(unsign)) rd="1;<br">else rd=0</rt(unsign))>
		set on less than immediate	I	slti rt, rs, im	if (rs <im) rt="1;<br">else rt=0</im)>
		set on less than immediate unsigned	I	sltiu, rt, rs, im	if (rs <im(unsign)) rt="1;<br">else rd=0</im(unsign))>
	无条	jump	J	j address	go to 4*address
	件跳	jump register	R	jr rs	go to address in rs
	转	jump and link	J	jal address	\$ra=PC+4; go to 4*address

Figure 2-3 MIPS Instructions in Chapter 2

伪指令	写法	翻译	
move	move rd, rs, rt	add rd, rs, \$zero	
load immediate	li rt, immediate	addi rt, \$zero, immediate	
branch less than	blt rt, rs, Else	slt rd, rs, rt bnq rd, \$zero, Else	
branch less than or equal	ble rt, rs, Else	slt rd, rt, rs beq rd, \$zero, Else	
branch greater than	bgt rt, rs, Else	slt rd, rt, rs bnq rd, \$zero, Else	
branch greater than or equal	bge rt, rs, Else	slt rd, rs, rt beq rd, \$zero, Else	

Figure 2-4 Pseudo Instruction in Chapter 2

2.2. 基本 MIPS 汇编语言

本节用到的寄存器有\$zero (零寄存器), \$t0~\$t7 (临时寄存器), \$s0~\$s7 (保留寄存器)和\$t8~\$t9 (临时寄存器)共19个通用寄存器。

一般地(R型和I型指令),MIPS指令含有一个操作码和三个操作数,用汇编语言通法表示为"opcode des, src1, src2"(des 是 destination 的缩写,代表目标寄存器/目标操作数; src 是 source 的缩写,代表源寄存器/源操作数),也体现着"简单源于规整"的设计原则。

下面的指令中,如果 rs 和 rt 二者地位相同,即作为源操作寄存器无差异,将用 src1 和 src2 分别指代 rs 和 rt,借此来表示其先后顺序。

2.2.1. 算术运算(Arithmetic)

2.2.1.1. 加、减 (add; subtract)

add/sub rd, src1, src2

2.2.1.2. 加立即数(add immediate)

addi rt, rs, immediate (常数)

Note

没有 subi (减立即数指令),因为可以 addi 一个负的立即数。 常数都是十进制数,机器识别运行时会转换对应的二进制码

Example 2.1

假定\$s0 中的值为 12810。则对于指令:

(1) add \$t0, \$s0, \$s1; (2) sub \$t0, \$s0, \$s1;

分别求出使结果产生溢出的\$s1 的值的范围。

MIPS 寄存器均为 32 位二进制串, 用补码表示数值

最大正整数为0x7FFF FFFF = 2³¹-1

最小负整数为 $0x80000000 = -2^{31}$

(1)

当 $$s0+$s1>2^{31}-1$ 或 $$s0+$s1<-2^{31}$ 时溢出

此时, $\$s1\in (-\infty, -2^{31}-128)\cup (2^{31}-129, +\infty)$

(2)

当\$s0-\$s1> 2³¹ - 1或\$s0-\$s1< -2³¹时溢出

此时, $\$s1\in (-\infty, -2^{31}+129)\cup (2^{31}+128, +\infty)$

Note

add (addi) /sub 指令会把立即数或者寄存器里的数看作有符号数。

计算机里的二进制串用补码表示,关于补码的知识,可以参考《数字电路与逻辑设计》。重要的是二进制补码与十进制的转换,设 n 位二进制补码 $x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0$,则其十进制数为:

$$(-x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \dots + x_12^1 + x_02^0)_{10} = (x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0)_2$$
 2.1 另外可以快速求二进制补码数的相反数:将该数按位取反后再加 1。

Example 2.2

假定寄存器\$s0 和\$s1 分别存放数值 0x8000 0000 和 0xD000 0000,则执行代码:

- (1) add \$t0, \$s0, \$s1;
- (2) sub \$t0, \$s0, \$s1;

后,\$t0的值是多少,是否溢出?

(1)

0x8000 0000+0xD000 0000=0x1 5000 0000

但 1 溢出, 故结果为 0x5000 0000

(2)

0x8000 0000-0xD000 0000

=0x(1000-1101)2 000 0000=0x 10112 000 0000=0xB000 0000 没有溢出

Note

加减运算等价,只有"正数+正数","正数+负数"和"负数+负数"三种情况,其中"正数+负数"永远不会溢出。注意补码的最高位是负权重。

2.2.2. 逻辑运算(Logical)

2.2.2.1. 与、或 (and; or)

逐位对应与、或。

and/or rd, src1, src2

Note

与、或也可以有立即数操作(and immediate; or immediate),即:
andi/ori rt, rs, immediate

and 可以将一种源操作数的某些位置 0, 前提是另一个操作数中的对应位为 0, 后者常被称为掩码 (mask)。

2.2.2.2. 非、或非 (not; nor)

任何数据与 0 进行或非操作,都会变为原来的非,为了保持 3 操作数格式,用或非指令取代非:

nor rd, src1, \$zero # not
nor rd, src1, src2 # nor

■2.2.2.3. 逻辑左移、右移(shift left/right logical)

sll/srl rd, src2, shamt

Note

逻辑左移可以实现乘法,左移x=shamt 位,相当于 rs 乘以 2^x ;同理逻辑右移可以实现除法,但用的不多。

逻辑移位属于 R 型指令! 只是将 rs 置为 0。

2.2.3. 数据传送(Data Transfer)

MIPS 指令的操作数只能来自寄存器和指令本身,一些复杂的数据结构如数组、结构体等存储在内存中,需要使用数据传送指令进行通信。为了访问存储器中的一个字,指令必须给出存储器的地址(在存储器数组/阵列(array)中指明特定元素位置的值)。

2.2.3.1. 寄存器-存储器数据传送

将数据从存储器复制到寄存器的指令叫取数(load word)

lw rt, constant (常数) (rs)

将数据从寄存器复制到存储器的指令叫存数 (store word)

sw rt, constant (常数) (rs)

rs 存放着存储器数组的基址 (base address),即首元素的地址,被称为基址寄存器 (base reg); constant 称为偏移量 (offset),基址加上偏移量组成访问元素的地址,注意偏移量是以字节为单位而非字,所以偏移量是 4 的倍数。

Note

存储器是按字节顺序编址的。由于 MIPS 的指令和数据都是 32 位 (4 字节) 长,32 位长的串无法用 1 个字节表示,所以一个字内部 4 个字节就需要有一定 的字节序。

计算机按字节编址方式可分为"大端"(Big Endian)和"小端"(Little Endian)两种字节序。大端使用字最左侧字节的地址作为该字的地址,符合人的习惯;小

端使用字最右侧字节的地址作为该字的地址,符合字节地址的编址顺序。以数值 0x12345678 的存放为例:




Figure 2-5 The Byte Order of Big Endian 高位字节数据存放在内存低地址处。低位字节数据存放在内存高地址处




Figure 2-6 The Byte Order of Little Endian 高位字节数据存放在内存高地址处,低位数据存放在内存低地址处

因此字的起始地址必须是 4 的倍数:




Figure 2-7 Memory Addresses and Contents of Memory at those Locations

2.2.3.2. 寄存器-寄存器数据传送

MIPS 中没有专门的寄存器间数据传送的指令,但是可以通过把源寄存器中的数据加上 0 后在保存到目标寄存器中,实现同样的功能:

addi rt, rs, 0 add rd, src1, \$zero

这个功能可以用 move 伪指令 (翻译为 add) 来代替:

move rd, src1

Note

MIPS 伪指令 (Pseudo MIPS) 机器无法识别,需要翻译成 MIPS 中机器可以识别的指令再交给机器执行。在翻译伪指令时,汇编器会使用\$at 寄存器将伪指令展开为多条机器可以识别的 MIPS 指令。

同样地,若要将一个常数装入寄存器,可以使用 addi 指令:

addi rt, \$zero, immediate

用伪指令"取立即数 (load immediate)"来代替为:

li rt, immediate

装载 32 位立即数

如何装载一个 32 位立即数到寄存器(立即数指令是 I 型,立即数最多只能占用指令的 16 位)呢?

可先把 32 位数的高 16 位放在寄存器的高 16 位,然后把寄存器的低 16 位置零,最后把待装载的 32 位立即数的低 16 位与寄存器的低 16 位进行或运算。

前两步可以使用"取高位立即数 (load upper immdiate)"指令,同时实现取高位和置零低位;最后一步使用 ori 指令。以装载 10A2 7FFF₁₆ 为例 (须将十六进制转换为十进制: 10A2₁₆=4258₁₀, 7FFF₁₆=32767₁₀),具体指令如下:

lui rt, 4258
ori rt, 32767

Note

不能使用 addi 代替 ori 指令,因为 addi 进行的是算术运算,如果低 16 位的最高位是 1,会把它理解为负数从而进行减法。

lui 指令是 I 型指令, rs 被置 0。

Example 2.3

将下列 C 语句编译为 MIPS 语句:

a[i]=a[1]+100000

假设数组 a 的基地址位于\$s0, 变量 i 位于\$s1。

100000=0x1 86A0, 0x86A0=34464

装载 32 位立即数

lui \$t0, 1

ori \$t0, 34464

取 a[1]

lw \$t1, 4(\$s0)

add \$t2, \$t0, \$t1 # a[1]+100000

```
# 得&a[i]
sll $t3, $s1, 2
add $t4, $s0, $t3
sw $t2, 0($t4)
Note
```

偏移量是以字节为单位而非字, 所以偏移量是 4 的倍数

2.2.4. 决策指令 (Making Decisions)

计算机与简单计算器的区别在于决策能力,即计算机可以根据输入数据和计算过程中产生的值执行不同的指令。

2.2.4.1. 条件分支 (Conditional Branch)

相等则分支(不等则分支),在两个源操作数寄存器中的值相同(不同)时则跳转到分支标签的位置;

```
beq src1, src2, Label # branch if equal bne src1, src2, Label # branch if not equal
```

如果不发生分支,则继续执行内存中相邻的下一条指令。

Note

相等/不等则分支是 I 型指令。

高级语言中判断==, MIPS 使用 bne; 判断!=, 使用 beq。因为满足 if 的条件,则顺序执行下一条指令;不满足才跳转到对应分支。

2.2.4.2. 无条件分支(Unconditional Branch)/跳转(Jump)

当遇到无条件分支时,程序必须跳转到标签的位置,通常用于离开 if-else 语句块。MIPS 中的无条件分支指令一般称为"跳转":

```
j Label
```

Example 2.4

In the following code segment, f, g, h, i, and j are variables. What is the compiled MIPS code for this C *if* statement?

```
if (i==j) f=g+h;
else f=g-h;
```

Suppose that the five variables f through j correspond to the five registers \$s0 through \$s4.

```
bne $s3, $s4, Else # 不等则分支
add $s0, $s1, $s2
j Exit
Else:
```

sub \$s0, \$s1, \$s2 # 执行完 else 语句后顺序离开 if-else 语句块 Exit:

Note

MIPS 不区分标签的大小写。

条件分支是 I 型指令, 最多只能跳转到偏移量在 16 位以内的标签位置。在实现远距离跳转时, 汇编器会自动在原条件分支语句后插入一条无条件转移指令。

例如, 当 L1 的偏移量超过 16 位时, 编译器把

beg \$s0, \$s1, L1

变为

bne \$s0, \$s1, L2 j L1

L2:

2.2.4.3. 小于则置位

MIPS 没有直接"小于/大于则分支"的指令,需要借助小于则置位这一基本指令实现:

slt rd, src1, src2

若 src1 存储的值小于 src2, 则将 des 寄存器置位为 1 (前 31 位为 0, 第 32 位为 1); 若不小于 (大于等于), 则 des 复位为 0。

Note

置位: 1/0 到 1; 复位: 1/0 到 0。小于则置位也有立即数操作,即:

slti rt, rs, immediate

除此之外,小于则置位还有一条"小于无符号数则置位 (set on less than unsigned)"的指令,相应的也有其立即数指令:

sltu rd, src1, src2
sltiu rt, rs, immediate

该指令将源操作数均看作无符号数(此时最高位不再起符号位作用)。

Example 2.5

把有符号数看成无符号数时,有一种快速方法检查条件 0 ≤ x < y 是否满足(对于数组下标越界检查非常方便)。

假设 x, v 的数值分别存储在寄存器\$s0 和\$s1 中。

sltu \$t0, \$s0, \$s1 # \$t0=1 则满足, \$t0=0 则不满足

Note

数组边界检查默认y是非负整数。

有符号数的最大正整数是 $7FFFFFFF_{16}=2^{31}-1$ (最高位为 0),负整数的最高位为 1。若 x 是非负整数,则 sltu 可以判断其是否在[0,y)区间:在则置位,不在则复位;若 x 是负整数,则将其看做无符号数时,因其最高位是 1,必然大于有符号的正整数 y,所以 sltu 将\$t0 复位。

综上: sltu 可以判断其是否在[0, y]区间: 在则置位, 不在则复位。

2.2.4.4. 决策指令综合

所有比较条件的实现

借助 slt, beq, bne 可以组合实现全部六种条件(相等,不等,大于,大于等于,小于,,于等于),从而对应高级语言进行分支。

六种比较条件分支(比较 src1 和 src2 里的值)总结在 Figure 2-8 中:

比较条件分支	实现	伪指令
相等则分支	beq src1, src2, Label	无
不等则分支	bne src1, src2, Label	无
小于则分支	slt rd, src1, src2 bnq rd, \$zero, Else	blt src1, src2, Label
小于等于则分支	slt rd, src2, src1 beq rd, \$zero, Else	ble src1, src2, Label
大于则分支	<pre>slt rd, src2, src1 bnq rd, \$zero, Else</pre>	bgt src1, src2, Label
大于等于则分支	slt rd, src1, src2 beq rd, \$zero, Else	bge src1, src2, Label

Figure 2-8 Six Conditions of Branch Instructions

Note

与相等(不等)则分支一样,高级语言中 if (i?j)编译成 MIPS 时,需要使用与?意义相反的 "?则分支"。例如,if (i < j)编译为 MIPS 时需要使用"大于等于则分支 (bge)"。

循环

Example 2.6: "while" Loop

将下方 C 语言的 while 循环编译成 MIPS 代码:

while (a[i]==k) i+=1;

假设 i, k 分别存放在\$s3 和\$s5 中, a 的基址存放在\$s6 中。

Loop:

```
# 从内存中取得 a[i]给$t2
sll $t0, $s3, 2
add $t1, $s6, $t0 # $t1 是 a[i]地址
lw $t2, 0($t1)
# 判断循环条件
bne $t2, $s5, Exit # 不等则离开出循环
# 执行循环体
addi $s3, $s3, 1
j Loop
Exit:
```

Example 2.7: "for" Loop

Try to translate the following C code to MIPS assembly code with a minimum number of instructions.

```
for (i=0; i<a; ++i)
for (j=0; j<b; ++j)
D[4*j]=i+j;
```

Assume that the values of a, b, i, and j are in registers \$s0, \$s1, \$t0, and \$t1, respectively. Also, assume that register \$s2 holds the base address of the array D.

```
addi $t0, $zero, 0 # 初始化 i=0
  beg $zero, $zero, Judge1 # 判断条件复杂, 跳转分支执行
Loop1:
 addi $t1, $zero, 0 # 初始化 j=0
  beq $zero, $zero, Judge2
Loop2:
  add $t3, $t1, $t0
 # 从内存中取得 D[4*j]地址给$t2
 sll $t2, $t1, 4 # 24=16=4*4
 add $t2, $t2, $s2
 # 将 i+j 存入 D[4*j]
 sw $t3, 0($t2)
  addi $t1, $t1, 1 # ++j
Judge2:
 slt $t4, $t1, $s1
  bne $t4, $zero, Loop2
 addi $t0, $t0, 1 # ++i
Judge1:
 slt $t5, $t0, $s0
  bne $t5, $zero, Loop1
```

Note

当判断条件复杂时(嵌套、不允许使用伪指令等),需要用恒成立跳转至一个专门实现判断的标签。

循环嵌套一般从循环体到判断条件、从内到外书写。这样写的好处是: 当跳 出循环时(分支不发生),可以直接执行接下来的指令,而无需额外的跳转。

Example 2.8: 数组和指针

下面是 C 程序编写的 clear 函数,分别用数组下标访问和指针操作实现:

```
clear1(int array[], int size)
{
   int i;
   for (i = 0; i < size; i += 1)
   array[i] = 0;
}
clear2(int *array, int size)
{
   int *p;
   for (p = &array[0]; p < &array[size]; p = p + 1)
   *p = 0;
}</pre>
```

试写出两种实现方式的 MIPS 汇编程序并比较二者的性能。假设参数 array 和 size 分别存储在寄存器\$a0 和\$a1 中, i 保存在\$t0 中。

```
用数组实现 clear:
  addi $t0, $zero, 0 # move $t0, $zero
 slt $t3, $t0, $a1
 beq $t3, $zero, Exit
Loop:
 sll $t1, $t0, 4
 add $t2, $t1, $a0
 sw $zero, 0($t2)
 addi $t0, $t0, 1
 slt $t3, $t0, $a1
 bne $t3, $zero, Loop
Exit:
用指针实现 clear:
 move t0,a0 \# p = address of array[0]
 sll $t1,$a1,2
 add $t2,$a0,$t1 # $t2 = address of array[size]
 beq $zero, $zero, Judge
Loop:
 sw $zero,0($t0)
 addi $t0,$t0,4
Judge:
  slt $t3,$t0,$t2 # $t3 = (p<&array[size])
  bne $t3,$zero,Loop
```

显然,用指针实现消除了数组地址的计算,循环内的指令数更少,性能更高。

Note

传参时, array[]和*array 没有任何区别, 都被理解为数组的基址。

在上面的两段汇编程序中,分别用两种方式实现了进入循环前对 size 是否等于 0 的检查,显然后者使用的指令更少(复用了循环内的判断条件而不是独立判断)。

尽管在 C 中使用指针比数组的效率更高,但指针会使代码难于理解,不如数组直观。现在大部分程序员为了让代码便于理解,更喜欢让编译器去做更繁重的工作,现代的优化编译器也可以使数组产生同样好的代码。

以分支指令结束的指令序列称为基本块(basic block),基本块没有分支(或者分支在末尾)并且没有分支标签(可以在开始),例如循环的循环体。