### **DSS Operacional**

Tema: Movimentação de poste embaixo de rede de distribuição

Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho











#### **Objetivo**

Conscientizar os colaboradores quanto aos cuidados na movimentação de poste embaixo de rede de distribuição, sinalizando os principais cuidados e a forma correta do içamento.







Consideradas como risco crítico, as atividades de içamento possuem diversos controles preventivos e mitigadores para que aconteçam de forma segura. Entre as medidas estão capacitação e autorização dos empregados, isolamento de área, utilização de joystick, plano de manutenção, inspeção semestral, sistema de monitoramento telemático, fiscalizações, habilitação, controle de Saúde Ocupacional e condições adequadas dos estabilizadores (patolas). Demanda rotineira e constante, ocorrendo em diversas frentes de trabalho de forma simultânea e em todos os turnos, o içamento apresentava, mesmo com um controle crítico, desvios referentes ao patolamento inadequado dos caminhões-guindaste veicular articulado.









#### Identificação dos riscos no içamento de carga

- 1 Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e as manutenções devem estar em dia Todos os equipamentos de movimentação de cargas devem possuir um plano de manutenção preventiva e este precisa ser cumprido à risca. Nunca aceite alguém dizer que qualquer tipo de vazamento em equipamentos de movimentação de cargas é normal.
- 2 O local onde o equipamento será instalado/patolado deverá possuir a estabilidade comprovada Sempre verifique a condição do solo onde os equipamentos de movimentação de carga serão instalados/patolados. A verificação destes locais através de analise técnica é fundamental para a segurança da operação. Nunca se esqueça de utilizar os médices para a realização das atividades e não posicione as patolas diretamente no solo sem a utilização desses acessórios.
- **3 Deve-se conhecer a carga a ser içada** Algumas informações da carga a ser içada são indispensáveis para uma movimentação segura como: peso, geometria, ponto de pega, centro de gravidade entre outros;

- **4 Os operadores deverão ser capacitados** Todos os operadores dos equipamentos deverão possuir capacitação/certificação para a operação dos equipamentos. Não existe operador de equipamentos de içamento de carga sem treinamento específico no equipamento que está sendo operado;
- **5 Deve ser definido um sinaleiro e este precisa ser capacitado** Não pode haver mais de uma pessoa orientando o operador na movimentação de cargas. A pessoa definida para fazer esta orientação deve ser definida previamente e estar devidamente capacitada para auxiliar na operação;
- **6 Toda a área da movimentação de carga deverá estar isolada e sinalizada -** Ninguém poderá acessar esta área enquanto a atividade estiver sendo executada. É importante ressaltar que caso o içamento seja realizado próximo a redes elétricas, estas devem estar devidamente desenergizadas e bloqueadas contra religamentos não autorizados.







#### Identificação dos riscos no içamento de carga

- **7 Não é permitido que a carga passe sobre pessoas** O operador é o responsável direto pela movimentação e não pode içar carga sobre pessoas. Caso seja identificado esse tipo de prática, a atividade deverá ser paralisada imediatamente;
- **8 Pessoas não podem realizar atividade sob a carga** Não deve ser permitida a realização de nenhuma atividade abaixo da carga içada. O trabalho deve ser previamente planejado para que não haja este tipo de exposição;
- **9 Utilize cordas guias para auxiliar na movimentação e posicionamento da carga** Toda movimentação de carga deverá ser auxiliada por bastão/corda guia, evitando a exposição de mãos e dedos na carga. É importante ressaltar que as pessoas que conduzem a corda guia devem se posicionar fora do raio de ação da carga;
- 10 O vento influencia diretamente na movimentação de cargas A velocidade do vento limite deve ser estudada para todas as movimentações de carga. Caso os guindastes não possuam anemômetro é fundamental que a obra possua um equipamento para constante monitoramento;

- 11 Todos os acessórios deverão ser previamente definidos de acordo com a carga a ser içada e inspecionados Os acessórios como cabos, estropos, manilhas, cintas entre outros devem ser dimensionados de acordo com a carga. Todos os acessórios devem suportar o peso da carga de acordo com a sua tabela que sempre é entregue pelo fabricante. Estes devem passar por inspeção prévia antes da utilização e esta deve ser registrada;
- **12 Içamento de poste sob rede de distribuição** Ao executar o içamento de postes e/ou qualquer outro tipo de carga, toda a rede (condutores) devem ser protegidos com a inserção das coberturas rígidas e/ou flexíveis, elas deverão ser também serrem instaladas no poste durante todo o processo de içamento e implantação.
- 13 Deve-se elaborar um plano de rigging para a movimentação das cargas O plano de rigging é o planejamento da movimentação de carga e informa todos os detalhes de como esta deve acontecer. É fundamental que para todos os içamentos este planejamento seja elaborado e ele deve ser feito por profissional qualificado e habilitado.





#### Dicas de segurança

Nas atividades de içamento de carga (poste) embaixo de redes de distribuição, deve-se no planejamento da atividade ser considerado as condições ambientais (vento, horário, trânsito de veículo e pessoas etc.), quantidade de coberturas (proteções) para a rede de distribuições (condutores), estrutura existentes (poste, cruzeta, chaves, isoladores e etc.

Antes da execução do içamento, deve-se:

- ✓ Inspecionar os equipamentos antes da utilização;
- ✓ Emitir a Analise Preliminar de Risco APR do içamento;
- ✓ Sinalizar e isolar a toda a área;
- Posicionar a corda guia no poste;
- ✓ Instalar as coberturas nos postes e rede;
- ✓ Colocar a corda guia e/ou ferramenta de fibra de vidro com catraca.



Caminhão Guindauto

Todos os envolvidos na atividades devem estar portando os equipamentos de proteção individual (EPI).







#### Uma das mais importantes dicas para o içamento de cargas é o uso de EPI

- Os equipamentos de proteção individual (EPI), como: calçado de segurança, capacete de proteção e luvas e óculos de segurança, por exemplo, devem fazer parte da rotina da sua empresa, já que conferem aos colaboradores a segurança que eles precisam no içamento de cargas.
- Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) também são fundamentais no trabalho de içamento de carga, como: sinalizações de segurança, corrimões de escadas e proteções em partes móveis de máquinas, sempre com o objetivo de manter a segurança de todos que estiverem no ambiente.









#### ATENÇÃO!

Durante a elevação e movimentação de cargas deve-se providenciar a segurança do pessoal. As pessoas em circulação na área de perigo deverão ser alertadas sobre a operação e mantidas a uma distância segura (normalmente um raio mínimo de três a cinco metros). Se necessário, conforme avaliação do responsável pela atividade, os trabalhadores deverão ser retirados da área de movimentação.



NÓS SOMOS O QUE FAZEMOS. E FAZEMOS O QUE ACREDITAMOS.

