树莓派 + HP LaserJet M1136 打印服务器完整攻略

一、准备工作

- 硬件:
 - 。 树莓派 4 (建议 2G/4G 内存以上)
 - o microSD ★≥ 16GB
 - 。 USB 数据线(注意必须支持数据传输,不是充电线)
 - ∘ HP LaserJet M1136 MFP 打印机
- 软件:
 - 。 Raspberry Pi Imager(官方烧录工具,Win/Mac/Linux 均可下载)
 - 。 树莓派 OS (推荐 Raspberry Pi OS 64-bit, Bookworm)

二、烧录系统

- 1. 插入 SD 卡,打开 Raspberry Pi Imager。
- 2. 选择系统: Raspberry Pi OS (64-bit)。
- 3. 配置高级选项() 图标):
 - 启用 SSH
 - 设置用户名/密码(例如 qzy / 123456)
 - 配置 Wi-Fi(填入家里 SSID + 密码)
 - 设置时区/键盘布局
- 4. 烧录完成后,将 SD 卡插入树莓派,接通电源。

三、初始配置

树莓派启动后,可以直接用 SSH 登录:

```
ssh qzy@raspberrypi
```

或者用分配的局域网 IP 登录。

更新系统:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

四、配置国内源

修改 apt 源,保证速度快(以清华源为例):

```
sudo tee /etc/apt/sources.list <<'EOF'

deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security bookworm-security main contrib non-free
EOF

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspi.list <<'EOF'
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ bookworm main
EOF
sudo apt update</pre>
```

五、安装打印服务

安装 CUPS(打印服务框架)和 HPLIP(HP 打印驱动工具):

```
sudo apt install cups hplip printer-driver-hpcups -y
```

把当前用户加入打印组:

```
sudo usermod -aG lpadmin qzy
```

六、安装 HP 插件

HP LaserJet M1136 需要专有插件。直接下载 .run 文件:

wget https://www.openprinting.org/download/printdriver/auxfiles/HP/plugins/hplip-3.22.10-plugin

运行安装:

```
sudo hp-plugin -i
```

选择 p (指定路径),输入:

/home/qzy/hplip-3.22.10-plugin.run

如果提示 .asc 缺失,直接输入 y 继续即可。

七、连接打印机

插好 USB 数据线,确认树莓派能识别打印机:

```
lsusb | grep -i hp
```

然后运行:

sudo hp-setup -i

- 选择 USB → 自动检测到 HP LaserJet M1136
- 确认并安装 → 自动创建打印队列

八、配置 CUPS Web 界面

编辑配置文件允许远程访问:

找到以下几段:

```
<Location />
  Order allow,deny
  Allow @local
</Location>
```

以及:

Listen *:631

保存后重启:

sudo systemctl restart cups

现在在局域网电脑上访问:

http://raspberrypi.local:631

或者:

http://192.168.0.xxx:631

就能看到 CUPS Web 界面 \rightarrow 打印机 \rightarrow Print Test Page。

九、Windows 添加网络打印机

- 1. 打开 控制面板 → 设备和打印机 → 添加打印机。
- 2. 选择 通过网络查找,或手动输入:

http://raspberrypi.local:631/printers/HP_LaserJet_Professional_M1136_MFP

3. 系统可能会让你选择驱动,选 HP LaserJet M1136 (PCL) 或用 Windows 自带驱动。

十、测试打印

在 Windows / 树莓派 上分别尝试:

echo "Hello from Raspberry Pi" | lp

以及 CUPS 网页的 Print Test Page。

如果能吐纸 → 配置成功 🗹