COMO PREENCHER · USINAGEM

UMA LINHA = UMA PEÇA

1 Peça nova = linha nova

Escreva o **Nº da peça** (1, 2, 3…), **data, peça e modelo**. Cada linha é **uma peça só**.

2 Trecho = só produção

Anote **chapa, início e fim** enquanto a máquina **está produzindo**. Sem parada no meio.

3 Parou? Feche o trecho

Escreva o **FIM**. Anote a parada no **quadro 2** com o **Nº da peça**, o **turno** e o **código**.

4 Voltou? Próximo trecho

Continue na **mesma linha**, no trecho seguinte. Peça pronta: escreva o **turno que finalizou**.

EXEMPLO: MESA D61 DAS 13:00 ÀS 17:00, COM PARADA DAS 14:30 ÀS 15:30

QUADRO 1 · PRODUÇÃO

Nº da peça	DATA	PEÇA	MODELO	TRECHO 1			TRECHO 2			CONTINUA A PEÇA Nº	PRONTA: TURNO QUE FINALIZOU
				CHAPA	INÍCIO	FIM	CHAPA	INÍCIO	FIM		
1	15/10	MESA	D61	1001	13:00	14:30	1001	15:30	17:00		1

QUADRO 2 · PARADAS

Nº (da peça)	TURNO	DATA	CHAPA	INÍCIO	FIM	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	1	15/10	1001	14:30	15:30	10	Troca de inserto

✔ CERTO

Trecho 1: 13:00–14:30 · Trecho 2: 15:30–17:00
Parada: 14:30–15:30.
3 h produzindo + 1 h parado = 4 h

✘ ERRADO

Um trecho só, 13:00–17:00, e a parada 14:30–15:30 anotada embaixo.
A hora parada conta duas vezes.

CÓDIGOS DE PARADA (coluna MOTIVO)

1	**Mecânica**	6	**Refeição**
2	**Elétrica**	7	**Tyorei**
3	**Manutenção** preventiva	8	**Outros** escreva o motivo na descrição
4	**Troca de peça**	9	**Set-up** trocar de modelo
5	**Falta de peça**	10	**Ferramenta** inserto, fresa, broca

4 ou 9? Tirou a pronta e pôs **outra igual** = **4**. Mudou de **modelo** (dispositivo, programa) = **9**.
1 ou 10? Trocar inserto, fresa ou broca gasta/quebrada = **10**. Trocador de ferramenta com defeito = **1**.
Almoço, janta, ceia, café = **6** (não use 8). **Sem peça na máquina?** No “Nº”, escreva **—**.

TROCA DE TURNO NO MEIO DA PEÇA

Não começa linha nova: o próximo operador usa o **próximo trecho da mesma linha**, com a **chapa dele**.

MAIS DE 4 TRECHOS NA MESMA PEÇA

Continue na **linha de baixo**, mesma peça, e escreva em **“CONTINUA A PEÇA Nº”** o número da linha de cima. O turno em PRONTA vai só na última.

PEÇA NÃO TERMINOU / FOLHA ACABOU

Deixe **PRONTA em branco** e continue na próxima folha. Folha cheia? Pegue outra, escreva **“Folha 2 de 2”** e **continue a numeração** das peças.