## Ejemplo: Vibración torsional de un eje con amortiguador y inercia

En algunos sistemas de transmisión (motores-ejes-cargas), el comportamiento torsional se describe con una **ecuación de tercer orden** si incluimos un término de amortiguación proporcional a la velocidad angular y a la aceleración angular.

## Modelo simplificado

Supongamos un eje de transmisión con:

- J: momento de inercia [kg·m²]
- ullet c: coeficiente de amortiguamiento viscoso [N·m·s/rad]
- k: rigidez torsional del eje [N·m/rad]
- $I_d$ : inercia adicional de un amortiguador dinámico

Si  $\theta(t)$  es el ángulo de giro, la ecuación puede escribirse como:

$$J\,\theta'''(t) + c\,\theta''(t) + k\,\theta'(t) = M(t),$$

donde:

- θ""(t) = derivada tercera (cambio de la aceleración angular, a veces llamado jerk angular),
- $\theta''(t)$  = aceleración angular,
- $\theta'(t)$  = velocidad angular,
- M(t) = momento aplicado (entrada del motor, por ejemplo sinusoidal o escalón).

## Ejemplo concreto para tus estudiantes

Supongamos:

- $J = 10 \text{ kg} \cdot \text{cdotpm}^2$ ,
- $c = 5 \text{ N} \cdot \frac{\text{cdotpm}}{\text{cdotps}} / \text{rad}$
- $k = 200 \, \text{N} \cdot \text{cdotpm/rad}$
- Momento aplicado:  $M(t) = 100 \sin(5t) \text{ N} \cdot \text{cdotpm}$ .

La ecuación queda:

$$u = \theta'$$

$$W = V' = \theta''$$

$$10 W' + 5 W + 200 U = 100 sm (5t)$$

$$\theta' = U$$

$$U' = W$$

$$W' = \frac{100 sin(5t) - 5 W - 200 U}{10}$$

$$\frac{2}{10} \left( \frac{\theta(t)}{W(t)} \right)^{2} \left( \frac{\theta}{U} \right)^{2} - \left( \frac{U}{U} \right)^{2} \left( \frac{U}{U} \right)^{2} = \frac{U}{U}$$

$$\frac{2}{100 sin(5t)} \left( \frac{1}{100} \right)^{2} \left( \frac{U}{U} \right)^{2} - \frac{U}{U} \left( \frac{U}{U} \right)^{2} = \frac{U$$

 $10\,\theta'''(t) + 5\,\theta''(t) + 200\,\theta'(t) = 100\sin(5t).$ 

코' - 부(코)