ИІТМОСистемы ввода/вывода

Лекция №1 Подсистема ввода/вывода Основные понятия

Преподаватели Сергей Быковский Сергей Табунщик

Структура курса



- 8 лекционных занятий
- 3 или 4 лабораторных работы (в зависимости от успехов)
- Зачет

Структура лекционной части курса



- 4 теоретические лекции
- 2 рубежные контрольные
- 2 семинарских занятия

Л1	Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Л8
Т	Т	PK1	C1	Т	Т	PK2	C2

Т – теоретическая лекция

С1, С2 – семинары

РК1, РК2 – рубежные контрольные

Темы лекций



- Базовые темы:
 - Подсистема ввода/вывода. Основные понятия
 - Аппаратные интерфейсы вычислительных систем
 - Проводные линии связи
 - Беспроводные линии связи
 - Контроллерные сети
 - Современные интерфейсы ввода/вывода (семинар 2)

Семинары и домашние работы



- ♥ Семинар 1. Проектирование интерфейса ввода/вывода
- Семинар 2. Анализ в формате видеопрезентации одного из современных интерфейсов
- Оценка за семинар проставляется в качестве оценки за домашнюю работу в БАРС

Темы лабораторных работ



- Принципы организации ввода/вывода **без операционной системы**
- Основы написания драйверов устройств **с использованием операционной системы** (Linux)
- Изучение протоколов передачи данных между устройствами с использованием простейших последовательных интерфейсов (UART, SPI, I2C)


Рекомендуемая литература



- Интерфейсы периферийных устройств. Учебное пособие [А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров, А.Е. Платунов, 2010]
- William Stallings. Computer Organization and Architecture. Tenth Edition. –
 Pearson. 2015. P. 864.
- Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис, 2-е изд, 2013]

Обобщенная схема вычислительной системы





П - процессор,

ОП - оперативная память,

КВВ - контроллер ввода-вывода,

ПВВ - процессор ввода-вывода,

ЛП – локальная память,

ВУ - внешнее устройство,

А. В. С. D - уровни интерфейсов

Структура вычислительной системы



Вычислительная система делится на две части:

- Вычислительное ядро (то оборудование и программные средства, которые непосредственно участвуют в решении прикладной задачи).
- Система ввода-вывода (элементы, обеспечивающие общение вычислительного ядра с внешней средой, «органы чувств» ВС).

Классификация процессоров



Процессоры различают:

- 1. По типу обрабатываемых данных, по назначению:
 - Универсальные (общего назначения)
 - Специализированные (например, для цифровой обработки сигналов)
- 2. По типу задач:
 - Центральные
 - Периферийные
 - Сервисные
- 3. По типу управления вычислительным процессом:
 - Непрограммируемые, не программно реализованные.
 - Программируемые и программно реализованные.
 - Непрограммируемые, но программно реализованные.
 - Программируемые, но не программно реализованные.

Память вычислительной системы



Для системы ввода/вывода характерно то, что:

- 1. Память проявляется как категория внешних устройств.
- 2. В составе обеспечивающих устройств, применяется буферная память, чтобы можно было выравнивать скорость работы различных составов системы ввода/вывода.

Классификация памяти



- 1. По назначению (для хранения программ, данных и т.п.).
- 2. По виду физического носителя (технология производства).
- 3. По организации доступа (произвольный адресный, последовательный, ассоциативный доступ).
- 4. По возможности записи и перезаписи.
- 5. По энергозависимости/энергонезависимости.
- 6. По типу интерфейса.
- 7. По удалённости и доступности для центрального процессора (первичная, вторичная, третичная память).

Контроллер ввода/вывода



Контроллер – устройство, управляющее функционированием отдельных блоков вычислительной системы и внешних устройств, например: вводом-выводом информации, доступом к памяти, к накопителям на магнитных дисках, дисплеям.

Контроллеры ввода-вывода (контроллеры периферийных устройств, KBB) делятся на:

- 1. Устройства сопряжения стандартного интерфейса ВС с интерфейсом ВУ (функция преобразования), которые называются адаптерами;
- 2. Локальные устройства управления конечным оборудованием ВУ (функция управления).

Процессор ввода/вывода



Процессор ввода/вывода (ПВВ) - устройство обработки данных, которое может самостоятельно выбирать команды из памяти, имеет собственную систему команд и ориентировано на выполнение задач взаимодействия ВС с внешними устройствами.

Необходимость использования ПВВ обусловлена:

- Процессор ввода-вывода предназначен для работы в рамках системы ввода-вывода с целью увеличения производительности системы.
- Увеличение производительности происходит за счет разгрузки центрального процессора и организации параллельной работы СВВ и основного процессора.

Примеры ПВВ:

- акселераторы 2D- и 3Dграфики;
- звуковая карта;
- сетевая карта.

Интерфейс ввода/вывода



Интерфейс ввода/вывода - соглашение о взаимодействии объектов: перечень средств взаимодействия, их параметры, в случае аппаратных интерфейсов — параметры сигналов, способы доступа к средствам взаимодействия, правила взаимодействия и т.д.

Определение интерфейса включает:

- Описание и параметры портов взаимодействующих устройств
- Описание и параметры канала связи устройств
- Протокол взаимодействия на разных уровнях (физическом, канальном и т.д.)


Классификация интерфейсов по типу взаимодействующих объектов



- **Аппаратный (устройство-устройство)** совокупность алгоритмов обмена и технических средств, обеспечивающих обмен между устройствами. Примеры: PCI, RS-232, I2C, Ethernet.
- Программный соглашение о связях в программной среде между программными модулями. Примеры: Win32, POSIX, API любого программного модуля (интерфейс прикладного программирования набор функций, предоставляемый для использования в прикладных программах).
- Пользовательский (ВС пользователь) сценарии, по которым строится общение оператора с вычислительной системой, и стиль их реализации. Примеры: интерфейс пользователя в Microsoft Visual Studio.

Обобщенная схема вычислительной системы





П - процессор,

ОП - оперативная память,

КВВ - контроллер ввода-вывода,

ПВВ - процессор ввода-вывода,

ЛП – локальная память,

ВУ - внешнее устройство,

А. В. С. D - уровни интерфейсов

Классификация интерфейсов по назначению (1)



- Внутрисистемный («А») это группа интерфейсов, которая обеспечивает взаимодействие компонент ядра ВС. Интерфейсы этого уровня должны, очевидно, удовлетворять критерию максимальной производительности, например, интерфейс между процессором и памятью (АХІ, ОСР, Wishbone).
- Системный («В») группа интерфейсов, сопрягающих как элементы ядра ВС, так и элементы подсистемы ввода-вывода. Служат для развития системы (ISA, PCI, PCI Express), т.е. наращивания характеристик вычислительного ядра. Является компромиссом при создании дешевой вычислительной структуры.

Классификация интерфейсов по назначению (2)



- Уровень стандартных интерфейсов ввода-вывода («С») группа интерфейсов, объединяющая контроллеры ввода-вывода с процессорами ввода-вывода. Характеристики этих интерфейсов сильно отличаются от характеристик первых двух групп: критерием является удобство и эффективность управления большим числом периферийных устройств. Примеры: интерфейс SCSI, SAS.
- Уровень малых периферийных интерфейсов («D») сопрягают контроллеры (процессоры) ввода-вывода непосредственно с внешними устройствами (RS-232, SPI, Centronics, SATA). Для каждого внешнего устройства требуется свой оптимальный интерфейс.

Способы обмена данными между устройствами



- Программноуправляемые:
 - Синхронный обмен
 - Асинхронный с программной проверкой готовности (программный полинг, «по опросу»)
 - Асинхронный с аппаратной проверкой готовности (обмен по прерыванию).
- В режиме прямого доступа к памяти (ПДП).

Порт ввода/вывода




- Порт ввода/вывода точка, через которую осуществляется взаимодействие с каким-либо блоком в системе ввода-вывода
- Порт ввода/вывода является логической адресуемой единицей системы ввода/вывода, которая характеризуется: адресом, форматом данных и набором операций, которые к этому порту можно применять.
- Взаимодействие может осуществляться как **программным** путем, так и **аппаратным** (порт разъем устройства).

Порт ввода/вывода



Через порты устройства взаимодействуют с друг с другом: считывают значения входных сигналов и устанавливают значения выходных сигналов.



Классификация портов ввода/вывода



По типу сигнала


- Аналоговые
- Дискретные

По направлению передачи сигнала

- Однонаправленные
- Двунаправленные

Аппаратные порты ввода/вывода






VITMO

Дискретные порты ввода/вывода


Однонаправленный порт ввода





Однонаправленный порт вывода с двухтактной выходной схемой





Однонаправленный порт вывода с двухтактной выходной схемой



Достоинства:


- Высокая нагрузочная способность выхода (большой выходной ток).
- Возможно управлять мощной нагрузкой: светодиодами, реле, мощным электронным ключом (транзистор, тиристор).

Недостатки:

- Высокое энергопотребление и уровень помех при переключении.
- Сложное внутреннее устройство.



Однонаправленный порт вывода с однотактной выходной схемой и внутренней нагрузкой



VİTMO

Однонаправленный порт вывода с однотактной выходной схемой и внутренней нагрузкой

Достоинства:


- Необходимо управлять только одним регистром.
- Простая схема.

Недостатки:

• Малый выходной ток (ограничен внутренним резистором)

VITMO

Однонаправленный порт вывода с открытым выходом (коллектором или стоком)



Однонаправленный порт вывода с открытым выходом (коллектором или стоком)



Достоинства:


- Внешнее напряжение питания нагрузки Vcc ext может быть иным большим или меньшим, чем питание устройства.
- Необходимо управлять только одним регистром.
- Простая схема.
- Возможность без дополнительных схем организовать подключение на одну внешнюю шину несколько таких выходов.

Недостатки:

- Требуется внешняя нагрузка.
- Малый вытекающий ток, ограниченный внешним нагрузочным резистором.


Двунаправленный однотактный порт ввода/вывода





Двунаправленный порт ввода/вывода с комплементарным выходным каскадом





VİTMO

Аналоговые порты ввода/вывода

Аналоговые порты



Через аналоговые порты вводятся сигналы на вход АЦП или других аналоговых схем и выводятся выходные сигналы ЦАП или других аналоговых схем.

- АЦП (аналого-цифровой преобразователь) устройство, которое предназначено для ввода в процессор аналоговых сигналов с датчиков физических величин и преобразования значения напряжения этих сигналов в двоичный код с целью дальнейшей программной обработки.
- **ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)** устройство, которое предназначено для преобразования числа, представленного, как правило, в виде двоичного кода, в напряжение или ток, пропорциональные этому числу.

Характеристики АЦП



- Разрядность АЦП. Характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе.
- **Разрешение АЦП.** Минимальное изменение величины аналогового сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП. Обычно измеряется в вольтах, поскольку для большинства АЦП входным сигналом является электрическое напряжение.
- Частота дискретизации.
- Точность.

Характеристики ЦАП



- **Разрядность ЦАП.** Характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе.
- Динамический диапазон. Соотношение наибольшего и наименьшего сигналов, которые может воспроизвести ЦАП.
- Частота дискретизации.
- Точность.

Спасибо за внимание!

ITSMOre than a UNIVERSITY