01-Traffic-LED.md 2025-08-17




# Chapter 3 기본 입출력 실습

# 신호등 LED 제어

[!NOTE] 이 문서는 **3색 통합 LED를 이용해 신호등**을 만드는 실습에 대해 설명합니다.

### 1. 실습 목표

빨강, 노랑, 초록 LED를 순차적으로 제어하여 실제 신호등처럼 동작하는 회로를 구성하고 프로그래밍합니다.



#### 3색 LED 신호등 연결 핀 모습

#### 준비물

- 아두이노 우노
- 브레드보드
- LED (빨강, 노랑, 초록 통합)
- 점퍼 와이어

## 2. 회로 구성

- 1. 3개의 LED를 각각 브레드보드에 꽂습니다.
- 2. 빨강 LED의 다리를 아두이노 디지털 **11번** 핀에 연결합니다.
- 3. 노랑 LED의 다리를 아두이노 디지털 12번 핀에 연결합니다.
- 4. 초록 LED의 다리를 아두이노 디지털 13번 핀에 연결합니다.

### 3. 코드 작성

01-Traffic-LED.md 2025-08-17

각 LED가 순서대로 켜지고 꺼지도록 코드를 작성합니다.

```
int redPin = 11;
int yellowPin = 12;
int greenPin = 13;
void setup() {
 pinMode(redPin, OUTPUT);
 pinMode(yellowPin, OUTPUT);
 pinMode(greenPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 // 1. 초록불 켜기 (3초)
  digitalWrite(greenPin, HIGH);
 delay(3000);
 digitalWrite(greenPin, LOW);
 // 2. 노란불 켜기 (1초)
  digitalWrite(yellowPin, HIGH);
  delay(1000);
 digitalWrite(yellowPin, LOW);
  // 3. 빨간불 켜기 (3초)
 digitalWrite(redPin, HIGH);
 delay(3000);
 digitalWrite(redPin, LOW);
}
```

#### 동작 설명

- 1. setup() 함수에서 각 LED 핀을 출력으로 설정합니다.
- 2. loop() 함수가 시작되면 초록 LED가 3초간 켜졌다가 꺼집니다.
- 3. 이어서 노랑 LED가 1초간 켜졌다가 꺼집니다.
- 4. 마지막으로 빨강 LED가 3초간 켜졌다가 꺼집니다.
- 5. loop() 함수에 의해 이 과정이 계속 반복됩니다.