



零件手冊

XC100NE (37C3) TAIWAN



1H37C-414C1



序言

這本零件手冊適用於本手冊封面上的機種,當你要訂購零件時,請參考這本零件手冊,並正確的引用部品番號和部品名稱。

1. 在本零件手冊發行後,若有修改、增訂或價格調整時,將會發佈部品通報,關於部品通報,請您必須及時的依通報更正您手中的零件手冊,以保持準確度。

2. 縮寫

下列是使用在本零件手冊內的縮寫代號

"UR" 依需要使用尺寸(厚度)及/或數

"UN" 依實際需要而訂

"AP" 選擇部品

"LM" 當地製造

"F#" 車台號碼(適當機器號碼)

"O/S" 加大尺寸

3. 組立零件數量

- 以組立總成形態供銷之零件,在零件名稱前空一個字母之空間,在此空間印有一個 "." 字號來表示。
- 組立總成構成零件數之指示,登載每一個構成零件右邊之用量欄內,是每一個獨立組 立總成單位中之數量

部品番號	部品名稱	用量 備註
2F5-83310-60	前方向燈總成	2
115-83311-60	.方向燈燈泡	1

4. 圖案色彩列於備註欄,如下

部品番號	部品名稱	用量	備註
1P3-XF151-00-0X	前擋泥蓋	1	用於白/銀車
1P3-XF151-00-1X	前擋泥蓋	1	用於銀/黑車


5. 請注意本手冊圖面僅用於參考尋找部品番號,不用於組裝, 若需要組裝資訊,請使用服 務手冊。 6. 項次番號前若有星號(*)代表已在第一版後作項目修訂。


序言

7. 適用編號

車台編號

引擎編號





8. 顏色代碼 (記號(*)列出機種顏色)

簡稱	顏色(英文)	顏色	顏色番號
DPBMC(*)	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	藍	0564
DRMD(*)	DULL RED METALLIC D	深紅	0779
LGB	LOW GLOSS BLACK	平光黑	0098
LNMX(*)	LIGHT GRAY METALLI X	灰	1138
PPBM3(*)	PALE PURPLISH BLUE METALLIC 3	淺藍	0776
PSP2(*)	PURPLISH BLACK PEARL 2	深紫	1191
SMX(*)	BLACK METALLIC X	黑	0903
VRM5(*)	VIVID RED METALLIC 5	紅	0632
WM1(*)	WHITE METALLIC 1	白	0233
YB	YAMAHA BLACK	山葉黑	0033

9. 適用起始打刻編號

車台編號

編號	用量欄	機種型式
LPRSE50109A300101		37C3

引擎編號

編號	用量欄	機種型式
E3E4E-300101		37C3

機種資訊

10. 顏色資訊

機種型式	顏色型式代碼	顏色番號	顏色(英文)	顏色	簡稱
	Α	0903	BLACK METALLIC X	黑	SMX
	В	1138	LIGHT GRAY METALLI X	灰	LNMX
	С	0632	VIVID RED METALLIC 5	紅	VRM5
37C3	D	0564	DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C	藍	DPBMC
3703	E	0233	WHITE METALLIC 1	白	WM1
	F	0779	DULL RED METALLIC D	深紅	DRMD
	G	0776	PALE PURPLISH BLUE METALLIC 3	淺藍	PPBM3
	Н	1191	PURPLISH BLACK PEARL 2	深紫	PSP2

目錄

引擎部品

汽缸頭		1
曲軸,活塞		3
閥門		4
空氣進氣孔,風扇		5
空氣吸入口		7
排氣裝置		9
曲軸箱		10
起動機構		12
離合器		13
傳動機構		15
	車體部品	
	于距叫叫	
車架		16
前擋泥蓋		17
側蓋		19
後臂,懸吊系統		21
汽油箱		24
座墊		26
前輪		27
前剎車卡鉗		28
後輪		29
轉向把手,鋼索		30
前主缸		31
支架,置腳踏		32
腳防護板		33
整流罩 1		35
發電機		36
起動馬達		37
方向燈		38
計量表		39
電裝 1		43
	索引	
郭品 番號表引	,	15




FIG. 1 汽缸頭

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
項》	マ 部品番號	部品名稱		37C3			備註
1	28B-E1102-00	汽缸頭總成		1			
2	5HK-11133-10	.進氣閥導管		2			
3	93440-10109	.夾環		2			
4	3UH-E4651-01	.螺栓		2			
5	90430-10802	.墊片		1			
6	95617–06625	.凸緣螺帽		2			
7	4P9-83591-00	水箱感溫器		1			
8	5HK-E1160-00	吸收器總成		1			
9	5HK-E1185-00	.汽缸頭側蓋		1			
10	4CW-E1165-00	.吸收器板		1			
11	97527–06512			1			
12	4CW-E1155-00	.封圈		1			
13	93210-628B6	護油圈		1			
14	95027-06020	凸緣螺栓		2			
15	3KW-E1186-00	汽缸頭側蓋		2			
16	93210-448C2	 護油圏		2			
17	90201-08609	平墊圈		4			
18	90176-08816	有蓋螺帽		4			
19	94700-00879	火星塞		1			
20	5HK-E1181-00	汽缸蓋墊片		1			
21	91810–14807	 定位銷		2		ļ	
22	91810–14807	定位銷		2			
23	91317-06090	六角套頭螺栓		2			
24	5SK-Y1310-00	汽缸組		1			
25	5HK-E1351-10	汽缸墊片		1			
26	4D2-E4987-00	 管		1		ļ	
27	90467-13042	止夾		2			




FIG. 1 汽缸頭

項次	部品番號		8品名稱		37C3			備註
28 9011	6-08842	雙頭螺栓			4			
				 	ļ	 	 	






FIG. 2 曲軸.活塞

次	部品番號	部品名稱	3703	3			備註
	4D2-E1400-01	曲軸	1	_		\dagger	
2	5HK-E1681-02	.曲軸銷	1	ı			
3	93310-326X2	.軸承	1	ı			
1	4D2-E1651-00	.連桿	1	ı			
5	5HK-E1422-00	.右曲軸	1	ı			
 6	93306–205B0	 .軸承	2	2	 		
7	5HK-E3451-00	.過濾器	1	ı			
3	4CW-E1445-00	.隔筒	1	ı			
)	4CW-E3324-00	.驅動齒輪	1	ı			
)	90280-03045	半圓鍵	1	ı			
	5HK-E1631-00	 活塞		-†-	 		
2	4CW-E1633-00	銷	1	ı			
3	93450-14088	夾環	2	2			
1	5HK-E1603-00	活塞環組	1	ı			
				-+-	 	+	
				+	 		
				-+-	 		





FIG. 3 閥門

項》	で 部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	5HK-E2111-00	進氣閥	1			
2	5HK-E2121-00	排氣閥	1			
3	22F-12119-01	氣門桿油封	2			
4	5HK-E2116-00	閥門彈簧座	2			
5	5AP-12113-00	彈簧	2			
6	3C8-E2118-00	 閥門銷	4		 	
7	3C8-E2117-00	閥門彈箦鎖扣	2			
8	5WC-E2151-00	閥門搖臂	2			
9	5FM-E2159-00	閥門調節螺絲	2			
10	90170-05800	六角螺帽	2			
11	5HK-E2156-00	 搖臂軸	2		 	
12	5SK-E2170-00	凸輪軸總成	1			
13	5HK-E2176-01	凸輪鏈輪	1			
14	4CW-E1145-00	吸收器板	1			
15	95817-08016	凸緣螺栓	1			
16	94568–70084	 鏈條	1		 	
17	5HK-E2231-00	停止器導件	1			
18	5HK-E2241-00	停止器導件	1			
19	4CW-E2210-01	鏈條張力器	1			
20	4CW-E2232-00	防震墊	1			
21	4DH-E2213-01	 墊片	1		 	
22	91317–06016	六角套頭螺栓	2			
23	5SK-E111F-00	板	1			
24	91317–06012	六角套頭螺栓	1			
25	93210-15862	護油圏	1			
	4CW-E2157-00			 	 -+	



4D21414-E040

FIG. 4 空氣進氣孔,風扇

110. 1	米、连米、九、川、网		1			1
項次 部品	番號	部品名稱	37C3			備註
1 4D2-E2651	-00 汽缸空氣進	氣孔	1			
2 90387-068	F9 軸環		3			
3 98507-0602	20 盤頭螺絲		3			
4 90480–3016	57 索環		1			
5 4D2–E2652	00 汽缸空氣進	氣孔	1			
6 97707–6053	30 攻螺絲		5		++	-
7 5HK-E2658	3-00 防震墊		1			
8 5HK-E2659	9–01 防震墊		1			
9 4CW-E266	8-00 防震塾		1			
10 3KW-E3569	9-00 堵塞		1			
11 90464–0802	 20		1			-
12 5HK-E2611	-00 風扇		1			
13 97607–062	14 六角螺栓附	墊圈	3			
						-
				ļļ		
				ļļ	ļļ	






FIG. 5 潤滑油泵

FIC	i. 5 潤滑油泵			 		
項次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	4CW-E3300-20	潤滑油泵總成	1			
2	4CW-E3325-10	.驅動齒輪	1			
3	93603-12833	.定位銷	2			
4	93602-13832	.定位銷	1			
5	90201-077F5	.平墊圈	1			
6	99001–05600	.夾環	 1	 	 	l
7	3UH-E3475-00	墊片	1			
8	98707-06020	平頭螺絲	2			
9	3UH-E5351-00	排油塞	1			
10	3KW-E3411-00	過濾網	1			
11	90501–16829	壓力彈簧	 1	 	 	
12	93210–35879	護油圏	1			
			 	 	 ļ	




FIG. 6 空氣吸入口

	3. U 工术权人 =	<u>'</u>				
項》	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	28B-E3585-00	歧管	1			
2	28B-13930-00	噴射器總成	1			
3	5CA-14147-00	.護油圈	1			
4	95817–06025	凸緣螺栓	1			
5	97027–05012	螺栓	1			
6	93210–29802	護油圈	1	 	 	
7	95707–06500	凸緣螺帽	2			
8	4P9-E3575-00	束帶	1			
9	28B-E3750-00	節流本體	1			
10	28B-E4410-00	空氣濾清器總成	1			
11	28B-WE441-00	.空氣濾清器箱組 1	1	 	 	
12	5SK-E4451-00	.過濾網	1			
13	4D2-E4412-00	.空氣濾清器箱蓋	1			
14	5HK-E4476-00	.封圈	1			
15	28B-WE442-00	.空氣濾清器箱組 2	1			
16	98507–06025	盤頭螺絲	1	 	 	
17	90201-064H0	.平墊圈	1			
18	97607-06225	.六角螺栓附墊圈	5			
19	5HK-E443E-00	.排氣管	1			
20	90467–13813	.止夾	1			
21	5HK-E4452-00	.封圈	1	 	 	
22	28B-E4425-00	防震墊	1			
23	90387-06737	.軸環	1			
24	90480-12807	.索環	1			
25	4P9-E3474-00	束帶	1			
26	97607–06225	六角螺栓附墊圈	2	 	 	l
27	4D2-E3595-00	接頭	1			




FIG. 6 空氣吸入口

頃次 部品番號	部品名稱	37C3			備註
28 4D2–E3556–00	墊片	1			
29 4D2–E3907–00	汽油泵浦總成	1			
			ļļ	ļļ.	
				++-	
			 	tt-	
			Ш		






FIG. 7 排氣裝置

FIG	1. 7 排氣裝置					
頁次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	37C-E4610-00-98	排氣管總成	1			平光黑
2	4VP-E4445-00	.索環	1			
3	4VP-E4779-00	.軸環	1			
4	37C-E4708-00	保護罩總成	1			
5	92990–06600	彈簧墊圈	1			
6	97080–06008	 螺栓	 1	 ļ	ļ	
7	4CW-E4766-00	墊圈	2			
8	5JS-E4779-00	軸環	2			
9	5JS-E4445-00	索環	2			
0	5JS-E4759-00	墊圈	2			
1	5JS-E4617-00	 塾圏	 2	 ļ		
2	90201–06814	平墊圈	2			
3	98980-06020	有帽螺絲	2			
4	5SK-E4613-00	排氣管墊片 1	1			
5	90179–06850	螺帽	2			
6	90105-088C9		 1	 		
7	95817–08030	凸緣螺栓	1			
8	90201–08852	平墊圈	1			
			 	 ļ		




FIG. 8 曲軸箱

項》	京 部品番號	部品名稱	100	3			備註
1	3C8-WE511-00	左曲軸箱總成		1			
2	4X6-F2216-00	.後緩衝器襯套		1			
3	5SK-WE512-00	右曲軸箱總成		1			
4	5HK-E5138-00	.噴嘴		ı			
5	5CA-E5371-00	溢氣管		1			
6	5HK-E5373-00	通氣管		1	ļ	 	
7	90467–12052	止夾		1			
8	91810–14807	定位銷	:	2			
9	95027–06070	凸緣螺栓	:	3			
10	93102–22843	油封		1			
11	3UH-E3416-00	油管		1	ļ	 	
12	95817-08016	凸緣螺栓		1			
13	90430-08119	墊片		1			
14	4Y4-E5363-00	油塞		1			
15	93210-14805	護油圈		1			
16	5HK-E5421-01	曲軸箱蓋 2		1	·	 	
17	5HK-E5461-10	曲軸箱蓋墊片 2		1			
18	91810–14807	定位銷	:	2			
19	95027-06030	凸緣螺栓		7			
	28B-E5411-00	曲軸箱蓋 1		1			
21	3C8-E5451-10	左曲軸箱蓋墊片		i	†	 	
22	91810–14807	定位銷	:	2			
23	95027–06035	凸緣螺栓	1:	2			
24	5HK-E5191-00	板		1			
		墊片		1			
26	98907–06010	 有帽螺絲		3	†	 ļ	!
27	5HK-E5417-00	蓋		1			





FIG. 8 曲軸箱

項次 部品番號	部品名稱	37C3	備註
28 90430-06014	墊片	3	
29 93101–19172	油封	1	
30 93102–19477	油封	1	
31 93211-07801	護油圈	1	
32 93210-07590	護油圈	1	
33 99530–08012	 定位銷	1	
34 95027-06020	凸緣螺栓	3	
35 5HK-E5363-00	油塞	1	
36 93210–268H1	護油圏	1	
37 3C8-E5404-00	導件	1	
38 98907–06016	 有帽螺絲	1	
39 5HK-E5472-00	橡皮墊圈	1	
40 3C8-E5407-00	過濾器	1	
41 98907–06020	有帽螺絲	3	
42 37C-XE543-00	曲軸箱蓋組	1	
43 4DM-E5481-00	 螺栓	2	
44 90340–12802	排油塞	1	
45 90201–12172	平墊圈	1	
46 5FA-E5460-01	停止器	1	
47 90380–14819	實心襯套	1	
48 90508–16853	扭轉彈簧	1	
49 5FA-E546C-00	固定座	1	
50 90170–10186	六角螺帽	1	
51 3C8-E5419-00	蓋	1	
52 98507-06010	盤頭螺絲	2	



28B1414-G090

FIG. 9 起動機構

	部品名稱	37C3		1¶	註
1 5HK-E5650-00	惰齒輪總成	1			
2 93315–110Y6	.軸承	1			
3 5CA-E5521-00	軸 1	1			
4 90201–108A3	平墊圈	2			
5 3UH-E5532-00	惰齒輪板	1			
6 98507–06012	盤頭螺絲	2		 	
7 5HK-E5524-00	起動輪	1			
8 93306–003Y4	軸承	1			
9 93450–35015	夾環	1			
0 5HK-E5570-00	起動離合器總成	1			
1 90387–168X6	軸環	1	† <u>†</u>	 	
			ļ <u></u>	 	
			ļļ	 	




FIG. 10 離合器

項》	京 部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	4VP-E6111-01	主驅動齒輪	1			
2	93306-203YE	軸承	1			
3	93102-17810	油封	1			
4	93306-200Y1	軸承	1			
5	5FA-E6611-00	離合器殼整體	1			
6	90179–10609	螺帽	1	 	 	
7	5HK-E7620-00	主滑動槽輪整體	1			
8	93101–21808	油封	2			
9	4D2-WE763-00	滾珠組	1			
10	4D2-E7632-00	.滾珠	6			
11	4VP-E7623-00	凸輪	1	 	 	
12	4CW-E7653-00	滑件	3			
13	90387-16800	軸環	1			
14	5WC-E7641-10	皮帶	1			
15	4VP-E7611-00	主固定槽輪	1			
16	90209–14800	整圈	1	 	 	
17	14T-15657-00	單向離合器	1			
18	90208-12050	錐形彈簧墊圈	1			
19	95307–12700	六角螺帽	1			
20	5HK-E6620-00	離合器牽轉具總成	1			
21	4CW-E6626-00	.離合器回位彈簧	3	 	 	
22	5HK-E7660-00	副固定槽輪	1			
23	28B-E7670-00	副滑動槽輪	1			
24	93104–33003	油封	2			
25	93210-368G9	護油圏	2			
26	4DM-E7664-00	 導銷	2	 L	 	
27	90501-43800	壓力彈簧	1			




FIG. 10 離合器

	部品番號		部品名稱	5	3			備註
28 4DN	Л-E7684-00	副彈簧座			1			
29 901	79–28415	螺帽		-	1			
						Ť	 	






FIG. 11 傳動機權

		如口采贴	如口令松	8				# 5\
		部品番號	部品名稱	37C3				備註
		7410–01		1				
2	93311–	-315Y2	軸承	1				
3	93306-	-200Y1	軸承	1				
4	90201-	-15810	平墊圈	1				
5	5HK-E	7421–01	驅動軸	1				
6	5HK-E	7211–01	1 檔從動齒輪	 1		 		
7	90208-	-21800	錐形彈簧墊圈	1				
8	93410-	-20823	夾環	1				
9	93306-	-204Y4	軸承	1				
10	93102-	-26852	油封	1				
11	93306-	-203YE	<u></u> 軸承	 1	ļ	 		
				 	ļ	 	ļ	
				 	ļ 	 		




FIG. 12 車架

	7	如只夕松	, s				
項》		部品名稱	3763	_			
		車架整體 引教士加敦聯	1				山葉黑
		引擎支架整體					
	4CW-F1481-00		2				
4	90185–10801	自鎖螺帽	2	2			
5	5HK-F1410-01		1				
6	90105–10836	整圈座帽螺栓	1				
7	90185–10801	自鎖螺帽	1				
8	5HK-F1459-00	隔筒	1				
9	93210-15822	護油圏	4	-			
	90201–17485		4	-			
11	99009–17400	 夾環			†	 	
12	95807–10030	凸緣螺栓	4				
13	4C7-F118W-00	停止器	2	2			
14	4C7-F1415-00	支架	1				
15	95807–06010	凸緣螺栓	2	2			
16	90464–20803	 夾			ļ	 	
17	3C8-F114V-00	支架 11	1				
18	95807–06010	凸緣螺栓	2	2			
19	4D2-F1374-00	汽油管固定座	1				
20	95807–06010	凸緣螺栓	1				
21	4D2-F1161-00	 鋼索導件			ļ	 	
	95027–06014		1				
23	4CW-F8100-00	工具包	1				
	90464–20803	夾	2				
					ļ	 	




FIG. 13 前擋泥蓋

ГΙ	J. 13	別角心藍				 	1
項》	t	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	4C7-F	1511–00–P0	前擋泥蓋	1			用於黑
	4C7-F	1511-00-PV	前擋泥蓋	1			用於灰
	4C7-F	1511-00-P1	前擋泥蓋	1			用於紅
	4C7-F	1511-00-PW	前擋泥蓋	1			用於藍
	4C7-F	1511-00-P5	前擋泥蓋	1			用於白
	4C7-F	1511–00–PF	前擋泥蓋	1		 	用於深紅
	4C7-F	1511-00-PX	前擋泥蓋	1			用於淺藍
	4C7-F	1511-00-PY	前擋泥蓋	1			用於深紫
2	90183-	-05807	彈簧螺帽	2			
3	90119-	-06821	六角套頭螺栓	3			
4	90480-	-12497		3		 +	
5	90387-	-068J5	軸環	3			
6	90464-	-07800	夾	1			
7	4C7-F	1556-00-P0	前擋泥蓋 2	1			用於黑
	4C7-F	1556-00-PV	前擋泥蓋 2	1			用於灰
	4C7–F	1556–00–P1	前擋泥蓋 2	1		 · 	用於紅
	4C7-F	1556-00-PW	前擋泥蓋 2	1			用於藍
	4C7–F	1556-00-P5	前擋泥蓋 2	1			用於白
	4C7–F	1556-00-PF	前擋泥蓋 2	1			用於深紅
	4C7–F	1556-00-PX	前擋泥蓋 2	1			用於淺藍
	4C7–F	1556–00–PY	前擋泥蓋 2	1		 · 	 用於深紫
8	90119-	-06079	六角套頭螺栓	1			
9	97707-	-50012	攻螺絲	4			
10	4C7–F	1552–01	下前檔泥蓋	1			
11	90119-	-06079	六角套頭螺栓	1			
12	90109-	-063F1	 螺栓	1		 +	
13	90183-	-05807	彈簧螺帽	3			




FIG. 13 前擋泥蓋

項》	部品番號	部品名稱	37C3			備註
14	90159-05028	螺絲附墊圈	2			
15	5HK-F1611-00	後擋泥蓋	1			
16	90159-06033	螺絲附墊圈	1			
17	90387-063F7	軸環	1			
18	90480-12813	索環	2			
19	37C-F1512-00	 支架	1		 	
20	90119-06079	六角套頭螺栓	2			
					 ļ	
				 -	 	
					 	1




FIG. 14 側蓋

項次	部品番號	部品名稱	37C3	備註
1 4C7	7–F1711–00	側蓋 1	1	
2 977	707–50016	攻螺絲	4	
3 4C7	7–XF172–50–P0	側蓋 2	1	用於黑
4C7	7–XF172–00–PV	側蓋 2	1	用於灰
4C7	7–XF172–30–P1	側蓋 2	1	用於紅
4C7	7–XF172–00–PW	 側蓋 2	1	
4C7	7–XF172–30–P5	側蓋 2	1	用於白
4C7	7–XF172–10–PF	側蓋 2	1	用於深紅
4C7	7–XF172–00–PX	側蓋 2	1	用於淺藍
4C7	7–XF172–00–PY	側蓋 2	1	用於深紫
4 37C	C-F1784-00	 .標誌	1	
370	C-F1784-10	.標誌	1	用於灰
370	C-F1784-20	.標誌	1	用於紅
37C	C-F1784-30	標誌	1	用於藍
370	C-F1782-00	.標誌 2	1	用於白
37C	C-F1782-10		1	
37C	C-F1782-20	.標誌 2	1	用於淺藍
370	C-F1782-30	.標誌 2	1	用於深紫
5 4C7	7–F173B–10	.標誌	1	UR WM1,DRMD,PPB
6 901	83-05807	彈簧螺帽	1	
7 4C7	7–XF173–50–P0	側蓋 3	1	
4C7	7–XF173–00–PV	側蓋 3	1	用於灰
4C7	7–XF173–30–P1	側蓋 3	1	用於紅
4C7	7–XF173–00–PW	側蓋 3	1	用於藍
4C7	7–XF173–30–P5	側蓋 3	1	用於白
4C7	7–XF173–10–PF	側蓋 3	1	
4C7	7–XF173–00–PX	側蓋 3	1	用於淺藍




FIG. 14 側蓋

FIC	ā. 14	側蓋						
項次	₹	部品番號	部品名稱	37C3				備註
7	4C7-X	F173-00-PY	側蓋 3	1				用於深紫
8	37C-F	1785–00	.標誌	1				用於黑
	37C-F	1785–10	.標誌	1				用於灰
	37C-F	1785–20	.標誌	1				用於紅
	37C-F	1785–30	.標誌	1				用於藍
	37C-F	1783–00	.標誌	1			 	用於白
	37C-F	1783–10	.標誌	1				用於深紅
	37C-F	1783–20	.標誌	1				用於淺藍
	37C-F	1783–30	.標誌	1				用於深紫
9	4C7-F	174B–10	.標誌	1				UR WM1,DRMD,PPBM3
10	90183-	-05807	彈簧螺帽	1			 	
11	4C7-F	1741–00	側蓋 4	1				
12	97707-	-50016	攻螺絲	4				
13	90183-	-05807	彈簧螺帽	2				
14	90109-	-063F1	螺栓	2				
15	97707-	-50016	攻螺絲	2			 	
16	4C7-X	F17K-00	支架 1	1				
17	97707-	-50016	攻螺絲	2				
18	5CP-H	12176–00	防震墊	1				
19	4C7-H	2129–00	蓄電池蓋	1				
20	90269-	-06806	鉚釘	2			 	
				 	 		 	l
				-	-	_		L






FIG. 15 後臂,懸吊系統

項次	部品番號	部品名稱	37C3	8		備註
1	4C7-F2210-30	後緩衝器總成	1	$\overline{}$		
2	90105–08121	墊圈座帽螺栓	1			
3	90101–10875	六角螺栓	1			
4	95707–10500	凸緣螺帽	1			
				+	 	




FIG. 16 前叉

項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
1 4C7-F3100-00	前叉總成	1		
2 4C7-F3102-00	.左前叉內外管組	1		
3 4C7-F3126-00	左外管	1		
4 5SU-F3145-00	油封	1		
5 3NW-F3156-00	油封止夾	1		
6 5HK-F3110-00	 前叉內管	1	 ††	
7 4C7-F3170-00	前叉接筒整體	1		
8 4C7-F3141-00	前叉彈簧	1		
9 3GF-F3181-00	螺栓	1		
10 3GF-F3158-00	墊片	1		
11 5FJ–F3356–00	 螺栓	1	 ††	
12 3GF-F3147-00	護油圏	1		
13 4JL-F3191-00	保護罩	1		
14 5FJ-F3192-00	保護罩帶	1		
15 4C7-F3103-00	.右前叉內外管組	1		
16 4C7-F3136-00	 右外管	1	 ††	
17 5SU-F3145-00	油封	1		
18 3NW-F3156-00	油封止夾	1		
19 5HK-F3110-00	前叉內管	1		
20 4C7-F3170-00	前叉接筒整體	1		
21 4C7–F3141–00		1	 ††	
22 3GF-F3181-00	螺栓	1		
23 3GF-F3158-00	墊片	1		
24 5FJ-F3356-00	螺栓	1		
25 3GF-F3147-00	護油圈	1		
26 4JL-F3191-00	保護罩	1	 ††	
27 5FJ-F3192-00	保護罩帶	1		




FIG. 16 前叉

FIG. 16 削义				
項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
28 4C7-F3340-00	.下三角架	1		
29 3GF-F3346-00	.螺栓	2		
30 22F-23414-01	.珠碗 4	1		
31 4C7-F3317-00	鋼索座	1		
32 4C7-F5875-00	剎車管座 1	1		
33 5HK-F5876-00	剎車管座 2	1	· 	
34 4C7-F331E-01	鋼索導件	1		
35 9580L-06010	凸緣螺栓	2		
36 9580L-06012	凸緣螺栓	1		
37 4C6-F3414-00	珠碗 4	2		
38 4C6-F3413-00	珠碗 3	1	· 	
39 4C6-F341D-00	滾珠軸承 2	2		
40 90179–25615	螺帽	3		
41 90202–26142	平墊圈	1		
42 4VP–F3418–00	特殊墊圈	1		
43 4TE-F3416-00	珠碗蓋	1	tt	
44 28B-W0054-00	珠碗組	1		
		·	tt	
		tt	· 	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




FIG. 17 汽油箱

項次	お品番號	部品名稱	37C3		備註
1	4D2-F4110-01-33	汽油箱總成	<u>ි</u>		山葉黑
2	3C8-F4181-00	定位防震墊 1	1		
3	90119-06875	六角套頭螺栓	4		
4	5CA-2414G-01	封圈	1		
5	5VU-24135-00	止夾	1		
6	3D0-F4491-00	 支架	1		
7	97507-05520	六角螺栓附墊圈	6		
8	3C8-F4316-00	管	1		
9	90450-60001	軟管夾	2		
10	3C8-F4317-00	油管	1		
11	90468–08812	 止夾	1		 L
12	90467–20810	止夾	1		
13	3C8-F4280-00	油箱	1		
14	90119-06864	六角套頭螺栓	3		
15	90387-07598	軸環	3		
16	90480–18290	 索環	2		 <u> </u>
17	90480-01326	索環	1		
18	4C7-F4610-01	汽油箱蓋總成	1		
19	90155-04800	十字平凹口螺絲	3		
20	1P3-F467E-00	蓋	1		
21	4C7-F4313-00	 汽油管	1		
22	90467-09006	止夾	2		
23	5ML-F4180-00	控制閥總成	1		
24	90461-15801	夾環	1		
25	97707–50016	攻螺絲	1		
26	4C7-F4314-00	 油管	1		
27	90467-09006	止夾	2		




FIG. 17 汽油箱

LIC	i. 1/)	つ 川相		1		 	
項次	部	品番號	部品名稱	37C3			備註
28	3UH-F43	76–00	連接管	1			
29	4C7-F431	18–00	管	1			
30	90467–12	052	止夾	1			
31	90467–10	041	止夾	1			
32	5HK-F417	70–00	活性碳罐	1			
33	95707–06	500	凸緣螺帽	1		 	
34	37C-F432	22–00	管	1			
35	90467–08	075	止夾	1			
36	90467–08	003	止夾	1			
37	90464–20	803	夾	3			
38	4C7-F431	15–00	 油管	1		 	
39	90467-11	106	止夾	1			
40	90467-10	041	止夾	1			
41	4C7-F432	23–10	管	1			
42	90467-10	041	止夾	1			
43	3C8-F449	94–00	 鋼索	1		 	
44	98507-06	014	盤頭螺絲	2			
				ļ		 	
				ļ	ļļ	 	




FIG. 18 座墊

FIG	i. 18 座塾 ————————————————————————————————————						I
項次	部品番號	部品名稱		37C3			備註
1	4C7-F4730-40	雙人座墊		1			
2	4C7-F475M-00	.封圈		1			
3	4C7-F4726-00	座墊活葉		1			
4	95707–06500	凸緣螺帽		2			
5	5JS-F4727-00	座墊固定銷		1			
6	37C-F473R-00	 置物箱		1	 	 	l
7	4C7-F1398-00	安全帽吊架		1			
8	90109-063F1	螺栓	-	4			
9	3KW-F139X-00	防震墊		1			
10	5HK-F4780-00	座墊鎖總成		1			
11	95807–06010	 凸緣螺栓		2	 	 	
2	4C7-F478E-00	座墊鎖線		1			
3	90110-06847	六角套頭螺栓		1			
4	4C7-F474A-10	手把		1			
15	90119–08849	六角套頭螺栓		3			
					 +	 	






FIG. 19 前輪

項次	部品番號	部品名稱	0000	3		備註
1 3XG-F	5180-00-33	輪圈		1		山葉黑
2 90387	-102X1	軸環		1		
3 20A-F	5115–00	凸緣隔筒 1		1		
4 93102	-17838	油封		1		
5 93306	-300Y4	軸承	:	2		
6 94109	 _10804	 外胎		1		
7 93900	-00814	氣門嘴		1		
8 90185	-10801	自鎖螺帽		1		
9 3XG-F	5181–00	前輪軸		1		
10 90387	-104U5	軸環		1		
11 4C7–F	5190–00	 齒輪組件總成		1		
					+	
					ļ	




FIG. 20 前剎車卡鉗

LIC	i. 20 削刑里下i	"					
項次	部品番號	部品名稱	37C3				備註
1	37C-F582T-00	剎車圓盤	1				
2	90110-10811	六角套頭螺栓	3				
3	9570L-10500	尼龍螺帽	3				
4	5SU-F580T-41	卡鉗總成	1				
5	5SU-W0057-00	.卡鉗活塞	1				
6	5SU-W0047-00	 卡鉗封圈組	1	†		 	
7	5SU-W0048-00	.螺栓桿組	1				
8	5SU-W0045-10	.前剎車片組	1				
9	5SU-F5917-00	.卡鉗保護罩	1				
10	5SU-F5937-00	.保護罩	1				
11	5SU-F5913-00		1	†		 	
12	5SU-F5919-00	.緩衝器支座	1				
13	5SU-F5924-20	.銷	1				
14	5SU-F5925-00	.止夾	1				
15	5SU-F5939-00	.夾	1				
16	95827–08020	 凸緣螺栓	2	 		 	
				ļ	ļ	 ļ	






FIG. 21 後輪

	3.21 後輪			1		
項次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	28B-F5390-00-33	後輪組	1			山葉黑
2	5HK-F5336-00	環	1			
3	94109-10804	外胎	1			
4	93900-00814	氣門嘴	1			
5	3C8-F5326-00	叉銷	1			
6	95707–10500	 凸緣螺帽	1	ļ	††	
7	93210-07890	護油圈	1			
8	5FH-XF533-00	剎車塊組	1			
9	90506-15822	.拉力彈簧	2			
10	4CW-F5351-00	凸輪軸	1			
11	93210-09859	 護油圏	2	†	††	
12	4CW-F5355-00	凸輪軸臂桿	1			
13	4CW-F533A-00	指示板	1			
14	90101-06278	六角螺栓	1			
15	90185–14142	自鎖螺帽	1			
16	90201-203E7	 平墊圈	1	·	tt	
				· 	 	
				 	 	





FIG. 22 轉向把手,鋼索

項次 部品番號	部品名稱	37C3				備註
1 37C-XF611-00	把手整體	1	_			
2 4C7-F1541-00	.防震墊	1				
3 4C7-F6113-00	.防震墊	1				
4 90105–10036	墊圈座帽螺栓	1				
5 90185–10801	自鎖螺帽	1				
6 5JS-F6241-10	 左握把	1		ļ	 	
7 37C-F6240-00	右握把總成	1				
8 37C-F6301-00	節流鋼索總成	1				
9 91317–05010	六角套頭螺栓	2				
10 92012–05010	螺絲	2				
11 4C7–F6351–00	 剎車鋼索 2	1			 	
12 90501–16869	壓力彈簧	1				
13 4CW-F637G-00	鋼索座	1				
14 98507–06012	盤頭螺絲	1				
15 90179–06843	螺帽	1				
16 90249–12008	 銷	1			 	
17 90464–12812	夾	1				
18 90464–15840	夾	1				
			+	ļ	 	
			†	†	 	



3XG4414-4240

FIG. 23 前主缸

FIC	1. 23 前主缸					
項次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	37C-F5870-10	主缸總成	1			
2	5S9-W0041-00	.主缸推進器	1			
3	5S9-F5854-00	.油槽隔片	1			
4	5S9-F5852-00	.油槽蓋	1			
5	98780-04012	.平頭螺絲	2			
6	3GF-F5867-00	主缸支架	 1	 	 	
7	91380-06025	螺栓	2			
8	4C7-F5872-00	剎車管	1			
9	90401-10805	接合螺栓	2			
10	90201–10118	平墊圈	4			
			 	 	 	l




FIG. 24 支架,置腳踏

FIG. 24 文架,直服	小 珀	_	,	
項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
1 5HK-XF711-11	主支架	1		
2 5ML-F7114-00	.停止器	1		
3 37C-F7119-00	平墊圈	2		
4 90387-108C8	軸環	2		
5 95827–10035	凸緣螺栓	2		
6 90506–35818	拉力彈簧	1		
7 4C7–F7481–00	置腳踏板	1		
8 90109–063F1	螺栓	2		
9 90119–06874	六角套頭螺栓	2		
10 4DH-F6199-01	堵塞	2		
11 5HK–F7475–00	蓋1	4		
12 90183–05807	彈簧螺帽	2		
13 97707–50016	攻螺絲	2		
14 90269–06803	鉚釘	2		
15 3C8-F7311-00	側支架	1		
16 95604–08200	螺帽	1		
17 90109–08820	螺栓	1		
18 90506–20839	拉力彈簧	1		
19 4C7–F7431–01	左後置腳架	1		
20 4C7-F7441-01	右後置腳架	1		
21 91317–06040	 六角套頭螺栓	2		
			 	
			\vdash	 1 1




FIG. 25 腳防護板

項》	灾 部品 番號	部品名稱	37C3	備註
1	4C7-F8300-01	腳防護板總成	1	
2	97707–50016	攻螺絲	4	
3	90169-05001	攻螺絲	2	
4	5FM-F8349-00	蓋	1	
5	5NV-F8257-01	鉤 1	1	
6	90159–06822	螺絲附墊圈	1	
7	4C7-F8336-00	板	1	
8	4C7-XF831-30-P0	腳防護板 1	1	用於黑
	4C7-XF831-00-PV	腳防護板 1	1	用於灰
	4C7-XF831-10-P1	腳防護板 1	1	用於紅
	4C7-XF831-00-PW	腳防護板 1	1	↓↓ 用於藍
	4C7-XF831-20-P5	腳防護板 1	1	用於白
	4C7-XF831-00-PF	腳防護板 1	1	用於深紅
	4C7-XF831-00-PX	腳防護板 1	1	用於淺藍
	4C7-XF831-00-PY	腳防護板 1	1	用於深紫
9	37C-F832B-00	.圖案	1	↓↓ 用於黑
	37C-F832B-10	.圖案	1	用於灰
	37C-F832B-20	.圖案	1	用於紅
	37C-F832B-30	.圖案	1	用於藍
	37C-F8315-00	.標誌	1	用於白
	37C-F8315-10	 .標誌	1	↓↓ 用於深紅
	37C-F8315-20	.標誌	1	用於淺藍
	37C-F8315-30	.標誌	1	用於深紫
10	37C-F8328-00	.標誌	1	用於黑
	37C-F8328-10	.標誌	1	用於灰
	37C-F8328-20	 .標誌	1	 用於紅
	37C-F8328-30	.標誌	1	用於藍





FIG. 25 腳防護板

項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
11 90159–06812	螺絲附墊圈	1		
12 97707–50016	攻螺絲	2		
13 37C-F830P-00-P1	蓋	1		
14 97707–50012	攻螺絲	2		
15 3C8-F1557-00	空氣導管	1		
16 5HK–F1823–00	 夾	1	 -	
17 5HK–F1161–01	鋼索導件	1		
18 97507–05510	六角螺栓附墊圈	1		
19 3C8–F1521–00	前檔泥蓋襟翼	1		
20 90464–07800	夾	1		



37C1414-G260

FIG. 26 整流罩 1

IG.	26 整流罩 1			 		
次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
4	C7-F6143-00	把手蓋	1			
2 4	C7-F6145-00-P0	把手蓋 2	1			用於黑
4	C7-F6145-00-PY	把手蓋 2	1			用於灰
4	C7-F6145-00-P1	把手蓋 2	1			用於紅
4	C7-F6145-00-PV	把手蓋 2	1			用於藍
4	C7-F6145-00-P5	把手蓋 2	 1	 		 用於白
4	C7-F6145-00-PF	把手蓋 2	1			用於深紅
4	C7-F6145-00-PW	把手蓋 2	1			用於淺藍
4	C7-F6145-00-PX	把手蓋 2	1			用於深紫
3 9	0159–05804	螺絲附墊圈	2			
1 3	7C-F6280-10		 1	 		
5	FA-F629T-00	.保護罩	1			
5	FA-F6294-00	.螺帽	1			
5	FA-F6386-01	.特殊螺栓	1			
3	7C-F6290-10	右後視鏡總成	1			
5	FA-F629T-00	 .保護罩	 1	 	+	
) 5	FA-F6294-00	.螺帽	1			
5	FA-F6356-01	.特殊螺栓	1			






FIG. 27 發電機

項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
1 4D2-H1450-00	轉子總成	1		
2 4D2-H1410-00	電樞總成	1		
3 97607–06230	六角螺栓附塾圈	3		
4 98507–06014	盤頭螺絲	2		
5 90201–12800	平墊圈	1		
6 90170–12181	 六角螺帽	1	 	
			 	
			 tt	
			 tt	






FIG. 28 起動馬達

夏次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
1 5HK-H1800-01	起動馬達總成	1		
2 4DM-H1801-00	.碳刷組	1		
3 93210-44678	.護油圈	1		
4 93210–23614	.護油圈	1		
5 5HK-H1828-00	.螺栓	2		
6 5HK–H183G–00	 .起動馬達線	1	 -	
7 90202–26166	平墊圈	1		
8 91317–06020	六角套頭螺栓	2		
			 -	
			 -	
			 -	
				




FIG. 29 方向燈

夏次	部品番號	部品名稱		37C3			備註
	4C7-H3310-20			1	_		
	4C7-H3312-20			1			
3	5NW-H3311-00	.方向燈燈泡		1			
4	4C7-H3333-00	.螺絲		1			
5	97707–50016	攻螺絲		3			
6	4C7-H3320-20	 右前方向燈總成		1	 	 	
7	4C7-H3322-20	.方向燈燈罩		1			
8	5NW-H3311-00	.方向燈燈泡		1			
9	4C7-H3333-00	.螺絲		1			
0	97707–50016	攻螺絲		3			
1	4C7-H3330-20	 後方向燈總成 1		1	 	 	
2	5NW-H3311-00	.方向燈燈泡		1			
3	97707–50016	攻螺絲		3			
4	4C7-H3340-20	後方向燈總成 2		1			
5	5NW-H3311-00	.方向燈燈泡		1			
6	97707–50016	 攻螺絲		3	 	 	
			-				
			-				
					 	 	·




FIG. 30 計量表

項次 部品番號	部品名稱	37C3		備註
1 37C-H3510-20	速度錶總成	1		
2 97707–50016	攻螺絲	4		
3 90109-063F1	螺栓	2		
4 37C-H3550-00	速度錶鋼索總成	1		
5 90464–26800		1		




FIG. 31 前燈

夏次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1 4	C7-H4310-01	前燈總成	1			
2 4	C7-H430A-00	.前燈單元	1			
3 4	C7-H4345-00	.防震墊	2			
4 5	SK-H4347-00	.燈泡	1			
5 4	C7-H4314-00	.前燈泡	1			
6 4	C7-H4312-00	 .燈座總成	1		 +	
7 9	0149–05203	螺絲	1			
				ļ	 	
				ļ	 	
				ļ	 	
				ļ	 ļ	




FIG. 32 後燈

-10	ı. JZ	1交及				 		i
項次		部品番號	部品名	稱	37C3			備註
1	4C7–H	14700–00	後燈總成		1			
2	4C7–H	1472C-00	.後燈燈罩		1			
3	4TE–H	14714–20	.後燈燈泡		1			
4	4C7–H	14724–00	.螺絲		2			
5	4C7–F	1629–00	擋泥板		1			
6	90109-	-06043	 螺栓		 2	 · 	 	
7	95707-	-06500	凸緣螺帽		1			
8	90387-	-068S1	軸環		1			
9	5ST-H	5130-00	後反射鏡總成		1			
					 	 +		
					_	 		l






FIG. 33 把手開闢.把手

FIC	3.33 把手開闢,	把手				
項次	部品番號	部品名稱	37C3			備註
1	37C-H2910-10	左把手控制座總成	1			
2	37C-H3912-00	.左把手	1			
3	5ST-H3915-00	.固定螺栓	1			
4	95607–05100	.U型螺帽	1			
5	5ST-H3980-00	.剎車燈開關總成	1			
6	98507–05020	.盤頭螺絲	 1	 	 	
7	98507-05025	.盤頭螺絲	1			
8	37C-H3976-10	把手開關	1			
9	4C7-H3980-00	剎車燈開關總成	1			
10	37C-H3922-00	把手	1			
11	90109–06577	螺栓	 1	 	 	
2	95607–06100	U型螺帽	1			
13	90501-10312	壓力彈簧	1			




FIG. 34 電裝 1

	2. UT =542C I					
項次	がおおります。	部品名稱	37C3			備註
1	37C-H591A-00	引擎控制單元	1			
2	4D2-H5546-00	束帶	1			
3	5ML-H1960-00	整流器調整器總成	1			
4	97607–06220	六角螺栓附墊圈	2			
5	4C7-H1940-00	起動繼電器	1			
6	1P5-H2310-00	 點火線圈總成	 1	 		
7	98507-06018	盤頭螺絲	2			
8	4TE-H2370-00	火星塞蓋總成	1			
9	4CW-H2372-00	火星塞蓋封圈	1			
10	5PS-82576-01	引擎停止器	1			
11	91317–04025	 六角套頭螺栓	 2	 		
12	90201-04325	平墊圈	2			
13	1B9-8592A-00	感應器	1			
14	5HK-H2100-20	蓄電池總成	1			
15	3C8-WH202-00	鎖整組	1			
16	3C8-F831B-00	 .蓋	 1	 		
17	98707-04012	.平頭螺絲	3			
18	3C8-F637E-00	控制鋼索 1	1			
19	90110-06847	六角套頭螺栓	1			
20	90110-05800	六角套頭螺栓	1			
21	5SU-F836X-00	 按鈕	 1	 		
22	37C-H2590-01	電線總成	1			
23	5ML-H2151-10	.保險絲	1			
24	5SU-H252U-00	蓋	1			
25	90464-12812	夾	5			
26	90464–20809	·····································	 2	 		l
27	90464–26800	夾	1			
			 	 -	-	




FIG. 34 電裝 1

項次 部品番號	部品名稱	37C3			備註
28 4C7-H2594-00	夾	1			
29 95307–06700	六角螺帽	2			
30 90464–26800	夾	2			
31 90465–13152	夾	1			
32 1P4-H3371-00	喇叭	1			
33 95027–06010	 凸緣螺栓	1	ļ	 	
34 5CP-H3350-00	方向續繼器總成	1			
35 28B-E4452-00	封圈	1			
			ļ	 	

部品番號索引

部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次
5HK-11133-10	1 – 2	4D2-E2652-00	4 - 5	28B-E5411-00	8 – 20	4C7-F1511-00-P5	13 – 1	5HK-F3110-00	16 – 19	4C7-F4610-01	17 – 18
5AP-12113-00	3 - 5	5HK-E2658-00	4 – 7	5HK-E5417-00	8 - 27	4C7-F1511-00-PF	13 – 1	4C7-F3126-00	16 – 3	1P3-F467E-00	17 – 20
22F-12119-01	3 - 3	5HK-E2659-01	4 – 8	3C8-E5419-00	8 – 51	4C7-F1511-00-PV	13 – 1	4C7-F3136-00	16 – 16	4C7-F4726-00	18 – 3
28B-13930-00	6 – 2	4CW-E2668-00	4 – 9	5HK-E5421-01	8 – 16	4C7-F1511-00-PW	13 – 1	4C7-F3141-00	16 – 8	5JS-F4727-00	18 – 5
5CA-14147-00	6 - 3	4CW-E3300-20	5 – 1	3C8-E5451-10	8 – 21	4C7-F1511-00-PX	13 – 1		16 – 21	4C7-F4730-40	18 – 1
14T-15657-00	10 - 17	4CW-E3324-00	2 - 9	5HK-E5455-00	8 - 25	4C7-F1511-00-PY	13 – 1	5SU-F3145-00	16 – 4	37C-F473R-00	18 – 6
22F-23414-01	16 - 30	4CW-E3325-10	5 – 2	5FA-E5460-01	8 - 46	37C-F1512-00	13 - 19		16 – 17	4C7-F474A-10	18 – 14
5VU-24135-00	17 – 5	3KW-E3411-00	5 – 10	5HK-E5461-10	8 – 17	3C8-F1521-00	25 – 19	3GF-F3147-00	16 – 12	4C7-F475M-00	18 – 2
5CA-2414G-01	17 – 4	3UH-E3416-00	8 – 11	5FA-E546C-00	8 – 49	4C7-F1541-00	22 – 2		16 – 25	5HK-F4780-00	18 – 10
5PS-82576-01	34 - 10	5HK-E3451-00	2 - 7	5HK-E5472-00	8 - 39	4C7-F1552-01	13 - 10	3NW-F3156-00	16 - 5	4C7-F478E-00	18 – 12
4P9-83591-00	1 – 7	4P9-E3474-00	6 – 25	4DM-E5481-00	8 - 43	4C7-F1556-00-P0	13 – 7		16 – 18	20A-F5115-00	19 – 3
1B9-8592A-00	34 – 13	3UH-E3475-00	5 – 7	5CA-E5521-00	9 – 3	4C7-F1556-00-P1	13 – 7	3GF-F3158-00	16 – 10	3XG-F5180-00-33	19 – 1
28B-E1102-00	1 – 1	4D2-E3556-00	6 – 28	5HK-E5524-00	9 – 7	4C7-F1556-00-P5	13 – 7		16 – 23	3XG-F5181-00	19 – 9
5SK-E111F-00	3 - 23	3KW-E3569-00	4 - 10	3UH-E5532-00	9 – 5	4C7-F1556-00-PF	13 – 7	4C7-F3170-00	16 – 7	4C7-F5190-00	19 – 11
4CW-E1145-00	3 – 14	4P9-E3575-00	6 – 8	5HK-E5570-00	9 - 10	4C7-F1556-00-PV	13 – 7		16 – 20	3C8-F5326-00	21 – 5
4CW-E1155-00	1 – 12	28B-E3585-00	6 – 1	5HK-E5650-00	9 – 1	4C7-F1556-00-PW	13 – 7	3GF-F3181-00	16 – 9	5HK-F5336-00	21 – 2
5HK-E1160-00	1 – 8	4D2-E3595-00	6 – 27	4VP-E6111-01	10 – 1	4C7-F1556-00-PX	13 – 7		16 – 22	4CW-F533A-00	21 – 13
4CW-E1165-00	1 – 10	28B-E3750-00	6 – 9	5FA-E6611-00	10 – 5	4C7-F1556-00-PY	13 – 7	4JL-F3191-00	16 – 13	4CW-F5351-00	21 – 10
5HK-E1181-00	1 – 20	4D2-E3907-00	6 – 29	5HK-E6620-00	10 – 20	3C8-F1557-00	25 – 15		16 – 26	4CW-F5355-00	21 – 12
5HK-E1185-00	1 – 9	28B-E4410-00	6 - 10	4CW-E6626-00	10 – 21	5HK-F1611-00	13 – 15	5FJ-F3192-00	16 – 14	28B-F5390-00-33	21 – 1
3KW-E1186-00	1 – 15	4D2-E4412-00	6 – 13	5HK-E7211-01	11 – 6	4C7-F1629-00	32 – 5		16 – 27	5SU-F580T-41	20 – 4
5HK-E1351-10	1 – 25	28B-E4425-00	6 – 22	5HK-E7410-01	11 – 1	4C7-F1711-00	14 – 1	4C7-F3317-00	16 – 31	37C-F582T-00	20 – 1
4D2-E1400-01	2 – 1	5HK-E443E-00	6 – 19	5HK-E7421-01	11 – 5	4C7-F173B-10	14 – 5	4C7-F331E-01	16 – 34	5S9-F5852-00	23 - 4
5HK-E1422-00	2 - 5	4VP-E4445-00	7 – 2	4VP-E7611-00	10 – 15	4C7-F1741-00	14 – 11	4C7-F3340-00	16 – 28	5S9-F5854-00	23 – 3
4CW-E1445-00	2 - 8	5JS-E4445-00	7 – 9	5HK-E7620-00	10 - 7	4C7-F174B-10	14 – 9	3GF-F3346-00	16 – 29	3GF-F5867-00	23 - 6
5HK-E1603-00	2 – 14	5SK-E4451-00	6 - 12	4VP-E7623-00	10 - 11	37C-F1782-00	14 – 4	5FJ-F3356-00	16 – 11	37C-F5870-10	23 – 1
5HK-E1631-00	2 – 11	28B-E4452-00	34 – 35	4D2-E7632-00	10 - 10	37C-F1782-10	14 – 4		16 – 24	4C7-F5872-00	23 – 8
4CW-E1633-00	2 - 12	5HK-E4452-00	6 – 21	5WC-E7641-10	10 - 14	37C-F1782-20	14 – 4	4C6-F3413-00	16 – 38	4C7-F5875-00	16 - 32
4D2-E1651-00	2 – 4	5HK-E4476-00	6 - 14	4CW-E7653-00	10 - 12	37C-F1782-30	14 – 4	4C6-F3414-00	16 – 37	5HK-F5876-00	16 – 33
5HK-E1681-02	2 - 2	37C-E4610-00-98	7 – 1	5HK-E7660-00	10 - 22	37C-F1783-00	14 – 8	4TE-F3416-00	16 – 43	5SU-F5913-00	20 - 11
5HK-E2111-00	3 – 1	5SK-E4613-00	7 – 14	4DM-E7664-00	10 – 26	37C-F1783-10	14 – 8	4VP-F3418-00	16 – 42	5SU-F5917-00	20 - 9
5HK-E2116-00	3 - 4	5JS-E4617-00	7 – 11	28B-E7670-00	10 – 23	37C-F1783-20	14 – 8	4C6-F341D-00	16 – 39	5SU-F5919-00	20 – 12
3C8-E2117-00	3 - 7	3UH-E4651-01	1 - 4	4DM-E7684-00	10 – 28	37C-F1783-30	14 – 8	4D2-F4110-01-33	17 – 1	5SU-F5924-20	20 – 13
3C8-E2118-00	3 - 6	37C-E4708-00	7 – 4	37C-F1110-00-33	12 - 1	37C-F1784-00	14 – 4	5HK-F4170-00	17 – 32	5SU-F5925-00	20 – 14
5HK-E2121-00	3 - 2	5JS-E4759-00	7 – 10	3C8-F114V-00	12 – 17	37C-F1784-10	14 – 4	5ML-F4180-00	17 – 23	5SU-F5937-00	20 - 10
5WC-E2151-00	3 - 8	4CW-E4766-00	7 - 7	4D2-F1161-00	12 – 21	37C-F1784-20	14 – 4	3C8-F4181-00	17 – 2	5SU-F5939-00	20 – 15
5HK-E2156-00	3 – 11	4VP-E4779-00	7 – 3	5HK-F1161-01	25 – 17	37C-F1784-30	14 – 4	3C8-F4280-00	17 – 13	4C7-F6113-00	22 – 3
4CW-E2157-00	3 – 26	5JS-E4779-00	7 - 8	4C7-F118W-00	12 – 13	37C-F1785-00	14 – 8	4C7-F4313-00	17 – 21	4C7-F6143-00	26 - 1
5FM-E2159-00	3 - 9	4D2-E4987-00	1 – 26	4D2-F1374-00	12 - 19	37C-F1785-10	14 – 8	4C7-F4314-00	17 – 26	4C7-F6145-00-P0	26 – 2
5SK-E2170-00	3 - 12	5HK-E5138-00	8 – 4	4C7-F1398-00	18 – 7	37C-F1785-20	14 – 8	4C7-F4315-00	17 – 38	4C7-F6145-00-P1	26 – 2
5HK-E2176-01	3 – 13	5HK-E5191-00	8 – 24	3KW-F139X-00	18 – 9	37C-F1785-30	14 – 8	3C8-F4316-00	17 – 8	4C7-F6145-00-P5	26 – 2
4CW-E2210-01	3 – 19	3UH-E5351-00	5 - 9	5HK-F1410-01	12 – 5	5HK-F1823-00	25 – 16	3C8-F4317-00	17 – 10	4C7-F6145-00-PF	26 – 2
4DH-E2213-01	3 – 21	4Y4-E5363-00	8 – 14	4C7-F1415-00	12 – 14	4C7-F2210-30	15 – 1	4C7-F4318-00	17 – 29	4C7-F6145-00-PV	26 – 2
5HK-E2231-00	3 – 17	5HK-E5363-00	8 - 35	5HK-F1420-20	12 – 2	4X6-F2216-00	8 - 2	37C-F4322-00	17 – 34	4C7-F6145-00-PW	26 – 2
4CW-E2232-00	3 - 20	5CA-E5371-00	8 - 5	5HK-F1459-00	12 - 8	4C7-F3100-00	16 - 1	4C7-F4323-10	17 – 41	4C7-F6145-00-PX	26 – 2
5HK-E2241-00	3 – 18	5HK-E5373-00	8 - 6	4CW-F1481-00	12 - 3	4C7-F3102-00	16 – 2	3UH-F4376-00	17 – 28	4C7-F6145-00-PY	26 - 2
5HK-E2611-00	4 – 12	3C8-E5404-00	8 – 37	4C7-F1511-00-P0	13 – 1	4C7-F3103-00	16 – 15	3D0-F4491-00	17 – 6	4DH-F6199-01	24 – 10
4D2-E2651-00	4 – 1	3C8-E5407-00	8 - 40	4C7-F1511-00-P1	13 – 1	5HK-F3110-00	16 – 6	3C8-F4494-00	17 – 43	37C-F6240-00	22 – 7

部品番號索引

部品番號 5JS-F6241-10 37C-F6280-10 37C-F6290-10 5FA-F6294-00 5FA-F629T-00	項次 22 - 6 26 - 4 26 - 8 26 - 6 26 - 10	部品番號 	項次 	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次
37C-F6280-10 37C-F6290-10 5FA-F6294-00 5FA-F629T-00	26 - 4 26 - 8 26 - 6 26 - 10	4C7-H2129-00		ECI 1 W0047 00							
37C-F6290-10 5FA-F6294-00 5FA-F629T-00	26 - 8 26 - 6 26 - 10		14 10	5SU-W0047-00	20 - 6	90109-063F1	14 – 14	90201-064H0	6 - 17	90464–20803	17 – 37
5FA-F6294-00 5FA-F629T-00	26 - 6 26 - 10	5ML-H2151-10		5SU-W0048-00	20 – 7		18 – 8	90201-06814	7 – 12	90464-20809	34 - 26
5FA-F629T-00	26 - 10		34 - 23	28B-W0054-00	16 – 44		24 – 8	90201-077F5	5 – 5	90464-26800	30 – 5
		5CP-H2176-00	14 – 18	5SU-W0057-00	20 - 5		30 - 3	90201-08609	1 – 17		34 - 27
		1P5-H2310-00	34 – 6	28B-WE441-00	6 – 11	90109-06577	33 - 11	90201-08852	7 – 18		34 - 30
	26 - 5	4TE-H2370-00	34 – 8	28B-WE442-00	6 – 15	90109-08820	24 – 17	90201-10118	23 - 10	90465-13152	34 - 31
	26 - 9	4CW-H2372-00	34 - 9	3C8-WE511-00	8 – 1	90110-05800	34 - 20	90201-108A3	9 – 4	90467-08003	17 – 36
37C-F6301-00	22 – 8	5SU-H252U-00	34 - 24	5SK-WE512-00	8 - 3	90110-06847	18 – 13	90201-12172	8 - 45	90467-08075	17 – 35
4C7-F6351-00	22 – 11	37C-H2590-01	34 – 22	4D2-WE763-00	10 - 9	00110 10011	34 – 19	90201-12800	27 – 5 11 – 4	90467–09006	17 – 22
5FA-F6356-01 3C8-F637E-00	26 - 11 34 - 18	4C7-H2594-00 37C-H2910-10	34 – 28 33 – 1	3C8-WH202-00 37C-XE543-00	34 – 15 8 – 42	90110–10811 90116–08842	20 – 2 1 – 28	90201–15810 90201–17485		00467 10041	17 – 27 17 – 31
4CW-F637G-00	22 – 13	4C7-H3310-20	29 – 1	4C7-XF172-00-PV	8 – 42 14 – 3	90119-06079	13 - 28	90201-17485 90201-203E7	12 - 10 21 - 16	90467–10041	17 – 31 17 – 40
5FA-F6386-01	26 – 7	5NW-H3311-00	29 - 3	4C7-XF172-00-PW	14 - 3	90119-00079	13 - 6	90201-20327	16 – 41		17 - 40 17 - 42
5ML-F7114-00	24 - 2	31117-113311-00	29 – 3 29 – 8	4C7-XF172-00-PW 4C7-XF172-00-PX	14 - 3		13 - 11	90202-26142	28 - 7	90467-11106	17 - 42
37C-F7119-00	24 – 2		29 – 12	4C7-XF172-00-PY	14 - 3	90119-06821	13 - 20	90208-12050	10 – 18	90467-11100	8 - 7
3C8-F7311-00	24 – 15		29 - 15	4C7–XF172–00–FF	14 – 3	90119-06864	17 – 14	90208-21800	11 - 7	30407-12032	17 – 30
4C7–F7431–01	24 – 19	4C7-H3312-20	29 - 2	4C7–XF172–30–P1	14 – 3	90119-06874	24 – 9	90209-14800	10 – 16	90467-13042	1 - 27
4C7-F7441-01	24 - 20	4C7-H3320-20	29 - 6	4C7-XF172-30-P5	14 – 3	90119-06875	17 - 3	90249-12008	22 - 16	90467–13813	6 - 20
5HK-F7475-00	24 - 11	4C7-H3322-20	29 - 7	4C7-XF172-50-P0	14 – 3	90119-08849	18 – 15	90269-06803	24 - 14	90467–20810	17 - 12
4C7–F7481–00	24 – 7	4C7-H3330-20	29 – 11	4C7-XF173-00-PV	14 – 7	90149-05203	31 - 7	90269-06806	14 - 20	90468-08812	17 - 11
4CW-F8100-00	12 - 23	4C7-H3333-00	29 – 4	4C7-XF173-00-PW	14 – 7	90155-04800	17 – 19	90280-03045	2 - 10	90480-01326	17 - 17
5NV-F8257-01	25 - 5		29 – 9	4C7-XF173-00-PX	14 – 7	90159-05028	13 - 14	90340-12802	8 - 44	90480-12497	13 - 4
4C7-F8300-01	25 – 1	4C7-H3340-20	29 - 14	4C7-XF173-00-PY	14 – 7	90159-05804	26 - 3	90380-14819	8 - 47	90480-12807	6 - 24
37C-F830P-00-P1	25 - 13	5CP-H3350-00	34 - 34	4C7-XF173-10-PF	14 – 7	90159-06033	13 - 16	90387-063F7	13 - 17	90480-12813	13 - 18
37C-F8315-00	25 - 9	1P4-H3371-00	34 - 32	4C7-XF173-30-P1	14 – 7	90159-06812	25 - 11	90387-06737	6 - 23	90480-18290	17 – 16
37C-F8315-10	25 – 9	37C-H3510-20	30 – 1	4C7-XF173-30-P5	14 – 7	90159-06822	25 – 6	90387-068F9	4 - 2	90480-30167	4 - 4
37C-F8315-20	25 – 9	37C-H3550-00	30 – 4	4C7-XF173-50-P0	14 – 7	90169-05001	25 – 3	90387-068J5	13 – 5	90501-10312	33 – 13
37C-F8315-30	25 – 9	37C-H3912-00	33 – 2	4C7-XF17K-00	14 – 16	90170-05800	3 - 10	90387-068S1	32 – 8	90501-16829	5 – 11
3C8-F831B-00	34 – 16	5ST-H3915-00	33 – 3	5FH-XF533-00	21 – 8	90170-10186	8 - 50	90387–07598	17 – 15	90501-16869	22 – 12
37C-F8328-00	25 – 10	37C-H3922-00	33 - 10	37C-XF611-00	22 – 1	90170-12181	27 – 6	90387-102X1	19 – 2	90501-43800	10 - 27
37C-F8328-10	25 - 10	37C-H3976-10	33 - 8	5HK-XF711-11	24 – 1	90176-08816	1 – 18	90387-104U5	19 - 10	90506-15822	21 - 9
37C-F8328-20	25 – 10	4C7-H3980-00	33 - 9	4C7-XF831-00-PF	25 – 8	90179-06843	22 – 15	90387-108C8	24 – 4	90506–20839	24 – 18
37C-F8328-30	25 – 10	5ST-H3980-00	33 - 5	4C7-XF831-00-PV	25 – 8	90179-06850	7 – 15	90387-16800	10 – 13	90506–35818	24 – 6
37C-F832B-00	25 – 9	4C7-H430A-00	31 – 2	4C7-XF831-00-PW	25 – 8	90179-10609	10 - 6	90387-168X6	9 – 11	90508-16853	8 - 48
37C-F832B-10	25 – 9	4C7-H4310-01	31 – 1	4C7-XF831-00-PX	25 – 8	90179–25615	16 - 40	90401–10805	23 – 9	91317-04025	34 - 11
37C-F832B-20	25 – 9	4C7-H4312-00	31 – 6	4C7-XF831-00-PY	25 – 8	90179–28415	10 - 29	90430-06014	8 – 28	91317-05010	22 - 9
37C-F832B-30	25 – 9 25 – 7	4C7_H4314_00	31 – 5	4C7-XF831-10-P1	25 – 8 25 – 8	90183–05807	13 - 2	90430-08119	8 – 13 1 – 5	91317-06012	3 - 24 3 - 22
4C7-F8336-00 5FM-F8349-00	25 – 7 25 – 4	4C7-H4345-00 5SK-H4347-00	31 – 3 31 – 4	4C7-XF831-20-P5 4C7-XF831-30-P0	25 – 8 25 – 8		13 – 13 14 – 6	90430–10802 90450–60001	1 – 5 17 – 9	91317-06016	3 – 22 28 – 8
5SU-F836X-00	25 – 4 34 – 21	4C7-H4700-00	31 - 4	5SK-Y1310-00	25 – 8 1 – 24		14 - 6	90461-15801	17 – 9 17 – 24	91317–06020 91317–06040	26 – 8 24 – 21
4D2-H1410-00	27 – 21	4TE-H4714-20	32 - 1	90101–06278	21 – 24		14 - 10	90464-07800	17 - 24	91317-06090	1 - 23
4D2-H1410-00 4D2-H1450-00	27 – 2 27 – 1	4C7-H4724-00	32 – 3 32 – 4	90101–06278	15 – 14		24 – 13 24 – 12	30404-07000	25 – 20	91317-06090	23 - 7
5HK-H1800-01	28 – 1	4C7-H472C-00	32 - 4	90105-08121	15 - 3	90185-10801	12 - 4	90464-08020	25 – 20 4 – 11	91810–14807	1 - 21
4DM-H1801-00	28 – 2	5ST-H5130-00	32 - 2	90105-08121 90105-088C9	7 – 16	30100-10001	12 - 4	90464-12812	22 – 17	31010-14007	1 - 21
5HK-H1828-00	28 - 5	4D2-H5546-00	34 - 2	90105-10036	22 - 4		19 – 8	33101 12012	34 – 25		8 - 8
5HK-H183G-00	28 - 6	37C-H591A-00	34 - 1	90105-10836	12 - 6		22 - 5	90464-15840	22 – 18		8 – 18
4C7-H1940-00	34 - 5	5S9-W0041-00	23 - 2	90109-06043	32 - 6	90185-14142	21 – 15	90464–20803	12 – 16		8 - 22
5ML-H1960-00	34 – 3	5SU-W0045-10	20 - 8	90109-063F1	13 – 12	90201-04325	34 - 12	- 2	12 - 24	92012-05010	22 - 10

部品番號索引

		<u> </u>										
部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	部品番號	項次	
92990-06600	7 - 5	95027–06014	12 – 22	97707–50016	17 – 25				-			
93101-19172	8 - 29	95027-06020	1 - 14		24 - 13							
93101–21808	10 – 8		8 - 34		25 – 2							
93102-17810	10 – 3	95027-06030	8 - 19		25 – 12							
93102-17838	19 – 4	95027-06035	8 - 23		29 – 5							
93102-19477	8 - 30	95027-06070	8 - 9		29 - 10							
93102-22843	8 - 10	95307-06700	34 - 29		29 - 13							
93102-26852	11 – 10	95307-12700	10 - 19		29 – 16							
93104-33003	10 – 24	95604-08200	24 - 16		30 – 2							
93210-07590	8 - 32	95607-05100	33 - 4	97707-60530	4 - 6							
93210-07890	21 – 7	95607-06100	33 - 12	98507-05020	33 – 6							
93210-09859	21 – 11	95617-06625	1 – 6	98507-05025	33 – 7							
93210-14805	8 – 15	95707-06500	6 - 7	98507-06010	8 - 52							
93210-15822	12 – 9		17 – 33	98507-06012	9 - 6							
93210-15862	3 - 25		18 – 4		22 – 14							
93210–23614	28 – 4		32 – 7	98507-06014	17 – 44							
93210-268H1	8 - 36	95707-10500	15 – 4		27 – 4							
93210-29802	6 – 6		21 – 6	98507–06018	34 – 7							
93210-35879	5 – 12	9570L-10500	20 - 3	98507-06020	4 – 3							
93210-368G9	10 - 25	95807-06010	12 – 15	98507-06025	6 – 16							
93210-44678	28 – 3		12 – 18	98707–04012	34 – 17							
93210-448C2	1 – 16		12 - 20	98707-06020	5 – 8							
93210-628B6	1 – 13		18 – 11	98780-04012	23 – 5							
93211–07801	8 – 31	95807-10030	12 – 12	98907–06010	8 - 26							
93306-003Y4	9 – 8	9580L-06010	16 – 35	98907–06016	8 - 38							
93306-200Y1	10 - 4	9580L-06012	16 – 36	98907–06020	8 - 41							
	11 – 3	95817-06025	6 - 4	98980-06020	7 – 13							
93306-203YE	10 - 2	95817-08016	3 - 15	99001-05600	5 - 6							
	11 - 11		8 - 12	99009-17400	12 – 11							
93306-204Y4	11 – 9	95817-08030	7 - 17	99530-08012	8 – 33							
93306-205B0	2 - 6	95827-08020	20 - 16									
93306-300Y4	19 – 5	95827–10035	24 – 5									
93310-326X2	2 - 3	97027-05012	6 - 5									
93311–315Y2	11 - 2	97080-06008	7 - 6									
93315–110Y6	9 - 2	97507-05510	25 – 18									
93410-20823	11 - 8	97507-05520	17 – 7									
93440-10109	1 - 3	97527–06512 97607–06214	1 – 11 4 – 13									
93450-14088	2 - 13 9 - 9											
93450-35015	9 – 9 5 – 4	97607–06220 97607–06225	34 - 4 6 - 18									
93602–13832 93603–12833	5 - 3	97007-00223	6 - 26									
93900-00814	5 – 3 19 – 7	97607–06230	6 – 26 27 – 3									
30300 - 00014	21 – 4	97707-50012	13 - 9									
94109-10804	19 - 6	31101-30012	25 – 14									
J + 103-10004	21 – 3	97707-50016	25 - 14 14 - 2									
94568-70084	3 – 16	31101-30010	14 - 2									
94700-00879	1 – 19		14 - 12									
95027–06010	34 – 33		14 - 17									
	U+ 00		17 17									