

Se puede demostrar que una onda cuadrada de amplitud entre A y -A, puede representarse como:

$$c(t) = A(\frac{4}{\pi}) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{sen(2\pi(kf)t)}{k}$$
 para k impar

El ancho de banda absoluto es infinito


Sin embargo, la k-ésima componente tiene una amplitud igual a 1/k de la fundamental. Por lo tanto, el ancho de banda efectivo se reduce a las primeras componentes







Limitar el ancho de banda crea distorsiones Relación directa entre velocidad de transmisión y ancho de banda


La mayor parte de la energía en los primeros componentes Las ondas cuadradas tienen infinitas componentes: ancho de banda infinito








Ejemplo: supongamos un sistema de transmisión con un ancho de banda de 4MHz. ¿Qué velocidad se puede conseguir para una transmisión alternada de 0 y 1?



• Ejemplo: si quiero duplicar la velocidad de transmisión del ejercicio anterior, ¿qué ancho de banda necesitaré?



Ejemplo: si mantenemos la velocidad de transmisión del ejercicio anterior, pero utilizamos una aproximación con una componente menos ¿qué ancho de banda necesitaré?

